# **MITSUBISHI**

三菱ブルーレイディスクレコーダー

形名

取扱説明書

DVR-BZ360 DVR-BZ265 DVR-BZ260










各部のはたらき

準備(接続)

11

準備(基本設定)

24



ご使用の前に、正しく安全にお使いいただくため、この「取扱説明書」を必ずお読みください。お読みになったあとは、「保証書」と共に大切に保管し、必要なときにお読みください。特に、安全上のご注意は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。「保証書」は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、お買上げの販売店からお受け取りください。

テレビ放送を見る 54

使えるメディア 62

録る(録画・予約) 69

見る(再生)

106

消去・編集する 126

残す・取り込む (ダビング)

138

便利な機能 156

HDD (\*)







安全上のご注意 192

AVCREC



BDXL

仕様·付属品 198









困ったときは 200

「困ったときは」早見表

車事級

HDMI





取扱説明書を読んでもどうしても使いかたがわからないときや、故障かな?と思ったときは

●● ▶ 三菱電機お客さま相談センターへ

# この取扱説明書(本書)について

## 知りたいことを探すときは

各 部

メディア

録

る

見

去集

消編

仕 様

こんなときは		本書で探すときは	
やりたいことから探すとき 録画、再生など、機能別に探すとき	•	もくじ	p.3
ボタンや端子から探すとき		各部のはたらき	p.7
機能名、キーワードから探すとき		さくいん	p.221
用語の意味を知りたいとき		用語説明	p.218
困ったとき 故障かな?と思ったとき	•	故障かな?と思ったときは 「困ったときは」早見表	p.202 裏表紙

- 本書の操作説明は、リモコンでの操作を中心に説明しています。
- 「本機」とは「お使いのレコーダー」のことを、「他機」とは「本機以外の機器」のことを表します。
- 画面表示の細部や説明文、表現、ガイド、メッセージの表示位置などは、本書と製品で異なることがあります。
- 本書で例として記載している各画面の内容やキーワードなどは説明用です。
- 画面の背景や放送などの映像や絵は、はめ込み画像です。

#### ● マークの意味



本機を使う際に、気を付けていただきたい 情報です

(5&32 **X**E()

本機を使う際の、ちょっとした情報です

#### ● 本機で使えるメディアのマーク

本書では、内蔵HDDを「本体HDD」、USB外付HDDを「外付HDD」、HDD全般を「HDD」、と表現している場合があります。

	マーク	メディアの説明(くわしくは、p.62 )
HDD	本体HDD	本機に内蔵のハードディスク(HDD)
ווטט	外付HDD	本機に接続しているUSB外付ハードディスク(HDD)
	BD-RE	<b>BD-RE</b> BD-REディスク(ブルーレイディスク™)
BD	BD-R	<b>BD-R</b> ····· BD-Rディスク(ブルーレイディスク <sup>™</sup> )
	BDビデオ	BDビデオ・・・・・・ 市販のBDソフトなど
	-RW	<b>DVD-RW</b> ······ DVD-RWディスク全般
	-RW (AVCREC)	DVD-RW(AVCREC)··AVCREC™方式でフォーマットされたDVD-RWディスク ※ 本書では、ファイナライズ
	-RW (VR)	<b>DVD-RW(VR)</b> ······ VR方式でフォーマットされたDVD-RWディスク p.135 されたDVD-RW
	-RW (Video)	DVD-RW(Video)・・・ Video方式でフォーマットされたDVD-RWディスク※ (Video)/DVD-R(Video) は、DVDビデオ として扱い
DVD	-R	<b>DVD-R</b> · · · · · · · · DVD-Rディスク全般 ます。
	-R (AVCREC)	<b>DVD-R(AVCREC)</b> ····· AVCREC™方式でフォーマットされたDVD-Rディスク  ● AVCREC、VR、Video
	-R (VR)	<b>DVD-R(VR)</b> ········· VR方式でフォーマットされたDVD-Rディスク 方式とは、◆◆ ▶ p.68
	-R (Video)	DVD-R(Video)・・・・・Video方式でフォーマットされたDVD-Rディスク ※
	DVDビデオ	<b>DVDビデオ・・・・・・・</b> 市販のDVDソフトなど
	RAM	<b>DVD-RAM</b> ·········· 他のBD/DVDレコーダーのVR方式で記録されたDVD-RAMディスク
CD	音楽用CD	音楽用CD、音楽用CD形式でフォーマットされてファイナライズ済みのCD-RW/CD-R
静止画	CD (JPEG)	静止画が記録されたCD-RW/CD-R・・・・・・・デジタルカメラで撮影されたJPEG形式の写真など
(JPEG)	SD (JPEG)	静止画が記録されたSDカード・・・・・・・・デジタルカメラで撮影されたJPEG形式の写真など
() L ()	USB (JPEG)	静止画が記録されたUSB機器・・・・・・・・デジタルカメラで撮影されたJPEG形式の写真など
≢hirbi	DISC(AVCHD)	<b>ハイビジョン画質の動画が記録されたディスク・・・・</b> デジタルビデオカメラで撮影されたAVCHDの動画
動画 (AVCHD)	SD (AVCHD)	<b>ハイビジョン画質の動画が記録されたSDカード・・・</b> デジタルビデオカメラで撮影されたAVCHDの動画
(TV CITD)	USB(AVCHD)	<b>ハイビジョン画質の動画が記録されたUSB機器・・・</b> デジタルビデオカメラで撮影されたAVCHDの動画

取扱説明書を読んでもどうしても使いかたがわからないときや、故障かな?と思ったときは

る

この取扱説明書(本書)について	2
● 知りたいことを探すときは	2
• 本機で使えるメディアのマーク	

# 各部のはたらき

各部のはたら	<b>š</b>	7
● リモコン		
	<b> </b>	
	)表示	
● 画面表示		10

# 準備 (接続)

準備(	接続)の進めかた	11
接続 1	アンテナ線をつなぐ	12
接続2	映像・音声のコードをつなぐ	14
接続3	B-CAS(ビーキャス)カードを入れる	15
接続4	ケーブルテレビ(CATV)で受信しているときは	16
接続5	ネットワークにつなぐときは	18
	他の機器とつなぐときは	
<ul><li>ス</li></ul>	カパー!HD対応チューナー	. 20
● 家	庭内ネットワーク機能(ホームサーバー機能)対応テレビ.	. 21
●デ	ブジタル音声入力対応のオーディオ機器	. 22
接続 7	電源コードをつなぐ	23

# 準備(基本設定)

準備(	(基本設定)の進めかた	24
設定 1	リモコンに乾電池を入れる	25
	• 吊りひも(ストラップ)を取り付けるときは	
設定2	らくらく設定をする	26
設定3	デジタル放送のアンテナの調整をするときは	30
設定4	デジタル放送のチャンネル設定を変更するときは	33
設定5	ネットワークの設定をするときは	36
設定6	家庭内ネットワーク機能(ホームサーバー機能)の	
	設定をするときは	39
設定 7	時計を合わせるときは	41
設定8	当社BD/DVDレコーダー 2台を別々に操作するときは	42
設定9	本機のリモコンでテレビを操作できるようにするときは	43
<b>ス</b> の/	<b>れの記字を恋声するときけ</b>	11
	他の設定を変更するときは	
	発組表(Gガイド)の設定をするときは	
• 💆	そ信しない放送を操作できないようにするときは	. 46
-	3住まいの地域の情報がデータ放送で	
$\Box$	三しく受信できないときは	. 46
• B	-CASカードの動作を確認するときは	. 46
<ul><li>→ 本</li></ul>	<b>「機のダウンロード更新情報の更新方法を</b>	
奕	変更するときは	. 47

外付HDDを使用できるようにするときは	48
● 接続のしかた	48
・ 本機で使用できる外付HDDについて	
● 未登録の外付HDDを登録する	49
● 外付HDDの登録・接続状況を確認する/	
登録名を変更する/登録を削除するときは	50
<ul><li>外付HDDを取り外すときは</li></ul>	51
地上デジタル放送のチャンネル設定一覧 (地域名を用いた設定)	52

本機で受信できる放送について	. 54
テレビ番組を見る(視聴)	
● チャンネルを選局して見る	55
<b>番組表(Gガイド)について</b> ・ 番組表(Gガイド)の見かた	. 56
番組表(Gガイド)から選んで見る(視聴)	. 57
● 番組表(Gガイド)から選んで見る	57
● 番組表から見たい番組を検索する	58
データ放送を見る	. 59
番組視聴中の便利な機能	. 60
● 番組のくわしい情報を見る (番組内容)	60
● 視聴中の番組の音声、字幕、マルチ番組の	
映像・音声などを切り換える	61
● 枝番で選局できる放送局を確認/変更する(枝番選局).	6

# 使えるメディアについて

本機で使えるメディア(ディスク・カード)に	
ついて	62
● 本機で録画・再生ができるディスク	62
● 本機で再生だけができるディスク	64
● 本機で再生だけができるSDカード/USB	64
● ディスクの構成の区分について	65
<ul><li>◆ 本体HDD、外付HDDについて</li></ul>	65
● ディスクについて	66
ディスクの出し入れ/	
新品ディスクの初期化(フォーマット)	67
● ディスクの出し入れ	67
● 新品(未使用)のディスクの初期化(フォーマット)の	
しかた	68
● DVD-RW/DVD-Rの録画方式(AVCREC、VR、 Video)について	68

仕様

今すぐ録る・予約する(録画)	
録画・録画予約をする前に	. 69
<ul><li>◆ 本機でできる録画・録画予約について</li></ul>	69
● 番組の録画制限、ダビング制限について	70
・ 停電があったときは	
● 録画モードとおよその録画時間(目安)について ・ 録画モード変換予定番組について	72
● 二カ国語(二重音声)、マルチ番組の映像・音声、	
サラウンド音声、字幕の録画について	
<ul><li>● 録画中のチャンネルや入力の切り換え</li><li>● 2番組を同時に録画するときは(2番組同時録画)</li></ul>	
<ul><li>予約が重なったときは</li></ul>	
<ul><li>同時操作について</li></ul>	
テレビ番組を今すぐ録る(録画)	
<ul><li>● テレビ番組の録画のしかた</li></ul>	
<ul><li>● 自動的に録画を終わらせるときは(オフタイマー録画)</li></ul>	
録画中に録画を停止するときは	. 83
番組を録画予約する	. 84
番組表(Gガイド)から簡単に予約する(簡単予約)	
番組表(Gガイド)から好みの設定で予約する	
(詳細予約)	86
予約内容を手動で入力して予約する(時刻指定予約)	88
過去の録画履歴などをもとに、本機におまかせで	
自動予約する(おすすめ自動録画)	
おすすめ予約の一覧から希望の番組を選んで予約する	
(おすすめ予約)	
予約の便利な機能	
<ul><li>● 番組指定予約したデジタル放送の予約を自動追跡する</li></ul>	
<ul><li>● 見どころ再生の盛り上がり具合の情報を盛り込んで 録画する(見どころ再生情報)</li></ul>	
予約の確認・変更・削除をするときは	
<ul><li>● 設定済みの予約を確認する(「予約一覧」画面の表示).</li></ul>	
<ul><li>・「予約一覧」画面の見かた</li></ul>	)(
● 一時的に毎週/毎日録画をやめる(予約スキップ)	97
● 設定済みの予約の内容を変更する	
● 不要な予約を取り消す	97
他の機器の映像・音声を視聴/録画する	. 98
<ul><li>◆ 外部入力に切り換えるには(入力切換)</li></ul>	98
● ケーブルテレビ(CATV)で受信している番組を	0.0
視聴するときは ● ケーブルテレビ(CATV) で受信している番組を	೨೮
録画するときは	99
● スカパー!HD対応チューナーから録画するときは	
(「スカパー / HD録画」)	100
● i.LINK (TS) 入力からの録画・録画予約/ 「スカパー!HD録画」の補足説明	1∩1
	101

録画した番組を本体HDDと外付HDDの間で	
移動する	
● 本体HDD/外付HDD間の番組の移動について	. 102
● 本体HDDの残量が少なくなったときに、	
番組を外付HDDに自動的に移動する(番組自動移動).	
● 録画した番組を手動で移動する(番組手動移動)	
● 番組の移動実行中に途中で中止するときは	. 105
・ 番組の移動実行中に停電があったときは	
見る(再生)	
タボルナ 英切の 「乾について/台ボー 乾末子)	100
録画した番組の一覧について(録画一覧画面) ・録画一覧画面の見かた	106
本体HDDに録画/外付HDDに移動した番組を	407
見る(HDDの再生)	
本体HDDに録画/外付HDDに移動した番組全部を見る (HDDの通常再生)	
録画した番組の盛り上がった部分だけを見る	. 107
(見どころ再生)	108
ディスクを見る(ディスクの再生)	
BD/DVDに録画した番組を見る(ディスクの再生) 市販のBD/DVD/音楽用CDソフトを見る・聴く	. 110
(ソフトの再生)	111
<ul><li>◆ BDビデオの子画面の映像・音声や</li></ul>	
字幕のスタイルを切り換える	113
● BD-Live対応のBDビデオを楽しむ	
3D映像を見る	114
いろいろな見かた(いろいろな再生)	115
<ul><li>● 停止した位置の続きから見る</li></ul>	
(つづき再生・リジューム停止)	
● 再生速度を変えて見る・聞く/	
見さればれば見る。 日本 (日本)	116
• 早送り/早戻し、早見再生、再生一時停止、 スロー /逆スロー再生、コマ送り/コマ戻し	
・ スキップ、30秒スキップ、チョット戻し、	
頭だし、シーン検索	
● スマート再生をする	
<ul><li>繰り返して見る(リピート再生)</li><li>・ は悪性)</li></ul>	
● 録画中の番組を最初から見る(追っかけ再生) ● 他の機器で作成したプレイリストを再生する	119
(プレイリスト再生)	119
再生中の切り換え	
<ul><li>再生中の音声(言語)、字幕(言語)、カメラアングルを</li></ul>	
切り換える	

JPEGで記録された写真を見る ......121

見

<ul><li>SDカードの出し入れ121</li></ul>	えり、取り込む(タレング)
<ul> <li>USB機器との接続 121</li> <li>写真を連続して再生する(スライドショー) 122</li> <li>・本機で利用できるSDカードについて</li> <li>・本機で利用できるJPEG/AVCHD対応のUSB機器について</li> <li>・本機で再生できるJPEG形式について</li> </ul>	<b>ダビングをする前に 138</b> <ul> <li>◆本機でできるダビングについて 138</li> <li>◆ダビング速度(高速ダビング/等速ダビング)と 録画モードの組み合わせ 139</li> </ul> <b>番組たびばいびする</b>
デジ <b>タルビデオカメラで記録された ハイビジョン画質の動画を見る</b>	番組をダビングする
<ul><li>◆ 本機にダビングしたAVCHDの ハイビジョン画質の動画を再生する124</li><li>再生についての補足説明125</li></ul>	デジタルビデオカメラで記録された ハイビジョン画質の動画をダビングする 151  ● AVCHDのハイビジョン画質で記録された動画を 本体HDDにダビングする
消去・編集する	ダビング実行中に途中で中止するときは 152
<b>肖去・編集をする前に126</b> ● 本機でできる消去・編集について126 <b>番組を消去する127</b>	他の機器とのダビング
● 番組を削除する(1番組の削除/複数番組の一括削除) 127 <b>番組を編集する128</b>	• ダビング実行中に停電があったときは
<ul><li>チャプターマークを手動で追加・削除する128</li><li>ユーザーを変更する129</li></ul>	便利な機能
<ul> <li>● 番組を保護する・保護を解除する</li></ul>	メニュー /サブメニュー156 ● らく楽メニュー(らく楽モード)156 ● 通常メニュー(通常モード)158 ● サブメニュー160
<ul> <li>● 番組を別割する</li></ul>	いろいろな情報を確認する
メディアを消去・初期化する (全消去/部分消去、フォーマット)	お知らせを確認する (ボード)
<ul> <li>BD-REの録画内容を消去して再フォーマットする (BDの初期化)</li></ul>	<ul> <li>視聴制限を一時解除する、操作音を入/切する、</li> <li>誤操作防止設定をする</li></ul>
	<ul><li>● 誤探作的止めため、本機の探作ができないようにする</li><li>≪DVR-BZ265のみ≫165</li></ul>

画質を設定する......166

便利な機能(つつき)	
いろいろな機能の設定を変える(セットアップ) ↑	168 174 176
放送関連の設定を変える(放送関連の設定)	
<ul><li>「放送関連の設定」の項目と設定内容</li><li>・ 視聴時やネットワーク利用時の視聴制限設定をする (制限項目設定)</li></ul>	179
● デジタル放送のチャンネルを変更する(選局対象)	
REALINK (リアリンク) 機能を使う	
接続と設定 ・ REALINK機能が使える状態になっているときは、	
こんなことができます	
あとで見る(番組ポーズ) ● テレビで視聴中のデジタル放送の番組を、	
今すぐ本機の本体HDDに録画する(一発録画) ● テレビの番組表を使って、直接本機の	
本体HDDに録画予約する	
「ネットワーク」で動画を楽しむ	
● ネットワークを利用するために必要な接続と設定 ● 利用するネットワークを選び、専用画面を表示する	
● 気に入ったホームページを登録して、あとで見る (お好みページ)	187
● ネットワークの動画コンテンツを 本機にダウンロードする	187
● ダウンロードした番組を、録画一覧画面から 短聴 (西生) まる	100
視聴(再生)する ● ダウンロードした番組を削除するときは	
● ダウンロードした番組をBD/DVDにダビングする	
● ネットワークについての補足説明	

家庭内ネットワーク機能に対応した

テレビで見る......191

安全上のご注意	
安全のために必ずお守りください	192
使用上のお願い	195
<ul><li>大切な録画(録音)の場合は</li></ul>	
• 録画(録音)内容の補償について	
仕様·付属品	
仕様·付属品	198
・最大記録可能数/登録数について	
困ったときは	
保証とアフターサービス2	00
故障かな?と思ったときは	
<b>故障かな?と思ったときは</b> ● おかしいな?と思ったときの調べかた	202
<ul><li>● おかしいな?と思ったときの調べかた</li><li>● 取扱説明書を読んでもどうしても使いかたが</li></ul>	<b>202</b> . 202
<ul><li>おかしいな?と思ったときの調べかた</li><li>取扱説明書を読んでもどうしても使いかたがわからないときや、故障かな?と思ったときは</li></ul>	<b>202</b> . 202
<ul> <li>おかしいな?と思ったときの調べかた</li> <li>取扱説明書を読んでもどうしても使いかたがわからないときや、故障かな?と思ったときは</li> <li>こんなときは、ここをお調べください</li> <li>【解説】i.LINK(TS)入力からの録画</li> </ul>	202 . 202 . 202 . 203 . 217
<ul><li>おかしいな?と思ったときの調べかた</li><li>取扱説明書を読んでもどうしても使いかたがわからないときや、故障かな?と思ったときは</li><li>こんなときは、ここをお調べください</li></ul>	202 . 202 . 202 . 203 . 211
<ul> <li>おかしいな?と思ったときの調べかた</li> <li>取扱説明書を読んでもどうしても使いかたがわからないときや、故障かな?と思ったときは</li> <li>こんなときは、ここをお調べください</li> <li>【解説】i.LINK(TS)入力からの録画</li> </ul>	202 . 202 . 203 . 203 . 212
<ul> <li>おかしいな?と思ったときの調べかた…</li> <li>取扱説明書を読んでもどうしても使いかたがわからないときや、故障かな?と思ったときは</li> <li>こんなときは、ここをお調べください</li> <li>【解説】i.LINK(TS)入力からの録画</li> <li>【解説】「スカパー!HD録画」</li> </ul>	202 . 202 . 203 . 203 . 212 213
<ul> <li>おかしいな?と思ったときの調べかた…</li> <li>取扱説明書を読んでもどうしても使いかたがわからないときや、故障かな?と思ったときは…</li> <li>こんなときは、ここをお調べください…</li> <li>【解説】i.LINK(TS)入力からの録画…</li> <li>【解説】「スカパー! HD録画」…</li> </ul> こんなメッセージが表示されたときは…	202 . 202 . 202 . 203 . 217 . 212 213
<ul> <li>おかしいな?と思ったときの調べかた…</li> <li>取扱説明書を読んでもどうしても使いかたがわからないときや、故障かな?と思ったときは…</li> <li>こんなときは、ここをお調べください…</li> <li>【解説】i.LINK(TS)入力からの録画…</li> <li>【解説】「スカパー! HD録画」</li> <li>こんなメッセージが表示されたときは…</li> <li>番組表のアイコン一覧…</li> </ul>	202 . 202 . 202 . 203 . 212 213 216
<ul> <li>おかしいな?と思ったときの調べかた…</li> <li>取扱説明書を読んでもどうしても使いかたがわからないときや、故障かな?と思ったときは…</li> <li>こんなときは、ここをお調べください…</li> <li>【解説】i.LINK(TS)入力からの録画…</li> <li>【解説】「スカパー! HD録画」…</li> <li>こんなメッセージが表示されたときは…</li> <li>番組表のアイコン一覧…</li> <li>よくあるご質問…</li> </ul>	202 . 202 . 202 . 203 . 212 213 216 218
<ul> <li>おかしいな?と思ったときの調べかた…</li> <li>取扱説明書を読んでもどうしても使いかたがわからないときや、故障かな?と思ったときは…</li> <li>こんなときは、ここをお調べください…</li> <li>【解説】i.LINK(TS)入力からの録画…</li> <li>【解説】「スカパー! HD録画」…</li> <li>こんなメッセージが表示されたときは…</li> <li>番組表のアイコン一覧…</li> <li>よくあるご質問…</li> <li>用語説明</li> </ul>	202 . 202 . 202 . 203 . 212 213 216 218

「困ったときは」早見表 ...... 裏表紙

定

## ロロルハムバン

#### リモコン

乾電池の入れかたは ●● ▶ p.25

本機のリモコンには、レコーダー操作面とテレビ操作面の両面があり、ボタンを押す面を上にしたほうだけが操作できます。 本機(レコーダー)の操作をするときは、レコーダー操作面を上にして操作してください。

O電源

-チャプターマーク-

追加 削除

おすすめ
予約一覧

番組表

『 テレビの操作(テレビ操作面)をするときは ●● D.43

『アリモコンのボタンを押したときの本体の操作音を入/切するときは ●● D.165

MTSUBISH O リモコン受光部

トレイ開/閉

外部入力充ツ

音声切換 字幕

ボタンを押したとき、インジケーターが点灯します。 インジケーターが点灯しない場合は、リモコンから信号 が送信されていませんので、操作面(ボタンを押す面)を 上にして、もう一度操作してください。

リモコンからの信号を本体が受け取ると、本体から操作 音が鳴ります。(鳴る設定にしているときのみ) リモコン受光部 リモコン受光部とリモ コンの間に障害物があ ると、動作しないこと があります。 リモコン ・受光部 上下各20°以内 左右各30°以内 正面から7m以内

リモコンの使用範囲

` 操作面(ボタンを押す面)を 上にして操作する

ディスクトレイを開閉する p.67・

「ネットワーク」のサービスを選ぶ p.186

外部入力に切り換える p.98 -

視聴中や再生中の音声を切り換える・

#### p.61、120

視聴中や再生中の字幕の言語や表示の 有無を表示する p.61、120

HDD、ディスクの録画一覧画面を -表示する p.107、110~112

らく楽メニューまたは通常メニューを 表示する p.157、159

テレビ放送に連動したデータ放送を表示する p.59

番組表などを表示中に、いろいろな機能の 操作をする

再生中に、シーン検索をする p.117 スマート再生をする p.118

録画、オフタイマー録画をする p.82、83

本機の放送(地上デジタル、BSデジタル、110度CSデジタル)を切り換える p.55

チャンネルの番号を選ぶ p.55 番号や文字を入力する p.130、165

本機のチャンネルを切り換える p.55

ディスク残量(停止中)や、録画中、再生中、 視聴中の情報を表示する p.10 リモコンのボタンを操作したときの本体の 操作音を入/切する p.165 本機の電源を入/切する

- チャプターマークの追加や削除をする p.128

-時刻指定予約をする p.88 予約一覧画面を表示する p.88、92、96

- おすすめ予約一覧画面を表示する p.93

·番組表を表示する p.57、84、86

\_\_\_\_\_\_ダビングー覧からダビングする p.142 らく楽ダビングをする p.148 手間なしダビングをする p.150 ダビングを停止する p.152

- サブメニューを表示する p.161

- 各種設定画面やメニューなどの操作をする (ボタンの絵のほかに、[▲、▼、 ◀、▶]で説明 しているところがあります)

- 各種設定画面などで1つ前の画面に戻る

チョット戻し、30秒スキップをする p.116 コマ送り、コマ戻しをする p.116 次の場面までとばす(ジャンプする)、スキップをする p.107、116

再生をする p.107、110~112 早見再生をする p.116 早送り、早戻しをする p.116 スロー、逆スロー再生をする p.116 一時停止をする p.82、116 停止をする p.83、107、110~112


- 3桁のチャンネル番号を選局する p.55

テレビの音量を調整する p.43 (ボタンを押しても、操作音は鳴りません)



消編

## 本体前面




録画1:録画中に点灯する(録画一時停止中は点滅する)

録画2:2番組目の録画中に点灯する(録画―時停止中は点滅する)

※ 外付HDDを接続しているときは通常モードのみとなり、ボタンを押してもらく楽モードには切り換わりません。

## 本体後面(本機にはテレビ接続用の電源コンセントは付いていません)



## 気を付けて


● 本機内部の放熱をよくするために、本機後面の冷却用ファンと壁やテレビ台などの周辺物との間は、5cm以上空けてください。

#### (5ょっとメモ()

◆ 本体後面の冷却用ファンは、本機の電源が入のときは常時回ります。

録

## 本体表示部の表示



本体表示部 録画予約の設定があるときに点灯する

p.69

DUB:次のときに点灯する

- ダビング中 p.147、149、150
- 本体HDD/外付HDD間で 番組の移動中 p.103、105
- **↓D**:次のときに点灯する
  - 番組表の番組データを取得中
  - 本機のダウンロード更新中 p.47
  - 瞬間電源オン状態で本機が すぐに起動できるよう 待機しているとき p.168
  - 録画モード変換予定番組の 自動変換中 p.73

再生中に点灯する (再生一時停止中は 点滅する)

i.LINK(TS)対応機器接続時に点灯する

外付HDDやUSB機器接続時に 点灯する

BD/DVD/CDディスク 挿入時に点灯する

SDカード挿入時に点灯する

#### 現在時刻、カウンター、オフタイマー録画の録画時間

- 電源が切のときは、現在時刻を表示します。 (AM:午前、PM:午後)
  - 時刻が未設定の場合は、「-:--」を表示します。

į •

- 電源が入のときは、テレビ画面に映している映像によって、 表示が切り換わります。
  - 本機で選局中のテレビ/外部入力の映像を映しているとき ・・・チャンネル/外部入力を表示します。
  - 録画中、再生中の映像を映しているとき
    - ・・・カウンター(時間:分:秒)を表示します。
  - オフタイマー録画中の映像を映しているとき
    - ・・・録画が終了するまでの時間を表示します。

#### 本機の動作、など

HELLO	本機の起動中
BYE	電源が切れるとき
OPEN	ディスクトレイが開くとき
CL05E	ディスクトレイが閉まるとき
LOADING	ディスク読み込み中
STOP	録画停止処理中
R	本体とリモコンのリモコンモードが異なっているとき
R5	p.42
	<b>R-1…</b> 本体:〈リモコン1〉、リモコン:〈リモコン2〉
	<b>R-2…</b> 本体:〈リモコン2〉、リモコン:〈リモコン1〉
HAIT	電源コンセントに電源コードをつないだとき p.23
	停電から復帰したとき p.71、105、155
	● システム設定中です。表示が消えるまで、本機の
	操作はできません。
IL	「ネットワーク」からダウンロード中 p.187
	(電源切で「 <b>↓D</b> 」が表示されていないときのみ表示)
LOEK	誤操作防止の設定が入のとき <b>《DVR-BZ265のみ》</b>
CLEAR	誤操作防止の設定が解除されたとき p.165


#### チャンネル/外部入力

DIG 011	地上デジタル放送のチャンネル
	(例:011チャンネル)
35 10 1	BSデジタル放送のチャンネル
	(例:BS101チャンネル)
CS   OSS	110度CSデジタル放送のチャンネル
	(例:CS1 055チャンネル)
LI	外部入力(L1入力)
75 in	外部入力(i.LINK(TS)入力)
LAN	「ネットワーク」を利用中

#### (**5**&305 **XE**(**)**

- 本体表示部の「**↓D**」の表示中は、冷却ファンが回るなど動作音が大きくなることがありますが、故障ではありません。
- 本体表示部の「**↓D**」は、上記以外でも本機の情報整理を行うときなどに表示されることがあります。

## 画面表示



#### ●主な動作表示(1)

起動中	本機の起動中
$\triangle$ $\setminus$ $\blacksquare$	ディスクトレイ開、閉
◎読み込み中	ディスクの読み込み中
	録画開始
■ (赤)	録画一時停止
	停止
	つづき再生の停止(リジューム停止)
<b>•</b>	再生
(白)	再生一時停止
<b>▶▶ (</b> ())	早見再生(音声付き早送り)
₩. ◀	早送り、早戻し
<b>I</b> ▶√ <b>∢</b> I	スロー、逆スロー再生
M. H	正方向、逆方向のスキップ
内蔵 ● Ph付 IDD	本体HDD→外付HDDへ番組の移動中
外付 → 内蔵 HDD	外付HDD→本体HDDへ番組の移動中
内蔵→○	ダビング中 (本体HDD→BD/DVDのとき)
外付→○	ダビング中 (外付HDD→BD/DVDのとき)
○ <del>→</del> 内蔵 HDD	ダビング中 (BD/DVD→本体HDDのとき)
SD →内蔵 HDD	ダビング中 (SD→本体HDDのとき)
○○内蔵 □□□	ダビング中 (USB(ビデオ)→本体HDDのとき)

## 気を付けて

「○」が表示されるときは、現在その操作を行うことができません。

#### (\$as≥≯**E**() .....

- p.168 「セットアップ」画面の「省電力/表示設定」ー「動作状態表示」で画面に動作表示を表示するかどうかを選ぶことができます。
- 時間やチャプター数などの数字は、とびとびに表示される ことがあります。
  - また、本体表示部と画面のカウンターが一致しないことが あります。
- チャンネルや音声・字幕などを切り換えたときや、動作状態が切り換わったときは、自動的に該当する項目の画面表示が数秒間表示されます。

#### ●現在の本機の状態や情報の表示(2~6)

リモコンの 運動 を押すたびに、次のように表示されます。

すべて(2~6) → 45 のみ → 4 のみ → 表示なし

- 236は、続けてボタンを押さない場合、数秒で消えます。
- 4は、録画・再生中にだけ表示されます。
- 該当しない項目は表示されません。また、他機で録画され たディスクでは、正しく表示されないことがあります。
- ② 番組の開始時刻と終了時刻、番組名、放送の種類、チャンネル番号、外部入力、など 再生中のメディア、番組名、など
- ❸ 字幕の有無、音声の種類
- 動作状態、番組のタイトルやチャプターの現在番号/総数、 再生経過時間/総再生時間(時間:分:秒)、など
- 5 およその残量時間、いろいろな情報 再生中、録画中、停止中によって、表示される情報が変わります。
- **6** 現在時刻

#### 残量時間について

#### 残量時間はおよその時間です。目安としてお使いください。

● 現在本機で選ばれている録画モードの残量時間が表示されます。

#### 【本体HDDの場合】

- 残量時間は、画面表示や、予約内容、予約一覧、おすすめ 予約一覧、録画一覧などの画面で確認できます。
- 残量が少なくなったときは、予約内容、予約一覧、録画一 覧の各画面の残量時間表示に「①」が表示され、録画モー ドが表示されません。

#### 【外付HDDの場合】

- 残量時間は、録画一覧「 ▮」画面で確認できます。
- 残量が少なくなったときは、録画一覧「**ル**」画面のラベルが「**ル**」になり、残量時間表示に「①」が表示され、録画モードが表示されません。

#### 【BD-RE/-R、DVD-RW/-Rの場合】

● 残量時間は、画面表示で確認できます。 BD-RE/-Rの場合は、予約内容、録画一覧の各画面でも確認できます。 ● 地上デジタル放送を受信するUHFアンテナの向き(放送電波の中継基地)が異なる、電波が弱い、デジ タル放送対応のアンテナを使っていないなどによって、地上デジタル放送の全部または一部が受信で きない場合は、お買上げの販売店にご相談ください。

または、「総務省 地上デジタルテレビジョン放送受信相談センター(地デジコールセンター)」にご相談ください。 p.53

● アンテナの設置や工事、ケーブルの加工には、知識·技術·経験が必要です。お買上げの販売店に依頼 されることをおすすめします。また、デジタル放送対応のBS·CS/U·V分波器(市販)やU·V分配器(市 販)が別途必要となることがあります。


費用については、お買上げの販売店にご相談ください。

● ご自分で準備をされる場合は、知識・技術・経験をお持ちの方が下の作業流れ図に従って行ってください。

#### 接続を始める前に、付属品がそろっているかお確かめください

- リモコン 1台 ● マンガン単4乾電池(RO3) 2本 ● B-CASカード 1枚(台紙に貼り付けてあります)
- アンテナケーブル 1本

#### 接続 アンテナ線をつなぎます



妾続

映像・音声のコードをつなぎます

本機には映像、音声のケーブル・コードは付属しておりません。 テレビの接続端子に合わせて、お買上げの販売店でご購入くだ さい。



接続多

デジタル放送を受信するために

B-CAS(ビーキャス)カードを入れます



(必要に応じて) 接続4

放送をケーブルテレビ(CATV)で受信しているときは

ケーブルテレビのホームターミナル/セットトップボックスをつなぎます

p.16

(必要に応じて) 接続5

ブロードバンドを利用するときは

ネットワークにつなぎます

p.18

(必要に応じて)接続6

#### 他の機器との接続

「スカパー!HD録画」をするときは スカパー! HD対応チューナーをつなぎます p.20

- 家庭内ネットワーク機能(ホームサーバー機能)を利用するときは
  - 家庭内ネットワーク機能(ホームサーバー機能)対応テレビをつなぎます

p.21

● オーディオ機器でデジタル放送の音声を楽しみたいときは デジタル音声入力対応のオーディオ機器をつなぎます p.22

## 接続

すべての接続が終わったら

電源コードをつなぎます



これで準備(接続)は終わりです。引き続き、準備(基本設定) p.24 を行ってください。

消編去集

能


ご自宅のアンテナの状況に応じて、アンテナー本機ーテレビ間でアンテナ線をつないでください。

## ケーブルテレビ(CATV)で受信している場合は

p.16「ケーブルテレビ(CATV)で受信しているときは」をごらんになり、接続してください。

- デジタル放送用のアンテナやケーブル、プラグは、デジタル放送対応のものをお使いください。 アンテナ線の加工が必要な場合は、お買上げの販売店にご相談ください。
- 受信する放送の種類によっては、BS·CS/U·V分波器(市販品)が必要です。
- BS·110度CSデジタル放送を受信しない場合は、BS·CS関連のケーブルやBS·CS/U·V分波器の接続は不要です。
- 本機で受信できる地上放送は、地上デジタル放送だけです。(地上アナログ放送は受信できません。)

## 地上デジタル放送とBS・110度CSデジタル放送のアンテナ線が、 別々に部屋まで来ている場合




● 電源コードは、すべての接続が終わったあとでつなぎます。

各部

- ※1 地上デジタル放送の放送局によって放送を受信するUHFアンテナの向き(放送電波の中継基地)が異なる場合や、VHF アンテナだけで受信している場合は、別途地上デジタル放送対応のUHFアンテナを設置してください。アンテナの 設置状況が原因で地上デジタル放送の全部または一部が受信できない場合は、お買上げの販売店にご相談ください。 (または、「総務省 地上デジタルテレビジョン放送受信相談センター(地デジコールセンター) にご相談ください。 [0.53])
- ※2 BS・110度CSアンテナは、方向や角度がわずかでもずれると放送が映りません。調整のしかたは、アンテナの取扱説明書をごらんください。
- ※3 分波器(市販)には、ケーブル一体型のものもあります。お買い求めになるときにどのタイプの分波器を選べば良いかわからないときは、お買上げの販売店にご相談ください。

# 0

### マンションなどで、地上デジタルとBS・110度CSデジタル放送の アンテナ線が、1つになって部屋まで来ている場合



● 電源コードは、すべての接続が終わったあとでつなぎます。

録

本機には映像、音声のケーブル・コードは付属しておりません。
テレビの接続端子に合わせて、お買上げの販売店でご購入ください。

高順

高画質 ● HDMI入力端子付きテレビと、HDMIケーブルでつなぐとき


映像・音声信号をケーブル1本でつなぐことができ、高画質・高音質な再生が楽しめます。

また、ハイビジョン対応テレビと接続すると、デジタル放送のHD放送をハイビジョン画質で楽しむことができます。

▼REALINK 当社製のREALINK(リアリンク)対応テレビと接続すると、REALINK機能が使えます。 p.182


従来の ・映像、音声コードだけでつなぐとき

## ● HDMI入力端子付きテレビと、HDMIケーブルでつなぐとき



● 電源コードは、すべての接続が終わったあとでつなぎます。

## 映像・音声コードでつなぐとき



● 電源コードは、すべての接続が終わったあとでつなぎます。



- HDMIケーブルは、HDMI規格に準拠したHDMIロゴのあるHigh Speed HDMI™ケーブル(市販)をご使用ください。
- HDMIケーブルは、コネクター部の大きさや形状によって接続できないことがあります。
- 本機のHDMI出力端子は、DVI入力端子付きディスプレイモニターやDVIーHDMIケーブルには対応していません。 HDMI入力端子付きディスプレイモニターの場合は、HDMI規格に準拠していれば利用できます。
- ◆ 本機とテレビを直接つながず、ビデオやセレクターなどを経由 してつなぐと、コピーガードにより正常な画像にならないこと があります。



各

部

定

メディア

録

る

見

る


# ★続3 B-CAS(ビーキャス)カードを入れる

#### 本機でデジタル放送を見るためには、B-CASカード(付属)が必要です。

現在はデジタル放送をごらんにならない場合でも、紛失防止のためにB-CASカードを入れておくことをおすすめします。

# B-CASカードの入れかた

● B-CASカードの抜き差しは、必ず本機の電源を切り、電源コードを電源コンセントから抜いて行ってください。



■ 電源コードは、すべての接続が終わった あとでつなぎます。

## A

#### B-CASカードの絵柄表示面を確認して 挿入口方向に合わせ、奥まで(止まるまで) まっすぐ差し込む

● 裏向きや逆方向に入れないでください。入れる方向を間違うと、 B-CASカードは機能しません。

#### ●B-CASカードを抜く必要があるときは

カードをゆっくり引き抜いてください。

● B-CASカードにはIC(集積回路)が組み込まれているため、画面に B-CASカードに関するメッセージが表示されたとき以外は、抜き 差しをしないでください。

#### B-CASカードの取り扱いについて

- 付属のB-CASカードの台紙に記載されている文面をよくお読みください。
- 折り曲げたり、変形させたりしないでください。
- 重いものをのせたり、踏みつけたりしないでください。
- IC(集積回路)部には、手を触れないでください。
- ◆ 分解・加工をしないでください。

#### B-CASカードについてのお問い合わせ

(株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ カスタマーセンター

TEL: 0570-000-250

(IP電話からの場合は 045-680-2868)

受付時間:10:00~20:00(年中無休)

http://www.b-cas.co.jp/ (2012年1月現在)

## 気を付けて

- 本機を使用中は、B-CASカードを抜き差ししないでください。 視聴できなくなる場合があります。
- 本機専用のB-CASカード以外のものを入れないでください。 故障や破損の原因になります。

#### ( うょっと メモ( )

- B-CASカードに個人情報が書き込まれることはありません。
- B-CASカードをテストするときは ●● p.46

様

各 部

準

録

る

見

る

消編

去集

取り込む

**利機能** 

安全注意

仕 様

たとき

# ±続4 ケーブルテレビ(CATV)で受信しているときは



## 放送をケーブルテレビ(CATV)で受信していますか?


はしい

しいしえ。 ここの接続は不要です。次の接続へ。

ケーブルテレビ(CATV)の放送はサービスの行われている地域でのみ受信でき、使用する機器ごとにケーブルテレビ会社との受 信契約が必要です。

- ケーブルテレビ会社によって仕様や接続方法、受信できる放送が異なりますので、くわしくはケーブルテレビ会 社にご相談ください。
- コピーガードやスクランブルのかかった有料番組を視聴・録画するためには、ケーブルテレビ会社専用のホームターミナルや セットトップボックスが必要です。接続する機器の取扱説明書もよくお読みください。

## ルテレビのホームターミナル/セットトップボックスとの接続例



電源コードは、すべての接続が終わったあとでつなぎます。



本機にケーブルテレビの(CATV)のホームターミナル/セットトップボックスや外部チューナーなどを接続して、L1入力でコ ピー制限のある番組を録画する場合は、著作権保護の規定により、DVD-RW(AVCREC)/-R(AVCREC)にダビングすることは できません。この場合は、BD-RE/-RまたはCPRM対応のDVD-RW(VR)/-R(VR)にダビングすることをおすすめします。

能

#### ● 地上デジタル放送を受信するときは(地上アナログ放送は、本機では受信できません)

ご契約のケーブルテレビ会社がパススルー方式に対応している場合は、ケーブルテレビ会社専用のホームターミナルやセッ トトップボックスを経由せずに、本機で地上デジタル放送が直接受信できます。この場合は、番組表も利用できます。 (パススルー方式は、ケーブルテレビ会社が地上デジタル放送を再送信する伝送方法です。)

BS・110度CSデジタル放送を受信するときは

BS・110度CSアンテナを本機に接続して本機で受信するか、ケーブルテレビ会社専用のホームターミナル/セットトップ ボックスを経由して受信します。

◆印の接続は、ケーブルテレビで地上デジタル 放送をパススルー方式で再送信している場合に だけ接続してください。

 $\odot$ 

地上デジタル入力

0

地上デジタル VHF/UHF 入力 入力

**(O)** 

地上放送のアン

テナ入力端子が 2端子ある場合

0

ビデオ入力 (映像)端子^

黄金

端子へ

テレビ

地上デジタル

アンテナ入力

地上放送のアン

テナ入力端子が

1端子だけの場合

放送用の


端子へ

■ 赤 : 音声入力

## i.LINK(TS)端子で接続するときは

セットトップボックスがi.LINK(TS)に対応している場合は、セット トップボックスと本機を映像コード・音声コード(左記の★印)で接続 する代わりにi.LINKケーブルで接続すると、ケーブルテレビ側で受信 している番組を予約して、本機で録画予約することができます。(本体 にのみ録画できます。)

● ハイビジョン画質でそのまま録画できます。



これ以外の接続は、左の接続例をごらんください。

▶ 電源コードは、すべての接続が終わったあとでつなぎます。

# 気を付けて

- 地上/BS/110度CSデジタル放送をケーブルテレビのホームターミナルやセットトップボックス経由で録画したときは、HD 放送でも標準画質で録画されます。(i.LINKケーブルで接続しているときは、ハイビジョン画質で録画できます。)
- 本機のi.LINK(TS)端子に接続できる機器は、ケーブルテレビのセットトップボックス1台だけです。

見

る

デジタル放送のデータ放送との双方向通信やネットワークなどを、 ブロードバンド回線経由で利用しますか?

は、い


しいしえ。 ここの接続は不要です。次の接続へ。

ブロードバンド環境をお持ちの場合は、本機のLAN端子を使用することにより、一層充実したデータ放送サービスを楽しんだり、 ネットワークを利用したりすることができます。

サービスの詳細は、各放送局にお尋ねください。

「動画配信サービス」を利用するためにはブロードバンド環境が必要です。

# ネットワークの各機器と接続するとき(例)



電源コードは、すべての接続が終わったあとでつなぎます。

# ネットワーク接続時の注意事項

#### ●すでにブロードバンド環境をお持ちの場合は

#### ■ まず、次のことをご確認ください。

- 回線業者やプロバイダーとの契約
- 必要な機器の準備
- FTTH回線終端装置またはADSLモデム、ブロードバンドルーターなどの接続と設定

#### ■ 回線の種類や回線業者、プロバイダーにより、必要な機器と接続方法が異なります。

- FTTH回線終端装置またはADSLモデム、ブロードバンドルーター、ハブ、スプリッター、ケーブルは、回線業者やプロバイダーが指定する製品をお使いください。
- お使いのモデムやブロードバンドルーター、ハブの取扱説明書も合わせてごらんください。
- 本機では、ブロードバンドルーターやブロードバンドルーター機能付きADSLモデムなどの設定はできません。 パソコンなどでの設定が必要な場合があります。
- 必ず電気通信事業法に基づく認定品ルーター等に接続してください。

#### ■ FTTH(光ファイバー)回線をご利用の場合は

● 接続方法などご不明な点については、プロバイダーや回線業者へお問い合わせください。

#### ■ ADSL回線をご利用の場合は

- ブリッジ型ADSLモデムをお使いの場合は、ブロードバンドルーター(市販)が必要です。
- USB接続のADSLモデムなどをお使いの場合は、ADSL事業者にご相談ください。
- プロバイダーや回線業者、モデム、ブロードバンドルーターなどの組み合わせによっては、本機と接続できない場合や追加契約などが必要になる場合があります。
- ADSLモデムについてご不明な点は、ご利用のADSL事業者やプロバイダーにお問い合わせください。
- ADSLの接続については専門知識が必要なため、ADSL事業者にお問い合わせください。

#### ■ CATV(ケーブルテレビ)回線をご利用の場合は

● 接続方法などご不明な点については、ケーブルテレビ会社へお問い合わせください。

#### ●ブロードバンド環境をお持ちでない場合は

#### ■ まず、ブロードバンド環境が必要です。

● プロバイダーおよび回線業者と別途ご契約(有料)する必要があります。 くわしくは、プロバイダーまたは回線業者にお問い合わせください。

## 気を付けて

- ◆ 本機をLAN接続したときは、p.36 ネットワークの設定が必要です。
- LANケーブルは、10BASE-T/100BASE-TXタイプのもの をご使用ください。
- LANケーブルには、ストレートケーブルとクロスケーブルの2種類があり、モデムやルーターなどの種類によって使用するものが異なります。くわしくは、モデムやルーターの取扱説明書をごらんください。
- LAN接続を無線化される場合は、環境により映像や音声が 乱れたり、とぎれたりすることがありますのでご注意くだ さい。無線化についてはご使用になる機器のメーカーなど、 専門知識のあるところへご相談ください。

#### (5よっとメモ()

- LAN接続後にテレビの映りが悪くなったときは、LANケー ブルとアンテナケーブルを離してみてください。
- ブロードバンドルーターなどの設定で本機のMACアドレスが必要な場合は、「ネットワーク設定」画面で確認できます。 p.37
- パソコンや外出先などから本機を遠隔操作することはできません。

見る

様

録る

消編

?

スカパー! HD対応チューナーをつないで、「スカパー! HD録画」をしますか? 本機は、「スカパー! HD録画」に対応しています。



いいえ・・・


**しいしえ** ここの接続は不要です。次の接続へ。

本機で「スカパー!HD録画」をするためには、スカパー!HD対応チューナーとLAN接続する必要があります。 スカパー!HD対応チューナーの設定方法については、スカパー!HD対応チューナーの取扱説明書をごらんください。

# ◯ スカパー / HD対応チューナーと接続するとき(例)


本機からは、スカパー!HD対応チューナーの操作や視聴はできません。 チューナーの操作や視聴をするために、チューナーとテレビの接続も行ってください。(接続のしかたは、チューナーまたはテレビの取扱説明書をごらんください。)

#### 直接接続する場合



● 電源コードは、すべての接続が終わったあとでつなぎます。

#### ブロードバンドルーター経由で接続する場合



● 電源コードは、すべての接続が終わったあとでつなぎます。

## 気を付けて .....

- 接続後は、次の設定を行ってください。
  - 本機のネットワーク設定 p.36・本機の「ホームサーバー機能 | p.39 の設定を「入 | にする(「切 | にすると録画できません。)
  - スカパー!HD対応チューナーのネットワーク設定
- 本機とデジタル放送用アンテナとの接続も行ってください。本機は録画予約に必要な時刻設定をデジタル放送から取得しています。
- LANケーブルは、カテゴリー 5以上のものをご使用ください。また、LANケーブルの種類(ストレートケーブルとクロスケーブル)を間違って接続しないよう、お気を付けください。
- LAN接続を無線化される場合は、環境により映像や音声が乱れたり、とぎれたりすることがありますのでご注意ください。 無線化についてはご使用になる機器のメーカーなど、専門知識のあるところへご相談ください。
- PPV(ペイ・パー・ビュー)の番組を録画する場合は、スカパー!HD対応チューナー側で電話回線の接続などが必要です。くわしくは、スカパー!HD対応チューナーの取扱説明書をごらんください。

家庭内ネットワーク機能(ホームサーバー機能)を利用して、本機に録画した番組などを 本機能に対応したテレビで離れた場所から視聴しますか?



しいしえ。ここの接続は不要です。次の接続へ。

本機で家庭内ネットワーク機能(ホームサーバー機能)を利用するためには、本機能に対応したテレビとLAN接続する必要があり ます。

# 家庭内ネットワーク機能(ホームサーバー機能)対応テレビと接続するとき(例)

本機とテレビの接続 p.12~14 のほかに、LANケーブルで本機とテレビを接続します。


#### 直接接続する場合



▶ 電源コードは、すべての接続が終わったあとでつなぎます。

#### ブロードバンドルーター経由で接続する場合

本機で「アクトビラ」「TSUTAYA TV」などの動画配信サービスや、「スカパー!HD録画」もいっしょに利用する場合の接続例です。 (接続のしかたは、それぞれの機器の取扱説明書をごらんください。)



▶ 電源コードは、すべての接続が終わったあとでつなぎます。

## 気を付けて .....

- 接続後は、次の設定を行ってください。
  - 本機のネットワーク設定 p.36
  - 本機の「ホームサーバー機能」 p.39 の設定
  - 家庭内ネットワーク機能(ホームサーバー機能)対応テレビ側のネットワーク設定
- LANケーブルは、カテゴリー 5以上のものをご使用ください。また、LANケー ブルの種類(ストレートケーブルとクロスケーブル)を間違って接続しないよう、 お気を付けください。
- LAN接続を無線化される場合は、環境により映像や音声が乱れたり、とぎれた りすることがありますのでご注意ください。無線化についてはご使用になる機 器のメーカーなど、専門知識のあるところへご相談ください。
- 家庭内ネットワーク機能に対応し たテレビとは、DLNAの定める映 像と音声を通信するガイドライン に対応したデジタルメディアプ レーヤーと呼ばれる機器です。
- 録画回数制限のある番組を視聴す るためには、接続したテレビが DTCP-IP規格に対応している必要 があります。

(DLNA、DTCP-IPとは・・トp.191)

部

設備定

メディア 録

見 る

る

消編 去集

込すむ

消編

?

## デジタル音声入力対応のオーディオ機器をつなぎますか?






ここの接続は不要です。次の接続へ。

デジタル音声入力対応のオーディオ機器と接続すると、デジタル放送のマルチチャンネル音声などを楽しむことができます。

## オーディオ機器と光デジタルケーブル(市販)で接続するとき



● 電源コードは、すべての接続が終わったあとでつなぎます。

#### 「本機」--「HDMI対応アンプ」--「テレビ」をHDMIケーブル(市販)で接続すると

PCM7.1ch対応のアンプと接続すると、BDビデオの7.1ch音声を楽しむことができます。また、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HDの各音声をデコードできるアンプと接続すると、それぞれの音声を楽しむことができます。この接続をした場合、テレビから音声が出ないことがありますので、アンプに接続したスピーカーなどから出力してください。くわしくは、AVアンプやテレビの取扱説明書をごらんください。




HDMIケーブルは、HDMIロゴの あるHigh Speed HDMI™ケーブル (市販)をお使いください。

気を付けて

● 本機とデジタル音声入力対応のオーディオ機器やHDMI対応アンプなどを接続したときは、準備完了後、接続機器に合わせて p.170 「セットアップ」画面の「音声出力設定」の設定を変更してください。

正しく設定しないと、音声にノイズが発生したり音が出なくなることがあります。

すべての接続が終わったら、電源コードをつなぎます。



M

#### すべての接続が終わったら、電源コードをつなぐ

電源プラグを交流(AC)100Vの電源コンセントに差し込むと、本機が通電状態になり、本体表示部に「**WAIT**」が表示されます。

「WAIT」の表示中は、本機の操作はできません。 表示が消えると、本機の操作ができるようになります。

これで、準備(接続)は終わりです。引き続き、準備(基本設定)を行ってください。

各部

(接続)

(設備

テレビ

メディア

録 る |

見る

消編去集

取り込む

気を付けて

● 本機の電源コードを電源コンセントから抜くと、テレビの映りが悪くなったり映らなくなったりすることがあります。 その場合は、本機の電源コードを常に電源コンセントに差し込んで(通電状態にして)おいてください。 Ī

#

る

● チャンネルの設定などは、知識·技術·経験が必要です。お買上げの販売店に依頼されることをおすす めします。

費用については、お買上げの販売店にご相談ください。

● ご自分で準備をされる場合は、知識・技術・経験をお持ちの方が下の作業流れ図に従って行ってください。

#### 設定 1 リモコンに乾電池を入れます

p.25

らくらく設定をします 設定2

p.26

地域設定、地上デジタル放送のチャンネルの自動設定、BS·110度CSアンテナの設定を行います。

(必要に応じて) 設定3

地上デジタル放送で映りが悪いチャンネルがあるときは BS·110度CSアンテナの向きを調整する必要があるときは p.30

デジタル放送のアンテナの設定を変更します

(必要に応じて) 設定4 デジタル放送のチャンネルの設定を変更します p.33

本機と他の機器をLANケーブルで接続しているときは、ネットワークの設定をします (必要に応じて) 設定5 (ネットワーク機器、家庭内ネットワーク機能(ホームサーバー機能)対応テレビ、スカパー!HD対応チューナー、など)

p.36

家庭内ネットワーク機能(ホームサーバー機能)を利用するために、本機とテレビをLANケーブルで接続しているときは (必要に応じて) 設定6 「スカパー!HD録画」をするために、本機とスカパー!HD対応チューナーをLANケーブルで接続しているときは

p.39

ホームサーバー機能の設定をします

地上デジタル放送のチャンネル設定を行わなかったとき (必要に応じて) 設定 7 本機でデジタル放送を受信しないで「スカパー! HD録画」だけ行うとき

p.41

時計を設定します

当社ブルーレイディスクレコーダーやDVDレコーダーを2台以上お使いのときは、 (必要に応じて) 設定 🞖

p.42

本機のリモコンモードを設定します

p.43

(必要に応じて) 設定9

本機のリモコンでテレビの操作ができるようにするときは、テレビメーカーの設定をします

これで準備(基本設定)は終わりです。

#### 外付HDDを使用できるようにするときは ●● > p.48

#### ( ちょっとメモ( )

- 引っ越しなどで、らくらく設定をやり直すときは ●● ▶ p.29
- 地上デジタル放送のチャンネルの設定をやり直すときは ●● p.33
- 番組表(Gガイド)の設定をするときは ●● p.45
- 受信しない放送を操作できないようにするときは ●● p.46
- 天気予報などお住まいの地域の情報が、データ放送で正しく受信できないときは(地域設定の変更)••▶ p.46
- デジタル放送がうまく受信できないときなど、B-CASカードの動作を確認したいときは ••▶ p.46
- ダウンロード設定の変更を行うときは ●● ▶ p.47

る

意

# 


# 乾電池の入れかた

テレビ操作面を上面にして、 リモコン底面の電池ボックスを取り外す

リモコン底面 (テレビ操作面側)



(一)側を先に入れたあと、(+)側を入れる 単4のマンガン乾電池(R03)2本をお使いください。



電池ボックスを取り付ける カチッと音がするまで、確実に押し込んでください。



#### 吊りひも(ストラップ)を取り付けるときは

吊りひもを取り付ける場合は、リモコン底面の吊りひも 取り付け部に吊りひもを通してご使用ください。

● ひもは、太さ1mm程度の丈夫なものをご使用ください。



## ⚠警告

乾雷池および乾雷池の入ったリモコンは、直射日光 の当たるところや熱器具、直火のそばなど温度が上 がるところに置かない。

## 気を付けて

- ▶ 乾電池が完全に入らない状態で使うと、乾電池が発 熱し、やけどや故障の原因となることがあります。
- ▶ 新・旧の乾電池や種類の違う乾電池(マンガン、アル カリ)を混ぜて使用しないでください。

乾電池の液もれ・発熱・破裂により、火災・けが・周囲の汚損 の原因となることがあります。

- 乾電池の寿命は、通常の使用で約6カ月です。 リモコンの使用距離が短くなってきたときや、一部のボタ ンを押しても動作しなくなってきたときは、乾電池が消耗 しています。すべての乾電池を新しいものに交換してくだ さい。
- 付属の乾電池は動作確認用です。早めに新しい乾電池と交 換することをおすすめします。
- オキシライド乾電池、エボルタ乾電池などは、リモコン誤 動作の原因となりますので使用しないでください。
- 不要となった乾電池は、不燃物ごみとして処理するか、お 住まいの地域の条例に従って処理してください。
- 本機のリモコンで本機を操作する場合、リモコンからの信 号は送信部@から水平方向に、®から下方向に同時に送信 されます。

このため、Bは下向きになっています。



送信部に力が加わると故障の原因になりますので、送信部 を直接指などで押さないようにしてください。

- 本機のリモコンでテレビを操作する場合は、リモコン からの信号は送信部®からのみ送信され、®からは送 信されません。
- リモコンの上に重いものを乗せたり、踏みつけたりすると 外傷には至らない場合でも、内部の基板が割れるなどの故障 の原因となりますので、取り扱いには十分ご注意ください。



● リモコンを振ったり動かしたりすると内部で音がしますが、 故障ではありません。

る

接続が終わって初めて本機の電源を入れたときは、テレビ画面にらくらく設定画面が表示されます。画面の案内やガイドに従って、次の順で設定してください。

- 1. らくらく設定画面を表示させる
- 2. 地域設定をする
- 3. 地上デジタル放送のチャンネルを設定する
- 4. BS・110度CSアンテナの設定をする
- 5. 高速起動の設定をする
- 6. REALINK(リアリンク)の設定をする
- 7. らくらく設定を終了する



- **ア**前の画面に戻るときは **戻る**を押す
- ☑ 通常画面に戻るときは 戻るを何回か押す

## らくらく設定をする

#### 1. らくらく設定画面を表示させる

## 14

- テレビの電源を入れる
- テレビの入力切換で、テレビの入力を本機が接続されている入力 に切り換える

## → 本機の電源を入れる





- らくらく設定の開始画面が表示されます。
- らくらく設定の開始画面が表示されないときは、次のことを確認してください。
  - アンテナー本機ーテレビをつないでいますか。
  - コードをつなぎ間違えたり、抜けたり抜けかかったりしていませんか。
  - テレビの入力切換で、テレビの入力を本機が接続されている入力に切り換えていますか。

## 



#### 『 らくらく設定をしないときは

[◀、▶]で「設定しない」を選んで決定したあと、注意事項を確認して を押すと、らくらく設定が終了します。

らくらく設定をしない場合は、必ず時計を合わせてください。 p.41 (時計を合わせないと、録画予約ができません。)

#### ① 確認画面の表示内容を確認し、 準備が済んでいれば決定する



付属の「かんたん準備ガイド」で、必要な接続などをご確認ください。 準備がお済みでない場合は、一旦電源を切り、 準備を終えた後、再度電源を入れてください。 以下の準備はお済みですか? ・アンテナ線の接続

・B-CASカードの挿入

よろしければ、決定ボタンを押してください。

● 地域設定画面が表示されます。

## アンテナ線の接続が済んでいない場合は

いったん本機の電源を切り、電源コードを抜いてください。そのあと、アンテナ線を接続してください。p.12

**IF** 「B-CASテストを行います」という画面が表示されるときは B-CASカードが正しく挿入されていません。

p.15 でB-CASカードの挿入を確認し、® を押してください。

「OK」が表示されたときは、 を押して次の手順に進んでください。 「NG」が表示されたときは、デジタル放送を視聴・録画できません。 「いいえ」を選んで決定し、次の手順に進んでください。

次は、●● 手順 2月 へ

## 気を付けて

- らくらく設定は、必ずアンテナが接続された状態で放送の ある時間帯に行ってください。チャンネルがとばされるよ うに設定されて、選べなくなります。
- らくらく設定中は、電源コードを抜いたり電源を切らないでください。
- 転居でお住まいの地域が変わったときなど、らくらく設定をやり直したいときは ●● p.29

安全注

#### 2. 地域設定をする

## 2月 お住まいの地域の郵便番号を入力し、決定する





入力を間違えたときは、
を押します。

## 25 お住まいの都道府県を確認し、決定する






☞ 変更したいときは

[ ◀、▶]で都道府県を選んで決定します。

- 伊豆、小笠原諸島地域は、「東京都島部」を選びます。
- 南西諸島鹿児島県地域は、「鹿児島県島部」を選びます。

## 23 お住まいの地域の市外局番を入力し、決定する






- 地上デジタル放送のチャンネル設定画面が表示されます。
- **② 入力を間違えたときは、** 黄 を押します。

次は、••▶ 手順 3 へ

#### 3. 地上デジタル放送のチャンネルを設定する

## 34 「はい」が選ばれているので、そのまま決定する





ぼ 地上デジタル放送のチャンネルを設定しない場合は

[ **◄**、**▶**]で「いいえ」を選び、決定します。 (そのあとは •• ▶ 手順 🎒 へ)


## 30 お住まいの地域を選び、決定する





## | 「UHF」または「全帯域」を選び、決定する





UHF ·····通常はこちらを選んでください。

全帯域・・・・ケーブルテレビ(CATV)をお使いの場合で、 地上デジタル放送がパススルー方式で再送 信されているとき。

● チャンネルスキャンが始まり、お住まいの地域で 受信できる地上デジタル放送のチャンネルが自動 的に設定されます。

設定が終わると、画面に一覧が表示されます。(設定が終わるまで、10分程度かかることがあります。)

•• 次ページへつづく

## 気を付けて

● 手順 ③ で「いいえ」を選んで設定しなかった場合は、らくらく設定終了後、必ず時計を合わせてください。 p.41 時計を合わせないと、録画予約、ネットワーク(「アクトビラ」、「TSUTAYA TV」)の利用、「スカパー!HD録画」ができません。 (「はい」で地上デジタル放送のチャンネルを設定すると、放送を受信できる状態のときは時刻が自動的に設定・修正されます。)

# 各

# 部

## || (接続 | 接続

# )(設定

## カ 放送 が送





る



取り込む 便利機

## らくらく設定をする(つづき)

## 3.// 設定

設定内容を確認したあと、

「次へ」が選ばれているので、そのまま決定する



地上デジ	タルチャン	/ネル設定		_
Po	CH	チャンネル名	種類	
1	011	NHK総合・東京	テレビ	f
2	021	NHKEテレ東京	テレビ	l
3				l
4	041	日本テレビ	テレビ	l
5	051	テレビ朝日	テレビ	Ī
6	061	TBS	テレビ	
7	071	テレビ東京	テレビ	
8	081	フジテレビジョン	テレビ	
9	091	東京MXテレビ	テレビ	
10				
11				
12	121	放送大学	テレビ	,
修正確	認			_
	修正する	次^		1
項目選択	<b>决</b>	定		•

- 衛星アンテナ(BS・110度CSアンテナ)の設定画面が表示されます。
- 「UHF」を選んで設定すると、一覧の「CH」や「チャンネル名」が「---」になって、設定ができないチャンネルがあるときは

₹ を押して、次の手順 4 の画面を表示する

₹ 戻るを押して、手順 3 の画面に戻す

**3** もう一度、手順 **3** ~ **3** を行う 手順 **3** のときに「全帯域」を選んでください。

次は、🕹 手順 🌀 へ

#### 4. BS·110度CSアンテナの設定をする

# 49



## を押す

らくらく設定 衛星アンテナの電源を設定します。 次の画面でアンテナの接続状況を確認します ので、画面の指示に従って、アンテナの電源を 設定してください。 決定ボタンを押してください。

## BS·110度CSアンテナの種類を選び、決定する





#### 供給しない

- 他の機器(テレビなど)からBS・110度CSアンテナ へ電源を供給しているとき。
- マンションなどで共同受信しているとき。
- ケーブルテレビ(CATV)で受信しているとき。

「受信設定」(衛星)画面の「アンテナ電源」が「切」に設定され、本機からBS・110度CSアンテナへ電源を供給しません。この場合、他の機器からBS・110度CSアンテナへ電源が供給されていないとき(他の機器が通電状態になっていないなど)は、本機でBS・110度CSデジタル放送を視聴・録画することはできません。

#### 供給する

 本機とBS・110度CSアンテナを直接つなぎ、他の 機器(テレビなど)からBS・110度CSアンテナへ電 源を供給していないとき。

「受信設定」(衛星)画面の「アンテナ電源」が「入」に設定され、本機からBS・110度CSアンテナへ電源を供給します。

#### 接続しない

・ BS・110度CSアンテナを接続していないとき。 設定をしません。(そのあとは・・・▶ 手順 🕥 へ)

## 43 確認画面で正しく設定されたことを確認したあと、



#### ☞ 正しく設定されていないときは

[◀、▶]で「再設定」を選び、決定すると手順 Ø の画面に戻りますので、もう一度設定してください。

再設定をしても正しく設定できない場合は、「次へ」を 選んで決定し、次の手順に進んでください。

次は、🛂 手順 🋐 へ

#### 5. 高速起動の設定をする

高速起動については ●● ▶ p.168

## √ 高速起動するかどうかを選び、決定する



#### 設定する

• 起動時間を高速化したいとき。

※i.LINK(TS)入力から録画・録画予約するときは、 必ず「設定する」に設定してください。

高速起動が「入」になり、電源が切の状態から起動して (本機の電源が入になって)から本機が使用可能になる までの時間を高速化します。

#### 設定しない

起動時間を高速化しないとき。

高速起動が「切」になります。

次は、●● 手順 6세 へ

様

#### 6. REALINK(リアリンク)の設定をする

REALINK(リアリンク)機能については •• ▶ p.182

#### REALINK(リアリンク)機能を有効にするか どうかを選び、決定する



リンク制御の設定を行います。設定すると テレビのリモコンで、本機の主な操作(再生など)をすることができます。本機の主な操作をするとき、テレビに自動で本機の画面を表示し、 入力切換の手間を省きます。 (テレビ側もリンク使用可能な設定にしてください。) リンク制御をお使いになりますか? お使いになる場合は「設定する」を選んで、決定ボタンを押してください。 お使いになる場合は「設定しない」を選んで、決定ボタンを押してください。 設定する 設定しない 項目選択・(の) 戻る

設定する・・・・・・ REALINK機能を有効にする(使用す

る)とき。

設定しない・・・・ REALINK機能を無効にする(使用し

ない)とき。

次は、 🛂 手順 🌃 へ

#### 7. らくらく設定を終了する

確認事項を確認し、 疑定を押す





淀 を押して、終了する

らくらく設定 (終了) らくらく設定はこれで終わります。 決定ボタンを押してください。 

これで、らくらく設定は完了です。

- らくらく設定が完了すると、本機がらく楽モードに切り換 わります。
- 追加のメッセージが表示されるときは、メッセージに従っ て必要な接続や設定を行ってください。

## 引っ越しなどで、らくらく設定を やり直すときは

- 本機の電源を入れる、テレビの電源を入れる
- テレビの入力切換で、テレビの入力を本機が接続さ れている入力に切り換える
- 「らくらく設定」画面を表示する
- ☞ 停止中に、通常メニュー画面を表示する らく楽
  - ⑤ らく楽メニューが表示される場合は

[▲、▼、 ■、 ▶]で「通常モードへ切換」を選び、 ® を押すと、通常モードに切り換わりますので、も う一度 を押してください。


⑦ 「設定・管理」を選び、決定する 「放送関連の設定」を選び、決定する



(繰り返し)

「らくらく設定」で、そのまま決定する





- p.26 からの手順 🕍 ~ 💯 を行い、らくら く設定をする
  - 手順 圆 のときに、設定変更確認画面が表示され ます。

地上デジタルチャンネル設定を変更しますか? 変更する場合は「はい」を選択して決定ボタンを 押してください。 「いいえ」を選択すると、変更せずに次の設定を

[ ◀、▶]で「はい」を選んで 📾 を押し、次の手順 に進んでください。

設定後、必要に応じて各種設定を変更してください。

#### ( すよっとメモ( )

手順 🕼 で再設定をしても正しく設定できない場合は、ア ンテナの向きや受信環境に問題があると考えられますので、 お買上げの販売店にご相談ください。

## 気を付けて

● 手順 🚮 で高速起動を「設定する」(高速起動「入」状態)にす ると、内部の制御部が通電状態になるため、「設定しない」 (高速起動「切」状態)のときと比較して待機時消費電力が増 えます。

部

レゴーダー

らく楽

MITSUBISHI

戻るを押す

**す**前の画面に戻るときは

『 通常画面に戻るときは 戻るを何回か押す

0

地上デジタル放送で映りが悪いチャンネルはありますか?

BS・110度CSデジタルアンテナの向きを調整する必要がありますか?

(本機にBS・110度CSアンテナを直接つないでいる場合のみ)



しいしえ ここの設定は不要です。次の設定へ。


地上デジタル放送の「受信設定」画面の「アッテネーター」(受信の強弱)の切り換えの設定を変更すると、状況が改善されることが あります。

BS・110度CSデジタル放送の「受信設定」画面でアンテナレベルを確認しながら、アンテナの向きを調整することができます。 (マンションなどの共用アンテナやケーブルテレビ(CATV)をご利用の場合は、この調整は不要です。)

# 「受信設定 |画面を表示する



- 本機の電源を入れる、テレビの電源を入れる
- テレビの入力切換で、テレビの入力を本機が接続されている入力に切り換える





## 「受信設定」画面を表示する

らく楽 ● らく楽メニューが表示される場合は

📝 停止中に、通常メニュー画面を表示する

[▲、▼、 ◀、▶]で「通常モードへ切 換」を選び、 庭 を押すと、 通常モー ドに切り換わりますので、もう一度 を押してください。

設定・管理 メニュー 放送関連の設定 ● 録る(番組表・予約) セットアップ らくらく設定 ▶ 見る(再生) メディア管理(初期化) ▶️ 残す(ダビング) らく楽モードへ切換 外付HDD取外し 選局対象 ダウンロード設定 ▲□ 取り込む(ダビング) → 41・移動する(ダビング ☆ 設定·管理 □お知らせ

2 「設定・管理」を選び、決定する 「放送関連の設定」を選び、決定する 「放送設置」を選び、決定する




(繰り返し)

「放送設置 1/2」画面が表示されます。

#### | 3 「受信設定」を選び、決定する



●「受信設定」画面が表示されます。



地上デジタル放送のアンテナの受信設定をするときは ●●▶ 次ページへ BS・110度CSアンテナの受信設定をするときは ●● p.32 へ

# 録 る

消編 去集

見

取り込む

仕 様

たとき

各 部

(接続)

(設定)

カラレビ 放送

メディア

録

る |---見

消編

去集

る

取り込む

地上デジタル放送の映りが悪いチャ ンネルを映りやすくするときは

N

前ページで「受信設定」画面を表示したあと、 「地上デジタル」が選ばれているので、そのま

ま決定する





○○放送 受信中

現在 26 最大 30

# 2

#### 「アッテネーター」の設定を「入」に変更する

アッテネーター 自動チャンネル再設定 物理チャンネル選折

アンテナレベル 受信状況

股定変更一〇〇〇一页

受信レベル

¶ 「アッテネーター」を選ぶ



2 「入」を選ぶ



- 受信の強弱が変更されます。 (「入」にすると弱くなり、状況が改善されることが あります。)
- 地上デジタル放送はUHF放送の電波を使って送信されています。物理チャンネルとは、地上デジタル放送を実際に受信しているUHF放送のチャンネル(13~62CH)のことです。
- 『 地上デジタル放送用のアンテナレベルについて

この画面でアンテナレベルを確認しながら、UHFアンテナの向きを調整することができます。 この場合、アンテナレベルは「22」以上が目安です。

調整が終わったら、戻るを何回か押し、通常 画面に戻す

# り 地上デジタル放送の自動チャンネル 再設定を変更するときは

地上アナログ放送終了に伴い、地上デジタル放送の受信チャンネルの変更(リパック)が行われます。(チャンネルポジションは変わりません。)

変更に合わせてチャンネル設定を自動で追従変更するかどう かの設定ができます。

「切」にすると、チャンネル変更(リパック)が行われたときに手動で設定を変更 p.33 する必要があります。

地デジチャンネルリパックについてのくわしい情報は、総務省テレビ受信者支援センター http://digisuppo.jp/index/repack/をごらんください。

## 9

# 左記の手順 ② のときに、「自動チャンネル再設定」の設定を切り換える

受信設定

受信状況 受信レベル

設定変更-(10)

自動チャンネル再設定

物理チャンネル選択

○○放送 受信中

現在 26 最大 30

「自動チャンネル再設定」 を選ぶ



2 設定を切り換える



入 … 自動で変更します。変更された場合は、 p.163 「放送局からのお知らせ」でお知らせします。

切・・・自動で変更しません。

#### (5&3C**X**E

- アンテナレベルの数値は、アンテナ設置方向の最適値や受信状況を確認するための目安で、チャンネルによって異なります。 表示されている数値は、受信している電波の強さではなく質(信号と雑音の比率)を表しています。 数値は、天候などの影響を受けて増減することがあります。 地上デジタル放送では、放送局や環境によって大きく変わることがあります。
- アンテナレベルの確認だけするときは、p.164通常メニューの「お知らせ」ー「アンテナレベル」で確認することもできます。

録

る

消編

## BS・110度CSアンテナの アンテナレベルを表示するときは

#### p.30で「受信設定」画面を表示したあと、 「衛星」を選び、決定する



受信部		
	地上デジタル	
	衛星	
	項目選択	
	決定	


#### 





- 本機からBS・110度CSアンテナへ電源を供給します。
- ●「アンテナ出力」は、テレビをつないでいるときは「入」にしておいてください。「切」にすると、本機の電源切時にテレビなどでBS・110度CS放送が受信できなくなります。
- ●「トランスポンダ選択」、「衛星周波数」は放送局から の案内がない限り変更しないでください。変更す ると、視聴できなくなることがあります。

#### 「現在」の数値が「最大」の数値に近づくように、 アンテナの向きを調整する



▼ファナレベルは「22」以上が目安です。

# 調整が終わったら、戻るを何回か押し、通常 画面に戻す

## 気を付けて

- ●「アンテナ電源」の設定を「入」にしたときは、本機の電源コードを常に電源コンセントに差し込んで(通電状態にして)おいてください。
- BS・110度CSアンテナのアンテナ線がショートすると、「アンテナ電源」の設定が自動的に「切」に切り換わることがあります。アンテナやアンテナ線を確認したあと、「アンテナ電源」の設定を「入」に切り換えてください。
- アンテナやアンテナ線の設置や工事、修理などについては、 お買上げの販売店にご相談ください。

#### **3×**3c4ē

- 1台のBS・110度CSアンテナを複数の機器で共用している ときは、アンテナ(ケーブル)を最初に接続している機器からBSアンテナ電源を供給してください。
- アンテナレベルの数値は、アンテナ設置方向の最適値や受信状況を確認するための目安で、チャンネルによって異なります。表示されている数値は、受信している電波の強さではなく質(信号と雑音の比率)を表しています。
  - 数値は、天候などの影響を受けて増減することがあります。
- アンテナレベルの確認だけするときは、p.164 通常メニューの「お知らせ」ー「アンテナレベル」で確認することもできます。

部

放送関連の設定

らくらく設定

制限項目設定

ダウンロード設定

**协送設置** 

選局対象

様

# | デジタル放送のチャンネル設定を変更するときは



### 地上デジタル放送のチャンネル設定を変更する必要がありますか?

- ・ 引っ越しなどで、地上デジタル放送の受信地域が変わったとき。 …… 初期スキャン
- 地上デジタル放送の電波状況が変わったとき。……………再スキャン
- ・ 地上デジタル放送のチャンネル割り当てを使いやすく変更したいとき。……▶ マニュアル

## BS・110度CSデジタル放送のチャンネル設定を変更する必要がありますか?

• BS・110度CSデジタル放送のチャンネル割り当てを使いやすく変更したいとき、など。



レゴーダー

**6**(業)

0 0

しいしえ ここの設定は不要です。次の設定へ。

「チャンネル設定」画面で、デジタル放送のチャンネル設定を自動または手動で変更することができます。

# 「チャンネル設定」画面を表示する



- 本機の電源を入れる、テレビの電源を入れる
- テレビの入力切換で、テレビの入力を本機が接続されている入力に切り換える

## 「チャンネル設定」画面を表示する

引 停止中に、通常メニュー画面を表示する らく楽

● らく楽メニューが表示される場合は 「▲、▼、 ■、 ▶ ] で「通常モードへ切」 換」を選び、 た押すと、 通常モー ドに切り換わりますので、もう一度 を押してください。

2 「設定・管理」を選び、決定する 「放送関連の設定」を選び、決定する 「放送設置」を選び、決定する



(繰り返し)

「放送設置 1/2」画面が表示されます。

## 「チャンネル設定」を選び、決定する



「チャンネル設定 I画面が表示されます。



設定・管理

メディア管理(初期化) らく楽モードへ切換

外付HDD取外し

セットアップ 放送関連の設定

● 録る(番組表・予約)

▶ 見る(再生)

☆ 設定·管理

■お知らせ

♣️ 残す(ダビング)

**↓□** 取り込む(ダビング)

**→**¶・移動する(ダビング)

地上デジタル放送のチャンネル設定を変更するとき ●●▶ 次ページへ BS・110度CSデジタル放送のチャンネル設定を変更するとき ●● p.35 へ

■ 前の画面に戻るときは 戻るを押す

MITSUBISHI

■常画面に戻るときは 戻るを何回か押す

消編

様

## 地上デジタル放送のチャンネル設定を 全部やり直すときは(初期スキャン)

前ページで「チャンネル設定」画面を表示したあと、「地上デジタル」が選ばれているので、そのまま決定する



●「設定方法選択」画面 が表示されます。

チャンネル設定
地上デジタル
BS
CS1
CS2
地デジ難視対策衛星放送 入 切
項目選択
決定
●戻る

「初期スキャン」が選ばれているので、そのま ま決定する



設定方法選択			
設定を行う前に、地上派 ください。次の場合、( ・アンテナが地上デジ ・お住まいの地域で地	可も受信しない可能 タルに対応していな	生があ い	ります。
初期スキャン	再スキャン		マニュアル
項目選択-(40) - 決定			

p.27 の手順 図、図 を行い、チャンネルを 自動設定する

> ● チャンネルスキャンが始まり、お住まいの地域で 受信できる地上デジタル放送のチャンネルが自動 的に設定されます。

設定が終わると、画面に一覧が表示されます。(設定が終わるまで、10分程度かかることがあります。)

// 設定内容を確認する

設定が終わったら、戻るを何回か押し、通常画面に戻す

地上デジタル放送の電波状況が変わったときに 受信できる放送局を追加するときは(再スキャン)

上記(初期スキャン)の手順 「 を行い、 地上デジタル放送の「設定方法選択」画面を表示 する

「再スキャン」を選び、決定する



初期スキャン 再スキャン マニュアル 項目選択 (の) 決定 項目選択 (の) 決定

● チャンネルスキャンが始まり、新たに受信できた 放送局が自動的に追加されます。

設定が終わると、画面に一覧が表示されます。(設定が終わるまで、10分程度かかることがあります。)

設定内容を確認する

設定が終わったら、戻るを何回か押し、通常 画面に戻す

## 地上デジタル放送チャンネル設定を 手動修正するときは(マニュアル)

「マニュアル」を選び、決定する



1		
初期スキャン	再スキャン	マニュアル
項目選択-(40) 決定 回戻る		

● 地上デジタル放送のチャンネル設定の一覧画面が表示されます。

チャンネルを修正する

 修正したいPoを選び、 決定する



■ 選んだPoの「Po番号 設定」画面が表示されます。



#### Po (チャンネルポジション)

…選局するときの番号です。変更できません。  $1\sim12$ は、選局するときに  $1^{\frac{1}{D}}\sim12*$  で直接選局 することができる番号です。

7 CHのチャンネル番号を修正する



Po番号設定 1		
CH	● 011	Þ
チャンネル名	NHK総合・東京	
種類	テレビ	
設定変更・	700	

#### CH(表示チャンネル)

···チャンネルを選局すると、画面や本体表示部に表示される番号です。

「ーーー」または「ーーー」のチャンネルは未設定です。

**③** 修正が終わったら、戻るを押す

ぼ チャンネルの順番を入れ換えたいときは

- 1. 手順 ¶ のときに 縁 を押す
- (▲)、▼]で入れ換えをしたいPoを選び、※
- **3.** [▲、▼]で入れ換え先のPoを選び、 凝 を押す
- 4. 入れ換えが終わったら、戻るを押す
- 修正が終わったら、戻る を何回か押し、通常 画面に戻す

0

## BS・110度CSデジタル放送のチャンネル設定を 手動修正するときは(マニュアル)

p.33 で「チャンネル設定」画面を表示したあと、 希望の放送(「BS」、「CS1」、または「CS2」)を 選び、決定する



チャンネル設定
地上デジタル
BS
CS1
CS2
地デジ難視対策衛星放送 入 切
項目選択
決定
●戻る

● 選んだ放送のチャンネル設定の一覧画面が表示されます。

#### 左記(マニュアル)の手順 図、瓜 を行い、 チャンネルを修正する

## 地デジ難視対策衛星放送を利用 するときは

地デジ難視対策衛星放送とは、電波状態が悪いために地上デジタル放送が受信できない地域への受信対策として、暫定的に衛星放送を利用して行われる放送です。

一般の地域では利用できません。

放送の内容や利用できる地域、お申し込み方法などについては、社団法人デジタル放送推進協会のホームページをごらんください。



p.31 で「チャンネル設定」画面を表示したあと、「地デジ難視対策衛星放送」を選ぶ





利用する場合は、「入」を選ぶ



変更が終わったら、戻るを何回か押し、通常 画面に戻す

部

録

る

見

消編

去集

取り込む

安全注意

仕

様

たとき

# **壓5** ネットワークの設定をするときは

本機と他の機器をLANケーブルで接続していますか?

(ネットワーク機器、家庭内ネットワーク機能(ホームサーバー機能)対応テレビ、スカパー!HD対応チューナー、など)

はっい

しいしえ ここの設定は不要です。次の設定へ。


データ放送の双方向通信やネットワークなどをブロードバンド経由で利用したり、「スカパー!HD録画 lをすることができます。

- プロバイダーとの契約時に提供された資料や接続する機器の取扱説明書を参考に、設定してください。
- スカパー!HD対応チューナーのネットワーク設定は、スカパー!HD対応チューナーの取扱説明書をごらんください。



## 「ネットワーク設定」画面、「ブラウザ設定」画面を表示する

- - 本機の電源を入れる、テレビの電源を入れる
  - テレビの入力切換で、テレビの入力を本機が接続されている入力に切り換える
- 「ネットワーク設定」画面または「ブラウザ設定」画面を表示する
  - らく楽
    - らく楽メニューが表示される場合は [▲、▼、 ▼、 ▼ ] で「通常モードへ切」 換」を選び、 歳 を押すと、 通常モー ドに切り換わりますので、もう一度 を押してください。



2 「設定・管理」を選び、決定する

「放送関連の設定」を選び、決定する

「放送設置」を選び、決定する(「放送設置 1/2」画面が表示されます)



〈疑〉 (繰り返し)

▼「放送設置 2/2」画面を表示する



4 【「ネットワーク設定」画面を表示するときは】 「ネットワーク設定」を選び、決定する



- 「ネットワーク設定 1/2」画面が表示されます。
- このあと、[▲、▼]を押していくと、「ネットワー ク設定 2/2」画面が表示されます。

次は、・・ 水ページへ

# 項目選択 決定 ● 戻る

ネットワーク設定 1/2	
接続テスト	
IPアドレス自動取得	する しない
IPアドレス	
サブネットマスク	
ゲートウェイアドレス	
DNS-IP自動取得	する しない
プライマリDNS	
セカンダリDNS	

切
00-00-00-00
(

#### 【「ブラウザ設定」画面を表示するときは】 「ブラウザ設定」を選び、決定する



「ブラウザ設定」画面が表示されます。

次は、•• > p.38 へ

ブラウザ設定		

標準に戻す		
0		
http://portal.actvila.tv/		

#### ■ 前の画面に戻るときは 戻るを押す

『 通常画面に戻るときは 戻るを何回か押す

## 気を付けて .....

- LAN端子に接続したあとや、 「ネットワーク設定」、「ブラウ ザ設定」の各設定を変更したあ<br/> とは、必ず接続テストを行って ください。
- ●「スカパー / HD録画」をすると きは、ここの設定のほかに、必 ず本機の「ホームサーバー機 能」p.39 の設定を「入」にしてく ださい。(「切」にすると録画で きません。)

### ネットワークの接続状態を確認す るときは(接続テスト)

前ページで「ネットワーク設定 1/2」画面を表示したあと、 「接続テスト」が選ばれているので、そのまま 決定する



● 接続テストが始まります。(終わるまで、数分かかる ことがあります。)

### 接続テスト終了後に「OK」が表示されたら、 戻るを何回か押し、通常画面に戻す

ぼ 接続テスト終了後、「NG」が表示されたときは 戻る を押してメッセージを消し、接続を確認したあと、 必要な設定を行ってください。

### IPアドレスを取得するときは

通常は、「IPアドレス自動取得」を「する」に設定してお使いくだ さい。

前ページで「ネットワーク設定 1/2」画面を表示したあと、 「IPアドレス自動取得」を選び、「する」を選ぶ



(移動)



) (設定)

#### ぼ 手動で設定する必要があるときは

ルーターにDHCPサーバー機能がない場合や、ルー ターのDHCPサーバー機能を使わないときは、次の設 定を行ってください。

- 1. 上の手順 🎢 で「しない」を選ぶ
- [▲、▼]で「IPアドレス」に移動し、決定する
- 3. 1 あ ~ 10/0 で数値を入力し、 旋 を押す
  - ●「IPアドレス」はパソコンと違った数値で、「サブ ネットマスク」と「ゲートウェイアドレス」はパソ コンと同じ数値で設定してください。
  - 入力を間違えたときは、● を押します。
- 4. [ ◀、▶]で確認画面の「はい」を選び、決定する
- 5. 手順 2. ~ 4. を繰り返し、「サブネットマスク」、 「ゲートウェイアドレス」を設定する
- 必要なすべての設定の変更が終わったら、 戻る を何回か押し、通常画面に戻す

### DNSのIPアドレスを取得するときは

通常は、「DNS-IP自動取得」を「する」に設定してお使いください。

前ページで「ネットワーク設定 1/2」画面を表示したあと、 「DNS-IP自動取得」を選び、「する」を選ぶ





手動で設定する必要があるときは

プライマリDNS、セカンダリDNSを手動で設定する必 要がある場合のみ、次の設定を行ってください。

- 1. 上の手順 🎵 で「しない」を選ぶ
- **2.** [▲、▼]で「プライマリDNS」に移動し、決定する
- 3. 1 あ ~10% で数値を入力し、 焼 を押す
  - 「プライマリDNS Iはパソコンの優先DNSサーバー と同じ数値を、「セカンダリDNS」はパソコンの代替 DNSサーバーと同じ数値を設定してください。
  - 入力を間違えたときは、● を押します。
- 4. [ ◀、▶]で確認画面の「はい」を選び、決定する
- **5.** 手順 **2. ~ 4.** を繰り返し、「セカンダリDNS」を設 定する
- 必要なすべての設定の変更が終わったら、 戻る を何回か押し、通常画面に戻す

### 接続速度を手動で設定するときは

通常は、「接続速度自動設定」を「入」に設定してお使いください。 IPアドレス設定、DNS-IPアドレス設定のあと、接続テストを 行ってNGが表示されたときは、次の設定を行ってください。

前ページで「ネットワーク設定 2/2」画面を表示したあと、 「接続速度自動設定」を選び、「切」を選ぶ







設定内容を確認したあと、 「接続速度設定」に移動し、速度を設定する







- 速度は、「10BASE半二重」、「10BASE全二重」、 「100BASE半二重」、「100BASE全二重」から選ぶこ とができます。接続するネットワークの環境に合わ せて選んでください。
- 必要なすべての設定の変更が終わったら、 戻る を何回か押し、通常画面に戻す

#### 本機のMACアドレスを確認したいときは

「ネットワーク設定 2/2」画面で確認することができます。

録

### プロキシサーバーを設定するときは

本機をブロードバンド環境でお使いになり、プロバイダーか ら指示があるときは、次の設定を行ってください。

デジタル放送では、ブロードバンドを利用して番組以外のい ろいろな情報(情報コンテンツ)を配信するサービスが一部開 始されており、これらのサービスを利用する際に情報コンテ ンツを正しく表示させるための設定です。

### p.36 で「ブラウザ設定」画面を表示したあと、 プロキシアドレスを設定する

「プロキシアドレス」を選び、決定する



●「プロキシアドレス設定」画面が表示されます。

### プロキシアドレスの文字(英字または数字)を入力する

- 文字の種類(英数、数字)を切り換えるときは、 縁 で切り換え、焼っで決定します。
- 英字を入力するときは、「英数」のときに 2 か~9 wxx で入力し、寒 を押して決定します。
- 数字を入力するときは、「数字」のときに 1 あ ~10/0 % で数値を入力します。
- 同じボタンで続けて入力するときは、[▶]を押して カーソルを1文字右へ移動します。
- 配号は、「英数」のときに 1 あ または 10/0 で入力 します。( 1 あ と 10/0° で入力できる記号が異なり

「#」、「\*」は、「数字」のときに 11 2 \* を押します。

- カーソルを左右に移動するときは、[◀、▶]を押し
- 入力中の文字を消去するときは、 (黄) を押します。

### プロキシアドレスの入力が終わったら、腕を押して 決定する

● 確認画面が表示されます。

#### /// 確認画面で「はい」を選び、決定する



●「ブラウザ設定」画面に戻ります。

### プロキシポート番号を設定する

「プロキシポート番号」を選び、決定する



- 「プロキシポート番号設定」画面が表示されます。
- プロキシポート番号を入力し、決定する

1 あ~10/0 。 決定



- 確認画面が表示されます。
- 入力を間違えたときは、● を押します。
- ☆ 確認画面で「はい」を選び、決定する



「ブラウザ設定」画面に戻ります。

### 設定が終わったら、通常画面に戻す

戻る(何回か押す)

### ●工場出荷時の設定に戻すときは

p.36 で「ブラウザ設定」画面を表示したあと、 「標準に戻す」で、そのまま決定する



確認画面で「はい」を選び、決定する



設定が終わったら、戻る を押し、通常画面に 戻す

### 気を付けて .....

- 接続速度の設定を変更すると、機器によってはネットワー クに接続できなくなることがあります。
- プロキシサーバーを設定すると、ネットワークの動画コン テンツサービスが正常に視聴できない場合があります。設 定する際には、プロバイダーに確認してください。

#### ()**3**×3c4ē

- プロキシアドレスとは? ブラウザの代わりに目的のサーバーに接続し、ブラウザに データを送る中継サーバーのアドレスです。 プロバイダーから指定されるアドレスを入力します。(例: proxy\_server.ne.jp)
- プロキシポート番号とは? プロキシアドレスと共に、プロバイダーから指定される番 号です。(例:8000)

(設備)

設定・管理

メディア管理(初期化)

らく楽モードへ切換 外付HDD取外し

セットアップ 放送関連の設定

る

# □ 家庭内ネットワーク機能(ホームサーバー機能)の設定をするときは



家庭内ネットワーク機能(ホームサーバー機能)を利用するために、本機とテレビをLANケーブルで接続していますか? 「スカパー!HD録画」をするために、本機とスカパー!HD対応チューナーをLANケーブルで接続していますか?



しいしえ ここの設定は不要です。次の設定へ。

本体HDDに録画した番組などを、家庭内ネットワーク機能(ホームサーバー機能)に対応したテレビ(プレーヤー機器)で再生する ことができます。本機から離れた場所にあるテレビからでも視聴することができます。

この機能を利用する場合は、「ホームサーバー設定」画面で本機のホームサーバー機能の設定を行います。 テレビ(プレーヤー機器)側の設定方法については、その機器の取扱説明書をごらんください。

● 「スカパー / H D録画」をする場合は、必ず「ホームサーバー機能」の設定を「入」にしてください。「切」にすると録 画できません。



■前の画面に戻るときは

■常画面に戻るときは

戻る を何回か押す


戻るを押す

# ホームサーバー機能の設定をする

- 本機の電源を入れる、テレビの電源を入れる
- テレビの入力切換で、テレビの入力を本機が接続されている入力に切り換える
- 「セットアップ」画面を表示する
- ダ 停止中に、通常メニュー画面を表示する

### らく楽

- らく楽メニューが表示される場合は
  - [▲、▼、 ◀、▶]で「通常モードへ切換」を選び、
  - た押すと、通常モードに切り換わりますの で、もう一度 を押してください。
- ⑦ 「設定・管理」を選び、決定する





「ホームサーバー機能」で、その まま決定する



「入」を選び、決定する





●11録る(番組表・予約)

▶ 見る(再生)

☆ 設定·管理

□ お知らせ

♣️ 残す(ダビング)

■ 取り込む(ダビング)

□・4・移動する(ダビング)

- ●「高速起動設定」p.168 の設定が連動して「入」で固定され、待機時の消費電力が 増えます。
- □ ホームサーバー機能を利用しない場合は、「切」を選びます。
  - ホームサーバー機能を利用しなくても、「スカパー! HD録画」をする場合は、 必ず「入」に設定してください。
- 戻る(または[◀])を押す
- 「プレーヤー機器接続許可方法」を選び、決定する



ホームサーバー機能 プレーヤー機器接続許可方法♪

◆◆▶ 次ページへつづく

各

部

メデ

イア

録

る

見 る

消編

去集

取り込む

仕

様

たとき

### ホームサーバー機能の設定をする(つづき)

### 「自動」を選び、決定する





- 本機にアクセスのあったすべての機器の接続を許可 します。
- アクセスのあった機器は、「プレーヤー機器一覧」に 登録されます。(最大18台まで)

#### 設定が終わったら、戻る を押し、通常画面に 戻す

### ●プレーヤー機器の接続設定を手動で行う ときは

複数のプレーヤー機器が登録されている場合、個別に接続の 許可/拒否を設定することができます。

### 上記の手順 📝 のときに、「手動」を選び、 決定する



セットアップ		
当電力/表示設定 接続テレビ設定 時刻設定 再生設定 音生設定 等画設定 録画を対し設定 録画を対し設定 様のでは、 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ホームサーバー機能 プレーヤー機器接続許可方法♪ プレーヤー機器一覧	自動☑手動

### 戻る(または[◀])を押す

### -ヤー機器一覧」を選び、決定する





- 「プレーヤー機器一覧」画面が表示されます。
- 一覧には、機器ごとの接続設定(許可/拒否)、機器 名称(MACアドレス)、登録日が表示されます。
- 接続したプレーヤー機器の情報が一覧に表示され ないときは、そのプレーヤー機器の設定や接続状 態を確かめてください。本機から接続したプレー ヤー機器の情報を取得する操作はありません。

### 接続設定を変更する機器を選び、接続許可/ 拒否を切り換える





(選択) 青 (切り換え)

● 押すごとに、「許可」と「拒否」が切り換わります。

許可・・・接続を許可します。

**拒否…**接続を許可しません。

### 『 他の機器の接続設定も変更するときは 上記の手順フ、耳を繰り返します。

### 戻るを押す

### 現在は接続していない不要なプレーヤー機器を 「プレーヤー機器一覧」から削除するときは

- 左記(手動接続設定)の手順 📝 ~ 🖾 を行い、 「プレーヤー機器一覧」画面を表示する
- 一覧から削除する機器を選び、確定する



- ぼすべての機器を一覧から削除するときは 緑を押します。
- 確認メッセージの「はい」を選び、決定する



- 削除されます。
- 他の機器も一覧から削除するときは 上記の手順の、耳を繰り返します。

### 戻るを押す

### 接続したプレーヤー機器側で表示される 本機の名前を変更するときは

工場出荷時は、本機の製品名(三菱BDレコーダー)と本機の形 名が表示されます。

前ページの手順 🛭 のときに、 「本機名称設定」を選び、決定 する



セットアップ 省電力/表示設定 接続テレビ設定 時刻設定 録画設定録画予約設定 本機名称設定 外付HDD設定

- 本機の名前を変更する (文字の入力のしかたは ••▶ p.130)
- すべての文字を確定したら、🙉 を押して文 字入力を終了する



スカパー!HD対応チューナーから録画または録画予約を する場合、その機器をアクセス許可状態にしてください。

設定・管理 セットアップ

メディア管理(初期化) らく楽モードへ切換

外付HDD取外し

❷☆ 録る(番組表・予約)

▶ 見る(再生)

🌣 設定·管理

□お知らせ

▶️ 残す(ダビング)

■ 取り込む(ダビング)

□●移動する(ダビング)

# <sub>跳</sub>7時計を合わせるときは



### 時計を合わせる必要がありますか?

本機のチャンネルでデジタル放送を受信できる状態のときは、時刻が自動で設定・修正されます ので、ここの設定は不要です。

● 本機でデジタル放送を受信しないで「スカパー!HD録画」だけ行う場合は、時刻が自動で設定・修正されませんので、 時計を設定してください。



しいしえ。
ここの設定は不要です。次の設定へ。

「時刻設定」画面で設定します。



- 前の画面に戻るときは 戻るを押す
- ☞ 通常画面に戻るときは 戻るを何回か押す

### 時計を合わせるときは



- 本機の電源を入れる、テレビの電源を入れる
- テレビの入力切換で、テレビの入力を本機が接続されている入力に切り換える

### 「セットアップ」画面を表示する


分 停止中に、通常メニュー画面を表示する

### らく楽

● らく楽メニューが表示される場合は

[▲、▼、 ■、 ▶]で「通常モードへ切換」を選び、 た押すと、通常モードに切り換わりますの

で、もう一度ですを押してください。






「時刻設定」を選び、決定する



「時刻設定」画面が表示されます。





(移動)



日時を設定します 2012年3月16日(金) P№3:15 選択・入力できたら、決定を押してください。

セットアップ

録画予約設定

省電力/表示設定 接続テレビ設定 時刻設定 再生設定 音声出力設定 録画設定

- 午前は「AM」に、午後は「PM」に合わせます。
- 昼の12時は「PM0:00」に、夜の12時は「AM0:00」に合わせます。

### 時計を確定する



設定が終わったら、戻るを押し、通常画面に戻す



録画予約の設定があるときに時計を変更すると、正しく録画できないことがあります。

レゴーダー

0

当社BD/DVDレコーダーを2台以上使いますか?

しいしえ ここの設定は不要です。次の設定へ。

本体とリモコンにそれぞれリモコンモードを設定することによって、本機のリモコンを操作するときに2台のレコーダーが同時 に動かないようにすることができます。(工場出荷時の設定は、本体、リモコンとも「リモコン1」になっています。)

● 本機以外の当社レコーダーでリモコンモードを設定するときは、その機器の取扱説明書をお読みください。

### リモコンモードを変更するときは(本体、リモコン)

先に本体のリモコンモードを変更したあと、リモコンのリモコンモードを本体に合わせ て変更してください。

### 前ページの手順 乳、 ② を行って、「セットアップ」画面を表示する

### 本体のリモコンモードを変更する

¶ 「リモコン設定」を選び、決定する

↓ **↓ り** リモコンモードを選び、決定する



(繰り返し)

リモコンで本機が操作できなくなります。



### リモコンのリモコンモードを、本体に合わせる



【「リモコン1」にするとき】 レコーケーと 寒 を同時に3秒以上押し続ける

【「リモコン2」にするとき】



チャネルと 決定 を同時に3秒以上押し続ける


リモコンで本機が操作できるようになります。

### 変更が終わったら、戻るを何回か押し、通常画面に戻す

### お子様などが誤ってリモコンのボタンを押しても、本機が動作しな いようにするときは

リモコンのリモコンモードを本体と異なる方のモードに変更します。(本体のモード は変更しません。)

再びリモコンで操作できるようにするときは、リモコンのリモコンモードを本体と 同じモードに変更します。



MITSUBISHI

『 通常画面に戻るときは 戻る を何回か押す

● 本機のリモコンで、当社の他のBD/DVDレコーダー(DJ-R1000を除く)を操作することもできます。

ただし、一部の機能の操作ができないことがあります。

● 本機のリモコンで、DVDプレーヤーやビデオの操作をす ることはできません。

- 本体とリモコンのリモコンモードが異なる場合は、本機の 電源が入のときにリモコンの操作をすると、本体表示部に 次の表示が数秒間表示されます。
  - **R-1**… 本体が「リモコン1」で リモコンが「リモコン2」のとき
  - **R-2**… 本体が「リモコン2 Iで リモコンが「リモコン1」のとき



部

録

消編 去集

仕 様

## | 本機のリモコンでテレビを操作できるようにするときは

### 本機のリモコンでテレビを操作できるようにしますか?



テレビ操作面

テレビ

決定

一 中央 🕒

地上 BS CS 番入力 1 2 3 4 5 6

7 8 9

10/11 12

音声切換 字幕 オフタイマー番組内容

── テレビメーカー設定 ── 王菱 シŧ─プソニ→ ハサソニック

東芝 日立 DXアンテナ その他

MITSUBISHI

ここの設定は不要です。

これで準備(基本設定)は終わりです。

本機のリモコンに、テレビメーカーの設定をします。(工場出荷時の設定は、「三菱1」になっています。)

- インジケーター ※

- テレビ操作用ボタン

音量は、レコーダー 操作面の[テレビ音量 +、- |ボタンで操作

するごともできます。

テレビメーカー設定

ボタン

## テレビメーカーの設定のしかた

下表の国内メーカーを設定することができます。

### リモコンの「テレビ」操作面を上面にする

### リモコンをテレビのリモコン受光部に向ける

### テレビメーカー設定ボタンと数字ボタンを、 同時に3秒以上(インジケーターが点灯するまで) 押し続ける

メーカー	テレビメーカー 設定ボタン	<b>数字ボタン</b> (複数ある場合はいずれか)
三菱	[三菱]	[1]、[2]、または[3]
三洋	[その他]	[4] または [5]
シャープ	[シャープ]	[1]、[2]、または[3]
ソニー	[ソニー]	[1]
東芝	[東芝]	[1]、[2]、または[3]
パイオニア	[その他]	[3]
パナソニック(松下)	[パナソニック]	[1]、[2]、または[3]
ピクセラ	[その他]	[1]
ビクター	[その他]	[2]
日立	[日立]	[1]
DXアンテナ	[DXアンテナ]	[1] または [2]

● テレビの電源が入/切できれば、設定は終わりです。

#### メーカー指定用の数字ボタンが複数あるときは

いずれかのボタンで指定しても電源が入/切できないときや、電源が入/ 切ができても一部の機能が操作できない場合は、他の数字ボタンで指 定してみてください。

### ※ ボタンを押したとき、インジケーター が点灯します。

インジケーターが点灯しない場合は、 リモコンから信号が送信されていま せんので、操作面(ボタンを押す面) を上にして、もう一度操作してくだ

テレビの操作をするときは、リモコ ンのボタンを押しても本体の操作音 は鳴りません。

### テレビを操作するときは

- リモコンの「テレビ」操作面を上面にする
- リモコンをテレビのリモコン受光部に向ける

### テレビを操作する

● [オートターン]、[リンク操作]の各ボタンは、当社テレビ専用ボタ ンです。

テレビにその機能が搭載されているかどうかについては、テレビ の取扱説明書をごらんください。

### 気を付けて

- テレビによっては、本機のリモコンでは メーカー設定や操作ができないことがあり ます。(当社の14C-R1は操作できません。)
- ・テレビメーカーの設定ができても、一部の 機能が操作できないことがあります。

これで、準備(基本設定)は終わりです。

各

部

録

消編 去集

取り込む

安全注意

仕

様

たとき

- 番組表(Gガイド)の設定をするときは
  - ••▶「放送設置」画面 → 「番組表設定」画面で変更します。
- 受信しない放送を操作できないようにするときは
  - ●●▶「放送設置」画面 →「受信対象設定」画面で変更します。
- 天気予報などお住まいの地域の情報が、データ放送で正しく受信できないときは
  - ●●▶「放送設置」画面 → 「地域設定」画面で変更します。
- デジタル放送がうまく受信できないときなど、B-CASカードの動作を確認するときは
  - ●●▶「放送設置」画面の「B-CASカードテスト」でテストを行います。
- 本機のダウンロード更新情報の更新方法を変更するときは
  - ●●▶「ダウンロード設定」画面で変更します。(工場出荷時は自動更新されるように設定されています。)

# レコーダー





1 b 2 b 3 c 4 た 5 な 6 km

7 to 8 to 9 wxyz 10/0°

MITSUBISHI

**す**前の画面に戻るときは 戻るを押す

『 通常画面に戻るときは 戻る を何回か押す

# 「放送設置 |画面、「ダウンロード設定 |画面を表示する

- 本機の電源を入れる、テレビの電源を入れる
  - テレビの入力切換で、テレビの入力を本機が接続されている入力に切り換える
- 「放送設置 1/2 |画面、または「ダウンロード設定 |画面を表示する
  - ダ 停止中に、通常メニュー画面を表示する

らく楽

- らく楽メニューが表示される場合は [▲、▼、 ◀、▶]で「通常モードへ切換」を選び、 ‱ を押すと、通常モードに 切り換わりますので、もう一度 を押してください。
- 2 「設定・管理」を選び、決定する 「放送関連の設定」を選び、決定する



(繰り返し)

△【「放送設置 1/2」画面を表示するときは】 「放送設置」を選び、決定する



● 「放送設置 1/2」画面が表示されます。



このあと、

番組表(Gガイド)の設定をするときは ●● 次ページへ 受信しない放送を操作できないようにするときは ●● ▶ p.46 へ お住まいの地域の情報がデータ放送で正しく受信できないときは ●● ▶ p.46 へ B-CASカードの動作を確認するときは •• ▶ p.46 へ

【「ダウンロード設定」画面を表示するときは】

「ダウンロード設定」を選び、決定する 

● 「ダウンロード設定」画面が表示されま



このあと、

本機のダウンロード更新情報の更新方法を変更するときは ●● p.47 へ

る

意

### 番組表(Gガイド)の設定をするときは(番組表設定)

番組データの受信時刻を確認したり、「番組表設定」画面の設定内容を確認・変更することができます。

### ● Gガイド地域設定を確認・変更するときは

# T

前ページで「放送設置 1/2」画面を表示したあと、

「番組表設定」を選び、 決定する



●「番組表設定」画面が 表示されます。

放送設置 1/2	
受信対	才象設定
チャン	ネル設定
番組	表設定
地均	<b>越設定</b>
受信	設定
B-CASカードテスト	]
項目選択	•
決定	
(日本) (東る	

「Gガイド地域設定」 がお住まいの地域に 設定されているか、 確認する



正しく設定されていない場合は、設定を変更 する



- ●「Gガイド地域設定」は、らくらく設定を行うと自動 的に設定されます。
- 設定を変更すると番組情報が表示されなくなることがあります。表示されなくなった場合は、らくらく設定を最初からやり直してください。 p.29
- 確認が終わったら、戻るを何回か押し、通常 画面に戻す

### ●番組データの受信時刻を確認するときは

左記の手順 「を行って、「番組表設定」画面 を表示する

「Gガイド受信確認」を 選び、決定する





●「番組データ受信テスト中」が表示され、テスト終 了後に次回の受信スケジュールが表示されます。 (表示されるまで、数分かかることがあります。)

受信スケジュールは、 放送ごとに異なります。



確認が終わったら、戻るを何回か押し、通常 画面に戻す

### 気を付けて

- 次のようなときは、番組データを受信できず、番組表が空 欄になるか前回の内容が残ります。
  - ・ 本機の電源が入のとき。
  - 停電したときや電源コードを抜いたとき。
- 受信状態が良くないときは、番組データを受信できないことがあります。
- 次のようなときは番組データを新たに受信するまでは番組 表が利用できなくなります。
  - チャンネル設定をやり直したとき。
  - 約1週間以上本機の電源コードを抜いて使用していなかったとき。

去集

見

受信しない放送を操作できないように するときは(受信対象設定)

p.44 で「放送設置 1/2」画面を表示したあと、

「受信対象設定」で、 そのまま決定する



●「受信対象設定 | 画面 が表示されます。

放送設置 1/2	
受信対	象設定
チャンネ	トル設定
番組表	長設定
地域	設定
受信	設定
B-CASカードテスト	
項目選択	•
決定	
● ● 戻る	

2 受信しない放送を選び、設定を「使わない」に 変更する



受信対象設定			
BS		使う	使わない
CS	4	使う	使わない
項目選択			
設定変更 ● 戻る			

- 再び受信できるように設定を戻すときは 「使う」を選びます。
- 変更が終わったら、戻る を何回か押し、通常 画面に戻す
- お住まいの地域の情報がデータ放送で 正しく受信できないときは(地域設定

p.44 で「放送設置 1/2」画面を表示したあと、 「地域設定」を選び、決定する



「地域設定」画面が表 示されます。



2 「県域設定」で、お住まいの都道府県を選ぶ



- 伊豆、小笠原諸島地域は、「東京都島部」を選びます。
- 南西諸島鹿児島県地域は、「鹿児島県島部」を選びま

「郵便番号」に移動し、決定する



● 郵便番号入力画面が表示されます。

お住まいの地域の郵便番号を入力し、決定する

1 <sup>あ</sup>~10/o °



- 確認画面が表示されます。
- **ア 入力を間違えたときは、**(黄)を押します。

確認画面で「はい」を選び、決定する



- (5) 変更が終わったら、戻る を何回か押し、通常 画面に戻す
  - ☞ 地域設定を工場出荷時の設定に戻すときは
    - 1. 「地域設定」画面を表示したあと、 [▲、▼]で「地域 設定削除」を選び、深を押す
    - 2. 確認画面が表示されたら、[ ◀、▶]で「はい」を選び、 焼 を押す
- B-CASカードの動作を確認するときは (B-CASカードテス
- p.44 で「放送設置 1/2」画面を表示したあと、 「B-CASカードテスト」を選び、決定する



● B-CASカードのテス トが始まります。



- 2 テスト終了後に「OK」が表示されたら、 戻る を何回か押し、通常画面に戻す
  - 『 テスト後、「NG」が表示されたときは
    - 1. 本機の電源を切り、電源コードを抜く
    - **2.** B-CASカードを入れ直す p.15

### 0

### 本機のダウンロード更新情報の更新方法を変更するときは(ダウンロード設定)

「ダウンロード設定 |画面でダウンロード更新の自動/手動を変更することができます。

● 通常は、自動更新されることをおすすめします。(工場出荷時は自動更新されるように設定されています。)



# p.44 で「ダウンロード設定」画面を表示したあと、「ダウンロード予約 | で設定を切り換える



ダウンロード設定		
ダウンロード予約	λ	切▶
設定変更-【○】		

入・・・・自動更新するとき。

切・・・・自動更新しない(手動更新する)とき。

### 変更が終わったら、戻るを押し、通常画面に 戻す

設定を「切」にしたときは、更新情報が届くと「放送局からのお知らせ」p.163でお知らせします。

ダウンロード更新情報が届いたときは、「ダウンロード予約」を 「入」にしてダウンロード更新を行ってください。

ダウンロード更新後、それ以降の更新を自動で行いたくない 場合は、再び「切」に設定してください。

### 気を付けて

- ダウンロード更新中(本体表示部に「↓D」が表示中)は、 本機の電源コードを抜かないでください。 故障の原因となります。
- ダウンロード更新中は、本機の操作はできません。
- ダウンロード更新中に予約の録画が始まったときは、ダウンロードは中止されます。
- 次のような場合には、自動でダウンロード更新する設定に なっていても、実行されません。
  - 電源コードが抜かれているとき。
  - 悪天候などのために受信状態が悪いとき。
  - 本機の電源が入のとき。

### ダウンロード更新(オンエアーダウンロード)は、いつ行われるの?

自動で更新する場合は、本機の電源が切のときに、デジタル放送電波を使って本機の追加機能や機能向上などの情報がダウンロードされ、自動的に本機の制御プログラムが最新のものに書き換えられます。

- 通常は、自動更新されることをおすすめします。 (工場出荷時は自動更新するように設定されています。)
- 情報取得のために、本機を使用しないときは電源を切にしておくことをおすすめします。

ダウンロード更新中の本体表示部



「**↓D**」が表示される

- ダウンロード更新を自動で行わない設定にしている場合でも、ダウンロード更新情報が届いたときは必ずダウンロード更新を行ってください。
- ダウンロード後は、本書と本機で画面や文言が一致しなくなることがあります。
- ケーブルテレビ(CATV)の場合でもダウンロード更新は行われます。同様にお使いください。
- ダウンロード更新が行われた場合は、「放送局からのお知らせ」p.163 でお知らせします。

消編

仕 様

# 外付HDDを使用できるようにするときは

本機に外付HDD(市販)をUSBケーブルで接続することで、本体HDDと外付HDDの間で録画した番組を移動したり、外付HDDの 番組を再生・編集・BD/DVDへダビングすることができます。

本機で外付HDDを使用する場合、接続のほかに外付HDDを本機に登録する必要があります。






- **ア**前の画面に戻るときは **戻る** を押す
- ■常画面に戻るときは 戻るを何回か押す

### 接続のしかた

USBケーブルで接続します。

- 本機に接続できるHDDは1台だけです。2台以上の外付HDDを同時に接続して使用 することはできません。
- 外付HDDを接続すると、本体表示部に「◆◆」が表示されます。

- ▶ 外付HDDは、本機の電源が入で停止中のときに、接続してください。
- ▶ 本機と外付HDDは、直接接続してください。USBハブ経由では使用できま せん。



USBケーブルを抜いて外付HDDを取り外すときは ●● ● 必ず p.51 の手順を行って取り外してください。

### 本機で使用できる外付HDDについて

- ♪ USB2.0コネクターを持ち、USBマスストレージクラスで、容量160 GB ~ 2 TBまでの外付HDDだけです。
- デジタル放送録画用の外付HDDを接続してください。
- 本機で使用できる外付HDDのメーカーや型番については、当社ホームページ(http://www.mitsubishielectric.co.jp/ home/ctv/feature/external\_hdd.html) やカタログ、外付HDDのメーカーのホームページなどでご確認ください。
- 本機と接続試験を行った外付HDDは、上記の当社ホームページをごらんください。 接続試験を行った外付HDDでも、設定により録画・再生ができない場合があります。
- 外付HDDの取扱説明書もよくお読みになり、正しくご使用ください。
- 外付HDDに不具合が起きた場合は、お買上げのメーカーにお問い合わせください。



### 未登録の外付HDDを登録する

※ 登録済みの外付HDDをつなぎ直したときは、再登録する必要はありません

本機に接続できる外付HDDは1台だけですが、8台まで登録して使用することができます。

登録すると、外付HDDが初期化され、外付HDDの内容はすべて消去されます。 本機以外(同一形名の当社モデルを含む)で使用した外付HDDを本機に登録する場合も、同様に外付HDDの内容がすべて消去

- 初期化で消去された内容は、元には戻せません。
- 登録後は、登録をしたこの機器でのみ使用することができます。(同一形名の当社モデルでも使用できません。)
- 登録を削除した外付HDDを再登録する場合も、同様に初期化され、内容がすべて消去されます。
- ▶ 外付HDDの初期化中や動作中は、外付HDDの電源を切ったり、本機や外付HDDの電源コードやUSBケーブル を抜かないでください。

本体HDD/外付HDD/ディスクの録画内容が損失したり、故障する恐れがあります。 また、USBケーブルを抜いて外付HDDを取り外すときは、必ず p.51 の手順を行って取り外してください。

● 万一本機が故障して主要な部品を取り替えたり、本機を交換した場合、外付HDDの登録情報が削除され、外付HDDの再登録 (初期化)が必要となります。再登録(初期化)すると、外付HDDの内容がすべて消去されます。

- 本機の電源を入れる、テレビの電源を入れる
- ▶ テレビの入力切換で、テレビの入力を本機が接続さ れている入力に切り換える
- 外付HDDに電源スイッチがある場合は、外付 HDDの電源を入れる

### 本機の停止中に

未登録の外付HDDをUSBケーブルで本機に 接続する 前ページ

- ◆次のメッセージが表示されます。
- らく楽モードにしているときは、らく楽モードが 解除され、通常モードに切り換わります。

USB端子に大容量機器が接続されました USD場でにへむ単収縮がJSKNUにする。これ。 外付HDDとして登録してよろしいですか? 【らく楽モードは解除されました。】 カメラなどを接続している場合は「いいえ」を選んでください。 登録を行うと記録された画像が消去されます。

はいいえ

#### メッセージが表示されない場合は

次ページの「外付HDD一覧」画面から登録してください。

 接続したUSB機器を外付HDDとして使用しないとき は、登録しないでください。

登録すると、USB機器に記録された内容がすべて消去 されてしまいます。

「いいえ」のまま 瘫 を押して決定したあと、必ず p.51 の 手順を行って取り外してください。

● 外付HDDを接続する前にらく楽モードにしていた ときは、このあとらく楽モードに切り換えてくだ さい。<u>p.157</u>

### 外付HDDとして使用する場合のみ、 「はい」を選び、決定する



USB端子に大容量機器が接続されました 外付HDDとして登録してよろしいですか? 【らく楽モードは解除されました。】 カメラなどを接続している場合は「いいえ」を選 。』 を選んでください。 登録を行うと記録された画像が消去されます。

はいいえ

「はい」で決定すると、次のメッセージが表示される場合 は、すでに8台登録済みで9台目の登録となっています。

外付HDDの登録数が満杯です。 「外付HDD一覧」から不要な機器を削除してください。

確認

焼 を押して通常画面に戻したあと、次ページで不要な 機器の登録を削除してください。

登録を削除した外付HDDの内容は再生/編集/移動でき なくなります。他の機器で再生/編集することもできま せんので、削除する機器は慎重に選んでください。

### 「はい」を選び、決定する



外付HDDを初期化します。 外付HDD内のデータはすべて消去され、 本機専用の機器となります。よろしいですか? カメラなどを接続している場合は「いいえ」を選んでください。 はいいえ

● 外付HDDの初期化が始まります。終わるまで、し ばらく時間がかかります。

- 初期化中は、途中で中止できません。
- 初期化が終わると終了画面が表示されます。

終了画面が表示されたら、戻る を押し、通常 画面に戻す

部

放ビ

メデ イア

る

る

見.

消編 去集

取り残 込すむ

見

### 未登録の外付HDDを登録する(つづき)

### ●「外付HDD一覧」画面から登録するときは

「セットアップ」画面を表示する

『停止中に、通常メニュー画面を表示する

### らく楽

2 「設定・管理」を選び、 決定する

> 「セットアップ」で、 そのまま決定する







### 「外付HDD一覧」画面を表示する

¶「外付HDD設定」を選び、 決定する

「外付HDD一覧」で、 そのまま決定する





セットアップ	
省電力/表示設定 指統テレビ設定 時刻設定 再生設定 音声出力設定 録画形定 録画形定 録画形で が開発で が明力の設定 サモコン設定 サモコン設定 全情報初期化 システムバージョンアップ	外付HDD一覧 番組自動移動設定

「外付HDD一覧」画面が表示されます。

外付HDD一覧			3/16 金 PM 3	: 15
	接続状態	名称	登録日時	容量
	● 接続中	ハードディスク1	2012/ 3/14 PM 7:11	500 GB
	● 未接続	ハードディスク2	2012/ 3/ 7 PM11:40	1 TB
外付HDDの本機への骨線状況を	● 未登録	ハードディスク3	2012/ 3/11 PM 9:36	2 TB
確認できます	I			
1				1.
	<ul><li>(約</li></ul>	录)	: 登録済みで <b>接続</b>	中
	• (2	ブレー):	登録済みで <b>未接</b>	続
	● (7)	<b></b>	: <b>未登録</b> で接続中	]

### 「●(赤) 未登録」の外付HDDを選び、確定する



(選択)





「はい」を選び、決定する



外付HDDを初期化します。 外付HDD内のデータはすべて消去され、 本機専用の機器となります。よろしいですか? カメラなどを接続している場合は「いいえ」を選んでください。 はいいえ

- 外付HDDの初期化が始まります。終わるまで、し ばらく時間がかかります。
- 初期化中は、途中で中止できません。
- 初期化が終わると終了画面が表示されます。

### 終了画面が表示されたら、戻る を押し、通常 画面に戻す

### 外付HDDの登録・接続状況を確認する 登録名を変更する/登録を削除するときは

### ● 外付HDDの登録・接続状況を確認するときは

- 左記の手順が、一次を行って、 「外付HDD一覧」画面を表示し、登録・接続 状況を確認する
- 確認が終わったら、戻る を押し、通常画面に 戻す

### ●外付HDDの登録名を変更するときは

- 左記の手順「八、「八を行って、 「外付HDD一覧」画面を表示する
- 登録名を変更したい外付HDDを選び、確定 する







(確定)

- 登録名を変更する (文字の入力のしかたは、•• ▶ p.130)
- すべての文字入力が終わったら、 🈥 を押して文字入力を終了する
- 変更が終わったら、戻る を押し、通常画面に
- 外付HDDの登録を削除するときは



● 登録を削除した外付HDDを再登録する場合は、外付 HDDが初期化され、内容がすべて消去されます。 登録を削除した外付HDDの内容は再生/編集/移動できな

くなります。他の機器で再生/編集することもできません ので、削除する機器は慎重に選んでください。

- 接続中の外付HDDや未登録の外付HDDは削除できません。 未登録の外付HDDは次ページで取り外すと一覧から消えます。
- 左記の手順「八、「一」を行って、 「外付HDD一覧」画面を表示する
- 登録を削除したい外付HDDを選び、確定する (接続中の外付HDDは削除できません)







(確定)

3 確認メッセージの「はい」を選び、決定する



削除が終わったら、戻る を押し、通常画面に

各

部

# 0

### 外付HDDを取り外すときは



- 必ず、本機の電源が「入」で停止中のときに、下記の手順に従って取り外してください。 そのままUSBケーブルを抜いて外付HDDを取り外すと、本機と外付HDDの録画内容が損失したり、故障する恐れがあります。
- 本機の電源が切の場合は、録画予約の録画実行中、番組自動移動の実行中、録画モード変換予定番組の録画モード変換中など、 本機内部の電源が入っていることがありますので、外付HDDを取り外さないでください。



- 本機の電源が切の場合は、電源を入れる
- テレビの電源を入れる
- テレビの入力切換で、テレビの入力を本機が接続されている入力に切り換える



### 「外付HDD取外し」画面を表示する

₹ 停止中に、通常メニュー画面を表示する



② 「設定・管理」を選び、 決定する

> 「外付HDD取外し」を 選び、決定する



(繰り返し)




『外付HDD取外し」がグレー色で選べないときは

手順耳以降の操作は不要です。

戻るを何回か押して、通常画面に戻してください。 そのあと、本機からUSBケーブルを抜いてください。 3

次のメッセージが表示されたら、「はい」を選び、決定する





A

次のメッセージが表示されたら、





5

### 本機からUSBケーブルを抜く

外付HDDに電源スイッチがある場合は、外付HDD の電源を切ります。

> 消編 去集

メディア

録

る

見

る

取り込む

様

気を付けて

● 外付HDDの初期化中や動作中は、外付HDDの電源を切ったり、本機や外付HDDの電源コードやUSBケーブルを抜かないでください。

本体HDD/外付HDD/ディスクの録画内容が損失したり、故障する恐れがあります。

各

部

# 地上デジタル放送のチャンネル設定一覧(地域名を用いた設定)

- らくらく設定 p.26 で選択された地域の放送局とチャンネルポジション(リモコ ンの 1 <sup>あ</sup> ~ 12 <sub>\*</sub> )の組み合わせは、下表のようになります。(2012年1月現在)
- 他の地域の放送を受信されたときは、下表のようにならない場合があります。
- 新たに放送電波の中継基地が開設された場合、放送の開始当初は混信を避ける ために非常に小さな出力で放送されますので、受信エリアが限定されます。
- 地上アナログ放送終了に伴い、地上デジタル放送の受信チャンネルの変更(リ パック)が行われます。(チャンネルポジションは変わりません。) 本機では、リパックに合わせてチャンネル設定を自動で追従変更するか手動で 変更するかが選ぶことができます。 p.35

地デジチャンネルリパックについてのくわしい情報は、総務省テレビ受信者支援 センター http://digisuppo.jp/index/repack/をごらんください。

	徳島	お住まいの地域
3 2 1	NHK 総合・徳島 NHK Eテレ・徳 四国放送	~ <b> </b> (リモコンの  ~ /ホタン

お住まいの地域	#	比海道(札幌)	F道(札幌) 北海道(函館)		北海道(旭川)		北海道(帯広)		北海道(釧路)		爿	(油道 (北見)	北海道(室蘭)		
	3	NHK 総合・札幌	3	NHK 総合・函館	3	NHK 総合・旭川	3	NHK 総合・帯広	3	NHK 総合・釧路	3	NHK 総合・北見	3	NHK 総合・室蘭	
	2	NHKEテレ・札幌	2	NHKEテレ・函館	2	NHKEテレ・旭川	2	NHKEテレ・帯広	2	NHKEテレ・釧路	2	NHK Eテレ・北見	2	NHK Eテレ・室蘭	
エレンフリ	1	HBC 札幌	1	HBC 函館	1	HBC 旭川	1	HBC 帯広	1	HBC 釧路	1	HBC 北見	1	HBC 室蘭	
チャンネル	5	STV 札幌	5	STV 函館	5	STV 旭川	5	STV 帯広	5	STV 釧路	5	STV 北見	5	STV 室蘭	
=	6	HTB 札幌	6	HTB 函館	6	HTB 旭川	6	HTB 帯広	6	HTB 釧路	6	HTB 北見	6	HTB 室蘭	
	8	UHB 札幌	8	UHB 函館	8	UHB 旭川	8	UHB 帯広	8	UHB 釧路	8	UHB 北見	8	UHB 室蘭	
	7	TVH 札幌	7	TVH 函館	7	TVH 旭川	7	TVH 帯広	7	TVH 釧路	7	TVH 北見	7	TVH 室蘭	

お住まいの地域		宮城		秋田		山形		岩手		福島		青森		東京
	3	NHK 総合・仙台	1	NHK 総合・秋田	1	NHK 総合・山形	1	NHK 総合・盛岡	1	NHK 総合・福島	3	NHK 総合・青森	1	NHK 総合・東京
	2	NHK Eテレ・仙台	2	NHKEテレ・秋田	2	NHKEテレ・山形	2	NHK Eテレ・盛岡	2	NHK Eテレ・福島	2	NHKEテレ・青森	2	NHK Eテレ・東京
	1	TBC テレビ	4	ABS 秋田放送	4	YBC 山形放送	6	IBC テレビ	8	福島テレビ	1	RAB 青森放送	4	日本テレビ
エーン・フリ	8	仙台放送	8	AKT 秋田テレビ	5	YTS 山形テレビ	4	テレビ岩手	4	福島中央テレビ	6	ATV 青森テレビ	6	TBS
チャンネル   名	4	ミヤギテレビ	5	AAB 秋田朝日放送	6	テレビユー山形		めんこいテレビ	5	KFB 福島放送	5	青森朝日放送	8	フジテレビジョン
=	5	KHB 東日本放送			8	さくらんぼテレビ	5	岩手朝日テレビ	6	テレビユー福島			5	テレビ朝日
													7	テレビ東京
													9	TOKYO MX
													12	放送大学

お住まいの地域		神奈川	群馬		茨城		千葉		栃木		埼玉		長野	
	1	NHK 総合・東京	1	NHK 総合・東京	1	NHK 総合・水戸	1	NHK 総合・東京	1	NHK 総合・東京	1	NHK 総合・東京	1	NHK 総合・長野
	2	NHKEテレ・東京		NHK Eテレ・東京		NHKEテレ・東京		NHK Eテレ・東京		NHK Eテレ・東京	2	NHK Eテレ・東京	2	NHK Eテレ・長野
		日本テレビ	4	日本テレビ	4	日本テレビ	4	日本テレビ	4	日本テレビ	4	日本テレビ	4	テレビ信州
エレンフリ	6	TBS	6	TBS	6	TBS	6	TBS	6	TBS	6	TBS	5	abn
チャンネル   名	8	フジテレビジョン	8	フジテレビジョン	8	フジテレビジョン	8	フジテレビジョン	8	フジテレビジョン	8	フジテレビジョン	6	SBC 信越放送
=	5	テレビ朝日	5	テレビ朝日	5	テレビ朝日	5	テレビ朝日	5	テレビ朝日	5	テレビ朝日	8	NBS 長野放送
	7	テレビ東京	7	テレビ東京	7	テレビ東京	7	テレビ東京	7	テレビ東京	7	テレビ東京		
	3	tvk	3	群馬テレビ	12	放送大学	3	チバテレビ	3	とちぎテレビ	3	テレ玉		
	12	放送大学	12	放送大学			12	放送大学	12	放送大学	12	放送大学		

お住まいの地域		新潟		山梨		大阪		京都		兵庫		和歌山		奈良
	1	NHK 総合・新潟	1	NHK 総合・甲府	1	NHK 総合・大阪	1	NHK 総合・京都	1	NHK 総合・神戸	1	NHK 総合・和歌山	1	NHK 総合・奈良
	2	NHKEテレ・新潟	2	NHKEテレ・甲府	2	NHKEテレ・大阪	2	NHKEテレ・大阪	2	NHKEテレ・大阪	2	NHKEテレ・大阪	2	NHKEテレ・大阪
エレンラル	6	BSN	4	YBS 山梨放送	4	MBS 毎日放送	4	MBS 毎日放送						
チャンネル	8	NST	6	UTY	6	ABC テレビ	6	ABC テレビ						
=	4	TeNY テレビ新潟			8	関西テレビ	8	関西テレビ	8	関西テレビ	8	関西テレビ	8	関西テレビ
	5	新潟テレビ 21			10	読売テレビ	10	読売テレビ	10	読売テレビ	10	読売テレビ	10	読売テレビ
					7	テレビ大阪	5	KBS 京都	3	サンテレビ	5	テレビ和歌山	9	奈良テレビ

お住まいの地域		滋賀		広島		岡山		香川		島根		鳥取		ШП
	1	NHK 総合・大津	1	NHK 総合・広島	1	NHK 総合・岡山	1	NHK 総合・高松	3	NHK 総合・松江	3	NHK 総合・鳥取	1	NHK 総合・山口
	2	NHKEテレ・大阪	2	NHK Eテレ・広島	2	NHKEテレ・岡山	2	NHKEテレ・高松	2	NHKEテレ・松江	2	NHKEテレ・鳥取	2	NHKEテレ・山口
エレンラル	4	MBS 毎日放送	3	RCC テレビ	4	RNC 西日本テレビ	4	RNC 西日本テレビ	8	山陰中央テレビ	8	山陰中央テレビ	4	KRY 山□放送
チャンネル	6	ABC テレビ	4	広島テレビ	5	KSB 瀬戸内海放送	5	KSB 瀬戸内海放送	6	BSS テレビ	6	BSS テレビ	3	TYS テレビ山口
名	8	関西テレビ	5	広島ホームテレビ	6	RSK テレビ	6	RSK テレビ	1	日本海テレビ	1	日本海テレビ	5	YAB 山□朝日
		読売テレビ	8	TSS	7	テレビせとうち	7	テレビせとうち						
	3	BBC びわ湖放送			8	OHK テレビ	8	OHK テレビ						

録 る

見

消編 去集

取り残むむ

仕 様

各部

(接備 接続)

(設定)

地上デジタルテレビ放送の受信に関する相談・お問い合わせは総務省まで 総務省 地上デジタルテレビジョン放送受信相談センター (地デジコールセンター) TEL 0570(07)0101

お住まいの地域		愛知		三重		岐阜		石川		静岡		福井		富山
	3	NHK 総合・名古屋	3	NHK 総合・津	3	NHK 総合・岐阜	1	NHK 総合・金沢	1	NHK 総合・静岡	1	NHK 総合・福井	3	NHK 総合・富山
	2	NHKEテレ・名古屋	2	NHKEテレ・名古屋	2	NHKEテレ・名古屋	2	NHK Eテレ・金沢	2	NHKEテレ・静岡	2	NHK Eテレ・福井	2	NHKEテレ・富山
T. V.		東海テレビ	1	東海テレビ	1	東海テレビ	4	テレビ金沢	6	SBS	7	FBC テレビ	1	KNB 北日本放送
チャンネル	5	CBC	5	CBC	5	CBC	5	北陸朝日放送	8	テレビ静岡	8	福井テレビ	8	BBT 富山テレビ
台	6	メ〜テレ	6	メ〜テレ	6	メ〜テレ	6	MRO	4	だいいちテレビ			6	チューリップテレビ
	4	中京テレビ	4	中京テレビ	4	中京テレビ	8	石川テレビ	5	静岡朝日テレビ				
	10	テレビ愛知	7	三重テレビ	8	岐阜テレビ								

お住まいの地域		愛媛		徳島		高知		福岡		熊本		長崎		鹿児島
	1	NHK 総合・松山	3	NHK 総合・徳島	1	NHK 総合・高知	3	NHK 総合・福岡	1	NHK 総合・熊本	1	NHK 総合・長崎	3	NHK 総合・鹿児島
	2	NHKEテレ・松山	2	NHK Eテレ・徳島	2	NHKEテレ・高知	3	NHK 総合・北九州	2	NHKEテレ・熊本	2	NHKEテレ・長崎	2	NHK Eテレ・鹿児島
	4	南海放送	1	四国放送		高知放送	2	NHK Eテレ・福岡	3	RKK 熊本放送		NBC 長崎放送	1	MBC 南日本放送
エレンラル	5	愛媛朝日				テレビ高知	2	NHKEテレ・北九州	8	TKU テレビ熊本		KTN テレビ長崎	8	KTS 鹿児島テレビ
チャンネル	6	あいテレビ			8	さんさんテレビ	1	KBC 九州朝日放送	4	KKT くまもと県民	5	NCC 長崎文化放送	5	KKB 鹿児島放送
-	8	テレビ愛媛					4	RKB 毎日放送	5	KAB 熊本朝日放送	4	NIB 長崎国際テレビ	4	KYT 鹿児島讀賣 TV
							5	FBS 福岡放送						
							7	TVQ 九州放送						
							8	TNC テレビ西日本						

	お住まいの地域	宮崎			大分		佐賀	沖縄		
		1	NHK 総合・宮崎	1	NHK 総合・大分	1	NHK 総合・佐賀	1	NHK 総合・那覇	
ı	ナ・ハカル	2	NHKEテレ・宮崎	2	NHKEテレ・大分	2	NHKEテレ・佐賀	2	NHKEテレ・那覇	
	チャンネル	6	MRT 宮崎放送	3	OBS 大分放送	3	STS サガテレビ	3	RBC テレビ	
ı	6	3	UMK テレビ宮崎	4	TOS テレビ大分			5	QAB 琉球朝日放送	
				5	OAB 大分朝日放送			8	沖縄テレビ (OTV)	

● この表の放送局名と画面に表示される 放送局名は、一致しない場合があります。 見る

### 本機で受信できる放送

### 地上デジタル放送 BSデジタル放送 110度CSデジタル放送

デジタル放送には、次の3種類があります。

#### テレビ放送

通常のテレビ放送です。

#### データ放送

ニュースや天気予報など、 静止画や文字によって いろいろな情報やサービス が利用できます。

#### ラジオ放送

音楽など音声を主とした放送です。 (2012年1月現在、放送されていません。)

### 本機では録画できません。(視聴はできます。)

● 本機では、ワンセグ放送(携帯端末向けの地上デジタルテレビ放送)の受信はできません。

### デジタル放送には、次のような特徴があります。

• 番組表(Gガイド)・・・・・ 番組表のデータを表示させて、選局や録画予約ができます。

• HD/SD放送・・・・・・・ ハイビジョン画質のHD放送と標準画質のSD放送があります。

タなどを含んでおり、選んで視聴することができます。

• 双方向サービス・・・・・・ クイズ番組に参加したり、アンケートに答えたりすることがで

きます。

### リモコンの1~12ボタンに設定されているチャンネルについて(2012年1月現在)

#### 地上デジタル放送

らくらく設定など、地上デジタル放送のチャンネル設定で設定された放送局とチャンネルで設定されます。 p.52

#### BSデジタル放送

ボタン	チャンネル	放送局名
1	101	NHK BS1
2	102	NHK BS1(マルチ)
3	103	NHK BSプレミアム
4	141	BS日テレ
5	151	BS朝日1
6	161	BS-TBS
7	171	BSジャパン
8	181	BSフジ・181
9	191	WOWOWプライム
10/0	200	スター・チャンネル1
11	211	BS11
12	222	TwellV (トゥエルビ)

### CS1 (110度CSデジタル放送)

ボタン	チャンネル	放送局名
1	001	放送休止中
2		
3		
4		
5	055	ショップチャンネル
6		
7		
8		
9		
10/0		
11		
12		

#### CS2 (110度CSデジタル放送)

ボタン	チャンネル	放送局名
1	100	e2プロモ
2	110	ワンテンポータル
3		
4	300	日テレプラス
5	253	J SPORTS 4
6	160	C-TBSウエルカム
7		
8		
9	194	放送休止中
10/0		
11		
12		

視聴するために契約が必要な放送局については、契約していない場合、選局しても映りません。

『 チャンネルの設定を変更するときは •• ▶ p.33

レコーダー

地上 BS CS 番別力

1 あ 2 か 3 c 4 た 5 な 6 は 6 MNO

7,5 8 to 9 wxyz

10心。 11 お 12 \*

冒暗証番号の入力画面が表示

されたときは •• ▶ p.165

MITSUBISHI

### チャンネルを選局して見る

## N

- 本機の電源を入れる、テレビの電源を入れる
- テレビの入力切換で、テレビの入力を本機が接続されている入力に切り換える

### 2

### 見たい放送を選ぶ

**地上・・・・・**・地上デジタル放送を見るとき。

BS ······BSデジタル放送を見るとき。

**CS** ······ 110度CSデジタル放送を見るとき。 押すたびに、CS1 ↔ CS2 が切り換わります。

3

### チャンネルを選ぶ

### 順送り/逆送りで選ぶときは



### リモコンの1~12ボタンに設定されているチャンネルを選ぶときは

1 b 2 b 3 c

4 た 5 な 6 は

7<sub>pors</sub> 8 や 9 ら

10/0 % 11 わ 12 \*

### デジタル放送の3桁のチャンネルを選ぶときは

番号入力

例: 102チャンネルを選ぶときは

**器**入力 → 1 <sup>あ</sup> → 10/<sub>0</sub> ° → 2 <sup>か</sup> を押す

1 あ 2 か 3 さ

4 た 5 な 6 km

4 CHI JIKL O MNO

7 RORS 8 TUV 9 WXYZ

10/0 %

#### 地上デジタル放送の枝番について

地上デジタル放送で隣接地域の放送を受信できる場合、複数の放送で1つの3桁チャンネル番号が重複することがあります。この場合は、4桁目に枝番を追加して区別するようになっています。(例:011-0、011-1、011-2)

本機では、枝番がある3桁チャンネル番号を入力したとき、p.61 「枝番選局」画面で「主選局」に設定されている放送局が選局されます。(設定を変更することもできます。)

### 気を付けて

- 録画中のチャンネルや入力の切り換えについては •• ▶ p.76
- i.LINK(TS)入力視聴中にデジタル放送の録画予約が始まると、デジタル放送に切り換わります。
- 再生中は、放送やチャンネルの切り換えはできません。

(5ょっとメモ()

デジタル放送の3D映像を見るときは●● p.114

る

能


仕

様

番組表を表示して、p.84、86 の録画予約(簡単予約・詳細予約)をしたり、見たい番組を選ぶことができます。 番組表は、最大8日分まで表示できます。

#### 番組表(Gガイド)の見かた

番組表(Gガイド)について



- 番組表から録画予約した番組には「予」が表示されます。(毎週/毎日録画の番組の場合は、1回目の予約にだけ表示)
- 番組情報のジャンル情報によって、代表的な4つのジャンル(映画、スポーツ、音楽、ドラマ)の番組は色分け表示されます。
- 番組表の表示対象は、次の中から選べます。 次ページ 設定チャンネル(チャンネル設定で設定されているPo1 ~ 36チャンネルだけ)、テレビ、ラジオ、データ、すべて
- 番組表を表示中に『黄』を押すと、選んでいる番組のくわしい情報(番組内容)を見ることができます。 p.60
- p.156 らく楽メニューの「音の設定」ー「音声ガイド設定」または p.160 サブメニューの「音声ガイド設定」を「入」にしている と、番組表の表示中に音声ガイドが流れます。

### 番組表の表示について

- お買上げ後、すぐには番組表を表示できません。 らくらく設定(チャンネル設定)を済ませていないと、番組 データが受信できないため、番組表を表示できません。
- それぞれのデジタル放送を受信できる環境であれば、 各放送局から送信される番組表を表示できます。
- 現在視聴中の放送の番組表が表示されます。
- 地上デジタル放送は、放送局ごとに番組情報を送信します。 受信可能な放送局の番組表が表示されない場合は、その放 送局の欄を選択し(青色にする)、 瘫 を押してください。
- BS・110度CS放送は、どの放送局を選局してもすべての 放送局の番組情報を表示します。
- 番組表を表示中に、サブメニューの「番組データ取得」から 取得して表示することもできます。
- 番組表の内容が表示されるまで、しばらく時間がかかるこ とがあります。
- ケーブルテレビ(CATV)は、放送や伝送方式により、 本機で番組表を受信できないことがあります。 ご利用のケーブルテレビ会社にご相談ください。

#### 番組データの受信(取得)について

● Gガイドによる番組内容情報や番組検索のための番 組データは、番組データの受信時刻に本機の電源が 切のときに受信(取得)できます。

電源コードは抜かずに、通電状態にしておいてください。

- 番組データ受信中は、本体表示部に「↓D」と表示されます。
- 番組データの受信時刻は放送の種類ごとに異なります。 受信開始時刻を確認したいときは • ● ▶ p.45
- ダウンロード更新(オンエアーダウンロード)と番組データの 受信が重なったときは、ダウンロード更新が優先されます。

#### (5ょっとメモ()

- 放送局側の都合により、実際の放送の内容が変更され、番 組表の内容と異なることがあります。
- 番組データ受信中は、冷却用ファンなどが回るなど動作音 が大きくなりますが、故障ではありません。
- 本機は、番組表の表示機能にGガイドを採用しています。 なお、当社はGガイドを利用した番組表のサービス内容に ついては、関与しておりません。





- **ア**前の画面に戻るときは **戻る**を押す
- ☑ 通常画面に戻るときは 戻るを何回か押す
- 『暗証番号の入力画面が表示された ときは ••▶ p.165

### 選択した放送局の番組情報を 取得するときは

[▲、▼]で「番組データ取得」を選び、定要び、を押す

番組表の内容が表示されるまで、しばらく時間がかかることがあります。

### 番組表(Gガイド)から選んで見る

- M
- 本機の電源を入れる、テレビの電源を入れる
- テレビの入力切換で、テレビの入力を本機が接続されている入力に切り換える
- 番組表を表示する



現在放送中で視聴したい番組を選ぶ





『 別の放送の番組表を見るときは

**地上 BS CS** を押すと、その放送の番組表に切り換わります。(CSは押すごとに「CS1」「CS2」が切り換わります。)

■ 別の日の番組表を見るときは

[青] を押して「日付選択」画面を表示し、[▲、▼]で日付を選んで 凝 を押します。

番組内容画面を表示し、「今すぐ見る」を選び、決定する





サブメニュー

- その番組の画面に変わります。
- ●「今すぐ見る」は、現在放送中の番組の場合にだけ表示されます。

### ●番組表の表示内容を変更するときは

番組表を表示中に、 サブメニュー画面を表示する サブ メニュー

設定を変更したい項目を選び、 設定を変更する



放送切換・・・・・・・ 番組表に表示される放送

表示チャンネル数・・番組表の1画面に表示されるチャンネル数(9チャンネル)

表示対象・・・・・・・・番組表に表示される対象(すべて)

( )は工場出荷時の設定です。

### 変更が終わったら、戻るを押す

### () **EX** Scree

- 番組表は、 p.156 らく楽メニューの「予約する」ー「番組表」から、または p.158 通常メニューの「録る」ー「番組表」から表示する こともできます。
- 別の日の番組表は、p.156 らく楽メニューの「予約する」ー「日付選択」から「日付選択」画面を表示して選択することもできます。

# 各郊

# 部

# ) (設定)

# カシングラング

録

る

消編

### 番組表から見たい番組を検索する

### ジャンル、キーワード、人名、トピックス から検索するときは

### 番組表を表示中に、 番組表の検索画面を表示する

### イン・サブメニュー画面を表示する サブ・メニュー

「番組表の検索」が選ばれているので、そのまま決定する

サブメニュー								
番組表の検索								
録画モード	DR							
放送切換	地上D							
表示チャンネル数	5チャンネル表示							
表示対象	すべて							
視聴制限	一時解除							
番組デー	-夕取得							
項目選択								
(1 <u>a</u> b)	決定							
●戻る								

# 検索方法を選び、決定する

決定



フリーワード検索
ジャンル検索
キーワード検索
人名検索
トピックス

### 項目を選び、決定する



- この操作を繰り返し、検索したい項目を絞り込みます。
- 絞り込みが終わると、受信できるすべての放送の検索結果が表示されます。

### 検索結果が表示されたら、 見たい番組を選び、決定する



- 番組内容画面が表示されます。
- **特定の放送の検索結果だけを見るときは 地上** BS CS を押します。
  - すべての放送の検索結果に戻すときは
    - **1. メニュ** でサブメニュー画面を表示する
    - 2. [▲、▼]で「放送種別」を選ぶ
    - 3. 「◀、▶]で「全放送」を選ぶ
    - 4. 戻るを押す

#### ☞ 検索結果が2ページ以上あるときは

- (前ページ)、(黄)(次ページ)を押します。
- ☞ 別の日の検索結果を見るときは
  - 🎁 (前日の番組)、 🚮 (翌日の番組) を押します。

### 「今すぐ見る」を選び、決定する



- その番組の画面に変わります。
- 「今すぐ見る」は、現在放送中の番組の場合にだけ表示されます。

### ●フリーワードを入力して検索するときは

### 左の手順 ② のときに、 「フリーワード検索」を選び、決定する

### フ フリーワードを登録する

- 9 緑 を押す
- 2 「フリーワード」で、そのまま 寒 を押す
- 文字を入力する(p.131の下欄を参照)
- な字の入力が終わったら、定を押す
- 「登録」が選ばれているので、そのまま 歳 を押す
  - 複数のフリーワードを登録する場合は、手順 ~~「を繰り返します。(最大5件まで)

#### 登録したフリーワードを変更するときは

- [▲、▼]でフリーワードを選び、
   を押す
- 2. [▲、▼]で「フリーワード編集」を選び、 疑 を押す
- 3. 上の手順 3 ~ 5 を行い、登録する

### 登録したフリーワードを削除するときは

- [▲、▼]でフリーワードを選び、
   を押す
- 2. [ ◀、▶]で「はい」を選び、 乗を押す

#### 検索する放送の種類を変更するときは

あ を押したあと、[▲、▼、◀、▶]で検索したい放送を $[\Lambda]$ にし、p または p を押します。

### また を押す

- 検索結果が表示されます。
- 複数のフリーワードを登録している場合は、1つで も条件を満たす番組を検索します。

### 検索結果が表示されたら、 左の手順 (不)、 「「) を行う

#### 

- 検索結果は、各放送の番組データの受信状況によって異なりますので、キーワードなどが一致していても検索できない場合があります。
- フリーワード検索で英数の文字入力をした場合、半角文字 で登録されますが、検索は全角文字と半角文字を区別せず に行います。
- フリーワード検索の検索条件は、「フリーワード」以外に 「ジャンル」、「出演者」で検索することもできます。
- フリーワード検索で複数の検索条件を登録して検索した場合は、1つでも条件を満たす番組を検索します。
- ●「ジャンル検索」、「人名検索」で検索した場合とフリーワード検索の「ジャンル」、「出演者」で検索した場合では、検索 結果が異なることがあります。
- 番組の検索は、p.156 らく楽メニューの「予約する」「「番組 検索」から番組の検索画面を表示して操作することもでき ます。

レゴーダー

1 b 2 b 3 DEF

4 た 5 な 6 は 0 MNO

7pors 8 to 9 wxyz 10/o° 11 お 12 \*

■ 前の画面に戻るときは

『 通常画面に戻るときは 戻る を何回か押す

MITSUBISHI

戻るを押す

0 .

仕

様

# たとき

### テレビ放送に連動したデータ放送を見る

データ放送のある番組では、テレビ画面の案内に従っていろいろな情報やサービスを利 用できます。

● 本機では、データ放送を録画することはできません。録画が始まると、データ放送 の画面が消えます。

データ放送のある番組を視聴中に、 テレビ放送に連動しているデータ放送を表示する d

• 情報が多い場合は、表示されるまで時間がかかることがあります。

### 画面の案内に従って、操作する



(青、 、 、 、 、 、 、 、 などで操作する場合も あります。)

- 操作方法は番組や内容によって異なります。
- 『**文字を入力するときは •• ▶** p.131 の下欄を参照
- データ放送を見終わったら、テレビ放送に戻す データ d

#### アレビ放送に戻らないときは

- 1. メサブ でサブメニュー画面を表示する
- 2. [▲、▼]で「放送切換メニューを表示する」を選び、 旋 を押す
- 3. [▲、▼]で「データ放送表示切」を選び、 凝 を押す
- 4. 戻るを押す

音声ガイド設定



### ● テレビ放送とは独立したデータ放送を見る(独立データ放送)

デジタル放送の番組を視聴中に、 p.55 (チャンネル選局)または p.57 (番組表)で、独立データ放送の チャンネルを選ぶ

● 放送がない場合は選局できません。

### 画面の案内に従って、操作する

● 操作方法は番組や内容によって異なります。

- データ放送のサービスを利用するためには、B-CASカードの登録や放送局との受信契約が必要になる場合があります。
- 番組によってはテレビ放送に連動した情報が、自動的にデータ放送に切り換わって表示されることがあります。
- 番組に連動したデータ放送があるかどうかは、「番組内容」画面で確認できます。 次ページ
- 電話回線のみで通信が行われるデータ放送には、対応していません。
- デジタル放送を録画した番組の再生中は、データ放送やラジオ放送を視聴することはできません。
- デジタル放送の録画中のチャンネルは、テレビ放送に連動したデータ放送を視聴することはできません。
- データ放送には、インターネット経由で通信する双方向サービスもあります。 くわしくは放送事業者へお問い合わせください。


見 る



- 前の画面に戻るときは 戻るを押す
- 『 通常画面に戻るときは 戻る を何回か押す

### 番組のくわしい情報を見る(番組内容)

視聴中の番組の内容や、番組表を表示中に選んでいる番組の内容を確認することができ ます。



### 視聴中の番組の「番組内容」画面を表示するとき

番組を視聴中に、サブメニュー画面を表示する


「番組内容を表示する」が選ばれているので、

サブメニュ-番組内容を表示するこの番組を録画する 放送切換メニューを表示する 画質設定 3D画面設定(サイドバイサイド)



### 決定

番組表の番組の「番組内容」画面を表示するとき



📝 番組の属性(番組の種類、映像、音声、ジャンル、信号情報、視聴制限など)を確認 するときは

属性を確認するときは、番組内容画面を表示中に、
あ を押します。 番組内容に戻すときは、 
(青) を押します。

■ 番組の関連情報を確認するときは 番組内容画面を表示中に、緑を押します。

■ 番組内容画面を消すときは、 番組内容画面表示中に、戻るを押す

#### 番組内容画面のアイコンについて

テレビ テレビ放送の番組

ステレオ ステレオ音声の番組

モノラル音声の番組

データ放送の番組

重音声放送で 「主+副」音声の番組

テレビ放送と連動した テレビ データ放送がある番組 テレビ放送とは別の **プ** アレヒ放达とはかい **テレビ** データ放送がある番組

5.1chなどの サラウンド音声の番組

ラジオ ラジオ放送の番組

マルチ番組 (映像や音声 などが複数あり、切り換 えできる番組)

デジル「1回だけ録画可能」番組、 「ダビング10」(コピー9回 +ムーブ1回)番組 (デジタル放送)

デジル「録画禁止」番組 ▋(デジタル放送)

アナログ 映像/D映像、音声などの アナログ出力端子から 映像・音声が出力されない 番組

番組の映像信号情報 上:画面の縦横比

下:信号方式

字幕がある番組

視聴制限がある番組

■ラジオ放送と連動した ラジオ データ放送がある番組

● ラジオ放达とはかりラジオ データ放送がある番組 ラジオ放送とは別の

る

仕

様



### 視聴中の番組の音声、字幕、 番組の映像・音声などを切り換える

### 音声(言語)を切り換える

複数の音声がある番組を見るときは、視聴中に音声を切り換 えることができます。

- 複数の音声がある番組を視聴中に、 音動機を押して、希望の音声を選ぶ
  - 押すたびに、音声や音声言語が切り換わります。
  - り換えることもできます。

### ○字幕を出す

字幕や文字スーパーを表示できる番組の場合、字幕や文字 スーパーの言語や表示/非表示を選ぶことができます。

字幕を表示できる番組を視聴中に、 字幕を押して、希望の字幕(日本語、英語)を 選ぶ、またはオフ(非表示)を選ぶ

- 押すたびに、字幕が切り換わります。
- 英語の字幕がない場合は、「英語」を選んでも字幕は 表示されません。
- **字幕** を押したあと、[▲、▼]で切り換えることもで

### ■マルチ番組の映像・音声などを切り換える (信号切換)

マルチ番組(映像、音声などが複数ある番組)の場合、それぞ れの項目を選んで視聴することができます。

デジタル放送のマルチ番組を視聴中に、 「デジタル放送メニュー」画面を表示する

¶ サブメニュー画面を表示する

「放送切換メニューを表示する」 を選び、決定する





### 「信号切換」を選び、決定する



「信号切換」画面が表示されます。



### 項目を選び、設定する





信号切換			
マルチビュー ◆	主番	組	l
映像	映像	₹1	I
音声	日本	語	
二重音声	Ì		I
データ	デー	91	I
字幕	$\left[\lambda\right]$	切	
字幕言語	日本語	英語	I
項目選択			
設定変更−€●●戻る			

- 番組によって、選べる項目が変わります。
- 「マルチビュー」は、映像、音声、字幕などの組み 合わせが複数ある番組で、この項目を切り換える ことでそれぞれの項目が一度に切り換わります。
- 設定が終わったら、戻る を押し、通常画面に 戻す

### 枝番で選局できる放送局を確認/ 変更する(枝番選局)

地上デジタル放送のみ

- デジタル放送を視聴中に、 「デジタル放送メニュー」画面を表示する
- ¶ サブメニュー画面を表示する

「放送切換メニューを表示する」 を選び、決定する





### 「枝番選局」を選び、決定する




「枝番選局 I画面が表示されます。



- 【選局するとき】 選局する放送局を選び、 決定する





■ 選んだ放送局の画面に切り換わります。

【主選局の放送局を変更するとき】 主選局にする放送局を選び、変更を確定する



設定が終わったら、戻る を押し、通常画面に 戻す

る

消編 去集

様

# 本機で使えるメディア(ディスク・カード)について

### 本機で録画・再生ができるディスク

本機で使えるディスクは、ここの表に載っている次のディスクだけです。

● ディスクのバージョン(Ver)が違う場合や、ディスクのメーカーや個体差などにより、本機では使えないことがあります。

ノニ・コの紙料	HDD ハ・	ードディスク				
<b>メディアの種類</b>   O: できる   ×: できない	本体HDD 本体HDD (内蔵HDD)	外付HDD 外付HDD 録画することはできませんが、 本体HDDとの間で録画された 番組の移動を行い、再生やBD/ DVDへダビングができます。				
録画で直接録画 / 録画予約で直接録画	0/0	×/×				
「スカパー!HD録画」	0	×				
本体HDDと外付HDDの間での番組の移動 (コピー不可、移動の繰り返し可能)	○ (録画モードDR、AF~AEのみ)					
BD/DVDからの ダビング 「1回だけ録画可能」番組 ※1	(BD-RE/-Rのみ)	X				
「制限なしに録画可能」番組	0	×				
繰り返し録画	0					
再生	$\circ$	0				
録画一覧からの再生	$\circ$	$\circ$				
追っかけ再生 / 見どころ再生	0/0	×/0				

ノニッフの揺粧	BD ブルーレイディスク				
メディアの種類 - -	BD-RE	Blu-ray Disc	BD-R	<b>B</b> lu-ray Disc	
	BD-RE SL (片面1層) BD-RE DL (片面2層) BD-RE BDXL (片面3層)		BD-R SL、BD-R SL LTH (片面1層) BD-R DL (片面2層) BD-R BDXL (片面3層) BD-R BDXL (片面4層)		
○ : できる × : できない	Ver 2.1 高速記録2倍速 ディスクまで	Ver 3.0 高速記録2倍速 ディスクまで	Ver 1.1、1.2、1.3 高速記録6倍速 ディスクまで	Ver 2.0 高速記録4倍速 ディスクまで	
録画で直接録画 / 録画予約で直接録画	×/0		×/0		
「スカパー!HD録画」	×		×		
本体HDDからの 「1回だけ録画可能」番組 ダビング 「ダビング10」番組 ※1	0		0		
「制限なしに録画可能」番組	0		0		
外付HDDからのダビング(高速ダビングのみ) ※1	0		0		
繰り返し録画	0		×		
再生	(	O	0		
録画一覧からの再生	0		0		
追っかけ再生 / 見どころ再生	×/×		× / ×		

2012年1月現在、BD-R BDXL (片面4層) は発売されていません。 また、BD-RE BDXL (片面4層) はありません。

本機で使用できる外付HDDについては ● ● **p.48** 



消編

#### DVD デジタルビデオディスク メディアの種類 l-RW -R | DVD-RW/DVD-Rには録画方式が3種類 (0) (0) (AVCREC、VR、Video)あります。 p.68 **DVD-RW** DVD-R (1層) デジタル放送をDVD-RW/DVD-Rに **DVD-R DL (2層)** ※5 ダビングする場合は、**CPRM対応** Ver 1.1, 1.2 Ver 2.0, 2.1 Ver 3.0 のディスクをお使いください。 高速記録6倍速 高速記録16倍速 高速記録8倍速 ディスクまで ディスクまで ディスクまで +RW/+Rについては、本機では対応 していません。 -RW (AVCREC) -RW (VR) -RW (Video) -R (AVCREC) -R (VR) -R (Video) DVD-R **DVD-RW DVD-RW DVD-RW** DVD-R **DVD-R** ○:できる (AVCREC) (AVCREC) (VR) (Video) (VR) (Video) ×:できない X/XX/X $\times/\times$ 録画で直接録画 / 録画予約で直接録画 $\times / \times$ $\times/\times$ $\times / \times$ 「スカパー!HD録画」 X X X 本体HDDからの 「1回だけ録画可能」番組 $\bigcirc$ $\times$ 2 $\bigcirc$ $\times$ 2 $\bigcirc$ $\times$ 2 $\bigcirc$ $\times$ 2 **1** ダビング 「ダビング10」番組 (標準画質) (標準画質) $\bigcirc$ O **%**3 $\bigcirc$ $\bigcirc$ $\times$ 3 $\bigcirc$ 「制限なしに録画可能」番組 (標準画質) (標準画質) (標準画質) (標準画質) $\bigcirc$ X X $\bigcirc$ X X 外付HDDからのダビング(高速ダビングのみ) **1** X X **%**4 X 繰り返し録画 再牛 $\bigcirc$ $\bigcirc$ $\times 3$ $\bigcirc$ $\bigcirc$ %3 $\bigcirc$ **X %**3 録画一覧からの再生 $X/\overline{X}$

**※**1 デジタル放送をダビングする場合、「コピー」、「ムーブ(移動)」のどちらになるかについては、p.70 をごらんください。

 $\times/\times$ 

● ケーブルテレビ(CATV)、スカパー!HD、スカパー! e2、WOWOWなどで録画制限がある番組の録画については、デ ジタル放送の番組の場合と同様となります。

ただし、ケーブルテレビのホームターミナル/セットトップボックス経由で「ダビング10(コピー 9回+ムーブ1回) |番組を 録画する場合は、「1回だけ録画可能」番組として録画されます。

 $\times/\times$ 

 $\times/\times$ 

 $\times/\times$ 

 $\times/\times$ 

- DVD-RW(AVCREC)/-R(AVCREC)には録画モードAF~AEでのみ、DVD-RW(VR)/-R(VR)には録画モードXP~EPで **※**2 のみダビングできます。
- DVD-RW (Video) / DVD-R (Video) にダビングしたときは、ダビングを終了後、自動的にファイナライズが行われます。 3 本書では、ファイナライズされたDVD-RW(Video)/-R(Video)は次ページの DVDビデオ として扱います。
- ファイナライズされたDVD-RWに録画できるようにする場合は、p.137 初期化(再フォーマット)を行ってください。ただし、 **※**4 初期化を行うと録画内容は消去されます。(本機でファイナライズしたDVD-RW(VR)の場合のみ、p.135 ファイナライズの 解除で録画できるようになります。)
- DVD-R DL(2層)ディスクの場合、本機ではDVD-R(AVCREC)にだけダビングできます。 **※**5

#### 推奨ディスクについて

追っかけ再生 / 見どころ再生

本機の性能を充分に発揮するため、次のメーカー製ディスクの使用を おすすめします。(2012年1月現在)

ただし、推奨メーカー製のディスクであっても、動作を保証するもの ではありません。

● BD-RE・・・・・ SL(1層):パナソニック

DL(2層):パナソニック BDXL(3層): パナソニック

● BD-R ······ SL(1層):パナソニック

DL(2層): パナソニック

BDXL(3層):パナソニック、TDK

● DVD-RW ・・ [4倍速] 三菱化学メディア

● DVD-R · · · · SL(1層): [16倍速] 太陽誘電(That's) DL(2層): [8倍速] 三菱化学メディア

### CPRM(シーピーアールエム)について

CPRMとは、「1回だけ録画可能|番組や「ダビ ング10(コピー9回+ムーブ1回) |番組に対す る著作権保護技術です。

デジタル放送の「1回だけ録画可能」番組や「ダ ビング10(コピー9回+ムーブ1回)」番組を DVDに記録するときは、CPRM対応のディス クを使います。

各

部

録

見

消編去集

取り込む

便利機能

仕様

困ったとき

### 本機で再生だけができるディスク

本機で使えるディスクは、ここの表に載っている次のディスクだけです。

● ディスクのバージョン(Ver)が違う場合、本機では使えないことがあります。

メディアの種類	市販のBDソフト、など BDビデオ	市販のDVDソフト、など DVDビデオ	DVD-RAMディスク RAM	
○ : できる × : できない	リージョンコードに 「A」が含まれるディスク	リージョンコードに「2」や「ALL」が含まれるディスク	4.7/9.4GB Ver 2.0、2.1、2.2 他社のDVDレコーダーの VR方式で録画されて、 カートリッジからディスク を取り出せるもの	
再生	0	0	0	
録画一覧からの再生	X	×	0	

メディアの種類	市販の音楽用ソフト、など 音楽用CD	JPEGで記録されたディスク CD (JPEG)	AVCHDで記録されたディスク DISC(AVCHD)	
	COMPACT USC DIGITAL AUDIO	   JPEGファイル(デジタル   カメラで撮影された写真	AVCHD(デジタルビデオ カメラで撮影されたハイビ	
<ul><li>音楽用CD(CD-DA</li><li>音楽用CD形式で記</li><li>ファイナライズ済み</li><li>×:できない</li><li>CD-RW/CD-R</li></ul>		など)が記録された、 CD-RW/CD-R	ジョン画質の動画)が記録 され、ファイナライズ済みの DVD-RW/DVD-R (2層ディスクを含む)	
再生	0	0	0	
録画一覧からの再生	X	○ (JPEG専用)	<b>X</b> %1	

※1 本体HDDに取り込んで(ダビングして)、本体の録画一覧(♠)画面から再生することができます。

### 本機で再生だけができるSDカード/USB

本機で使えるSDカード/USBは、ここの表に載っている次のものだけです。

● SDカード/USBのバージョン(Ver)が違う場合、本機では使えないことがあります。

メディアの種類	JPEGで記録されたSD、USB SD (JPEG) USB (JPEG)	AVCHDで記録されたSD、USB SD (AVCHD) USB(AVCHD)
○ : できる × : できない	JPEGファイル(デジタルカメラで撮影された写真など)が記録された、 ・SDHC (4GB~32GB) ・SD (8MB~2GB) ・USB機器	AVCHD(デジタルビデオカメラで撮影された ハイビジョン画質の動画)が記録された、 ・SDHC (4GB~32GB) ・SD (8MB~2GB) ・USB機器
再生	0	X %1
録画一覧からの再生	○ (JPEG専用)	<b>*</b> * * 1

※1 直接再生はできませんが、本体HDDに取り込んで(ダビングして)、本体の録画一覧(♣)画面から再生することができます。

本機で利用できるSDカード、JPEG/AVCHD対応のUSB機器については ● ● p.123 本機で再生できるJPEG形式については ● ● p.123

# 0

### ディスクの構成の区分について

### 本体HDD/外付HDD/BD/DVD


「番組(タイトル)」という大きな区切りと、「チャプター」という 小さな区切りで構成されます。



- 本体HDD/外付HDD/BD-RE/BD-R/DVD-RW/DVD-R 1回の録画が1番組(タイトル)となります。 チャプターは、チャプターマークを追加することによって、 さらに細かく区切ることができます。
- BDビデオ/DVDビデオ 一般的には1つの映画が1番組(タイトル)になっており、番 組(タイトル)ごとに複数のチャプターで構成されています。

#### 音楽用CD

一般的には、曲ごとに「トラック」という区切りが付けられています。



### 本体HDD、外付HDDについて

本書では、内蔵HDDを「本体HDD」、USB外付HDDを「外付HDD」、HDD全般を「HDD」、と表現している場合があります。

#### ■ HDD、ハードディスク(ドライブ)とは?

大容量データ記録装置の1つで、大量のデータの読み書きを高速で行うことができ、記録されているデータの検索性にすぐれています。

本機は、このHDDを内蔵しています。 また、外付HDDを1台接続することができます。

- 次のようなことは行わないでください!
- 本機や外付HDDに振動や衝撃を与えないでください。特に本機や外付HDDの電源が入っているときは、お気を付けください。
- 本機や外付HDDの電源が入っている状態で、電源コードを抜かないでください。また、本機や外付HDDの動作中にUSBケーブルを抜かないでください。

HDDやディスクの録画内容が損失したり、故障する恐れがあります。

- 本機の電源が入っている状態や電源を切った直後は、本機を持ち上げたり動かしたりしないでください。(電源を切ったあと、2分以上経過してから行ってください。)
- 本機や外付HDDが結露した状態で使わないでください。
- HDDは、振動や衝撃、周囲の環境(温度など)の変化に影響されやすい精密な機器です。場合によっては、録画(録音)内容が失われたり、正常に動作しなくなる恐れがあります。 HDDが故障すると、HDDの録画(録音)内容が失われることがあります。
- 本体HDDやディスクドライブを外して、お客さま自身で HDDを交換することはできません。

正常に動作しません。また、保証が無効となります。

### ■ HDDは、録画(録音)内容の恒久的な保管場所とせず、 一時的な保管場所としてお使いください。

- 大切な録画(録音)内容は、BD/DVDディスクに保存しておくことをおすすめします。
- HDDは、使用する場所の環境や使用状況が過酷な場合、 数年で寿命となり、録画(録音)内容が再生できなくなるこ とがあります。
- HDDに異常が発生した場合、HDDの録画(録音)内容は失われます。
- 部分的または全体的に次のような症状が頻繁に発生するようになった場合、HDDが寿命近くになっています。
  - 再生できない、再生一時停止を繰り返す
  - ブロックノイズ(モザイク状のノイズ)が発生する
  - 映像が乱れる
- 外付HDDに移動した番組は、コピー防止・内容の保護の目的により、この機器以外では再生できません。

万一本機が故障して主要な部品を取り替えたり、本機を交換した場合は、外付HDDの再登録(初期化)が必要となり、外付HDDに移動した番組は再生/編集/移動できなくなりますので、ご了承ください。

- 外付HDDに不具合が起きた場合は、お買上げのメーカーに お問い合わせください。
- p.195 「録画(録音)内容の補償について」もごらんください。

#### ■ その他

- 本機や外付HDDを長時間使用しないときは、電源を切っておいてください。
- 本体HDDは、工場出荷時には何も録画されていません。 あらかじめ番組などを録画してから、再生をお楽しみくだ さい。

仕

# ディスクについて



各

部

(設)

対した

ア録る

る \_\_\_\_

消編

去集

見

取り込む

#### BD/DVD/CD全般

- 次のような場合は、正常に録画・再生できません。
- 記録状態が悪い、ディスクの特性、傷、汚れ、本機の録画/ 再生用レンズの汚れ、結露などがあるとき。
- ◆ 本機で録画したディスクを、パソコン、カーナビゲーション、カーオーディオ、ゲーム機などで再生するとき。
- パソコンなどで作成されたディスクを本機で再生するとき。 このようなディスクを本機に入れて、ディスクが取り出せ なくなった場合は、p.202 「おかしいな?と思ったときの調 べかた」をごらんになり、対処してください。
- PAL方式など、NTSC方式以外で記録されたDVDディスク。
- 無許諾(海賊版など)のディスク。
- クローズド・キャプション(Closed Caption)の録画・再生。

#### ■ ディスクの持ちかた

● ディスクの端または中央を持ち、記録・再生面(光っている面)には手を触れないでください。





● 指紋が付いたり汚れたときは、ディスクの中心から外側に向けて水を含ませた柔らかい布でふいたあと、からぶきしてください。





市販のレコードクリーナーやベンジン、シンナー、アルコールなどでふかないでください。

#### ■ ディスクの保管について

- 使用後は、所定のケースに入れて保管してください。ケースに入れずに重ねたり、ななめに立てかけて置くと、変形や反りの原因となります。
- 直射日光の当たる場所や熱器具の近く、締め切った自動車 内など、高温になる場所に放置しないでください。

#### 次のようなディスクは使わないでください!

- ディスク自体の破損や本体の故障の原因となります。
  - 傷が付いているディスク。
  - ラベルやシールが貼られている/はがれているディスク。
  - のりがはみ出しているディスク。
  - ひび割れ、変形、接着剤などで補修したディスク。
  - 六角形など、特殊な形状のディスク。

### ■ 8cm盤のディスクを使用するときは

- 本機では再生だけができます。録画や編集はできません。
- 8cmアダプターなしで使用できます。

#### BD-RE/BD-R

- 他の機器で録画してファイナライズしていないBD-Rは、 本機で正常に再生・録画・編集ができなかったり、ディス クの録画内容が失われたりすることがあります。
- BD-RE/BD-Rは、お買上げ時には初期化(フォーマット)されていません。
  - 使用する前に初期化してください。 p.68
- BD-RE Ver1.0(カートリッジタイプ)は、本機では使用できません。

#### DVD-RW/DVD-R/DVD-RAM

- 他の機器で録画してファイナライズしていないディスクは、 本機で正常に再生・録画・編集ができなかったり、ディス クの録画内容が失われたりすることがあります。
- DVD-RW(AVCREC)/DVD-R(AVCREC)は、AVCREC方式に対応したレコーダー/プレーヤーでのみ再生できます。
- DVD-RW(VR)は、 表示の付いたVR方式対応のレコーダー /プレーヤーでのみ再生できます。
- DVD-R(VR)は、DVD-RのVR方式に対応したレコーダー/ プレーヤーでのみ再生できます。
- CPRM対応のディスクは、CPRM対応のレコーダー/プレーヤーでのみ再生できます。(CPRMとは・・▶ p.63)
- DVD-RW(Video)/DVD-R(Video)は、ダビング終了後に 自動的にファイナライズが行われます。ファイナライズ後 は、本機ではDVDビデオと同様の扱いとなります。
- 1倍速ディスクを使用する場合は、ディスクの取り出しに 時間がかかることがあります。

#### BDビデオ、DVDビデオ

● ディスクによっては、ソフト制作者の意図により本書の記載どおりに動作しないことがあります。くわしくは、ディスクの説明書をごらんください。

#### 音楽用CD

- 音楽用CDは、ディスクレーベル面に **(回答)** マークの入ったものなど、JIS規格に合致したディスクをご使用ください。
- CD規格外の音楽用CD(コピーコントロール付きCDなど) やMP3ファイル形式で録音されたディスクは、まったく 再生できないか、正常に再生できません。

### 気を付けて .....

- 次のような場合、実際に録画できる時間は短くなります。
  - ディスクに、傷や汚れなどによって録画できない部分 があるとき。
  - 映りの悪い(電波状態が悪い、弱い)番組など、画質が 良くない映像を録画したとき。
- 高速記録対応のディスクを使用して高速ダビングをしているときは、本機の動作音が通常よりも大きくなりますが、 故障ではありません。

去集


る


様

### ディスクの出し入れ

### BD-RE BD-R BDビデオ -RW -R DVDビデオ RAM 音楽用CD

### 本機前面





レコーダー トレイ開/閉

MITSUBISHI

### ディスクトレイを開く

### トレイ開/閉

- トレイが開くまで、しばらく時間がかかることがあります。
- 【ディスクを入れる場合】 本機で使用可能なディスクのラベル面を上にして、トレ イの上に置く
  - 再生する面を下にしてください。

【ディスクを取り出す場合】 ディスクをトレイから取り出す

### ディスクトレイを閉める

#### トレイ開/閉

- ディスクの認識と読み込みを行うため、ディスクが使用可能にな るまでしばらく時間がかかります。
- ディスクの読み込みが完了すると、本体表示部に"●"が表示され
- ディスクによっては、このあと自動的に再生が始まるものがあり ます。

#### 新品(未使用)のディスクを入れたときは

新品(未使用)のディスクを入れると、次の選択画面が表示されます。 次ページをごらんになり、「初期化だけする」、「ダビングする」、「取り出す」のい ずれかの操作を行ってください。





#### BD-RE/BD-R

お買上げ時には初期化されていません。使用前に初期化してください。

#### **DVD-RW**

お買上げ時には初期化されていません。使用前に録画方式を選んで初期化 してください。

#### **DVD-R**

お買上げ時には初期化されていないかVideo方式で初期化されています。 使用前に一度だけ録画方式を選ぶまたは変更して初期化することができます。

- 初期化されていないディスクは、録画やダビングができません。
- 録画中やダビング中は、選択画面は表示されません。

# 各部

(設定 ) (設定

放送

### 新品(未使用)のディスクの初期化(フォーマット)のしかた

### 気を付けて

- BD-R、DVD-Rは、一度初期化すると初期化し直すことはできません。 BD-RE、DVD-RWは、あとで初期化し直すことができます。(初期化すると録画内容は消去されます。 p.137)
- ディスクの読み込み中や初期化(フォーマット)中は、本機の電源を切ったり電源コードを抜かないでください。 ディスクの破損や本体の故障の原因となります。
- 初期化中は、途中で中止できません。

### 初期化だけするとき 初期化したあと、手間なしダビングするとき

手間なしダビングをするときは、初期化だけを行ったあと、p.150でダビングを行ってください。

T

ディスクを入れ、選択画面が表示されたら、 「初期化だけする」を選び、決定する



- BD-RE/-Rの場合は、初期化が始まります。
- DVD-RW/-Rの場合は、録画方式を選択する画面が表示されます。
- [DVD-RW/-Rのときのみ] 録画方式(下欄参照)を選び、決定する



- DVD-RW/-Rの初期化が始まります。
- 初期化が終わるまで、しばらく時間がかかります。
- 初期化が終了すると、終了メッセージを数秒間表示したあ と、通常画面に戻ります。

### 初期化したあと、続けてダビングするとき

ダビングの操作を完了すると、初期化を行ったあと、ダビン グが始まります。

DVD-RW/-Rの録画方式は、ダビングの操作中に設定します。

」 ディスクを入れ、選択画面が表示されたら、 「ダビングする」を選び、決定する



#### 【らく楽モードの場合】

「らく楽ダビング」のディスク確認画面が表示されます。

••▶ p.149 の手順 3 へ進んでください。

### 【通常モードの場合】

ダビング用の録画一覧画面が表示されます。

(本体HDD/外付HDDの選択画面が表示されるときは、

[◀、▶]でダビング元のHDDを選び、 麻 を押します。)

••▶ p.143 の手順 2세 へ進んでください。

#### 何もせずに取り出すとき



ディスクを入れ、選択画面が表示されたら、 「取り出す」のまま、 🐅 で決定する

### 

- デジタル放送をダビングするときは、CPRM対応ディスクを使って、AVCRECまたはVR方式で初期化してください。
- 本機で2層ディスク(DVD-R DL)を使う場合は、AVCREC方式でのみ初期化できます。

### DVD-RW/DVD-Rの録画方式(AVCREC、VR、Video)について

DVD-RW/-Rには録画方式が3種類あり、それぞれ次のような特徴があります。ディスクを初めて使うときに選びます。

#### AVCREC方式

#### -RW (AVCREC) -R (AVCREC)

DVD-RW(AVCREC)/-R(AVCREC)

● デジタル放送をハイビジョン画質で記録できる方式です。

- CPRM対応のディスクを使えば、デジタル放送の「1回だけ録画可能」番組、「ダビング 10」番組を、録画モードAF ~ AEでのみダビングできます。
- 本体HDDと外付HDDの間で、録画した番組の移動ができます。
- ファイナライズ後はAVCREC方式対応のプレーヤー /レコーダーで再生できます。

### VR方式

(DVDビデオレコーディング規格)

#### -RW (VR) -R (VR)

DVD-RW(VR)/-R(VR)

- DVDレコーダーの基本記録方式です。
- CPRM対応のディスクを使えば、デジタル放送の「1回だけ録画可能」番組、「ダビング 10」番組を、録画モードXP~EPでのみダビングできます。
- 一般のプレーヤー /レコーダーで再生できます。

### Video方式

(DVDビデオ規格)

- -RW (Video) -R (Video)
- -RW (Video) -R (Video) DVD-RW (Video) /-R (Video)
- 市販のDVDビデオソフトと同じ記録方式です。
- ●「制限なしに録画可能」番組だけを、録画モードXP~EPでのみダビングでき、ダビング終了後は自動的にファイナライズが行われます。ファイナライズ後は、本機ではDVDビデオと同様の扱いとなり、一般のDVD機器で再生できます。
- デジタル放送の「1回だけ録画可能」番組、「ダビング10」番組の録画はできません。

る

様

# 録画・録画予約をする前に

### 本機でできる録画・録画予約について

本機では、最大80番組まで録画予約できます。おすすめ自動録画は最大40番組まで予約でき、ユーザー予約(自分で予約)は80 番組からおすすめ自動録画の予約数を除いた番組数まで予約できます。

#### 今すぐ録る(録画)

見ている番組を今すぐ録る(録画) p.82、99

デジタル放送、L1入力、i.LINK(TS)入力 本体HDD

こんな 番組を今すぐ録画したい [録画]ボタンを押すだけで、今見ている番組をすぐに録画できます。

ときに

#### ユーザー予約(自分で予約) 番組指定予約

番組表(Gガイド)から簡単に予約する(簡単予約) p.84

デジタル放送 本体HDD

こんな 番組表から簡単に番組を ときに 予約したいとき

番組表から予約したい番組を選ぶだけで、簡単に予約できます。(8日先まで) 毎週録画の設定も簡単にできます。

番組表(Gガイド)から好みの設定で予約する(詳細予約) p.86

デジタル放送 本体HDD BD-RE BD-R

番組表から好みの設定で ときに 番組を予約したいとき

番組表から予約したい番組を選んで、好みの設定で予約できます。(8日先まで) また、ジャンル検索やBD-RE/-Rへの予約、毎週/毎日録画の設定などもできます。

おすすめ予約の一覧から希望の番組を予約する(おすすめ予約) p.93

デジタル放送 本体HDD

おすすめ番組を選んで ときに 予約したいとき

過去の録画履歴などをもとに番組表から抽出したおすすめ予約の一覧から、希望の 番組を選んで予約することができます。(8日先まで)

#### ユーザー予約(自分で予約) 時刻指定予約

予約内容を手動で入力して予約する(時刻指定予約) p.88、99

デジタル放送、L1入力 本体HDD BD-RE BD-R

こんな 番組表が利用できない ときに 番組を予約したいとき

自分でチャンネルや予約日、開始/終了時刻などを入力して予約できます。(約1カ月 先まで)

### 自動予約

### 番組指定予約

● 過去の録画履歴などをもとに、本機におまかせで自動予約する(おすすめ自動録画) p.90 デジタル放送 本体HDD

こんな 本機におまかせで ときに 自動予約したいとき 過去の録画履歴などをもとに番組表から番組を自動で抽出し、1日最大4番組まで自 動予約できます。(8日先まで)

### 録画・録画予約全般

- 録画中に残量がなくなったときは、録画が自動的に停止し ます。
- 本機の時計が設定されていないときは、録画予約はできま せん。(デジタル放送を受信できるときは、自動で時刻が 設定・修正されます。)
- 本機の時計が合っていないときは、希望の時間に正しく録 画できません。

### ■ BD-RE/BD-Rに録画予約した録画を、 本体HDDに録画する場合(代理録画)

次のようなときは本体HDDに録画し、「本機からのお知らせ」 でお知らせします。(本体HDDが録画可能な場合のみ)

- ディスクを再生しているとき。
- 録画不可のディスク(ソフトなど)が入っているときや、 ディスクが入っていないとき。
- BD-RE/-Rの残量時間が不足しているとき。

#### 録画予約があるときの本機の動き

#### 予約があるときは

本体表示部に「○」 が点灯します。



#### 予約の開始時刻になると

- 本機の電源の入/切に関係なく、予約の録画が実行されます。 (本機の電源が切のときは、録画開始の少し前になると本 機内部の一部の電源が入ります。)
- 本体表示部に「録画1」または「録画2」が表示され、点滅し ます。

#### 予約の録画中は

● 本体表示部の「録画1」または「録画2」が点灯に変わります。

#### 予約の終了時刻になると

- 自動的に録画が終わり、本体表示部の「録画1」または「録 画2」が消えます。(他に録画中の番組がある場合は消えま せん。)
- p.168 「セットアップ」画面の「省電力/表示設定」ー「無操作 節電」の設定によって、本機の電源の入/切が変わります。

各 部

(接続

(設定)

が送 /×

消編

見

様

### 番組の録画制限、ダビング制限について

番組によっては、著作権保護のため録画が禁止・制限されています。

番組の録画制限	本体HDD	外付HDD	BD-RE	-RW
○: できる			BD-R	-R
X:できない			(録画予約のみ)	
制限なしに録画可能	0		0	
1回だけ録画可能	0	×	0	×
ダビング10	0		0	
録画禁止	X		×	

デジタル放送の場合は、ほとんどの番組が「1回だけ録画可能」番組または「ダビング10」番組です。

HDD間の移動制限 ○: 移動のみ可能	本体HDD 本体HDD
(コピー不可) 制限なしに録画可能	अस्तHDD
1回だけ録画可能	0
ダビング10	0
録画禁止	

「1回だけ録画可能」番組、「ダビング10」番組を移動しても、ダビングの残り回数は減りません。

<b>ダビング制限</b> ◎:「コピー」 ○:「ムーブ(移動)」 ×:できない	本体HDD BD-RE BD-R -RW (AVCREC) -R (AVCREC) -R (VR)	本体HDD -RW (Video) -R (Video)	外付HDD BD-RE BD-R -RW (AVCREC) -R (AVCREC)	外付HDD -RW (VR) -R (VR) -RW (Video) -R (Video)	本体HDD ① BD-RE BD-R	本体HDD ① -RW -R	外付HDD ① BD-RE BD-R -RW -R
制限なしに録画可能	0	0	0	×	0	0	×
1回だけ録画可能	0	X	0	X	0	X	×
ダビング10(9回目まで)	0	X	0	X			
ダビング10(10回目)	0	X	0	X			

### デジタル放送をDVD-RW/-Rにダビングする場合は、CPRM対応のディスクをお使いください。

- ●「制限なしに録画可能」番組について ダビングする場合は「コピー」となり、ダビング後もダビ ング元の番組はそのまま残ります。
- デジタル放送の「1回だけ録画可能」番組について ダビングする場合は「ムーブ(移動)」となり、ダビング後 にダビング元の番組が削除されます。
- デジタル放送の「ダビング10(コピー9回+ムーブ 1回)」番組について

ダビングする場合、9回目までは「コピー」となり、ダビング後もダビング元の番組はそのまま残ります。

10回目は「ムーブ(移動)」となり、ダビング後にダビング元の番組が削除されます。


BD/DVDにダビングされた番組は、「1回だけ録画可能」 番組となります。


● 録画中に「録画禁止」番組や視聴年齢制限のある番組に なったときは

録画を一時停止します(本体表示部は録画状態の表示のままです)。録画が可能な状態になると、再び録画が始まります。

●「ダビング10(コピー)」「制限なしにコピー可能」になる番組と、「1回だけ録画可能」「ダビング10(ムーブ)」番組を続けて1回で録画すると

録画の開始から停止までが1番組(タイトル)となるため、 ダビングする場合はすべての部分が「ムーブ(移動)」とな ります。





消編

見.

様

- ◆ ケーブルテレビ(CATV)、スカパー! HD、スカパー! e2、WOWOWなどで録画制限がある番組を録画するときの制約は、デジタル放送の番組の場合と同様となります。
- ケーブルテレビ(CATV)のホームターミナル/セットトップボックス経由で「ダビング10(コピー9回+ムーブ1回)」番組を録画する場合は、「1回だけ録画可能」番組として録画されます。
- 本機にケーブルテレビ(CATV)のホームターミナル/セットトップボックスや外部チューナーなどを接続して、外部入力(L1)でコピー制限のある番組を録画する場合は、著作権保護の規定により、DVD-RW(AVCREC)/-R(AVCREC)にダビングすることはできません。

この場合は、BD-RE/-RまたはCPRM対応のDVD-RW(VR)/-R(VR)にダビングすることをおすすめします。

● デジタル放送の4:3の映像を録画したときや、外部入力のワイド映像(16:9)を「セットアップ」画面の「Video高速ダビング」の設定を「入」にして録画したときは

4:3の映像に左右に黒帯が付いた状態で録画されます。 再生時に、テレビ側で画面サイズを変更して調整できます。

### 録画中に停電があったときは

#### 全般

- 停電から復帰すると、自動的に電源が入ってシステム 設定を行います。(システム設定中は、本体表示部に 「**WAIT**」が表示されます。)
- 停電によって録画が中断したときは、p.162 「本機からのお知らせ」でお知らせします。

#### 録画の種類別では

#### 録画中に停電したとき

- 録画は停電したところで終了します。
- システム設定後は、電源が切れます。

#### 録画予約の録画開始前に停電したとき

● 停電復帰後に、時計が自動修正されるまたは合わせ直 すと予約内容が復活します。

# 録画予約の録画実行中や、オフタイマー録画中に停電したとき

- 録画は停電したところで中断します。
- 録画終了時刻(時間)前に復帰したときは、システム設 定後に録画終了時刻(時間)まで録画されます。
- 録画終了時刻後に復帰したときは、録画は停電したと ころで終了し、システム設定後に電源が切れます。

#### ディスク別では

#### 本体HDD

- 停電前後の番組が分割して録画一覧画面に登録されます。
- 停電直前の10分程度が録画されないことがあります。
- 停電発生のタイミングによっては、停電前に録画され た内容が削除されることがあります。
- 停電発生の状況によっては、初期化が必要となること があります。

#### BD-RE/BD-R

- 停電前に録画された録画内容は録画一覧画面に登録されないため、再生することができません。また、録画された分だけディスクの残量時間が減ります。
- 停電復帰後にディスクの認識に時間がかかる場合(タイトル数が多い場合など)は、本体HDDに代理録画されることがあります。本体HDDに代理録画された場合は、本体HDDの録画一覧画面に登録されます。
- 停電発生の状況によっては、そのディスクが使用できなくなることがあります。

### 気を付けて ...

● デジタル放送のラジオ放送、データ放送は録画できません。

### (5よっとメモ()

- 本体HDD/外付HDD/ディスクごとの最大記録可能数については ●● p.199
- 録画モードや音声、字幕による録画の制限は ●● ▶ p.72、75

様

#### → 録画モードとおよその録画時間(目安)について

### ● 用途別 本体HDDに番組を録画するときのおすすめの録画モード

- 録画した番組を、ハイビジョン画質で 見たい
- 本体HDDに録画した番組を、外付HDDに 移動したい
- BD-RE/-Rに、ハイビジョン画質で 高速ダビングすることが多い

⇒ DR, AF~AE \*1

- 録画した番組を見終わったら、 こまめに消去することが多い
- 放送そのままのサラウンド音声で 録画して、再生したい

 $\Longrightarrow$  DR

● DVD-RW(VR)/-R(VR)や DVD-RW(Video)/-R(Video)に ダビングすることが多い

**⇒** XP~EP **\***2

- ◆ たくさんの番組を録画して、本体HDDにしばらく残しておきたい
- DVD-RW/-Rに、ハイビジョン画質で 高速ダビングすることが多い

**→ AF~AE ※**1

- $\chi$ 1 AF  $\sim$  AEの場合、同時操作の組み合わせによっては録画モード変換予定番組  $\chi$ 2 となります。
- ※2 録画モード変換予定番組 次ページ となります。
- 録画時間はおよその目安です。また、録画する映像によって録画容量が異なるため、実際に録画できる時間は異なります。
- BS・110度CSデジタルのSD放送は、DR、AF~AEで録画しても標準画質で録画されます。
- 110度CSデジタル放送は、番組ごとにビットレートが異なるため、番組ごとに録画可能時間(残量)が変わります。
- AE、EPは、p.171「セットアップ」画面の「録画設定」ー「AEモード」、「EPモード」の設定によって録画できる時間が変わります。
- スポーツ、音楽ライブ番組など、動きや明るさの変化が激しい番組をAEで録画すると、ブロックノイズなどが目立つことがあります。
- i.LINK(TS)入力から録画予約で本機に録画する場合は、DRで録画されます。 i.LINK(TS)入力から直接本機に録画する場合は、本機で現在選ばれている録画モードで録画されます。
- ディスクに管理情報が含まれるなどの理由によって、実際にディスクに記録される時間がダビングする番組の合計時間よりも多くなり、ダビングできないことがあります。また、残量時間が不足していない場合でも、チャプター数や管理情報がいっぱいになり、ダビングできないことがあります。
- 本機は、効率よく録画を行うために可変ビットレート方式で録画を行っており、映像によって録画できる時間が変わります。
- 1番組あたりの連続録画可能時間は、最大8時間です。(連続録画時間が8時間になると、録画が自動的に停止します。) 8時間を越える番組を予約するには、時刻指定予約 p.88 で8時間以内となるよう番組を分割して録画してください。

#### 各 部

(接続)

(設備

見

#### ●本体HDDの録画モードとおよその録画時間(目安)

#### 本体HDD

	録画モード	DVR-BZ265 DVR-BZ260 (500 GB)	DVR-BZ360 (1 TB)	録画できる放送	記録される画質	画質と時間の関係
DR	地上デジタル(HD放送) BSデジタル(HD放送)	約63時間 約45時間	約127時間 約90時間	デジタル放送	放送そのままの 画質	高画質画質優先
	BSデジタル(RD放送)	約40時間 約90時間	約390時間 約180時間	i.LINK(TS)入力	画員 (ハイビジョン画質)	
AF		約80時間	約160時間		放送のデータを	
AN		約126時間	約254時間	デジタル放送	圧縮変換した	
AE	5.5倍モード	約252時間	約508時間	i.LINK(TS)入力	ハイビジョン画質	時間優先
	12倍モード	約540時間	約1080時間		,,,c,,,,	「时间愛兀」
XP		約110時間	約220時間			画質優先
SP		約222時間	約443時間	デジタル放送	描绘而低	<b>四貝俊儿</b>
LP		約442時間	約883時間	外部入力(L1)	<b>標準画質</b> (従来の画質)	
EP	6時間モード	約665時間	約1330時間	i.LINK(TS)入力	(派本/)四貝)	従来の
EP	8時間モード	約887時間	約1773時間			一一時間優先

#### 「スカパー! HD録画」の場合

	が 最画モード ※ DVR-BZ265 DVR-BZ260 (500 GB)		DVR-BZ360 (1 TB)	録画できる放送	記録される画質
DB	スカパー!HD (ハイビジョン画質番組)	約120時間 (約65~150時間)	約240時間 (約130~300時間)	スカパー!HD	ハイビジョン画質
DR	スカパー! HD (標準画質番組)	約205時間 (約130~395時間)	約410時間 (約260~790時間)	スカパー!HD	標準画質

※「スカパー!HD録画」の録画モードは、DRだけとなります。

「スカパー!HD録画」の()内の時間は、変動する録画可能時間の目安です。

#### 録画モード変換予定番組について

本体HDD

#### 録画モード変換予定番組になる番組

デジタル放送を本体HDDに録画するとき、次のような場合は、いったん録画モードDRで録画されます。

- 録画モードXP~EPで録画する場合
- p.77 「2番組同時録画」や p.79~81 「同時操作の組み合わせ」によって、録画モードAF ~ AEの番組がいったん 録画モードDRで録画される場合

#### 録画モードの変換動作について

本機の電源が切になってから数分後、録画日時の古い番組から順に自動的に録画モードの変換が開始されます。

● 録画モード変換予定番組は、p.106 録画一覧画面の番組名の録画モード情報欄に次のように表示されます。 (例) 録画モードAFに変換予定の番組の場合

変換前 · · · · · · · · · **変換予定 → AF** 

- 変換終了後 ··· HD画質AF
- 変換順は前後することがあります。
- 録画モードの自動変換中は、本体表示部に「↓D」が表示されます。
- 変換時間は番組の録画時間と同じだけかかります。(変換対象が2番組ある場合は、2番組分の時間がかかります。)
- 変換中に本機の電源が入になったときや、録画モードの変換よりも優先順位の高い動作(録画予約の録画実行、ダウンロード更新、本体HDD/外付HDD間の番組自動移動、など)が始まったときは、その時点で実行中の番組の変換は中止となり、次回の変換可能なときに再びその番組の最初から変換されます。

各部

(接続)

(設定) |

送 メディ

つ 見る

## 録画モードとおよその録画時間(目安)について(つづき)

### ● BD/DVDの録画モードとおよその録画時間(目安)

### BD-RE BD-R

0	録画モード	<b>片面1層</b> (25 GB)	<b>片面2層</b> (50 GB)	録画できる放送	記録される画質	画質と時間の関係
DR	地上デジタル(HD放送) BSデジタル(HD放送)	約3時間 約2時間10分	約6時間 約4時間20分	デジタル放送	放送そのままの 画質	高画質画質優先
	BSデジタル(SD放送)	約4時間20分	約8時間40分		(ハイビジョン画質)	
AF		約4時間	約8時間		+4,74 0 = 1, 12 +	
AN		約6時間	約12時間	デジタル放送	放送のデータを	
^ -	5.5倍モード	約12時間	約24時間	7 2 7 TO 11 A.C.	圧縮変換した <b>ハイビジョン画質</b>	時間優先
AE	12倍モード	約26時間	約52時間		ハイレクョク回貝	时间愛儿
XP		約5時間15分	約10時間30分			画質優先
SP		約10時間30分	約21時間	デジタル放送	描绘而好	<b>■貝俊ル</b>
LP		約21時間	約42時間		<b>標準画質</b> (従来の画質)	
ED	6時間モード	約31時間30分	約63時間		「灰木ツ門貝)	従来の
EP	8時間モード	約42時間	約84時間			時間優先

0	録画モード	<b>片面3層</b> (100 GB)	録画できる放送	記録される画質	画質と時間の関係
DR	<u>地上デジタル(HD放送)</u> BSデジタル(HD放送) BSデジタル(SD放送)	約12時間 約8時間40分 約17時間20分	デジタル放送	放送そのままの 画質 (ハイビジョン画質)	高画質画質優先
AF AN AE	<u>5.5倍モード</u> 12倍モード	約16時間 約24時間 約48時間 約104時間	デジタル放送	放送のデータを 圧縮変換した <b>ハイビジョン画質</b>	時間優先
XP SP LP EP	6時間モード 8時間モード	約21時間 約42時間 約84時間 約126時間 約168時間	デジタル放送 外部入力(L1)	<b>標準画質</b> (従来の画質)	世質優先 従来の 画質 時間優先

■ 2012年1月現在、BD-R BDXL (片面4層) は発売されていません。 また、BD-RE BDXL (片面4層) はありません。

## -RW -R (ダビングのみ可能)

-RW (AVCREC)   -R (AVCREC)   :	AF~AEの&
--------------------------------	---------

-RW (VR)	-R (VR)	-RW (Video)	-R (Video)	: XP∼EPのみ
----------	---------	-------------	------------	-----------

0	録画モード	<b>1層</b> (4.7 GB)	<b>片面2層</b> (8.5 GB)	録画できる放送	記録される画質	画質と時間の関係
AF		約42分	約1時間20分		放送のデータを	高画質画質優先
AN		約1時間5分	約2時間	デジタル放送	圧縮変換した	
AE	5.5倍モード 12倍モード	約2時間10分 約4時間50分	約4時間10分 約9時間	) J J IVIIXIC	ハイビジョン画質	時間優先
XP		約1時間	_			画質優先
SP		約2時間	_	デジタル放送	+無3件 (表) (表)	□ 貝俊兀
LP		約4時間	_		<b>標準画質</b> (従来の画質)	
	6時間モード	約6時間	_	外部入力(L1)	(派本V)画員)	従来の
EP	8時間モード	約8時間				画質 時間優先

## 二カ国語(二重音声)、マルチ番組の映像·音声、サラウンド音声、字幕の録画について<sup>`</sup>

録画モードや p.171、172 「セットアップ」画面の「録画設定」、「録画予約設定」の設定によって、記録される映像や音声が異なります。 録画前に、設定を確認してから録画してください。

### ●デジタル放送、i.LINK(TS)入力

<b>録画先</b> ( )は移動・ダビングのみ	本体HDD BD-RE BD-R 外付HDD)	本体HDD BD-RE BD-R ( 外付HDD -RW (AVCREC) -R (AVCREC) )	本体HDD BD-RE BD-R ( -RW (VR) -R (VR) )
録画モード	DR	AF~AE	XP~EP
二重音声	主音声/副音声の両方/	が記録されます。※1	主音声/副音声の両方が記録されます。※2
—里日尸	● 再生中は・・・ 音声が	選べます。	● 再生中は・・・ 音声が選べます。
マルチ番組の映像・音声	複数の映像・音声が記録されます。	【映像】 1つの映像だけが記録されます。 ■ 現在放送中の番組を録画するとき 視聴中の映像 ■ 番組表から録画予約で録画するとき 「予約設定」画面で選んだ映像 ■ 時刻指定予約で録画するとき 主映像または映像1 ■ ダビングリストからダビングするとき 主映像または映像1 ■ 手間なしダビングするとき 再生中の映像 ■ 上記以外の録画をするとき 主映像または映像1 【音声】 2つの音声が記録されます。 ■ 視聴中の音声が「音声1」のとき 「音声1」と「音声2」 ■ 視聴中の音声が「音声1」以外のとき 視聴中の音声と「音声1」	1つの映像・音声だけが記録されます。 ■ 現在放送中の番組を録画するとき 視聴中の映像・音声 ■ 番組表から録画予約で録画するとき 「予約設定」画面で選んだ映像・音声 ■ 時刻指定予約で録画するとき 主映像または映像1、主音声または 音声1 ■ ダビングリストからダビングするとき 主映像または映像1、主音声または 音声1 ■ 手間なしダビングするとき 再生中の映像・音声 ■ 上記以外の録画をするとき 主映像または映像1、主音声または 音声1
	● 再生中は・・・ 映像・音声が選べ ます。	<ul><li>● 再生中は・・・</li><li>映像の切り換えはできません。</li><li>音声のみ選べます。</li></ul>	● 再生中は・・・ 映像・音声の切り換えはできません。
サラウンド 音声	放送そのままの サラウンド音声で 記録されます。	放送の音声方式を変換した サラウンド音声で記録されます。※3	ステレオ音声で記録されます。
字幕	字幕の情報が記録され ● 再生中は・・・ 字幕表示の入/切が		次のように字幕が記録されます。 ■ 番組表指定予約で録画した場合 「録画予約設定」ー「字幕焼きこみ」を 「あり」に設定して録画予約したとき だけ、映像といっしょに字幕(「録画 予約設定」ー「字幕焼きこみ言語」で設 定された言語)が記録されます。※5 ■ 時刻指定予約で録画した場合 p.61 字幕の設定に応じて映像といっしょに字幕が記録されます。  ● 再生中は・・・ 字幕表示の入/切はできません。

#### ●● 次ページへつづく

## 各部

## 部

#### (接 接 続)

## ) (設定

# カレビ

# メディア

仕

様

### 二カ国語(二重音声)、マルチ番組の映像・音声、サラウンド音声、字幕の録画について(つづき)

#### ●L1入力

<b>録画先</b> ( )はダビングのみ	本体HDD BD-RE BD-R	( -RW (VR) -R (VR) )	( -RW (Video) -R (Video) )
録画モード	XP~EP	XP~EP	XP~EP
二重音声	■「Video高速ダビング」の設定が「切」のとき 主音声/副音声の両方が記録されます。※2 ● 再生中は・・・ 音声が選べます。 ■「Video高速ダビング」の設定が「入」のとき 「二重音声選択」で設定している音声(主音声 または副音声)だけが記録されます。※6 ● 再生中は・・・ 音声の切り換えはできません。	主音声/副音声の両方が 記録されます。※2 ● 再生中は・・・ 音声が選べます。	「二重音声選択」で設定している 音声(主音声または副音声)だけ が記録されます。※6 ● 再生中は・・・ 音声の切り換えはできません。

- ※1 i.LINK(TS)入力の音声方式がAAC以外の二重音声放送の場合、次のようなときには「録画設定」ー「二重音声選択」で設定している音声(主音声または副音声)だけが記録されます。
  - 録画モードAF~AEで録画するとき
  - ・本体HDDの録画モードDRの番組を、ディスクに録画モードAF ~ AEでダビングするとき この場合、再生時に音声は選べません。また、外付HDD→BD/DVDにダビングすることはできません。
- ※2 「録画設定」ー「XP記録音声」の設定を「LPCM」にして録画モードXPで録画するときは、「録画設定」ー「二重音声選択」で設定している音声(主音声または副音声)だけが記録されます。(この場合、再生時に音声は選べません。)
- ※3 i.LINK(TS)入力から録画するときは、放送の音声方式を変換したステレオ音声(ダウンミックス2チャンネル)で記録されます。
- ※4 ダビングするときは、録画時に字幕が記録された番組(再生時に字幕表示が選べる番組)を高速ダビングまたはAF ~ AE モードへ等速ダビングしたときだけ、字幕の情報もダビングされます。
- ※5 ダビングするときは、映像といっしょに字幕が記録されている場合(再生時に字幕が常に表示される場合)は字幕もダビングされます。
- ※6 外部入力(L1)の二重音声のどちらか一方だけを記録する場合は、必ず「録画設定」ー「外部音声選択」の設定を「二重音声」にしてください。設定が「ステレオ」になっていると、再生時に主音声と副音声が重なって再生されます。

## 録画中のチャンネルや入力の切り換え

#### デジタル放送の録画中は


- i.LINK(TS)入力に切り換えることはできません。
- L1入力との2番組同時録画中は、他のデジタル放送やチャンネルに切り換えることはできません。

#### 他の機器からの映像・音声を録画中は

● i.LINK(TS)入力視聴中にデジタル放送の録画が始まると、デジタル放送に切り換わります。

#### 2番組同時録画中は

- 録画中以外の放送やチャンネルに切り換えることはできません。
  - 予約録画により2番組同時録画となったときは予約を優先しますので、視聴中の番組が録画している番組に切り換わります。 (視聴中の番組が予約番組と同じ場合は切り換わりません。)
- 2番組連続予約録画で、連続する2番組が同時録画可能な組み合わせの場合、次の番組の録画が始まるときに一時的に2番組同時録画となり、視聴中の番組が録画している番組に切り換わります。10数秒後、選局できるようになります。(視聴中の番組が予約番組と同じ場合は切り換わりません。)




## 2番組を同時に録画するときは(2番組同時録画)

#### ● 本機で可能な2番組同時録画の組み合わせ


p.79~81 「同時操作について」もごらんください。

- 本機では、次の組み合わせのときに2番組を同時に録画することができます。
  - デジタル放送の2番組(本体HDDに2番組、または本体HDDとBD-RE/-Rに各1番組)
  - デジタル放送とL1入力からの各1番組(本体HDDに各1番組、または本体HDDとBD-RE/-Rに各1番組)
  - スカパー! HDとデジタル放送の各1番組(本体HDDに各1番組)
- 録画する番組の録画モードによって、2番組同時録画できる/できないが異なります。

#### 【2番組とも 本体HDD に録画するとき】



#### 【本体HDDとBD-RE BD-R に1番組ずつ録画(またはダビングで録画)するとき】



- ※ デジタル放送を録画モードDR以外で同時録画する場合は、同時録画開始時点からいったん録画モードDRで録画され、本機の電源が切になってから数分後、録画日時の古い番組から順に自動的に録画モードの変換が開始されます。(録画モード変換予定番組 p.73)
- 本体HDD/外付HDD→BD/DVDへ高速ダビング中は、ダビング中の番組のほかに本体HDDに1番組録画することができます。(i.LINK(TS)入力からの録画、「スカパー!HD録画」はできません。)
- デジタル放送の1つの番組(同じ番組)を2回予約して、本体HDDに同じ番組を2番組同時録画することはできません。

#### 次の場合、2番組の同時録画はできません

- スカパー!HDとL1入力からの各1番組
- スカパー! HDとBD-RE/-Rへの各1番組
- BD-RE/-Rへの2番組
- ダビング中
- i.LINK(TS)入力から録画するとき
- 本機のi.LINK(TS)端子に接続したケーブルテレビ(CATV)の セットトップボックスなどから録画するとき

#### ● 2番組同時録画をする場合のご注意

- 同時録画ができない場合、2番組の録画予約が重なった部分は後の番組が優先して録画されます。前の番組は、後の番組と重なる部分の手前1分ほどから先が録画されません。 次ページ
- 2番組同時録画中のチャンネル切り換えは、前ページをごらんください。

見

る

様

## 予約が重なったときは

p.79~81 「同時操作について」もごらんください。

#### 「予約一覧」画面で確認できます

● 予約が重なっている場合は、「予約一覧」画面で重なっている予約に「■○」「■×」が表示されます。 p.96 (前の予約の終了時刻と後の予約の開始時刻が同じ場合は、表示されません。)

**■x**····その番組の全部または一部が録画されません。

**圍o・・・**その番組の全部が録画されます。


#### 3つ以上の予約が重なった場合は

#### ユーザー予約が重なった場合

● 全部または一部が重なった場合は、録画開始時刻が遅い方 の予約が優先的に録画されます。



● 開始時刻が同じ場合は、「予約一覧」画面で順番が上の方の 予約が優先的に録画されます。




● 前の予約の終了時刻と後の予約の開始時刻が同じ場合



#### ユーザー予約とおすすめ自動録画が重なった場合

● ユーザー予約が優先的に録画されます。



#### 前の予約と後の予約が重なる手前の ☑ 部分について

● 前の予約で、後の予約と重なる部分の手前1分ほどは録画 されません。

## 本機の予約とi.LINK(TS)入力からの予約が重なった場合は

● 2番組同時録画はできません。 録画開始時刻が早い方の予約が優先的に録画されます。

(例)	予約	本機 LLINK(TS)
	実際の録画	
(例)	予約	i.LINK(TS) 本機
	実際の録画	

● 前の予約の終了時刻と後の予約の開始時刻が同じ場合でも、 後の予約が取り消されて録画されません。

(例)	予約	本機i.LINK(TS)
	実際の録画	
//EII\		
(例)	予約	i.LINK(TS) 本機

#### 2番組同時録画ができない条件 p.77 で、2つ以上の 予約が重なった場合は

#### ユーザー予約が重なった場合

- 録画開始時刻が遅い方の予約が優先的に録画されます。
- 開始時刻が同じ場合は、「予約一覧」画面で順番が上の方の 予約が優先的に録画されます。
- 前の予約の場合、後の予約と重なる部分の手前1分ほどは 録画されません。(前の予約の終了時刻と後の予約の開始 時刻が同じ場合を含む)

#### ユーザー予約とおすすめ自動録画が重なった場合

● ユーザー予約が優先的に録画されます。

#### ● 通常録画/オフタイマー録画/等速ダビングと予約の録画が重なったときは

通常録画/オフタイマー録画/等速ダビングが優先して録画されます。 予約は取り消され、録画されません。

## 0

#### 同時操作について

視聴中、再生中、録画中、ダビング中によって、同時にできる操作が異なります。

#### 視聴中の同時操作について

【**視聴中の録画/ダビング/番組手動移動】** ○:できる ×:できない 中断:録画中は中断し、録画終了後に再開する

これから始める (始まる)こと 今やっていること	[録画]を 押して本体 HDDへ 録画する	本体HDDへ 予約した 録画を 実行する	i.LINK(TS) 入力から 録画する	「スカパー <i>!</i> HD録画」 する	BD-RE/-Rへ 予約した 録画を 実行する	ダビングする 番組手動移動 をする
放送の視聴中	0	0	視聴:×(※1) 録画:○	0	0	0
L1入力からの映像を視聴中	0	0	視聴:×(※1) 録画:○	0	0	0
i.LINK(TS)入力からの映像を視聴中	0	視聴:×(※2) 録画:○	0	視聴:×(※2) 録画:○	視聴:×(※2) 録画:○	0
ネットワークのホームページ表示中 ネットワークから動画コンテンツを表示(視聴)中	表示:〇 録画:×	表示:× 録画:○	表示:〇 録画:×	表示:× 録画:○	表示:× 録画:○	表示 : 〇 ダビング/ 番組手動移動 : ×
ネットワークのダウンロード(DL)中	DL:中断 録画:○	DL:中断 録画:〇	DL:中断 録画:()	DL:中断 録画:○	DL:中断 録画:○	DL <td:中断< td="">     ダビング/ 番組手動移動</td:中断<>

- ※1 画面が録画中の映像に切り換わりますが、p.98 入力切換を切り換えて、引き続き放送や映像を視聴することができます。
- ※2 画面が録画中の映像に切り換わりますが、 p.98 入力切換をCATVのセットトップボックスを接続している端子(L1など)の入力に切り換えて、引き続き視聴することができます。

#### ● 再生中の同時操作について

【再生中の録画/ダビング/番組手動移動】

○:できる X:できない 終了:再生停止

代理:本体HDDが録画可能な場合は本体HDDに代理録画される

これから始める (始まる)こと	[録画]を 押して 本体HDDへ	本体HDD予約した i 録画を実行する		i.LINK(TS) 入力から 録画する	「スカパー <i>!</i> HD録画」 する	BD-RE/-Rへ 予約した録画を 実行する	ダビングする 番組手動移動		
今やっていること	録画する	放送	L1入力				をする		
本体HDDの再生中	×	O (%1)	0	再生:終了録画:〇	0	0	再生 : × ダビング : ○ (手間なしダビングのみ) 番組手動移動 : ×		
外付HDDの再生中	×	0 (%1)	0	再生:終了録画:〇	0	0	再生 : ○ ダビング : × 番組手動移動 : ×		
BD-RE/-R、DVD-RW/-R、 DVD-RAMの再生中	×	O (%1)	0	再生:終了録画:〇	再生:終了録画:〇	再生:○ 録画:代理	再生 : ○ ダビング : ○ (手間なしダビングのみ) 番組手動移動 : ×		
DVDビデオ、音楽用CDの 再生中	×	0 (%1)	0	再生:終了録画:〇	再生:終了 録画:〇	再生:〇 録画:代理	再生 : 〇 ダビング/ 番組手動移動 : ×		
BDビデオ、 DISC(AVCHD)の再生中	×	O (%2)	再生:終了録画:○	再生:終了録画:○	再生:終了 録画:○	再生:〇 録画:代理(※2)	再生 : 〇 ダビング/ 番組手動移動 : ×		
CD(JPEG)、SD(JPEG)、 USB(JPEG)の再生中	×	再生:終了録画:〇	再生:終了録画:〇	再生:終了録画:〇	再生:終了録画:〇	再生:終了 録画:代理(CD) 〇 (SD/USB)	再生 : 〇 ダビング/ 番組手動移動 : ×		

- ※1 録画モードXP~EPで録画する場合は、録画開始時点からいったん録画モードDRで録画され、本機の電源が切になってから数分後、 録画日時の古い番組から順に自動的に録画モードの変換が開始されます。(録画モード変換予定番組 p.73)
- ※2 録画モードDR以外で録画する場合は、録画開始時点からいったん録画モードDRで録画され、本機の電源が切になってから数分後、 録画日時の古い番組から順に自動的に録画モードの変換が開始されます。(録画モード変換予定番組 p.73)

各部

メディア

録 る

見

消編去集

仕様

困ったとき

## 同時操作について(つづき)

#### ● 録画中の同時操作について

#### 【録画中の再生/ダビング/番組手動移動】

○:録画中に再生できる(★は追っかけ再生もできます)

×:録画中に再生/ダビングできない

	これから始める		再生する						
今やっているこ	(始まる)こと	本体HDD 外付HDD	BD-RE/-R DVD-RW/-R DVD-RAM DVDビデオ	音楽用CD	BDビデオ DISC(AVCHD)	CD(JPEG) SD(JPEG) USB(JPEG)	する 番組手動 移動をする		
本体HDDに 録画中	放送を録画中	○★	0	0	O ( <u>%</u> 1)	×	×		
	L1入力から録画中	○★	0	0	×	×	×		
	i.LINK(TS)入力から 録画中	○★	0	×	〇 (録画モードDRのみ)	×	×		
	「スカパー/HD録画」中	○★	×	×	×	×	×		
BD-RE/Rに録i	画中	0	×	×	×	×	×		

<sup>※1</sup> 録画モードDR以外で録画している場合は、再生開始時点からいったん録画モードDRで録画され、本機の電源が切になってから数分後、録画日時の古い番組から順に自動的に録画モードの変換が開始されます。(録画モード変換予定番組 p.73)

#### 【録画中に別の番組の録画(2番組同時録画)】p.77

○:録画できる △:録画モードによって録画できる・できないが異なる ×:録画できない 代理:本体HDDが録画可能な場合は本体HDDに代理録画される 終了:録画停止(録画終了)

1 -	(始ま	ら始める (る)こと 番組目の (録画)	通常モ [録画] マ	2 ードで を押して へ録画する	らく楽 <sup>-</sup> [録画] <sup>7</sup>	2 モードで を押して へ録画する	本体HDD	2 へ予約した 実行する	② i.LINK(TS) 入力から 録画する	2 「スカパー <i>!</i> HD録画」 する	② BD-RE/-R へ予約した 録画を実行
(1	番組目の録画	)	放送	L1入力	放送	L1入力	放送	L1入力			する
	通常モード で[録画]を	放送	11:0 2:0 (%3)	11:0 2: \(\Delta\) (\(\frac{\pi}{3}\))	11:0 2:0 ( <u>*</u> :2)	1:0 2: <u>\(\Delta\)</u> (\text{\tint{\text{\tint{\text{\text{\text{\ti}\text{\texit{\text{\tex{\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\text{\texi}\text{\texit{\texi}\text{\text{\texi}\text{\texi{\texi}\texi{\text{\texi{\texi{\texi{\texi{\texi{\texi{\texi{\texi{\texi{\texi{\texi{\tex{	1:0 2:0 ( <u>*</u> :2)	1:0 2:Δ (※3)	1:0 2:x	1 : O 2 : O (%2)	1:0 2: \(\Delta\) (\(\delta\)3)
	押して 録画中	L1入力	1:0 2: <u>\(\Delta\)</u> (\text{\tint{\text{\tint{\text{\text{\ti}\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\texi}\text{\text{\\ \ti}\tinttitt{\\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\text{\texit{\text{\tex{	1:0 2:x	1:0 2: <u>\(\Delta\)</u> (\text{\tint{\text{\tint{\text{\text{\ti}\text{\texit{\text{\tex{\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\text{\texitit{\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\texit{\texi{\texi}\\tintet{\text{\texi{\texi{\texi{\texi{\texi{\texi{\texi{\texi{\texi{\texi{\tex{	1:0 2:x	1:0 2:4 (%3)	1:0 2:x	1:0 2:x	1:0 2:x	1:0 2: \( \times \) (\( \times \) 3)
	らく楽モー ドで[録画]	放送	1:0 2:0 (%3)	1:0 2: <u>\(\)</u> (\(\);3)	1 : O 2 : O (%2)	①:○ ②:△ (※3)	①:O ②:O (※2)	1 : △ 2 : ○ (※2)	1:0 2:X	1:0 2:0 (%2)	1: A 2:0 (%2)
① 本 体	を押して 録画中	L1入力	①:○ ②:△ (※3)	1:0 2:X	1:0 2: <u>\(\Delta\)</u> (\text{\tint{\text{\tinit}\\ \text{\texi}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\texi}\text{\text{\\ \ti}\tittt{\text{\texi{\texi}\ti}\text{\text{\text{\text{\texit{\text{\texi}\text{\tex{	1:0 2:X	①:○ ②:△ (※3)	1:0 2:X	1:0 2:x	1:0 2:x	1:0 2: <u>\(\delta\)</u> (\text{\tint}\text{\tinit}\\ \text{\texi}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\text{\text{\texit{\text{\ti}\text{\text{\text{\text{\text{\\ \ti}\tittitht}\\\\tittt{\ti}\text{\text{\text{\text{\text{\texit{\text{\text{\text{\tex{
に録画中	予約を	放送	1:0 2:0 (%3)	1:0 2: <u>\(\Delta\)</u> (\text{\tint}\text{\tint{\text{\text{\ti}\text{\texi}\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\text{\text{\\ \ti}\tinttitt{\\tii}\tititt{\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tex{	1 : O 2 : O ( <u>*</u> :2)	1:0 2: <u>\(\times\)</u> (\times\)3)	1:0 2:0 ( <u>*</u> :2)	1 : △ 2 : O (※2)	1:0 2:x	1:0 2:0 (%2)	1: A 2:0 (%2)
4	録画中	L1入力	①:○ ②:△ (※3)	1:0 2:X	1 : △ 2 : O (※2)	1:0 2:X	1 : △ 2 : O (※2)	①:終了 ②:〇	1:0 2:x	①:終了 ②:〇	1: A 2:0 (%2)
	i.LINK(TS) から録画中	入力	1:0 2:x	1:0 2:X	1:0 2:x	1:0 2:X	1:0 2:X	1:0 2:X	1:0 2:x	1:0 2:x	1:0 2:x
	「スカパー <i>!</i> 録画」中	HD	1:0 2:0 (%3)	1:0 2:X	1:0 2:0 ( <u>*</u> :2)	1:0 2:X	1:0 2:0 ( <u>*</u> :2)	①:終了 ②:〇	1:0 2:x	チューナー の仕様に よる	①:終了②:○
1	BD-RE/Rに	绿画中	11:0 2: <u>\(\)</u> (\);3)	<ul><li>1 : ○</li><li>2 : △</li><li>(※3)</li></ul>	11: Δ 2:0 (%:2)	1:0 2: <u>\( \( \) (\) (\) (\) (\) (\)</u>	1 : △ 2 : O (※2)	1 : △ 2 : O (※2)	11:0 2:x	①:終了 ②:〇	①:△ ②:代理 (※2)

※2、※3 どちらかの番組を録画モードDR以外で録画する場合は、同時録画開始時点からいったん録画モードDRで録画され、本機の電源が切になってから数分後、録画日時の古い番組から順に自動的に録画モードの変換が開始されます。(録画モード変換予定番組 p.73)

※2のみ 2番組同時録画できない場合は、先の番組(①)の録画が終了し、後の番組(②)が録画されます。 p.78 ※3のみ 2番組同時録画できない場合は、先の番組(①)の録画が継続し、後の番組(②)は録画されません。

80

## 各部

## (接続

## (設定)

## 対した対対

## メディア

## る見

る

#### ●ダビング中、番組手動移動中の同時操作について

#### 【ダビング中、番組手動移動中の視聴】

○:できる X:できない

これから始める(始まる)こと 今やっていること	放送の画面の 映像を見る	L1入力の 映像を見る	ダビング中の 映像を見る
本体HDD→DVD-RW(Video)/-R(Video)へ ダビング中	O (%1)	O (%1)	○ (等速ダビングのみ)
上記以外のダビング中、番組手動移動中	0	0	×

※1 高速ダビングの場合のみ、ダビング開始時に選局していたチャンネルだけ視聴できます。

#### 【ダビング中、番組手動移動中の再生】

○:できる X:で
-----------

これから始める(始まる)こと	再生	する
今やっていること	本体HDD、外付HDD	左記以外
本体HDD→BD/DVDへ高速ダビング中 BD/DVD→本体HDDへ高速ダビング中	O (%2)	×
外付HDD→BD/DVDへ高速ダビング中	×	×
上記以外のダビング中、番組手動移動中	×	×

※2 ダビングが「コピー」になる場合だけ、再生できます。(「ムーブ(移動)」になる場合は、再生できません。)

#### 【ダビング中、番組手動移動中の録画】

○:できる X:できない

代理:本体HDDが録画可能な場合は本体HDDに代理録画される

これから始める (始まる)こと			本体HDDへ予 実行		i.LINK(TS) 入力から	「スカパー <i>!</i> HD録画」	BD-RE/-Rへ 予約した録画
今やっていること	放送	L1入力	放送	L1入力	録画する	する	を実行する
高速ダビング中	O (%3)	0	O (%3)	0	×	×	代理 (※3)
等速ダビング中	×	×	×	×	×	×	×
番組手動移動中	O ( <u>%</u> 3)	0	O (%3)	0	X	×	代理 (※3)

※3 録画モードDR以外で録画する場合は、録画開始時点からいったん録画モードDRで録画され、本機の電源が切になってから数分後、録画日時の古い番組から順に自動的に録画モードの変換が開始されます。(録画モード変換予定番組 p.73)

#### ●番組自動移動と他の動作の同時操作について

【他の動作中の番組自動移動】・・・・本機が他の動作中は、番組自動移動はできません。

#### 【番組自動移動中の他の動作】

○:できる X:できない 中止:移動中止

②:録画モードAF ~ AE以外のときは移動できる、AF ~ AEのときは移動中止

これから始める (始まる)こと		本体HDD <sup>/</sup> 録画を写	へ予約した 実行する	i.LINK(TS) 入力から 録画する	「スカパー <i>!</i> HD録画」 する	BD-RE/-R へ予約した 録画を実行	再生する	ネットワークの ダウンロード (DL)をする
今やっていること	録画する	放送	L1入力			する		(52) (3)
本体HDD→外付HDDへ 番組自動移動中	移動: 闰 録画:〇 (※1)	移動: 含 録画: 〇 (※1)	移動:○ 録画:○	移動:中止 録画:○	移動:中止 録画:○	移動:中止 録画:○	移動:中止 再生:〇	移動: 〇 DL:X

- ※1 録画モードDR以外で録画する場合は、録画開始時点からいったん録画モードDRで録画され、本機の電源が切になってから数分後、録画日時の古い番組から順に自動的に録画モードの変換が開始されます。(録画モード変換予定番組 p.73)
- 2番組同時録画が始まると、番組自動移動を中止します。
- 番組自動移動を中止するのに時間がかかる場合は、番組の最初の部分が録画されなかったり、録画が中止されることがあります。

#### (5ょっとメモ()

● 家庭内ネットワーク機能を利用時の同時操作については、p.191 をごらんください。

## 気を付けて .....

● 録画モードをDR以外にして 録画する場合は、いったん 録画モードDRで録画され、 本機の電源が切のときに自 動的に録画モードが変換さ れる場合があります。(録画 モード変換予定番組 p.73)



## テレビ番組の録画のしかた

デジタル放送、L1入力、i.LINK(TS)入力

- 本機の電源を入れる、テレビの電源を入れる
  - テレビの入力切換で、テレビの入力を本機が接続されている入力に切り換える
- 録画したい放送を選ぶ p.55

地上 BS CS

録画したいチャンネルに合わせる p.55



または



10% 11 お 12 \*

録画を始める



(1回押す)

#### 【らく楽モードから録画を始めた場合】

● 番組が終了すると、自動的に録画が停止します。

【通常モードから録画を始めた場合】

【外部入力(L1入力、i.LINK(TS)入力)の録画を始めた場合】

- 録画は自動で停止しません。録画を停止するときは、炊ページをごらんください。
- 2回以上押すと、オフタイマー録画になります。(通常モードのみ) 次ページ
- 録画を一時停止するときは
- 録画を一時停止したい番組を画面に表示させる
  - 敢送を切り換えているときは
- ●● 上の手順 2 を行います。
- チャンネルを切り換えているときは●●▶ 上の手順 図 を行います。
- 2 録画を一時停止する



● もう一度押すと、再び録画が始まります。

#### 録画中に停止するときは

●● 次ページをごらんください。

- 録画を始める前に、本機の録画モードの設定を確認・変更したいときは (番組表の表示中に本機の録画モードの設定を変更するときは •• ▶ p.85)

  - 2. [▲、▼]で「録画モード」に移動し、 凝 を押す
  - 3. 録画モードを変更するときは、[▲、▼]で希望の録画モードを選ぶ
  - 4. 確認・変更が終わったら、戻るを押して、サブメニュー画面を消す
- **画标** を押して画面表示を表示すると確 ● 現在録画中の番組のメディア、放送、チャンネル、録画モードを確認したいときは、 操作音 入/切 認できます。
- 視聴中に、p.160 サブメニューの「この番組を録画する」から、視聴中の番組の録画を始めることもできます。
- 外部入力(L1入力、i.LINK(TS)入力)から録画するときは •• ▶ p.99



る

## 0

## 自動的に録画を終わらせるときは(オフタイマー録画)

通常モードで録画を開始した番組の録画中のみ 本体HDD

録画中に来客や外出・お休みになるときは、録画時間を設定しておくと、指定した時間になると自動的に録画を停止させることができます。

T

通常モードで録画を開始した番組の録画中に、

前ページの手順 ②、③ を行って、録画時間を設定したい番組を選ぶ

## 2

### 録画 を押し、録画時間を設定する

○時間15分→0時間30分→0時間45分-・・・(通常の録画) ←4時間00分←3時間45分←

- 押すたびに、録画時間が変わります。(15分単位で最大4時間まで)
- オフタイマー録画の録画中に **録画** を押すと、録画時間をさらに15分単位で最大4時間まで延長できます。(オフタイマー録画から通常の録画に変更したいときは、録画時間の表示が消えるまで何回か押します。)
- 録画終了後は、自動的に録画が停止します。(終了時に録画や再生、メニュー操作などを行っていない場合は、電源が切れます。)
- オフタイマー録画の録画中に録画が終了するまでの時間を確認したいときは、オフタイマー録画で録画中のチャンネルを選ぶと本体表示部に表示されます。
- オフタイマー録画の録画中に停止するときは

下欄の「録画中に録画を停止するときは」をごらんください。

## 録画中に録画を停止するときは



☑ 通常画面に戻るときは戻るを何回か押す

停止した位置までが、1番組となります。

- 録画を停止すると、その番組の予約が取り消されます。(毎週/毎日録画の設定は残ります。)
- 停止後に次の操作ができるまで、しばらく時間がかかることがあります。



追っかけ再生中や、録画/再生を同時に行っている場合のみ 再生を停止する

■

## 録画を停止する

#### 1番組だけ録画している場合

『 停止 を押す

**電認メッセージが表示されるときは** 

[ **【**、▶]で「はい」を選び、練を押します。

#### 2番組同時録画中の場合

F を押して、サブメニュー画面を表示する

② 録画を停止したい番組の「録画を停止する」を選び、 決定する

(例)

サブメニュー 録画を停止する【地デジ】【011ch

#### (5432 XE)

録画中に、 を押してサブメニュー画面を表示し、録画を停止することもできます。

- 塚画中のもう一方の番組の録画も停止する場合は、もう一度 停止 を押す
  - 確認メッセージが表示されるときは
    - [◀、▶]で「はい」を選び、歳 を押します。

## 番組表(Gガイド)から簡単に予約する(簡単予約)

デジタル放送 本体HDD

気を付けて .....

● 録画モードをDR以外にして 録画する場合は、いったん 録画モードDRで録画され、 本機の電源が切のときに自 動的に録画モードが変換さ れる場合があります。(録画 モード変換予定番組 p.73)



- **『**前の画面に戻るときは **戻る**を押す
- (ア) 通常画面に戻るときは 戻る を何回か押す
- 『暗証番号の入力画面が表示 されたときは ●● p.165

- A
- ▶ 本機の電源を入れる、テレビの電源を入れる
- ▶ テレビの入力切換で、テレビの入力を本機が接続されている入力に切り換える
- 番組表を表示する (番組表の見かたは・・▶ p.56)

予約 <sup>番組表</sup>

『 別の放送の番組表を見るときは

**地上 BS CS** を押すと、その放送の番組表に切り換わります。(CSは押すごとに「CS1」「CS2」が切り換わります。)

## | 予約したい日の番組を選ぶ





- 簡単予約で録画するときは、ガイド表示に表示されている録画モード(現在本機で選ばれている録画モード)で録画されます。 (現在放送中の番組の場合は表示されません。)
- 別の日の番組表を見るときは
  - (青) を押して「日付選択」画面を表示し、[▲、▼]で日付を選んで 窓 を押します。
- **②** 予約を確定する
  - 決定 (または **予約** を押す)
  - 予約が確定し、選んだ番組に「予」が表示されます。 (現在放送中の番組の場合は、番組内容画面が表示されます。 p.86 の手順 ② を行って予約を確定してください。)
  - 予約が重なっているときは、確認メッセージが表示されます。
    - 定で「はい」のまま決定すると、「予約一覧」画面が表示され、重なっている予約に「[[x]]」または「[[a]]」が表示されます。 p.78、96
    - [◀、▶]で「いいえ」を選んで決定したときは、「予約一覧」画面は表示されず、 確認メッセージが消えます。
  - 毎週この番組を予約するときは
    - 縁を押します。
  - **他の番組を続けて予約するときは** このあと、手順 **3**、 **4** を繰り返します。
- 予約の設定が終わったら、戻るを押し、通常画面に戻す

本機を使用しないときは、電源を切ることをおすすめします。(電源が入った状態でも予約の録画は実行されます。)

設定変更

様

(5tob XE)

● 番組表を表示中に本機の録画モードの設定を確認・変更するときは

(番組表を表示していないときに本機の録画モードの設定を確認・変更するときは ••▶ p.82)

- 1. 手順 🗵 のときに、ガ を押して、サブメニュー画面を表示する
- 録画モードを変更するときは、[▲、▼]で「録画モード」に移動したあと、[◀、▶]で希望の 録画モードを選ぶ
- 3. 確認・変更が終わったら、戻るを押して、サブメニュー画面を消す
- 番組表は、 p.156 らく楽メニューの「予約する」ー「番組表」から、または p.158 通常メニューの「録る」ー「番組表」から表示する こともできます。
- 別の日の番組表は、p.156 らく楽メニューの「予約する」ー「日付選択」から「日付選択」画面を表示して選択することもできます。

メモ			

見

様

## 番組表(Gガイド)から好みの設定で予約する(詳細予約)

デジタル放送 本体HDD BD-RE BD-R

**気を付けて** .....

● 録画モードをDR以外にして 録画する場合は、いったん 録画モードDRで録画され、 本機の電源が切のときに自 動的に録画モードが変換さ れる場合があります。(録画 モード変換予定番組 p.73)



- **ア**前の画面に戻るときは **戻る**を押す
- (ア) 通常画面に戻るときは 戻る を何回か押す
- 評暗証番号の入力画面が表示 されたときは ●● p.165

- A
- 本機の電源を入れる、テレビの電源を入れる
- テレビの入力切換で、テレビの入力を本機が接続されている入力に切り換える
- BD-RE/-Rに録画するときは、録画が可能で残量のあるディスクを入れる p.67
- 番組表を表示する (番組表の見かたは・・▶ p.56)

予約番組表

『 別の放送の番組表を見るときは

**地上 BS CS** を押すと、その放送の番組表に切り換わります。(CSは押すごとに「CS1」「CS2」が切り換わります。)

予約したい日の番組を選び、番組内容画面を表示する





- 『 別の日の番組表を見るときは
  - 🃑 を押して「日付選択」画面を表示し、[▲、▼]で日付を選んで 📚 を押します。
- 「番組予約へ」が選ばれているので、そのまま決定する



●「予約設定」画面が表示 されます。




●● 次ページへつづく

る

様

## 予約内容を確認する



映像・音声が複数ある番組を録画モードDR以外で 予約するときにだけ、表示されます

## 予約内容を変更するときは







(項目の移動)

(内容の変更)

#### ■ 放送局(チャンネル)の枝番を切り換えるときは

「チャンネル」項目に移動し、希望の枝番がついたチャンネルに変更します。

#### ■ 毎週/毎日録画をするときは

「日付」項目に移動し、希望の表示(毎週土、毎日、月ー 土、月ー金など)に変更します。

- [▼]を押していくと、毎週/毎日録画用の表示を早く表示することができます。
- 毎週録画、毎日録画(「毎日」)は、手順 <a>で簡単に</a> 設定することもできます。

#### ■ BD-RE/-Rに予約するときは

「録画先」項目に移動し、「BD」に変更します。

#### ☞ 録画モードを変更するときは

「録画モード」項目に移動し、希望の録画モードに変更します。

□ ユーザーを設定するときは(本体HDDの場合のみ)
「見る人」項目に移動し、希望のユーザーマークに変更し

#### マルチ番組(映像、音声が複数ある番組)を 録画モードDR以外で予約するときは







(項目の移動)

(内容の変更・決定)

デジタル放送のマルチ番組(映像、音声が複数ある番組) を録画モードDR以外で予約するときは、番組、映像、 音声を選んで予約する必要があります。

変更したい項目(番組、映像、音声)に移動し、予約したい内容を選んで決定します。

#### 「予約確定」に移動し、決定する



- 予約が確定し、番組内容画面に戻ります。
- 予約が重なっているときは「予約一覧」画面が表示され、重なっている予約に「**■O**」または「**■X**」が表示されます。 p.78,96

#### ☞ 毎週/毎日録画を簡単に設定するときは

#### 毎週録画をするときは

この手順のときに、縁を押します。

#### 毎日録画(「毎日」)をするときは

この手順のときに、

赤を押します。

## ② 戻るを押し、番組表に戻す

- 録画予約した番組に「予」が表示されます。 (チャンネルを変更して予約を行った場合は、表示 されません。)
- 他の番組を続けて予約するときはこのあと、手順 8 ~ 9 を繰り返します。

## 予約の設定が終わったら、戻るを押し、通常 画面に戻す

本機を使用しないときは、電源を切ることをおすすめします。 (電源が入った状態でも予約の録画は実行されます。)

#### (5よっとメモ

ます。

- チャンネルや日付、時刻を変更して予約を行った場合、番組表に「予」は表示されません。
- 現在放送中の番組を詳細予約で毎週/毎日録画した場合は、現在放送中の番組から録画が開始されます。
- 番組表は、 p.156 らく楽メニューの「予約する」ー「番組表」から、または p.158 通常メニューの「録る」ー「番組表」から表示する こともできます。
- 別の日の番組表は、p.156 らく楽メニューの「予約する」ー「日付選択」から「日付選択」画面を表示して選択することもできます。

## 予約内容を手動で入力して予約する(時刻指定予約)

デジタル放送、L1入力 本体HDD BD-RE BD-R

**気を付けて** .....

● 録画モードをDR以外にして 録画する場合は、いったん 録画モードDRで録画され、 本機の電源が切のときに自 動的に録画モードが変換さ れる場合があります。(録画 モード変換予定番組 p.73)



- **『**前の画面に戻るときは **戻る**を押す
- 通常画面に戻るときは 戻るを何回か押す

- 本機の電源を入れる、テレビの電源を入れる
  - テレビの入力切換で、テレビの入力を本機が接続されている入力に切り換える
  - BD-RE/-Rに録画するときは、録画が可能で残量のあるディスクを入れる p.67
- 予約したい放送を選ぶ p.55

地上 BS CS

『予約一覧』画面を表 示する

予約一覧




[4] 「予約設定」画面を表示する

赤

| 予約内容を設定する



チャンネル、 日付、 開始時刻(時、分)、 終了時刻(時、分)、 録画先、 録画モード を合わせます。



- 昼の12時は「PM 0:00」に、夜の12時は「AM 0:00」に合わせます。
- チャンネルは、手順 ∑ で選んだ放送だけが選べます。
- ●● 次ページへつづく

#### ■ 放送局(チャンネル)の枝番を切り換えるときは

「チャンネル」項目に移動し、希望の枝番がついたチャンネルに変更します。

#### ■ 毎週/毎日録画をするときは

#### 毎週録画をするときは

項目をすべて設定したあと、 緑 を押します。

「予約日」で設定した日からの毎週録画で確定します。 (この場合は、手順 77 の操作は不要です。)

#### 毎日録画(「毎日」)をするときは

項目をすべて設定したあと、

赤 を押します。

「予約日」で設定した日からの毎日録画で確定します。 (この場合は、手順 3 の操作は不要です。)

## 毎日録画(「月一土」、「月一金」など曜日指定)をするときは

「日付」項目に移動し、希望の表示に変更します。

● [▼]を押していくと、毎週/毎日録画用の表示を 早く表示することができます。

#### ■ BD-RE/-Rに予約するときは

「録画先」項目に移動し、「BD」に変更します。

「予約確定」に移動し、決定する



- 予約が確定し、「予約一覧」画面に戻ります。
- 予約が重なっているときは、「予約一覧」画面で重なっている予約に「■o」または「■x」が表示されます。 p.78.96
- 他の番組を続けて予約するときは

手順 (4) ~ (6) を繰り返します。

## 確認が終わったら、戻るを押し、通常画面に戻す

本機を使用しないときは、電源を切ることをおすすめします。 (電源が入った状態でも予約の録画は実行されます。)

#### (543674

- ●「予約一覧」画面は、 p.156 らく楽メニューの「予約を確認する」から、または p.158 通常メニューの「録る」ー「予約変更・確認」 から表示することもできます。
  - また、p.158 通常メニューの「録る」ー「時刻指定予約」から時刻指定予約をすることもできます。
- 外部入力(L1入力)から時刻指定予約するときは •• ▶ p.99

様

## 過去の録画履歴などをもとに、本機におまかせで自動予約する(おすすめ自動録画)

デジタル放送 本体HDD

過去の録画履歴などをもとに、条件に合った番組を番組表から抽出し、自動予約・録画します。

工場出荷時は、自動予約・録画されない設定になっていますので、自動予約・録画をしたいときは設定を変更してください。



● 録画モードをDR以外にして 録画する場合は、いったん 録画モードDRで録画され、 本機の電源が切のときに自 動的に録画モードが変換さ れる場合があります。(録画 モード変換予定番組 p.73)



- **『**前の画面に戻るときは 戻るを押す
- 『 通常画面に戻るときは 戻る を何回か押す

#### ● おすすめ自動録画の設定をするときは(らく楽メニューから)

設定内容を変更しておすすめ自動録画する場合は、次ページの通常メニュー画面から操作 してください。

- 次ページの通常メニュー画面で設定を変更した場合は、らく楽メニュー画面から設定 することはできません。
- ▶ 外付HDDを接続しているときは、らく楽メニューは利用できません。



- 本機の電源を入れる、テレビの電源を入れる
- テレビの入力切換で、テレビの入力を本機が接続されている入力に切り換える

## 「おすすめ自動録画」の設定画面(らく楽メニュー用)を表示する

停止中に、らく楽メニュー 画面を表示する

> 「予約する」で、そのまま 決定する







- 通常メニューが表示される場合は
  - 1. [▲、▼]で「設定・管理」を選び、 歳 を押す
  - **2.**  $[ \triangle, \nabla ]$ で[ らく楽モードへ切換]を選び、<math> を押して、らく楽モードに 切り換える
  - 3. もう一度、 を押す
- 「おすすめ自動録画」を選び、決定する





おすすめ自動録画をするときは、 「設定する」を選び、決定する

(競)

おすすめ自動録画をしないときは 「設定しない」を選びます。

設定する 設定しない

おすすめ自動録画の設定を行います。

● らく楽メニューから設定した場合は、次のように設定されます。

(設定の変更はできません。変更したい場合は、 次ページ の通常メニューから操作 してください。)

番組の抽出方法の設定・・・・・・・・・・・・・・ 入(発掘型のみ)

過去の録画履歴や再生履歴などをもとに、ユーザーの嗜好(しこう)に合った番組 を番組表から抽出して自動予約・録画します。

録画モード(自動予約・録画するときの録画モード)・・・HD画質DR

録画数(1日の最大自動予約・録画番組数)・・・・・・・ 2番組

設定が終わったら、戻る を何回か押し、通常画面に戻す

様

#### ● おすすめ自動録画の設定をするとき/ 設定を変更するときは(通常メニューから)

- 本機の電源を入れる、テレビの電源を入れる
- ▶ テレビの入力切換で、テレビの入力を本機が接続さ れている入力に切り換える
- 「セットアップ」画面を表示する
  - 📝 停止中に、通常メニュー画面を表示する

## らく楽

● らく楽メニューが表示される場合は


[▲、▼、 ■、 ▶]で「通常モードへ切換」を選び、 瞬 を押すと、通常モードに切り換わりますので、も う一度 を押してください。

⑦ 「設定・管理」を選び、決定する

「セットアップ」で、そのまま決定する







- 「おすすめ自動録画」の設定画面を表示する
  - 『「録画予約設定」を選び、決定する 「おすすめ自動録画」を選び、決定する



⑦ 「設定」で、そのまま決定する





## 希望の項目を選び、設定を変更する



(選択)





は工場出荷時の設定です。

#### 番組の抽出方法の設定

#### 入(安心型+発掘型)

・・・安心型と発掘型の両方から抽出された番組 を自動予約・録画するとき。

#### 入(発掘型のみ)

・・・・過去の録画履歴や再生履歴などをもとに、 ユーザーの嗜好(しこう)に合った番組を番 組表から抽出して自動予約・録画するとき。

#### 入(安心型のみ)

- ・・・過去の録画履歴があるのに予約されていな い番組を番組表から抽出して自動予約・録画 するとき。
- 切 ・・・・自動予約・録画をしないとき。

**録画モード**(自動予約・録画するときの録画モード)

HD画質DR HD画質AF HD画質AN HD画質AE

録画数(1日の最大自動予約・録画番組数)

4番組 2番組 1番組

変更を確定する



確認が終わったら、戻る を何回か押し、通常 画面に戻す

#### おすすめ自動録画の番組抽出タイミングについて

- 1日1回、番組表(Gガイド)の番組データを受信終了後 に抽出されます。
- ●「入(安心型+発掘型)」の場合は、まず「安心型」の番組 を抽出し、予約数に余裕があれば「発掘型」の番組の抽 出します。同一番組が両方で抽出された場合は、「安心 型」で画面に表示されます。

#### (ちょっとメモ( 🕨

- おすすめ自動録画の履歴は、おすすめ自動録画の「設定」を 「切」にしていても蓄積されていきます。
- おすすめ自動録画の履歴は、消去することができます。
  - 9 p.172 「セットアップ」画面の「録画予約設定」ー「おす すめ自動録画」で「履歴消去」を選んで決定する



## 過去の録画履歴などをもとに、本機におまかせで自動予約する(おすすめ自動録画)(つづき)


#### ● おすすめ自動録画の予約状況を確認する ときは

- T
- 本機の電源を入れる、テレビの電源を入れる
- テレビの入力切換で、テレビの入力を本機が接続されている入力に切り換える
- | 予約一覧」画面を表示する | 予約一覧

予約一覧	内蔵HDD残量 26時間32分(DR) 3/16 金 PM 3:15 4
(映像)	地上D  031 3/16金 PM 5:00~PM 6:00 本体 DR 番組指定 追跡対応 世界ウルウル体験記
	地上D 151 3/16金 PM11:00~PM11:30 本体 DR ポップスジャム
	<u>地上D</u> 011-01 3/18日 PM 8:30~PM10:00 本体 DR 京都・三人歩き旅
	地上D 071 3/20火 PM 2:00~PM 4:54 本体 DR ドラマ劇場
	閲上D 081 3/21水 PM11:00~AM 1:00 本体 DR サッカー「○○×△△···
	地上D  021 毎週木 AM 8:15~AM 8:30 本体 AF 朝のドラマ「○◇△□…

- おすすめ自動録画の一覧を表示する
  - サブメニューを表示する サブ メニュー





- 予約を確認する (「予約一覧」画面の見かたは・・▶ p.96)
- 『 内容を変更したい予約があるときは •• ▶ p.97
- 確認が終わったら、戻る を押し、通常画面に 戻す

## おすすめ自動録画で録画された番組の自動削除について

- 本体HDDの残量が10%未満になった場合、本体 HDDの残量が10%以上になるように、次の条件の番 組が録画日付の古い順に自動削除されます。
  - おすすめ自動録画されて、録画後8日以上経過した番組。
- 自動削除は、おすすめ自動録画の番組抽出と同時に実 行されます。
- 一度も再生していない番組でも、再生の有無にかかわらず削除されます。
- 外付HDDを接続しているときでも、外付HDDに自動 的には移動せずに削除されます。
- 保護されている番組は、自動削除されません。自動削除されたくない番組は、番組を保護しておいてください。 p.129
- 本体HDDの残量が10%以上ある場合、自動削除は実 行されません。
- おすすめ自動録画の抽出方法を「切」に設定していると きは、自動削除は実行されません。

#### **5**\$35**XE**

● 「予約一覧」画面は、 p.156 らく楽メニューの「予約を確認 する」から、または p.158 通常メニューの「録る」ー「予約変 更・確認」から表示することもできます。

## 気を付けて

- 自動予約数が40番組になった場合や、総予約数が80に なった場合、それ以上は予約されません。
- 本体HDDの残量(1週間先までの録画予約分の容量を含む) が10%未満になった場合は、自動予約されません。また、 本体HDDの残量がなくなった場合、おすすめ自動録画は 実行されません。
- 不要な予約が自動予約によって予約一覧に登録されている場合は、その予約を手動で削除してください。 削除すると、以降はその番組は自動予約されません。
- 毎週放送の連続ドラマなどの場合、毎回自動予約されるとは限りませんので、確実に録画したいときはユーザー予約で毎週録画してください。
- 毎日、月〜金、月〜土の同じ時間に放送されている番組を 録画した場合は、最初に録画された曜日の番組だけが自 動予約の対象となります。(最初に録画された曜日以外は、 自動予約の対象となりません。)
  - 毎日録画をする場合は、ユーザー予約してください。
- ◆ おすすめ自動録画機能は、当社独自の機能です。Gガイドの機能ではありません。

## おすすめ予約の一覧から希望の番組を選んで予約する(おすすめ予約)

デジタル放送 本体HDD

本機では、過去の録画履歴などをもとに、番組を番組表から抽出して「おすすめ予約一覧」画面に表示します。(最大20番組) このおすすめ番組の一覧から、希望の番組を選んで録画予約します。

## 気を付けて

● 録画モードをDR以外にして 録画する場合は、いったん 録画モードDRで録画され、 本機の電源が切のときに自 動的に録画モードが変換さ れる場合があります。(録画 モード変換予定番組 p.73)



- **ア**前の画面に戻るときは **戻る**を押す
- ③ 通常画面に戻るときは 戻るを何回か押す

#### (**5**436 **XE**(**)**

● 「おすすめ予約一覧」画面は、 p.156 らく楽メニューの「予約 する」ー「おすすめ予約一覧」、 または p.158 通常メニューの 「録る」ー「おすすめ予約一覧」 から表示することもできます。

## M

- 本機の電源を入れる、テレビの電源を入れる
- テレビの入力切換で、テレビの入力を本機が接続されている入力に切り換える

## 7 「おすすめ予約一覧」画面を表示する

**おすすめ** (表示する番組がない場合は、表示できません。)



**別のページを表示するときは 別のページを表示するときは り** ながり を押します。



● (赤) : 録画される番組● (グレー) : 録画されない番組

## / 予約アイコンを「●」(赤)に変える



(押すたびに「**②**」(赤) ↔ 「**②**」(グレー)が切り換わります。)

- 予約が確定します。
- 現在放送中の番組の場合は、すぐに録画が始まります。
- 予約が重なっているときは、確認メッセージが表示されます。

[◀、▶]で「いいえ」を選んで決定したときは、「予約一覧」画面は表示されず、 確認メッセージが消えます。

■ 番組を録画したくないときは

予約アイコンが「�」(赤)の番組を選び、�� でアイコンを「�](グレー)に変えます。

- 毎週この番組を予約するときは
  - 緑を押します。
- ☑ 選んでいる番組の番組内容を確認したいときは
  - 黄を押します。
- **一 他の番組を続けて予約するときは** このあと、手順 **一** を繰り返します。

## 予約の設定が終わったら、戻るを押し、通常画面に戻す

本機を使用しないときは、電源を切ることをおすすめします。(電源が入った状態でも予約の録画は実行されます。)

#### (\$\$\$\$**\XE**

- おすすめ予約するときの録画モードは、画面上部の残量時間表示に表示されていた録画モードで予約されます。 おすすめ予約設定中の録画モードを変更するときは、手順 ☑ のあとに次の操作を行います。
  - **1. プニ**を押してサブメニュー画面を表示する
  - 2. [▲、▼]で「録画モード切換」から希望の録画モードを選ぶ
  - 3. 変更後、戻るを押して、サブメニュー画面を消す

レゴーダー

0 .

MITSUBISHI

戻るを押す

**ア**前の画面に戻るときは

『 通常画面に戻るときは

戻る を何回か押す

様

## 0

## 番組指定予約したデジタル放送の予約を自動追跡する

デジタル放送 本体HDD

#### 自動追跡

デジタル放送の番組を番組指定予約した場合、次のようなときに自動的に録画開始/終了時刻が変更されて録画されます。

- (例) ・ 毎週録画をしているドラマの最終回だけ、放送時間が延長されているとき。
  - 特別番組のため、今回放送分だけ、放送時間が遅くなるとき。
    - 予約していたスポーツ番組が延長されたとき。
    - 予約番組の前に放送されているスポーツ番組が延長されて、予約番組の放送時間が遅くなるとき。
- 自動追跡による録画は、録画開始時点に受信した最新の番組データをもとに録画され、 このときに放送時刻が変更されている場合は録画終了時刻を自動的に変更します。 (自動追跡によって予約が重なったときは •• ▶ p.78)
- 自動的に録画開始/終了時刻が変更される時間は、1回だけの録画の場合は3時間後まで、毎週/毎日録画の場合は前後各3時間までです。
- 時間変更の情報が番組データに反映されていない場合や、放送局からの番組情報の送信状況によって番組変更情報(放送時間、番組名変更など)が本機で判別できない場合は、自動追跡されません。

#### ■ 自動追跡対象の番組には


「予約一覧」画面の番組情報欄に、「番組指定 追跡対応」と表示されます。

■ 自動追跡できていない(番組が 見つからず追跡録画できない) 予約には

「予約一覧」画面の該当予約に 「▶」が表示されます。

■ 自動追跡できずに、時刻指定予 約で録画された番組には

「録画一覧」画面の該当番組に 「▶」が表示されます。





「▶」が表示された予約/番組は自動追跡していないため、録画したい番組が録画されない/録画されていないことがあります。

#### ●イベントリレー録画

p.172 「セットアップ」画面の「録画予約設定」-「イベントリレー録画」を「する」に設定すると、野球中継などで延長部分が他のチャンネルに引き継がれて放送される場合に、番組データの延長情報に従って自動的にチャンネルと録画終了時刻が変更されて録画されます。(イベントリレーによって予約が重なったときは・・▶ p.78)

(例) 昼の時間帯に「NHK総合」で放送されている高校野球を番組表から予約して録画中、夕方から放送されるチャンネルが「NHKEテレ」に引き継がれた場合でも、録画チャンネルが切り換わってそのまま高校野球の録画が継続されます。

#### (5よっとメモ()

- 番組名が似ている番組がある場合は、自動追跡で別の番組が録画されることがあります。
- 自動追跡をしたくないときは、時刻指定予約で予約してください。
- 自動追跡は、デジタル放送の番組を番組指定予約した場合だけ有効となります。

## OI

## 見どころ再生の盛り上がり具合の情報を盛り込んで録画する(見どころ再生情報)

本体HDD

p.108 見どころ再生の盛り上がり具合の情報を盛り込んで録画することができます。

#### ○ 本機の番組表(Gガイド)を使って予約するとき

通常は、設定を変更する必要はありません。

工場出荷時は、盛り上がり具合の情報を盛り込んで録画するようになっています。

#### 設定を変更するときは

A

p.91「おすすめ自動録画の設定を変更するときは」の手順 『ア、『②を行って、「セットアップ」画面を表示する

2

「見どころ再生情報」画面を表示する

¶「録画予約設定」を選び、決定する ■

■
「見どころ再生情報」を選び、決定する



(繰り返し)

ピットアップ	
省電力/表示設定	どころ再生情報
接続テレビ設定	幕焼きこみ言語
時刻設定	幕焼きこみ言語
再生設定	すすめ自動録画
第二年表記	ベントリレー録画

## 3 「見どころ再生情報」の設定を変更し、決定する



見どころ再生
すべての項目を設定後、(家記)を押してください。
見どころ再生情報 外部入力からの生成
生成する する(スポーツ)

生成する・・・・・・見どころ再生の情報を盛り込むとき。 生成しない・・・・見どころ再生の情報を盛り込まない とき。

変更が終わったら、戻るを何回か押し、通常 画面に戻す

#### ●他の機器から外部入力で予約するとき

(ケーブルテレビ(CATV)のセットトップボックスや、 スカパー! e2のチューナーなど

「スポーツ」の盛り上がり具合の情報だけ、または「音楽」の盛り上がり具合の情報だけを盛り込んで、録画することができます。

工場出荷時の設定は、「スポーツ」の盛り上がり具合の情報が盛り込まれて録画されます。

「音楽」の盛り上がり具合の情報を盛り込んで録画したいときは、設定を変更してください。

#### 設定を変更するときは

左の手順 
「、 を行い、「見どころ再生情報」画面を表示する

2 「外部入力からの生成」に移動する



## 設定を変更し、決定する



見どころ再生
すべての項目を設定後、(無理)を押してください。
見どころ再生情報 外部入力からの生成
生成する する(スポーツ)

**する(スポーツ)** ……「スポーツ」の盛り上がり具合の情報を盛り込むとき。

**する(音楽) ・・・・・・** 「音楽」の盛り上がり具合の情報を

ないとき。

変更が終わったら、戻るを何回か押し、通常 画面に戻す

## 気を付けて

- 予約ごとに見どころ再生情報の設定を切り換えることはできません。
- 外部入力で予約する場合、「スポーツ」と「音楽」の盛り上がり具合の情報を両方盛り込んで録画することはできません。
- 番組や録画状況によっては、盛り上がり具合の情報が盛り込まれないことがあります。 p.108

# レゴーダー 0 0 予約一覧 前次ジャンブ

**『**前の画面に戻るときは 戻る を押す

■ 通常画面に戻るときは 戻る を何回か押す

## 設定済みの予約を確認する(「予約一覧」画面の表示)

- 本機の電源を入れる、テレビの電源を入れる
  - テレビの入力切換で、テレビの入力を本機が接続されている入力に切り換える

「予約一覧」画面を表示 し、予約を確認する 予約一覧

予約一覧	内蔵HDD残量	26時間3	2分(DR)		3.	/16 金 PM	3:15	G
(映像)	地上D 031 世界ウルウノ	3/16金 レ体験記	PM 5:00~PM 6:00	本体	DR	番組指定	追跡対応	,
	地上D 151	3/16金	PM11:00~PM11:30	本体	DR	ボップスジ	ŧτΔ	
	地上D 011-0	01 3/18⊟	PM 8:30~PM10:00	本体	DR	京都・三人	歩き旅	
	<b>愛心</b> ⊕ BS 161	3/18⊟	PM 9:00~PM11:00	本体	DR	カウントタ	「ウンボッ	ブ
	地上D 071	3/20火	PM 2:00~PM 4:54	本体	DR	ドラマ劇場	}	
	地上D 081	3/217K	PM11:00~AM 1:00	本体	DR	サッカー「	00×4	Δ
	地上D 021	毎週木	AM 8:15~AM 8:30	本体	AF	朝のドラマ	1000	

自動予約すべて


- 一覧(すべて、ユーザー予約だけ、おすすめ自動録画だけ)を絞り込みたいときは
  - 1. プラーを押して、サブメニュー画面を表示する
  - 2. [▲、▼]で「絞込み表示」を選び、 旋 を押す
  - 3. [▲、▼]で表示方法を選び、 歳 を押す
- 『 別のページを表示するときは **前、次ジャンプ**を押します。

## 確認が終わったら、戻るを押し、通常画面に戻す

● 次回に「予約一覧」画面を表示するときは、上の一覧の切り換えにかかわらず 「すべて」の予約の一覧が表示されます。

#### 予約実行中の予約の録画を停止するときは

●● **p.83**「録画を停止するときは」をごらんください。



**国**O: その番組の全部が録画されます

■x: その番組の全部または一部が録画 されません

● 重なっている予約は、背景が黄色にな ります。

● 予約内容を変更した場合は、マークが 消え、ユーザー予約に変わります。

: 追跡対応だが追跡できて

ト いない予約 p.94

●:録画中の番組

### (5&30k**X**E()

「予約一覧」画面は、 p.156 らく楽メニューの「予約を確認する」から、または p.158 通常メニューの「録る」ー「予約変更・確認」 から表示することもできます。

## •

各 部

(接備

(設備

## ー時的に毎週/毎日録画をやめる (予約スキップ)

祝日などでその週/日の番組の放送がない場合、予約をそのま ま残して録画だけ実行されないようにすることができます。

予約スキップの設定をした予約は、1回だけスキップされます。(次回からは録画されます。)

一時的

上記で「予約一覧」画面を表示したあと、

一時的に毎週/毎日録画をやめたい予約を選ぶ





(選択)

(前、次ページ)

予約をスキップする

サブメニューを表示し、「スキップ」で そのまま決定する



サブ 🖈



予約スキップを設定した予約には、「<u>ストップ</u>」が表示されます。

R約一覧	内蔵HDD残量	26時間32分(DR)	3	/16 金 PM 3:15 <b>G</b>
(映像)	地上D 031	3/16金 PM 5:00~PM 6:00	本体 DR	世界ウルウル体験記
	施上D 151	3/16金 PM11:00~PM11:30	本体 DR	ボップスジャム
	施上D 011-01	3/18⊟ PM 8:30~PM10:00	本体 DR	京都・三人歩き旅
	安心 🕾 BS 161	3/18⊟ PM 9:00~PM11:00	本体 DR	カウントダウンボップ・
	地上D 071	3/20火 PM 2:00~PM 4:54	本体 DR	ドラマ劇場
	地上D 081	3/217k PM11:00~AM 1:00	本体 DR	サッカー 「○○×△△·
	(2キ:7) 地上D 021 朝のドラマ「(	毎週木 AM 8:15~AM 8:30 ○◇△□繁盛物語」	本体 AF	番組指定 追跡対応

確認が終わったら、戻るを押し、通常画面に 戻す

## 設定済みの予約の内容を変更する

録画実行中の予約は変更できません。

前ページで「予約一覧」画面を表示したあと、 変更したい予約を選び、決定する





(選択)

(前、次ページ)

変更したい項目に移動し、内容を変更する





「予約確定」に移動し、決定する



- 予約が確定し、「予約一覧」画面に戻ります。
- 予約が重なっているときは、重なっている予約に 「**重o**」または「**重x**」が表示されます。 p.78,96
- 自動予約の内容を変更したときは、**安心**や**発掘**マークが消え、ユーザー予約に変わります。
- 設定の変更が終わったら、戻るを押し、通常 画面に戻す

## 不要な予約を取り消す

予約の取り消しは1予約ずつのみとなります。

録画実行中の予約の取り消しはできません。録画を停止させると取り消されます。 p.83

#### ●番組表から予約を取り消すときは

番組表を表示中に、

「予」が表示されている番組で、予約を取り 消したい番組を選ぶ p.84

予約を取り消す



- 「予」が消えて、予約が取り消されます。
- 予約の取り消しが終わったら、戻る を押し、 通常画面に戻す
- ●「予約一覧」画面から予約を取り消すときは
- 前ページで「予約一覧」画面を表示したあと、 取り消したい予約を選び、確定する







(選択)

(前、次ページ)

(確定)

確認メッセージの「はい」を選び、決定する



- 予約が取り消されます。
- 予約の取り消しが終わったら、戻る を押し、 通常画面に戻す

各

部

レコーダー

0 0 0 州部入力 〇 〇

地上 BS CS

MITSUBISHI

見

## 他の機器の映像・音声を視聴/録画する

本機の入力端子(L1)やi.LINK(TS)端子につないだ機器の映像・音声を、本機を経由して視聴したり本機に録画したりするときは、 本機を外部入力に切り換えます。

他の機器の操作については、それぞれの機器の取扱説明書をお読みください。



### 外部入力に切り換えるには(入力切換)



## 外部入力(L1またはTSin)に切り換える

外部入力

● 押すたびに、L1 (L1入力) ↔ TSin (i.LINK(TS)入力) が切り換わります。

**L1 (L1入力)** · · · · · · · · · 本機の入力端子につないでいる機器の映像·音声 を視聴・録画するとき。

TSin (i.LINK(TS)入力) · · · · 本機のi.LINK(TS)端子につないでいる機器の映像 ・音声を視聴・録画するとき。 (ハイビジョン画質で録画できます。)

小部入力で外部入力に切り換えたあと、 いっぱいで L1 ↔ TSin を切り換えることも できます。



**地上** BS CS で放送を切り換えます。 p.55



## ブルテレビ(CATV)で受信している番組を 視聴するときは

ケーブルテレビの番組を視聴するためには、ケーブルテレビ会社専用のホームターミナル/ セットトップボックスでチャンネルを選局し、本機を外部入力に切り換えて視聴します。 地上デジタル/BSデジタル放送は、本機のチャンネル選局で視聴できる(外部入力に切り 換え不要な)場合もあります。

くわしくはご契約のケーブルテレビ会社にご相談ください。

接続する機器の取扱説明書もよくお読みください。

事前に、次の接続を確認・変更しておいてください。

● 本機とケーブルテレビのホームターミナル/セットトップボックスの接続 p.16

#### ● 視聴するときの例



ケーブルテレビのホームターミナル/セットトップボックス 見たいチャンネルに合わせる



#### 本 機

外部入力に切り換える(上記を参照)



● テレビやケーブルテレビのホームターミナル/セットトップボックスのIrシステムを使う場合、本機を操作できないことがあ ります。

## ケーブルテレビ(CATV)で受信している番組を録画するときは

- 事前に、次の接続と設定を確認・変更しておいてください。設定が間違っていると、正しく録画できません。
  - 本機とケーブルテレビのホームターミナル/セットトップボックスの接続 p.16
  - i.LINK(TS)入力から録画・録画予約する場合は、p.168「セットアップ」画面の「省電力/表示設定」-「高速起動設定」を「入」 に設定しておく(「切」にすると録画できません)
  - L1入力から録画・録画予約する場合は、p.76、171「セットアップ」画面の「録画設定」ー「外部音声選択」の設定 (工場出荷時の設定:ステレオ)
  - L1入力から二重音声を録画・録画予約する場合は、p.76、171「セットアップ」画面の「録画設定」--「二重音声選択」、「外部音 声選択」の設定
- ▶ p.101 の補足説明や p.211 の【解説】もお読みください。

#### ●L1入力から録画・録画予約するとき

#### 録画するときの例

本体HDD

- ケーブルテレビのホームターミナル/セットトップボックス 録画するチャンネルに合わせる
- 本 機 外部入力(L1)に切り換える 前ページ
- 本 機 録画する p.82

本 機

#### 録画予約するときの例

#### 本体HDD BD-RE BD-R

- ケーブルテレビのホームターミナル/セットトップボックス
- 録画するチャンネルに合わせる
- 時刻指定予約をする p.88
  - ●「ch」に外部入力(L1)を表示させます。
- ケーブルテレビのホームターミナル/セットトップボックス 予約開始時刻に、電源が入っているようにし ておく
  - ▶ 電源が入っていないと、録画できません。

#### ●i.LINK(TS)入力から録画・録画予約するとき

#### 録画するときの例

本体HDD

- ケーブルテレビのi.LINK(TS)対応セットトップボックス 録画するチャンネルに合わせる
- 本 機 外部入力(TSin)に切り換える 前ページ
- 本 機 録画する p.82

#### 録画予約するときの例

本体HDD

- ケーブルテレビのi.LINK(TS)対応セットトップボックス i.LINKの設定をする
  - ケーブルテレビ側で、本機がi.LINK機器として認識 されていることを確認してください。
- ケーブルテレビのi.LINK(TS)対応セットトップボックス 録画予約の設定をする
  - 録画機器を「D-VHS」に、録画モードを「自動」に設 定してください。

本機には録画モードDRで録画されます。

#### 本 機 電源を切る

● 録画予約の開始時刻になると、本機の電源が自動 的に入り、録画が始まります。 録画予約の終了時刻になると、録画が自動的に停 止します。

#### ( ちょっとメモ( )

- i.LINK(TS)入力から録画予約するときは、番組の最初の部分が録画されない場合があるため、録画開始時刻を多少早めに設 定しておくことをおすすめします。
- i.LINK(TS)入力から録画予約で本機に録画する場合は、録画モードDRで録画されます。

去集

見

## スカパー!H D対応チューナーから録画するときは (「スカパー!H D録画」)

太休HDD

- 事前に、次の接続と設定を確認・変更しておいてください。設定が間違っていると、正しく録画できません。
  - 本機とスカパー / H D対応チューナーの接続 p.20
  - ネットワークの設定 p.36
  - p.39 「セットアップ」画面の「ホームサーバー設定」-「ホームサーバー機能」を「入」に設定しておく(「切」にすると録画できません)
- p.101 の補足説明や p.212 の【解説】もお読みください。

#### ○ スカパー / H D対応チューナーから録画・ 録画予約をするとき

#### 現在放送中の番組を録画するときの例

スカパー / H D対応チューナー 本機が録画先になるように設定する

> ● 設定については、スカパー! H D対応チューナー の取扱説明書をごらんください。

スカパー / H D対応チューナー 録画するチャンネルに合わせる

スカパー / H D対応チューナー スカパー / H D対応チューナーのリモコンを 操作し、現在放送中の番組の録画を開始する

- 本機の電源が切のときは自動的に電源が入り、録画が始まります。この場合、電源入から録画ができる状態になるまでしばらく時間がかかりますので、録画の最初の部分は録画されません。
- 録画番組の終了時刻になると、録画が自動的に停止します。

#### ○ スカパー / H D対応チューナーからの 録画予約の設定を変更・取り消すとき

#### 録画予約の設定の変更

- ◆ 本機では変更できません。
- ◆ 本機とスカパー!HD対応チューナーの電源を入れた状態で、スカパー!HD対応チューナー側で変更してください。

#### 録画予約の設定の取り消し

● 本機とスカパー!HD対応チューナーの電源を入れた状態で、スカパー!HD対応チューナー側で取り消しを行ってください。自動的に本機の予約一覧から消去されます。スカパー!HD対応チューナー側で取り消し操作を行っても本機の予約一覧から消去されない場合は、本機の予約一覧画面から取り消しを行ってください。

#### 録画予約で録画するときの例

スカパー / H D対応チューナー 本機が録画先になるように設定する

● 設定については、スカパー! HD対応チューナーの取扱説明書をごらんください。

スカパー / H D対応チューナー 録画予約の設定をする

> ● スカパー!HD対応チューナーで設定した予約が、 本機の「予約一覧」画面に登録されます。

本 機

#### 予約を確認する p.96

- 本機には録画モードDRで録画されます。
- 録画予約の開始時刻になると、自動的に本機の録画 が始まります。
- 録画予約の終了時刻になると、録画が自動的に停止します。
- 予約によっては、番組の最初の部分が録画されない ことがあります。

#### スカパー / 放送サービスおよびご契約内容の変更に関する お問い合わせは (2012年1月現在)

スカパー! カスタマーセンター

0570-039-888

(PHS・IP電話のお客様は045-287-7777) 受付時間 10:00~20:00 <年中無休>

電話番号はお間違いのないようにお願いします。

お電話いただく前に、有料放送役務契約約款(http://www.skyperfectv.co.jp/top/legal/yakkan/)の内容をご確認ください。

※ 個人情報の取扱いに関しましては、プライバシーポリシー (http://www.skyperfectv.co.jp/privacypolicy/)に記載しております。

#### **3×**3c4ē

- 番組の最初の部分が録画されない場合があります。
- 接続しているスカパー!HD対応チューナーによって、または視聴制限がある番組の場合は、番組名が表示されないことがあります。視聴制限を解除すると、表示されるようになります。

る

能

## ) i.LINK(TS)入力からの録画・録画予約/「スカパー!HD録画」の補足説明

#### ● ケーブルテレビ(CATV)で受信している番組を i.LINK(TS)入力から録画・録画予約するとき

- i.LINK(TS)入力から録画・録画予約する場合は、必ず p.168 「セットアップ」画面の「省電力/表示設定」ー「高速起動設定」を「入」に設定しておいてください。「切」にすると録画できません。
- i.LINK(TS)入力からの録画中に本機の操作を行うと、録画が中断することがあります。

また、次のような場合、本機の状態によってはi.LINK (TS)入力からの録画予約が開始されない場合があります。

- 本機を操作中
- 本機の他の動作(録画、ダビング、ネットワーク、各種 設定など)を実行中
- 本機の電源が入ってから操作可能になるまで
- ディスクが挿入された状態で本機の電源を入れた場合、本機が操作可能になるまでに時間がかかり、i.LINK(TS)入力からの録画予約が開始されない場合があります。i.LINK(TS)入力から録画予約する場合は、ディスクを取り出しておくことをおすすめします。
- i.LINK(TS)入力からの録画中に、本機の電源を切らないでください。
- i.LINK(TS)入力から録画する番組は、2番組同時録画できません。
- ◆ 本機からケーブルテレビのセットトップボックスを操作したり、セットトップボックスから本機を操作したりすることはできません。
- ケーブルテレビのセットトップボックスによっては、 i.LINK(TS)端子からは録画できない場合があります。
- ケーブルテレビの専用チャンネル(地上デジタル/アナログ、BSデジタル、110度CSデジタル以外)の番組をi.LINK(TS)入力から録画予約して本機に録画した場合、その番組に対して次の再生はできません。
  - 見どころ再生
  - シーン検索
- 本機の予約とi.LINK(TS)入力からの予約が重なった場合や、i.LINK(TS)入力からの予約と他の動作が重なった場合はp.78~81
- p.211 の【解説】もお読みください。

#### ●「スカパー! HD録画」をする場合

- ■「スカパー! HD録画」をするときは、必ず p.39 「セットアップ」画面の「ホームサーバー設定」ー「ホームサーバー機能」を「入」に設定しておいてください。 「切」にすると録画できません。
- スカパー! HDのデータ放送、ラジオ放送は本機に録画できません。
- 地上デジタル放送を受信可能なスカパー!HD対応チューナーから、地上デジタル放送を本機に録画予約することはできません。本機側で録画予約してください。
- ネットワーク環境により、通信速度が遅い場合は録画が停止することがあります。
- 予約した番組の直前の放送が視聴制限のある番組や「録画禁止」番組の場合は、最初の部分が録画されないことがあります。
- ディスクが挿入された状態で本機の電源を入れた場合、本機が操作可能になるまでに時間がかかり、「スカパー!HD録画」の録画開始が遅れる場合があります。 「スカパー!HD録画」をする場合は、ディスクを取り出し
- ●「スカパー!HD録画」の録画中に、本機の電源を切らないでください。
- ネットワーク環境により、通信速度が遅い場合は録画が停止することがあります。
- ◆ 本機からスカパー! HD対応チューナーを操作したり、スカパー! HD対応チューナーから本機を操作したりすることはできません。
- 次のような場合、録画したスカパー! HDの番組の字幕表示を入/切したり、文字スーパーを記録することはできません。
  - スカパー / HD対応チューナーが字幕や文字スーパー の出力に対応していないとき
  - ・ 標準画質の番組のとき

ておくことをおすすめします。

- 「スカパー! HD録画」した番組を等速ダビングするとき
- 本機以外で「スカパー!HD録画」した番組のとき
- 「スカパー! HD録画」した番組に対して、次の再生はできません。
  - 見どころ再生
  - シーン検索
- 「スカパー! H D録画」と他の動作が重なった場合は□ p.79~81
- p.212 の【解説】もお読みください。

各

部

## 録画した番組を本体HDDと外付HDDの間で移動する

## 本体HDD/外付HDD間の番組の移動について


本体HDDと本機に接続・登録した外付HDDの間で番組を移動することができます。(外付HDDに録画することはできません。) (外付HDDの接続・登録については、p.48~50をごらんください。)

- 外付HDDに移動した番組は、外付HDDを登録したこの機器でのみ、本体HDDに録画した番組と同様に次のような 操作ができます。(同一形名の当社モデルでも利用できません。)

  - 番組の消去、番組名の変更、ユーザーの変更、番組保護/保護解除
  - 外付HDD→BD-RE/-R、DVD-RW(AVCREC)/-R(AVCREC)への高速ダビング
- 外付HDDに移動した番組は、次のような操作はできません。(本体HDDに移動して操作してください。)
  - 再生中のカメラアングル切換
  - 番組の部分削除/分割
  - 家庭内ネットワーク機能を利用して家庭内ネットワーク機能対応テレビ(プレーヤー機器)から視聴 など
- 移動できる番組は、録画モードDR、AF ~ AEの番組だけです。
- 次の番組は、移動できません。
  - 録画モードXP~EPの番組
  - 保護されている番組
  - ネットワークからダウンロードしたコンテンツ

以下は、自動移動のみできません。

- おすすめ自動録画された番組
- 録画モード変換予定番組
- 家庭内ネットワーク機能を利用して本機から送信中の番組
- 本体HDD/外付HDD間の番組の移動方法には、自動移動と手動移動があります。(番組のコピーはできません。)
- 自動移動は、本体HDDの残量が少なくなったときに、本機の電源の入/切に関係なく、番組自動移動設定の指定時間内で番組を 自動的に外付HDDに移動します。
- チャプターマーク、録画モード、映像・音声・字幕などの情報が、そのまま引き継がれます。
- 移動の実行時間は、高速ダビングのときと同等となります。
- 動画モードを変更することはできません。
- 番組の移動完了後は、移動元の番組が削除されます。
- 本体HDD/外付HDD間の番組の移動は、何度でも可能です。
- コピー回数も保持されます。





- 番組の移動中は、外付HDDの電源を切ったり、本機や外付HDDの電源コードやUSBケーブルを抜かないでください。 本体HDD/外付HDDの録画内容が損失したり、故障する恐れがあります。
- HDDは録画内容の恒久的な保管場所とせず、一時的な保管場所としてお使いください。 大切な録画(録音)内容は、ディスクに保存しておくことをおすすめします。
- 外付HDDに移動した番組は、コピー防止・内容の保護の目的により、この機器以外では再生できません。 万一本機が故障して主要な部品を取り替えたり、本機を交換した場合は、外付HDDの再登録(初期化)が必要となり、外付 HDDに移動した番組は再生/編集/移動できなくなりますので、ご了承ください。

メディア

見

消編 去集

取り込む 便利機

能

仕

様



## 本体HDDの残量が少なくなったときに、番組を外付HDDに自動的に移動する (番組自動移動)

本体HDD → 外付HDD のみ

セットアップ

放送関連の設定

外付HDD取外し

メディア管理(初期化) らく楽モードへ切換

工場出荷時は、「AM6:00~AM10:00」(午前6時~午前10時)の間に自動移動するように設定されています。 同時操作の組み合わせなどによって番組自動移動が中断することがありますので、本機で録画をしないことが多い時間帯を指定 してください。

# 

- **了**前の画面に戻るときは **戻る**を押す
- ☑ 通常画面に戻るときは 戻るを何回か押す

### ●番組自動移動するための指定時間を変更するときは



- 本機の電源を入れる、テレビの電源を入れる
- テレビの入力切換で、テレビの入力を本機が接続されている入力に切り換える

## 7 「セットアップ」画面を表示する

**デ** 停止中に、通常メニュー画面を表示する メニュー らく祭

「設定・管理」を選び、決定する

「セットアップ」で、そのまま決定する



## 番組自動移動設定の指定時間を変更する

「外付HDD設定」を選び、決定する

2 「番組自動移動設定」を選び、決定する

1月 指定時間を変更し、決定する



(繰り返し)

**ョ 自動的に移動しないようにするときは** 「切」に設定します。



❷☆ 録る(番組表・予約)

▶ 見る(再生)

☆ 設定・管理 お知らせ

▶️ 残す(ダビング)

■ 取り込む(ダビング)
□ 都 移動する(ダビング)

, 変更が終わったら、戻る を何回か押し、通常画面に戻す

#### 番組自動移動の実行について

- 番組自動移動は、本体HDDの残量が約12時間(地上デジタル放送を録画モードDRで録画時)以下になったときに実行されます。
- 次のすべての条件を満たしているときに、保護されていない録画日付の古い番組から順に移動が実行されます。
  - 「番組自動移動設定」が「切」以外に設定されている
  - 「番組自動移動設定」で設定された指定時間内
  - 自動移動対象番組の容量よりも外付HDDの残量のほうが多い
  - 自動移動対象の番組がある
  - 本機の電源入時に外付HDDが接続されている (本機の電源切時に接続した外付HDDは登録が確認 できないため、未接続となります。)

- 自動移動は、本機の電源の入/切に関係なく実行されます。
- 移動中は、本体表示部の「DUB」が点灯します。移動が終わると、本体表示部の「DUB」が消えます。
- ●「番組自動移動設定」で設定された指定時間を過ぎると、 自動移動を終了します。
- 自動移動終了時点で実行中の移動は中止となり、次回の 自動移動時に再びその番組の最初から移動します。
- 番組自動移動中に、番組自動移動よりも優先順位の高い動作(録画予約の録画実行、ダウンロード更新など)が始まったときは、その時点で実行中の移動は中止となり、次回の移動可能なときに再びその番組の最初から移動します。
- 自動移動させないようにするときは、番組を保護してく ださい。 p.129

#### ()**3**×3c4ē

- 番組自動移動中に番組表を表示するなど、自動移動が中止となるような操作をした場合、自動移動の中止処理完了後に次の動作に移行しますので、通常の操作時より時間がかかります。
- 家庭内ネットワーク機能を利用して家庭内ネットワーク機能対応テレビ(プレーヤー機器)から視聴したい番組は、 p.129 番組 を保護して、外付HDDに自動移動されないようにしておいてください。

各部

(設定)

カレビ

メディア

る —

見

る

消編

去収りる

安全注意

仕様

困ったとき

見



前の画面に戻るときは戻るを押す

MITSUBISHI

**ア** 通常画面に戻るときは **戻る** を何回か押す

## 0

## 録画した番組を手動で移動する (番組手動移動)


本体HDD → 外付HDD 、 外付HDD → 本体HDD

A

- 本機の電源を入れる、テレビの電源を入れる
- テレビの入力切換で、テレビの入力を本機が接続されている入力に切り換える
- 外付HDDに電源スイッチがある場合は、外付HDDの電源を入れる
- 番組移動用の録画一覧画面を表示する
- 停止中に、通常メニュー画面を表示するメニューらく楽
- ▼ 「移動する(ダビング)」を選び、決定する
- 「内蔵HDDから外付HDDへ番組を移す」 または「外付HDDから内蔵HDDへ番組 を移す」を選び、決定する



(例)本体HDD→外付HDDに移動 するとき



番組移動一覧に 登録(追加)する番組を 選ぶ

(p.107 の手順3 を参照)

内蔵HDDから外付HDDへ利	野動	3/16 金 PM 3:15 <b>Giu</b>
	<ul><li>無映画</li></ul>	オ
	NEW プロジェクトZ	皿 12/3/15木
(映像)	<ul><li>⑤カウントダウンポップス</li><li>⑤ 皮心 BS 161 PM 9:00~(2時間00分)</li></ul>	HD画質DR
	NEW 世界ウルウル体験記	皿 🗖 12/ 3/10土
	スペシャル「京都」	12/3/10土
<ul><li></li></ul>	<b>大リーグ</b> ○○○○○×◇◇◇	12/3/9金
(共成)で確認面面に進みます。	*ラマスペシャル	III ▶ 12/ 3/ 77k

- 移動用の録画一覧には、移動元の番組だけ(ダウンロード番組を除く)だけが表示されます。
- を押し、登録(追加) する1番組目の左に「✓」 を表示する



- 2番組以降を一括して登録(追加)する場合のみ 上記の手順窓~瓜を行い、登録(追加)する番組(2番組目以降)の 左に「☑」を表示する(最大18番組まで)
  - 2番組目以降を選ぶ場合、ラベルの切り換えはできません。 複数のラベルをまたがってダビングしたいときは、「**全**」の一覧から登録して ください。
- 登録(追加)する番組を 選び終わったら、※2 を 押して決定する
  - 番組が登録(追加)された 番組移動一覧が表示され ます。



番組移動一覧(最大18番組まで追加可能)



1度に移動できるのは、18番組までです。

19番組以上を移動したいときは、複数回に分けて移動してください。

る

能

仕

様

#### 確認メッセージが表示される場合は

[ **◄**、▶]で「はい」を選び、 ฒ を押してください。

#### ■ 別の番組を追加するときは

1. [▲、▼]で右側の「番組登録に戻る(追加)」に移動 し、練を押す

(左側の一覧が選ばれている場合は、[▶、▲、▼]で 「番組登録に戻る(追加)」に移動し、焼 を押す)

2. 移動用の録画一覧画面が表示されるので、手順 3 ~ (3) の操作を行う

#### ■ 番組移動一覧に登録した全番組を削除するときは

- 1. [◀]で左側の一覧に移動する
- 2. 緑 を押す
- 確認メッセージが表示されるので、[◀、▶]で「はい」 を選び、疑びで決定する

#### ☞ 番組移動一覧に登録した一部の番組を削除するときは

- 1. [◀]で左側の一覧に移動する
- **2.** [▲、▼]で削除したい番組を選ぶ (前、次ページを表示したいときは、**煎、次パン**を 押す)
- 3. 黄 を押す
- **4.** 確認メッセージが表示されるので、[ **◀**、 ▶]で「はい」 を選び、 焼 で決定する

### 右側の「登録完了」が選ばれている場合は、 そのまま 😥 を押して決定する

(左側の一覧が選ばれている場合は、[▶、▲、▼]で 「登録完了」に移動し、焼を押す)

● 容量が計算されたあと、次の手順の画面が表示さ れます。

### 「ダビング開始」が選ばれているので、 そのまま 🚌 を押して決定する



#### 『 番組手動移動の開始を中止するときは

[▲、▼]で「戻る」を選び、練 を押してください。 (または、戻るを押します。)

移動が始まります。

移動中は、本体表示部の「DUB」が点灯します。 移動が終わると、本体表示部の「DUB」が消えます。

## 番組の移動実行中に 途中で中止するときは

移動実行中、「中止しています」メッセージが 表示されるまで、残りを押し続ける

中止完了メッセージが表示されたら、 寒 を 押す



- 番組の移動実行中に途中で中止したときの番組の内容
  - 移動元・・・・番組はそのまま残ります。
  - 移動先・・・・移動しません。

#### (5よっとメモ( 🕨

- 番組の移動実行中に、サブメニュー画面から番組の移動を 中止することもできます。
  - 🌃 番組の移動実行中に、💆 を押して、サブメニュー 画面を表示する

[▲、▼]で「ダビングを中断する」を選び、歳 を押す

[ ◀、▶]で確認メッセージの「はい」を選び、歳歳を押す □ 中止完了メッセージが表示されたら、 □ を押す

#### 番組の移動実行中に停電があったときは

- 番組の移動を中止します。
- 停電から復帰すると、自動的に電源が入ってシステム 設定を行います。(システム設定中は、本体表示部に 「WAIT」が表示されます。)
- システム設定後は、電源が切れます。
- 停電で番組の移動を中止したときの番組の内容 上記「番組の移動実行中に途中で中止したときの番組 の内容」の場合と同様となります。
- 停電発生の状況によっては、初期化が必要となること があります。

る

様

## 録画した番組の一覧について(録画一覧画面)

本機で録画した番組を見るときは、録画一覧画面を表示させて、見たい番組を選んで再生します。

#### 録画一覧画面の見かた

(例) HDDの録画一覧(全)で日付順に 並んでいるとき

※1 HDDの一覧にだけ、表示されます。

※2 HDDの「全」「ジャンル」「**ル**」の一覧にだけ表示されます。

※3 HDDの「全」「ジャンル」の一覧にだけ表示されます。

#### およその残量時間 p.10

HDDの「」以外の一覧のとき · · 本体HDD HDDの「¶」の一覧のとき・・・・・・ 外付HDD BDの一覧のとき・・・・・・・BD

の、およその残量時間が表示されます。

ラベル ※1 -

下記の内容で分類された一覧が表示 されます。

- 「全」以外は、該当番組がない場合は 選べません。
- 「**全」「ジャンル** | 「**23** | には、本体HDD/ 外付HDD両方の番組が表示されます。

**全**: 再生可能なすべての番組 (ネットワークでダウンロードした番組を除く)

**ジャンル**(ドラマ、映画など)

- :番組指定予約で録画した番組の ジャンルに該当する番組
- **№**: デジタルビデオカメラなどから ダビングしたAVCHDの動画 p.124
- . ♣.: ネットワークでダウンロードした 番組 p.188
- ■よ: 外付HDDの番組

#### 選択中の番組の早見再生(約1.3倍速音声付き)画面

- 録画中の番組は、黒画面に「録画中のため表示 できません」と表示されます。
- 外付HDDの番組を「♣」以外の一覧で選択中は、 黒画面に「♣外付HDD」と表示されます。

#### 選択中の番組の順番/総数

選択中の番組と情報(青色)

90 : コピー可能(数字はコピー可能回数) p.70、141

457 : ムーブ(移動)のみ可能 p.70、141 安心、発掘 : おすすめ自動録画で録画された番組 ※2 p.90

変換予定→○○:録画モード変換予定番組 ※3 p.73

(○○は変換後の録画モード)



a : 保護されている番組 p.129

: おすすめ自動チャプターが記録されていて

CMのある番組 ※2 p.107、118、171

▶ 🖈 🕩 : 見どころ再生が可能な番組 ※2 p.108

NEW:まだ一度も見ていない(未再生の)番組 ※2 ● 再生すると消えます。

▶:自動追跡できず、時刻指定で録画された番組 ※2 p.94

・録画中の番組 ※3

□: 本機と接続したDLNA対応のプレーヤー機器の 録画一覧で選択中、または再生中の番組 ※3

- 本機の録画一覧画面は、HDD、ディスクごとに別々の画面になっています。
- 一覧の並び順は、番組名順(HDDのみ)、読み込み順(ディスクのみ)、日付順、未再生順から選べます。 日付順、未再生順の番組は、録画日付の新しい順に並びます。
- 番組名順で最初の5文字が同じ名前の番組は、┌┤(フォルダー)でまとめて表示されます。(連続ドラマー括機能) フォルダー内の一覧を表示したいときは、[▲、▼]で◯□の付いた番組名を選んで決定すると、フォルダー内の一覧が表 示されます。(フォルダー内で戻るを押すと、通常の一覧に戻ります。)
- p.156 らく楽メニューの「音の設定」ー「音声ガイド設定」または p.160 サブメニューの「音声ガイド設定」を「入」にしている と、録画一覧画面の表示中に音声ガイドが流れます。
- 番組名をGガイドから引用しているときは、番組名の左に「GG」が表示されます。(HDDのみ)

- 次の方法で録画した番組は、録画一覧「全」画面にだけ表示 されます。
  - [録画]ボタンで録画した番組
  - 本体HDDにダビングした番組
  - Ir録画した番組

- 録画一覧画面から番組を再生したときは、その番組の再生 が終わると自動的に停止し、録画一覧画面に戻ります。
- 番組の消去・編集をするときは •• ▶ p.126
- 外付HDDを接続していると、電源入時やディスク再生後の 録画一覧表示時にしばらく操作ができないことがあります。

## 本体HDDに録画/外付HDDに移動した番組を見る(HDDの再生)



## 本体HDDに録画/外付HDDに移動した番組全部を 見る(HDDの通常再生)

本体HDD 外付HDD



レゴーダー 0 .

見る

再生

MITSUBISHI

戻るを押す

■ 前の画面に戻るときは

『 通常画面に戻るときは

『暗証番号の入力画面が表示

されたときは •• ▶ p.165

戻る を何回か押す

- 本機の電源を入れる、テレビの電源を入れる
- テレビの入力切換で、テレビの入力を本機が接続されている入力に切り換える

#### HDDの録画一覧画面を表示する



録画番組再生/ディスク再生の選択画面が表示されるときは

「録画した番組を見る」で、そのまま 🎉 を押します。

## 希望の番組を選ぶ



(ラベルの選択)



(番組の選択)



- 別のページを表示するときは **煎 スッシャンプ**を押します。
- 同学 一覧の並び順を変えたいときは
  - **1. メーブ** を押して、サブメニュー画面を表示する
  - 2. [▲、▼]で「並べ替え」を選び、 凝 を押す
- - 3. [▲、▼]で希望の並び順を選び、 寒 を押す



#### 再生を始める

**または** 決定

再生が始まる位置(先頭から、続きから)については ●● > つづき再生 p.115

## 再生を停止するときは



● 再生が停止し、停止位置が記憶されます。

#### ■ 再生中に、場面の切り換わるところや本編とCMの変わり目で 次の場面までとばしたい(ジャンプしたい)ときは

録画一覧画面で「ѾѾ」が付いた番組には、録画中に場面が切り換わるところや本編と CMの変わり目で、チャプターマークが自動的に記録されています。( p.171 おすすめ自 動チャプター)

このチャプターマークを利用して、次の場面までとばすことができます。

## 再生中に次の場面までとばしたいときは、次ダンプ を押す

とばされる位置は、録画時のおすすめ自動チャプターの設定(おすすめ自動1、 おすすめ自動2)によって異なります。

#### (すよっとメモ()

- HDDの録画一覧画面は、 p.156 らく楽メニューの「録画した番組を見る」ー「すべて」 「見どころ」から、または p.158 通常 メニューの「見る(再生)」ー「HDD録画一覧」から表示することもできます。
- 録画一覧画面を表示中に、p.160 サブメニューの「再生」で、再生を始める位置(先頭から、続きから)を選んで再生を始めるこ ともできます。

各

部

メディア

録

る

消編

去集

取り込む

便利機

能

安全注意

仕様

## 0

## 録画した番組の盛り上がった部分だけを見る(見どころ再生)

本体HDD 外付HDD

再生時に画面に盛り上がり具合の情報を表示させて、一定レベルより上の部分を連続して再生することができます。 また、盛り上がり具合の再生レベルを変更して、再生することができます。

# 

- (子前の画面に戻るときは **戻る**を押す
- ☑ 通常画面に戻るときは 戻るを何回か押す

#### ● 見どころ再生について

● 見どころ再生をするときは、見どころ再生の盛り上がり具合の情報を盛り込んで録画してください。

盛り上がり具合の情報は、次の**1**.と**2**.の両方を行った場合にだけ、番組といっしょに録画されます。

- 1. p.95 「セットアップ」画面の「録画予約設定」-「見どころ再生情報」-「見どころ再生情報」の設定を「生成する」にする(工場出荷時は、「生成する」になっています。)
- 2. 本機の番組指定予約で録画する または、ケーブルテレビ(CATV)のセットトップボックスやスカパー!e2のチューナーなど、他の機器から外部入力で予約・録画する
- 見どころ再生が可能な番組は、HDDの録画一覧画面を表示すると、「▶」「➡」「➡」「♪」 アイコンが付いています。
  - ▶ … 番組のジャンルが下記以外で、見どころ再生が可能な番組
  - ▼ ・・・ 番組のジャンルが「スポーツ」で、見どころ再生が可能な番組
  - ▶ … 番組のジャンルが「音楽」で、見どころ再生が可能な番組
- ケーブルテレビ(CATV)のセットトップボックスやスカパー! e2のチューナーなど、 他の機器から外部入力で予約したときは・・・

「スポーツ」の盛り上がり具合の情報だけ、または「音楽」の盛り上がり具合の情報だけを盛り込んで、録画することができます。

「スポーツ」と「音楽」のどちらの盛り上がり具合の情報を録画するかは、p.95「セットアップ」画面の「録画予約設定」-「見どころ再生情報」-「外部入力からの生成」で設定します。(工場出荷時は、「する(スポーツ)」になっています。)

## 気を付けて

- 録画予約後に、手動で予約のチャンネル、日付(予約日)、 開始/終了時刻を変更すると、その番組の盛り上がり具合 の情報は盛り込まれません。
- 録画予約後に、予約した番組の番組データが変更された場合、その番組の盛り上がり具合の情報は盛り込まれません。 予約当日に、番組表で予約した番組の番組データが変更されていないかどうか確認することをおすすめします。
- 本体HDDへ代理録画された場合は、盛り上がり具合の情報は盛り込まれません。
- 二重音声放送の番組を見どころ再生したときは、場面が切り換わった直後だけ主/副音声が混ざって再生されることがあります。
- 部分削除、分割した番組は、見どころ再生ができません。

#### (**5**&32 **XE**)

- 番組によって、次のような場合は見どころ再生が正しくできないことがあります。
  - 番組の構成上、盛り上がり具合の情報が検出しづらい とき。(クラシック音楽番組など)
  - 野球中継などで副音声を選択して録画したとき。
  - 受信状態の悪い番組を録画したとき。(特に音声ノイズが大きいような場合)
  - 他の機器から外部入力で録画したときの音量レベルが低いとき、または高いとき。

たとき

様

# ● 見どころ再生をするときは

HDDの録画一覧画面から、見たい番組を選ぶ (p.107 の手順 7 ~ 3 を参照)

# 見どころ再生を始める

サブメニューを表示する サブ メニュー





〈● (繰り返し)

見どころ再生が始まります。

# 見どころ再生をやめるときは




- 見どころ再生が停止し、録画一覧画面に戻ります
- 最後まで再生されると、再生一時停止画面のままとなります。 **優**日 を押すと、録画一覧画面に戻ります。
- 見どころ再生の場合、停止位置は記憶されません。
- 再生停止後、戻るを押すと通常画面に戻ります。

# (5406**XE**()

- ◆ HDDの録画一覧画面は、p.156 らく楽メニューの「録画した番組を見る」ー「すべて」「見どころ」から表示することもできます。
- 見どころ再生中(見どころ再生の通常再生中を含む) は、 サブメニューから操作する次の機能は利用できません。
  - リピート再生
- 頭だし
- アングルの切り換え
- 画質設定
- 3D画面設定

# 見どころ再生中の画面(レベル表示)と操作

# 【▶、▼の番組のレベル表示】



(上) 通常再生の再生時間

現在の再生方法

(下) 見どころ再牛の再牛時間

# 【♪の番組のレベル表示】



(上) 通常再生の再生時間

現在の再生方法

(下) 見どころ再生の再生時間

# 『レベル表示の表示/非表示を切り換えるとき

(青) を押すたびに、表示/非表示が切り換わります。

# 『 再生方法を切り換えるとき

(素) を押すたびに、見どころ再生と通常再生が切り換わります。

## 見どころ再生のときは

再生レベルから上の部分だけが再生されます。

# 通常再生のときは

全部分が再生されます。

## 戻 再生中にできること

再生中に、再生速度の切り換え、30秒スキップ、 チョット戻し、音声の切り換えができます。

# 

[ **◀、▶**]または **ພ້、 (※)** で、次/前の再生部分まで スキップします。

# 

[▲、▼]で、再生レベルの位置を上下させ、再生される部分を調整できます。

▶、▼の番組の場合・・・10段階

▶の番組の場合・・・・・・2段階

# レゴーダー

■ 前の画面に戻るときは 戻るを押す

MITSUBISHI

- 『 通常画面に戻るときは 戻る を何回か押す
- 冒暗証番号の入力画面が表示 されたときは •• ▶ p.165

# BD/DVDに録画した番組を見る(ディスクの再生)

BD-RE BD-R -RW (AVCREC) -R (AVCREC) -RW (VR) -R (VR) RAM

- 本機の電源を入れる、テレビの電源を入れる
- テレビの入力切換で、テレビの入力を本機が接続されている入力に切り換える
- 再生したいBD/DVDを入れる p.67
- BD/DVDの録画一覧画面を表示する
  - 見るを押す
- 録画番組再生/ディスク再生の選択画面が表示されるので、「ブルーレイ™/ DVDを見る」を選び、決定する



希望の番組を選ぶ



録画一覧(DISC)	残量 1時間00分(DR)	3/16 並 PM 3:15 ~
	世界ウルウル体験記 PM11:00~(1時間00分)	12/ 3/10±
(映像)	京都・奈良 古都の社寺めぐり	12/ 3/ 3±

- 『 別のページを表示するときは **前、次ジャンプ**を押します。
  - 同学 一覧の並び順を変えたいときは
    - **1. プラ**を押して、サブメニュー画面を表示する
    - 2. [▲、▼]で「並べ替え」を選び、 窓 を押す
    - 3. [▲、▼]で希望の並び順を選び、 焼 を押す

- 再生を始める
  - **重** または 決定
  - 再生が始まる位置(先頭から、続きから)については ••▶ つづき再生 p.115
- 再生を停止するときは



- 再生が停止し、停止位置が記憶されます。
- 続けて見ないときは、p.67 でディスクを取り出しておくと、本体に録画した 番組を見るときなどに便利です。

- PINコードの入力画面が表示されたときは 他社のBDレコーダーなどでディスクにPINコードが設定 されているときは、本機で使用するときにPINコードの 入力画面が表示されますので、 1 <sup>あ</sup> ~ 10<sub>%</sub> 。 で設定された PINコードを入力し、凝定を押してください。(本機では、 PINコードの設定や変更はできません。)
- BD/DVDの録画一覧画面は、p.156 らく楽メニューの 「ディスクを再生する」から、または p.158 通常メニューの 「見る(再生)」-「BD/DVDトップメニュー/録画一覧」から 表示することもできます。

録

様

# 市販のBD/DVD/音楽用CDソフトを見る・聴く(ソフトの再生)

BDビデオ DVDビデオ 音楽用CD

# ●BDビデオ/DVDビデオを再生するときは

## BDビデオ DVDビデオ

- N
- 本機の電源を入れる、テレビの電源を入れる
- テレビの入力切換で、テレビの入力を本機が接続されている入力に切り換える
- | 再生したいディスクを入れる p.67
  - ディスクによっては、自動的に再生が始まります。
  - 『ディスクを入れると、ディスクのメニュー画面が表示 される場合は

画面の指示に従って操作してください。

- 自動的に再生が始まらないときは、 再生を始める
  - 別 見る を押す
  - ② 録画番組再生/ディスク再生の選択画面が表示されるので、「ブルーレイ™/DVDを見る」を選び、決定する



- 再生が始まります。
- 操作先がBD/DVD(本体前面の「BD/DVD」が点灯しているとき)で、ディスクが停止中の場合は ・ を押すと、ディスクの再生が始まります。
  - 再生が始まる位置(先頭から、続きから)については○○▶ つづき再生 p.115

# **万** 再生を停止するときは

■

- 再生が停止し、停止位置が記憶されます。
- 続けて見ないときは、 p.67 でディスクを取り出しておくと、本体に録画した番組を見るときなどに 便利です。

# ● ディスクのメニューやトップメニュー、 ポップアップメニューから操作するときは

(ディスクのメニューがある場合のみ) BDビデオ DVDビデオ

ディスクのメニューを表示して、いろいろな操作ができます。 また、BDビデオの場合はポップアップメニューを表示して、 再生を止めずにいろいろな操作ができます。

ディスクによってメニューやポップアップメニューの内容が 異なりますので、操作のしかたはディスクの説明書をお読み ください。ここでは、一般的な操作の例を示します。

BDビデオ/DVDビデオの再生中に、 サブメニューの「ディスクメニュー」を選び、 決定する



14-	-r.,	_
	ブメニュー	_
始め	かから再生する	
ディ	ィスクメニュー	D
IJŀ	ピート再生設定を行う	
頭力	だしを行う	
アン	ッグル切換	
BD	再生選択	
画質	資設定	
20	D番組をダビングする	
3D	画面設定(サイドバイサイド)	
3D	奥行き切換	

分 希望のメニューを選び、決定する



BDビデオの場合

ポップアップメニュ-トップメニュー

DVDビデオの場合

トップメニュー メニュー

- ディスクメニューが表示されます。
- 画面の指示に従って、希望のタイトルや項目 を選び、決定する



# 気を付けて

● 市販のソフトの再生中は、テレビ放送と比べて音量が小さく感じられます。再生中にテレビの音量を上げたときは、 再生停止前に必ず音量を下げてください。

# (<sub>5&32</sub> XE()

● BDビデオ/DVDビデオは、 p.156 らく楽メニューの「ディスクを再生する」から、または p.158 通常メニューの「見る (再生)」-「BD/DVDトップメニュー/録画一覧」から、再生を始めることもできます。

# 各 部

メディア 録 る

# 市販のBD/DVD/音楽用CDソフトを見る・聴く(ソフトの再生)(つづき)

# 音楽用CDを再生するときは

# 音楽用CD

- ▶ 本機の電源を入れる、テレビの電源を入れる
- ▶ テレビの入力切換で、テレビの入力を本機が接続さ れている入力に切り換える

## 2 再生したいディスクを入れる p.67

- ディスクによっては、音楽用CDの再生画面が表示 され、再生が始まります。
- 3 自動的に再生が始まらないときは、 再生を始める
  - 見るを押す
  - 録画番組再生/ディスク再生の選択画面が表示され るので、「CDを聴く」を選び、決定する



- 音楽用CDの再生画面が表示され、再生が始まります。
- 帰作先がBD/DVD(本体前面の「BD/DVD」が点灯して いるとき)で、ディスクが停止中の場合は 🚣 を押すと、ディスクの再生が始まります。

# 再生を停止するときは



● 再生が停止し、音楽用CDの曲再生一覧画面が表示 されます。

音楽用CDの場合は、停止位置は記憶されません。

● 続けて見ないときは、 p.67 でディスクを取り出し ておくと、本体に録画した番組を見るときなどに 便利です。

# )音楽用CDを再生中に、音楽用CDの曲再生 覧画面を表示して操作するときは

音樂用CD

音楽用CDの再生中に、 音楽用CDの曲再生一覧画面を表示する



曲再生一覧	トラック01	02:01/03:22
	♪ トラック01	03 : 22
	トラック02	04 : 20
	トラック03	05 : 11
	トラック04	03 : 45
	トラック05	04:05
	トラック06	05 : 26
l		

聴きたい曲(トラック)の番号を選ぶ



曲再生一覧	トラック01	02:07/03:22
	♪ トラック01	03:22
	トラック02	04 : 20
	トラック03	05:11
	トラック04	03 : 45
	トラック05	04:05
	トラック06	05 : 26

再生を始める



再生を停止するときは ●●▶ 左記の手順 🕢 へ

# (5よっとメモ()

● 音楽用CDは、 p.156 らく楽メニューの「ディスクを再生する」から、または p.158 通常メニューの「見る(再生)」ー「音楽CD再 生」から、再生を始めることもできます。

録

能



# BDビデオの子画面の映像・音声や 字幕のスタイルを切り換える

ピクチャー・イン・ピクチャー対応の BDビデオ 字幕スタイル切換対応の BDビデオ

子画面(ピクチャー・イン・ピクチャー)対応のBDビデオソフ トでは、再生する子画面の設定を選ぶことができます。 字幕スタイル対応のBDビデオソフトでは、字幕のスタイルを 選ぶことができます。

● 子画面の再生のしかたは、BDビデオソフトによって異な りますので、BDビデオソフトの説明書をごらんください。

# BDビデオの再生中に、 サブメニューの「BD再生選択」を選び、 決定する





子画面の設定は、親画面/子画面の同時再生中にだ け設定できます。

# 希望の項目を選び、決定する



	_
サブメニュー	]
始めから再生する	セカンダリービデオ切換
ディスクメニュー	セカンダリーオーディオ切扱
リピート再生設定を行う	字幕スタイル切換
頭だしを行う	
アングル切換	
BD再生選択	
画質設定	
この番組をダビングする	
3D画面設定(サイドバイサイド)	
3D奥行き切換	

## セカンダリービデオ切換、セカンダリーオーディオ切換

・・・ 子画面の映像、音声を切り換えるとき。

## 字幕スタイル切換

・・・・字幕スタイルを切り換えるとき。

# 設定を切り換える



● セカンダリービデオ切換で子画面の映像を切り換え たときは、映像が切り換わるまでしばらく時間がか かります。

# BD-Live対応のBDビデオを

BD-Live対応の BDビデオ

BD-Live対応のBDビデオソフトでは、インターネットに接続 して字幕や特典映像、ネットワーク対戦ゲームなど、いろい ろな機能を楽しむことができます。

ほとんどのBD-Live対応のBDビデオソフトでは、BD-Live機 能を利用して再生するために、他のメディア(ローカルスト レージ) にコンテンツのデータをダウンロードする必要があり ます。

本機では、SDカードをローカルストレージとして使用します。 SDスピードクラスのCLASS 2以上で、残量が1GB以上ある SDカードをお使いください。(SDカードが挿入されていない 場合、BD-Live機能は利用できません。)

- 次のような場合は、BDビデオソフトの説明書をごらんく ださい。
  - 利用できるBD-Live機能や、再生のしかた
  - インターネットに接続してBD-Live機能を利用するた めにアカウントの取得が必要な場合の取得方法
  - SDカードへのダウンロードのしかた

# ネットワークの接続と設定を行う p.18、36

p.170「セットアップ」画面の「再生設定」-「BD-LIVE接続設定」を「有効」または「有効(制 限つき)」に設定する

SDカードを入れる p.121

# BD-Live対応のBDビデオソフトを入れる p.67

- 自動的に再生が始まります。 (自動的に再生が始まらない場合は、●● p.111)
- 他のデータが入ったSDカードや、他の機器でフォーマッ トされたSDカードを使用すると、正しく再生されないこ とがあります。その場合は、p.137でSDカードを初期化す るか、他のSDカードをお使いください。
- SDカードにダウンロードしながら再生する場合、通信環境 によっては再生が一時的に停止することがあります。また、 ダウンロードが完了していない部分へスキップができない など、一部の機能が利用できないことがあります。
- 再牛中や2番組同時録画中、ダウンロード中などは、映像 や音声が停止することがあります。
- 再生中に、レコーダーやディスク認識IDをインターネット 経由でコンテンツプロバイダーに送信することがあります。

# (5よっとメモ()

- BDビデオソフトによって決められている再生方法が優先されるため、本機の設定どおりに再生できないことがあります。
- SDカードに記録されたローカルストレージのコンテンツのデータが不要になった場合は、p.137 で消去することができます。

録

消編

仕

様

3D映像対応テレビとHDMIケーブルで接続すると、次のような3D映像やコンテンツを立体的な映像として見ることができます。

- 市販の3D映像対応ソフトの3D映像
- デジタル放送の3D映像
- HDDに記録したの3D映像

• 「アクトビラ」の3Dコンテンツ



● 3D映像を見る前に、必ず p.194「3D映像を視聴するときの注意」もお読みください。

# 3D映像対応のBDビ

3D映像対応の BDビデオ

本機と3D映像対応テレビをHDMIケーブル で接続する p.14

# |p.170「セットアップ」画面の「再生設定」-「3Dディスク再生設定」を「3D再生」に設定す る

- 2D映像(従来の映像)で再生したい場合は、「2D再 生」に設定します。
- p.169 「セットアップ」画面の「接続テレビ設 定」-「3D方式設定」が、「フルHD」に設定さ れていることを確認する
  - ●「サイドバイサイド」、「チェッカーボード」は、当社 レーザーテレビ75-LT1と接続した場合にのみ、お 使いください。

# 3D映像対応のBDビデオソフトを入れる p.67

- 自動的に再生が始まります。 (自動的に再生が始まらない場合は、●● p.111)
- 3D映像の再生に関する注意が表示される場合は

「確認」を選び、深を押します。

注意は、p.169「セットアップ」画面の「接続テレビ設定」 -「3D表示時の注意表示」で表示されないように設定す ることができます。

# ■3D映像の奥行き感を変更したいときは

4段階で設定できます。

- 示する
- 「▲、▼]で「3D奥行き切換」を選び、定を押す
- [▲、▼]で希望の設定を選び、 寒 を押す
- 「セットアップ」画面の「接続テレビ設定」--「3D方式設定」 の設定が「チェッカーボード」の場合は切り換えできません。

# 3D映像を見るときの補足説明

- 接続しているテレビによっては、テレビ側の3D設定 が必要になる場合があります。くわしくは、テレビ の取扱説明書をごらんください。
- 接続しているテレビによっては、再生中の映像が解像度な どの変化のため2D映像(従来の映像)に切り換わることが あります。テレビ側の3D設定をご確認ください。
- 3D映像は、p.169 「セットアップ」画面の「接続テレビ設定」 - 「HDMI解像度設定 Iや「24p出力設定 Iの設定どおりに出 力されない場合があります。
- 早送り/早戻し中は、2D映像になります。
- 3D映像の放送を本機に録画する場合は、録画モードDRで 録画されることをおすすめします。

# 3D映像を視聴・再生すると、2画面になる ときは

3D映像を見るとき、3D映像によってはサイドバイサイド(2 画面構成)で表示されることがあります。

この場合は、次の操作を行ってください。

- 「番組の視聴中または再生中に、プラーを押して、サブメート」 ニュー画面を表示する
- 「▲、▼]で「3D画面設定(サイドバイサイド)」を選び、 寒寒 を押す
- [ ▲、▼]で「入」を選び、 歳 を押す
- √ 戻るを何回か押し、通常画面に戻す
- サブメニューの「3D画面設定(サイドバイサイド)」は、通 常は「自動」でお使いください。 (工場出荷時は、「自動」に設定されています。)

# いろいろな見かた(いろいろな再生)

レゴーダー

チョット 30秒 前次/シャン 戻し スキッフ ★◆ ここ

1 あ 2 か 3 c 4 た 5 な 6 km

7 to 8 to 9 wxyz

■常画面に戻るときは

戻る を何回か押す

10/0"

MITSUBISHI

戻るを押す

0 0

# 停止した位置の続きから見る(つづき再生・リジューム停止)

# 本体HDD 外付HDD BD-RE BD-R BDビデオ -RW(AVCREC) -R(AVCREC) -RW(VR) -R(VR) DVDビデオ RAM

通常再生を停止すると、つづき再生の停止状態になり、停止位置が記憶されます。停止 位置は電源を切っても記憶しています。

# ● HDD/ディスク別では

## 本体HDD/外付HDD

番組ごとに停止位置が記憶されます。

見どころ再生の停止位置は記憶されません。

# BD/DVD、動画(AVCHD)

停止位置だけが記憶されます。

● BDビデオ/DVDビデオでは、停止位置が記憶されないものがあります。

## 音楽用CD、静止画(JPEG)

停止位置は記憶されません。

# ○次のような場合は、記憶した停止位置が解除されます

● 停止中に、優けを押したとき。

本体HDD/外付HDDでは、そのとき選ばれている番組の停止位置が解除されます。

- 番組の削除や、番組/ディスクの編集をしたとき。 この場合、削除や編集をしていない番組の停止位置も解除されます。
- 初期化をしたとき。

以下は、BD/DVD、動画(AVCHD)のみ。

- ディスクトレイを開けたとき。
- ディスクのメニューを表示したとき。
- ファイナライズをしたとき。

# 再生が始まる位置について

操作のしかたによって、再生が始める位置(始めから、続きから)が変わります。

# 🚣 を押してすぐに再生を始めるとき、 または HDDの録画一覧画面からすぐに再生を始めるとき

## 停止位置を記憶しているとき

記憶している停止位置(続き)から再生が始まります。

## 停止位置を記憶していないとき

番組の始めから再生が始まります。

# 録画一覧画面のサブメニューを表示して再生を始めるとき

再生を始める位置(先頭から、続きから)を選んで再生します。

分録画一覧画面を表示中に、サブメニューを表示する

## 🧊 「再生」を選び、決定する

「始めから再生」または「続きから再生」を選び、決定する



(繰り返し)

# 再生 手間なしダビング

# (5ょっとメモ()

- つづき再生が始まる位置は、停止位置によって多少ずれることがあります。
- 再生中に、p.161 サブメニューの「始めから再生する」で、番組の先頭から再生を始めることもできます。
- 停止中に、p.158 通常メニューの「見る(再生) | ー「続きから再生 | で、記憶している停止位置(続き) から再生を始めることもでき ます。

# 各如

部

接続)

(設定)

去集

仕

様

# → 再生速度を変えて見る・聞く/見たい番組や場面までとばす

# ●早く見る/聞く(早送り/早戻し)

 本体HDD
 外付HDD
 BD-RE
 BD-R
 BDビデオ
 -RW (새ሪぽ)
 -R (새ሪぽ)

 -RW (VR)
 -R (VR)
 DVDビデオ
 RAM
 音楽用CD

# 再生中に、<sub>早戻し、早送り</sub>を押す

- 押すたびに、再生速度が5段階で切り換わります。
- 音楽用CDの再生速度の切り換えはできません。音楽用CD の早送り/早戻し中は、およその再生位置が確認できる程度の音声が断続的に出ます。
- よれを押すと再生に戻ります。

# ● 音声付きで早く見る(早見再生)

本体HDD 外付HDD BD-RE BD-R BDビデオ -RW (AVCREC) -R (AVCREC) -RW (VR) -R (VR) DVDビデオ RAM

# 再生中に、 早送り を1回押す

- 音声付きの約1.3倍速の早送りになります。
- よれを押すと再生に戻ります。

# ● 再生を一時的に止める(再生一時停止)

本体HDD 外付HDD BD-RE BD-R BDビデオ RW (AVCREC) -R (AVCREC) -RW (VR) -RW (VR) DVDビデオ RAM 音楽用CD

# 再生中に、一時停止を押す

- 再生が一時停止します。
- よを押すと再生に戻ります。

# ● ゆっくり見る (スロー/逆スロー再生)

本体HDD 外付HDD BD-RE BD-R BDビデオ -RW (MOREC) -R (MOREC) -

# 再生一時停止中に、 <sup>◆◆</sup> <sub>早送</sub> を押す

- 押すたびに、再生速度が2段階で切り換わります。 (録画モードAF ~ AEで録画された番組を逆スロー再生する場合は、1と2で同じ速度になります。)
- 再生 を押すと再生に、一時停止 を押すと再生一時停止に戻ります。
- スロー /逆スロー再生を約5分続けると、再生一時停止に 戻ります。

# ● コマを進める/戻す (コマ送り/コマ戻し)

本体HDD 外付HDD BD-RE BD-R BDビデオ -RW (AVCREC) -R (AVCREC) -RW (VR) -R (VR) DVDビデオ RAM

# 再生一時停止中に、前、次パジャンプ を押す

● 押すたびに、コマが進み/戻ります。

# ●見たい/聞きたいところまでとばす (スキップ)

本体HDD 外付HDD BD-RE BD-R BDビデオ RW (AVCREC) -R (AVCREC) -RW (VR) -RW (VR) DVDビデオ RAM 音楽用CD

# 再生中に、前、次/ジャンプを押す

押すたびに(連続10回まで)、チャプターやトラックがとばされます。

# ● 30秒単位で先にとばす(30秒スキップ) 15秒単位で前に戻す(チョット戻し)

本体HDD 外付HDD BD-RE BD-R BDビデオ -RW (A/CREC) -R (A/CREC) -RW (N/CREC) -R (A/CREC)

# 再生中に、智力、30秒を押す

## 30秒スキップ

押すたびに(連続10回まで)、約30秒ずつ最大5分先の場面までとばされます。

## チョット戻し

● 押すたびに(連続10回まで)、約15秒ずつ最大2分30秒前 の場面まで戻ります。

# 気を付けて

- 再生速度を変えて見るときは、一部を除き音声は出ません。
- 市販の3D対応BDビデオでは、早見再生はできません。
- BDビデオやAVCHDで記録された映像の逆スロー再生、 コマ戻しはできません。

# JEK SCLE

● コマ戻し中は、番組のつなぎ目部分でコマ飛びして再生されないことがあります。

# 各 部

続

設備定

録

る

# 再生速度を変えて見る・聞く/見たい番組や場面までとばす(つづき)

# ●番号や時間を指定してとばす(頭だし)

# 本体HDD 外付HDD BD-RE BD-R BDビデオ -RW(MCREC) -R(MCREC) -RW(VR) -R(VR) DVDビデオ RAM 音楽用CD

再生中または再生一時停止中に、 サブメニューを表示し、 「頭だしを行う」を選び、

決定する



サブメニュー
始めから再生する
ディスクメニュー
リピート再生設定を行う
頭だしを行う
アングル切換
BD再生選択
画質設定
この番組をダビングする
3D画面設定(サイドバイサイド)
3D奥行き切換

# 見たい場面を選んでとばす(シーン検索)


# 本体HDD 外付HDD

p.171 「自動チャプターマーク」を「おすすめ自動1」または「お すすめ自動2」に設定して録画した番組だけ、シーン検索でき ます。

再生中または録画一覧画面を表示中に、 画面下部に、場面(シーン)を表示する



- 録画一覧画面の表示中は、再生が始まります。
- 場面(シーン)は、7画面まで表示されます。



# 希望の頭だし(サーチ)を選ぶ



- 押すたびに、種類が切り換わります。
- 再生中の本体HDD/外付HDDやディスクによって、 選べる種類が異なります。

・本体HDD/外付HDD····チャプター、 タイム(時間)

• BD、 DVD … チャプター、

頭だし(タイトル)、 タイム(時間)

・音楽用CD ・・・・・・・ 頭だし(トラック)、

タイム(時間)



頭だしする番号/総数



頭だしする時間/総時間 (時間:分:秒)




選んだ場面までとばされます。

希望の場面を選んで、決定する

- 現在表示されている場面よりも前/先の場面がある ときは、[◀、▶]を押していくと前/次の画面が表 示されます。(最大99画面まで)
- 表示される場面(シーン)は、録画したときの「自動 チャプターマーク |の設定(「おすすめ自動1|か「お すすめ自動2」か)によって異なります。
- 番組の構成によっては、シーン検索の場面(シー ン)が表示されないことがあります。
- シーン検索で選んだ場面と実際の場面の切り換わ り位置は、ずれることがあります。
- シーン検索の場面の代わりに、「番組」と表示される ことがあります。

検索が終わったら、戻る を押して、シーン検

# 番号または時間を入力し、決定する







- 指定した番号または時間までとばされます。
- **『 入力を間違えたときは、** (黄) を押します。

# (5よっとメモ()

● ディスクの頭だしは、 p.158 通常メニューの「見る(再生)」 -「BD/DVD頭だし」や「音楽CD頭だし」から操作すること もできます。

- とびこすチャプターやトラックがないときは、該当の見た い番組や場面までとばすことができません。
- 次の場合は、シーン検索できません。
  - 「自動チャプターマーク」を「おすすめ自動1」「おすすめ 自動2 以外にして録画した番組
  - 部分削除/分割をした番組

索画面を消す

# スマート再生をする

# 本体HDD 外付HDD

p.106 録画一覧画面で「如0」が付いた番組を再生中に、早見再生をしたり、p.108 見どころ再生(レベル表示なし)をすることができます。

# N

# 録画一覧画面で「川」が付いた番組を再生中に、

# を押す

スマート再生

● 押すたびに、次の再生に切り換わります。(□」は、切り換え時に画面左上に数秒間表示される動作表示です。)

→ 早見再生 → 見どころ再生 → 通常再生 - (レベル表示なし)

▶ ◀ 早見再生

▶見どころ再生

▶通常再生

- スマート再生ができる番組は、「MM」が付いている 番組だけです。
- 再生中に 数 を1回押して早見再生にしていると きに 縁 を押した場合も、見どころ再生(レベル表示なし)に切り換わります。
- スマート再生で見どころ再生(レベル表示なし)を する場合は、見どころ再生のレベル表示は表示さ れません。

また、再生レベルを切り換えることはできません。

# スマート再生をやめるときは、 手順 のときに、通常再生に切り換える

## 〜 繰り返して見る (リピート再生)

# 本体HDD 外付HDD BD-RE BD-R BDビデオ RW (AVCREC) -R (AVCREC) -RW (VR) -RW (VR) DVDビデオ RAM 音楽用CD

再生中の番組や場面/曲を繰り返して見ることができます。

再生中または再生一時停止中に、 サブメニューを表示し、 「リピート再生設定を行う」 を選び、決定する

サブ 🖈



サブメニュー 始めから再生する ディスクメニュー リピート再生設定を行う 頭だしを行う アングル切換 BD再生選択 画質設定 この番組をダビングする 3D画面設定(サイドバイサイド) 3D奥行き切換

# 希望のリピート再生を選ぶ



- 押すたびに、種類が切り換わります。
- 再生中の本体HDD/外付HDDやディスクによって、 選べる頭だしの種類が異なります。

・本体HDD、BD、DVD ・・・ チャプター、

番組、

切

• 外付HDD · · · · · · 番組

切

•音楽用CD · · · · · · ディスク、

トラック、

切

リピート再生が始まります。

# リピート再生をやめるときは、 手順 7 のときに、「切」を選ぶ

**☞ リピート再生をやめて、再生も停止するときは 優** を押します。

# 気を付けて ...

- 見どころ再生(レベル表示なし)は、番組の内容などによっては正しく再生されなかったり、再生部分が多少ずれたりすることがあります。このような場合は、通常再生してください。
- 二重音声放送の番組を見どころ再生(レベル表示なし)したときは、場面が切り換わった直後だけ主/副音声が混ざって再生されることがあります。
- 部分削除、分割した番組は、スマート再生ができません。
- リピート再生中に録画一覧画面を表示すると、リピート再生が解除されます。

# 0

# 録画中の番組を最初から見る (追っかけ再生)

# 本体HDD

予約した番組の録画中に帰宅したときなど、録画を続けながら(停止させずに)番組の最初から見ることができます。



# 録画中、

HDDの録画一覧画面を表示する



 録画番組再生/ディスク再生の選択画面が表示される ときは

「録画した番組を見る」で、そのまま 😥 を押します。



# 録画中の番組(●)を選ぶ(p.107の手順 📝 )



追っかけ再生を始める



# /// 追っかけ再生をやめるときは



● 再生が停止します。(録画は続きます。)

🗊 このあと、録画も停止させるときは ••▶ p.83

# Q

# 他の機器で作成したプレイリストを 再生する(プレイリスト再生)

## BD-RE BD-R -RW(VR) -R(VR) RAM

● 本機では、プレイリストの作成や編集はできません。

# 気を付けて

- 録画開始直後の15秒程度は、追っかけ再生ができません。
- 追っかけ再生中に早送りなどを行って、再生位置が録画位置に追いついた場合は、自動的に再生が停止します。(録画は続きます。)
- 追っかけ再生中に見どころ再生や頭だしはできません。

能

仕

様



- 前の画面に戻るときは戻るを押す
- (3) 通常画面に戻るときは 戻る を何回か押す

# 再生中の音声(言語)、字幕(言語)、カメラアングル を切り換える

# ● 音声(言語)を切り換える

# 本体HDD 外付HDD BD-RE BD-R BDビデオ -RW (AVCREC) -R (AVCREC) -RW (VRC) -R (AVCREC) -RW (VRC) -R (V

再生中の番組に複数の音声(主音声/副音声など)や音声言語が記録または収録されているときは、再生したい音声を選ぶことができます。

# N

# 

- 押すたびに、音声(主音声、副音声など)や音声言語が切り換わります。
- BDビデオでは、連続しての切り換え操作はできません。
- BDビデオでは、**音が**を押したあと、[▲、<math>▼]で切り換えることもできます。

# ●字幕(言語)を切り換える

# 本体HDD 外付HDD BD-RE BD-R BDビデオ -RW (MCREC) -R (MCREC) -R (MCREC) -RW (VR) -R (VR) DVDビデオ RAM

再生中の番組に複数の字幕言語が記録または収録されているときは、字幕の言語を選んだり、字幕表示の入/切を選んだりすることができます。

(本機で録画した番組の場合は、録画モードDR、AF  $\sim$  AEで録画した番組だけ切り換えできます。)

# N

# 再生中に、字幕 を押して、希望の字幕を選ぶ、または字幕を入/切する

- 押すたびに、字幕言語または字幕の入/切が切り換わります。
- BDビデオでは、連続しての切り換え操作はできません。
- 字幕を押したあと、[▲、▼]で切り換えることもできます。

# ● カメラアングル(見る角度)や映像を切り換える

# 本体HDD BD-RE BD-R BDビデオ DVDビデオ

再生中の番組に複数のカメラアングルや映像が記録または収録されているときは、映像を選んだり、見る角度を選ぶことができます。(外付HDDの番組は切り換えできません。)

● カメラアングルが選べる場面では、画面に「⇔」が表示されます。



## 再生中に、

サブメニューを表示し、「アングル切換」を選び、 決定する

サブ メニュー **→** 〈**愛**〉 サブメニュー 始めから再生する ディスクメニュー リビート再生設定を行う 頭だしを行う アングル切換 BD再生選択 画質設定 この番組をダビングする 3D画面設定 (サイドパイサイド) 3D奥行き切換



# カメラアングルや映像を切り換える



# (5ょっとメモ

- カメラアングルのアイコン「◯ 」は、表示されないようにすることもできます。 p.170
- ▶ BD/DVDビデオソフトの場合、音声/字幕/カメラアングルの内容はディスクによって異なりますので、ディスクの説明書も ごらんください。

能


# JPEGで記録された写真を見る

パソコンやデジタルカメラなどでJPEG形式の写真を記録したCD-RW/-RやSDカードを本機で再生することができます。 また、JPEG形式の写真を記録したUSB機器と本機をUSBケーブルで接続すると、本機で再生することができます

# SDカードの出し入れ

SD


外付HDDが接続されているときは、p.51 の方法で取り外してく ださい。



# USB機器との接続

USB

外付HDDが接続されているときは、p.51 の方法で取り外してく ださい。



USBケーブル(市販)

● 接続する機器で専用のケーブルが指定されている場合は、 そのケーブルを使用してください。

# ○入れるときは

SDカードのラベル面を上にし、角がカット された側を右にして、奥まで(止まるまで) まっすぐ差し込む

> ● SDカードの読み込みが完了すると、本体表示部に 「□」が表示されます。

# ●取り出すときは

SDカードの中央部分を指で押してロックを 外したあと、指をゆっくり離す

> ● ロックを外したあと指を急に離すと、SDカードが 勢いよく飛び出して、けがの原因となることがあ ります。

SDカードの左右部分を指で持ち、まっすぐに 引き出す

# ●接続のしかた

- USBケーブルを本機とUSB機器に接続する
  - ◆本体表示部に「◆◆」が表示されます。
- ☑ 接続すると、USB機器に設定画面が表示されるときは パソコンを接続するモードに設定してください。(くわ しくは、USB機器の取扱説明書をごらんください。)
- 接続すると、次のようなメッセージが表示されたときは、 「いいえ」のまま、寒湿を押してください。

USB端子に大容量機器が接続されました。 外付HDDとして登録してよろしいですか? 【らく楽モードは解除されました。】 カメラなどを接続している場合は「いいえ」を選んでください 登録を行うと記録された画像が消去されます。 はいいえ

● 「はい」で登録(初期化)すると、USB機器内のデータ が消去されてしまいますので、登録しないでください。

# ●接続を解除するときは

USBケーブルを本機から外す

本機で利用できるSDカード、JPEG/AVCHD対応のUSB機器については ● ● ▶ p.123 をごらんください。

- SDカードやUSB機器の読み込み中/動作中は、本機やUSB機器の電源を切ったり、電源コード、SDカード、USBケーブルを抜 かないでください。本機、SDカード、USB機器の故障、記録されているデータの破損の原因となります。
- SDカードに記録するデジタルカメラ/デジタルビデオカメラの場合、USB接続で認識・読み込みができないときは、SDカー ドを使用してJPEG再生や映像取り込み(ダビング)を行ってください。



- **戸**前の画面に戻るときは **戻る**を押す
- (ア) 通常画面に戻るときは 戻る を何回か押す

# 写真を連続して再生する(スライドショー)

CD (JPEG) SD (JPEG) USB (JPEG)



- 本機の電源を入れる、テレビの電源を入れる
- テレビの入力切換で、テレビの入力を本機が接続されている入力に切り換える

# 写真・静止画一覧(JPEG用の録画一覧)画面を表示する

【CDの場合】

- ¶ 再生したいCDを入れる p.67
- ☑ 停止中に、通常メニュー画面を表示する

メニュー らく楽

- らく楽メニューが表示される場合は、 $[igath \land igwedge \lor \land igota \lor \land igwedge \lor \land igota \lor igota \lor \land igota \lor igota igota \lor igota ig$
- 3 「見る(再生)」を選び、決定する


  ↓
  「CD写真・静止画一覧」を選び、決定する



(繰り返し)

【SDカード、USB機器の場合】

- 写真静止画一覧/映像取り込みの選択画面が表示されるときは [◀、▶]で「写真・静止画一覧」を選び、歳
  を押します。





写真・静止画一覧(SD	カード)	3/16 金 PM 3:15
	□ 動物園	
(映像)	<b>№</b> P0001.JPG	12/ 1/29⊟
(IX18K)	I P0002.JPG 紀録時刻 AM10:32	12/ 1/29日
	遊園地	
	<b>©</b> P0023.JPG	12/ 1/14土
	<b>1</b> P0024.JPG	12/ 1/14土
	<b>№</b> P0025.JPG	12/ 1/14土

- ☞ (フォルダー)内の一覧を表示したいときは
  - $[▲、<math>\bigvee$ ]で  $\bigcirc$  の付いた番組を選び、決定します。
- ●● 次ページへつづく

# (<sub>ちょっと</sub>メモ(

- 連続再生の1ファイルの再生時間(表示間隔)は5秒です。 10秒に変更することもできます。 p.170
- JPEGの録画一覧画面には、JPEG形式のファイルだけが表示されます。JPEG形式以外のファイルは再生できません。また、記録状態などによっては、一覧に表示されるファイルでも再生できないことがあります。
- 写真・静止画一覧(JPEG用の録画一覧)画面のフォルダーやファイルの並び順は、メディアに記録されている物理的なアドレス順で表示されますので、記録日時順に並ばないことがあります。
- JPEG再生中に再生できないファイルがあった場合は、再生を中止して録画一覧画面に戻ります。
- 再生できないファイルには、「○」が表示されます。
- 写真や絵の縦横比によっては、上下左右に黒帯が表示されることがあります。
- JPEG再生中に録画予約の録画が始まると、JPEG再生は自動的に停止します。
- ◆ SDカード、USB機器の写真・静止画一覧画面は、 p.158 通常メニューの「見る(再生)」ー「SDカード写真・静止画ー覧」、「USB写真・静止画一覧」から表示することもできます。

# 部

メディア

録

る

去集

込すむ

便利機

能

仕

様

たとき

# 本機で利用できるSDカードについて

# 再生を始める

# 【連続再生するとき(スライドショー)】

# 赤 または 再生 を押す

● 選んだ写真(ファイル)と、それ以降に収録されて いるファイルが連続再生されます。

# 【選んだ写真(ファイル)だけ再生するとき】

# 青 または 決定 を押す

● 選んだ写真(ファイル)だけが再生されます。

# 

再生中に、 (左回転)、 黄(右回転)を押します。

● 回転させた情報は記憶されません。

# ■ 再生中の写真から前/次の写真を表示させたいときは

再生中に、[◀](前)、[▶](次)を押します。

# 再生中にガイド表示を表示するときは

再生が開始されると画面の下にガイド表示が数秒間表 示されます。

数秒間表示されます。

# 再生を一時停止、停止するときは

# 【再生を一時停止するとき】

# 赤 または ――時停止 を押す

- 再生が一時停止します。
- もう一度 (赤) を押すか (本) を押すと、再生に戻り ます。

# 【再生を停止するとき】

# 戻るまたは 停止 を押す

- 再生が停止し、録画一覧画面に戻り、停止した ファイルが選ばれています。
- JPEG再生の場合、停止位置は記憶されません。
- 一覧の途中から再生を始めたときは、最後のファ イルまで再生されると最初のファイルに戻り、再 生を始めたファイルのところまで再生されると停 止して一覧画面に戻ります。

- 本機は、SD規格に準拠したFAT32形式でフォーマット されたSDHCカードと、FAT12、FAT16形式でフォー マットされたSDカードに対応しています。
- 4GB以上のSDカードは、SDHCカードのみ使用でき ます。
- miniSDカード、microSDカードを使用するときは、 必ず専用のアダプターを装着してご使用ください。
- パソコンでフォーマットされたSDカードは、本機で は使用できないことがあります。

# 本機で利用できるJPEG/AVCHD対応の USB機器について

- 本機で利用できるJPEG/AVCHD対応のUSB機器は、 USBマスストレージクラス(大容量データ記憶装置の 1つに分類されるUSBの機器タイプ) に対応した、デ ジタルビデオカメラ、デジタルカメラだけです。
- 上記以外のUSB機器は接続しないでください。本機や USB機器の故障、記録されているデータの破損の原因 となります。

また、本機とUSB機器をUSBハブ経由やUSB延長ケー ブルで接続した場合の動作は、保障しておりません。

● 本機のUSB端子を使用して、携帯電話やポータブル オーディオプレーヤーなどの充電は行わないでください。 本機の故障の原因となります。

# 本機で再生できるJPEG形式について

- 拡張子に「jpg(JPG)」、「jpeg(JPEG)」が付いた、Exif 2.1準拠のJPEG圧縮データだけが再生できます。 ただし、上記の拡張子が付いたファイルでも、JPEG 形式で記録されていないものは、再生するとノイズが 出ることがあります。
- 最大255フォルダー、999ファイルまで対応しています。
- 画素数は、34×34~8192×8192まで対応しています。 画素数の小さなファイルを再生した場合は、拡大して 表示されます。
- 一覧のフォルダー/ファイル名は、半角で8文字まで 表示されます。
- 使用できるディスクは、ISO9660でフォーマットさ れているCD-RW/-Rだけです。
- 記録状態によっては、正常に再生できないことがあります。
- プログレッシブ形式のJPEGファイルは再生できません。
- Motion JPEGには対応していません。

# 気を付けて

- 録画中やダビング中は、JPEG再生はできません。
- USB機器からJPEG再生中または映像取り込み(ダビング) 中に、「USB機器接続に異常が発生しました。USB機器を 外すしてください。」というメッセージが表示されたときは、 本機の操作ができなくなります。

その場合は、USBケーブルの接続を外してください。メッ セージが消え、本機が操作できるようになります。

取扱説明書を読んでもどうしても使いかたがわからないときや、故障かな?と思ったときは → 三菱電機お客さま相談センタ

レコーダー

停止

■ 前の画面に戻るときは

『 通常画面に戻るときは

戻る を何回か押す

戻るを押す

0°

る

消編

# 124 デジタルビデオカメラで記録されたハイビジョン画質の動画を見る

ハイビジョン対応デジタルビデオカメラなどでディスクに撮影されたAVCHDのハイビジョン画質の動画を、本機で再生するこ とができます。(録画した機器でファイナライズ済みのディスクだけが再生可能です。)

また、本機のHDDにダビングしたAVCHDのハイビジョン画質の動画を再生することができます。



# ディスクに撮影されたAVCHDのハイビジョン 画質の動画を再生する

DISC(AVCHD)



- 本機の電源を入れる、テレビの電源を入れる
- ▶ テレビの入力切換で、テレビの入力を本機が接続されている入力に切り 換える
- 再生したいディスクを入れる p.67

# 再生を始める



ディスクを入れるとディスクのメニュー画面が表示される場合は

ディスクによってメニューの内容が異なりますので、操作のしかたはディス クを録画した機器の説明書をお読みください。ここでは、一般的な操作の例 を示します。



- 画面の指示に従って、希望のタイトルや項目を選び、決 定します。
- 再生を停止するときは



● 再生が停止します。(停止位置が記憶されます。)



# 本機にダビングしたAVCHDのハイビジョン 画質の動画を再生する

本体HDD

HDDの録画一覧画面を表示する



□ 録画番組再生/ディスク再生の選択画面が表示されるときは

「録画した番組を見る」で、そのまま 😥 を押します。

# 録画一覧(≧)画面に切り換える



- 録画一覧(**☆**)画面は、本機の本体HDDにダビングした AVCHDの動画がない場合は選べません。
- 見たい番組を選んで、再生する(p.107の手順37、47)
- 再生を停止するときは



● 再生が停止します。(停止位置が記憶されます。)

# AVCHDで記録された動画の再生 中に、次の再生が利用できます。

# p.116 ~ 118,120

- 通常再生
- 早送り/早戻し
- 早見再生
- 再生一時停止
- スロー再生 ●スキップ
- コマ送り 30秒スキップ
- チョット戻し 頭だし
- リピート再生 音声/字幕切換

(逆スロー/コマ戻しはできません。)

# ( うょっとメモ( )

- AVCHD準拠でない動画は、再生できません。
- SDカードやUSB機器に記録されたAVCHDの動画は、本機で直接再生することはできませんが、本機の本体HDDに取り込む (ダビングする)ことができます。 p.151
- HDDの録画一覧画面は、 p.156 らく楽メニューの「録画した番組を見る」ー「すべて」「見どころ」から、または p.158 通常メ ニューの「見る」ー「HDD録画一覧」から表示することもできます。

# ● 音声/字幕/カメラアングルの切り換え

- BD/DVDの2層ディスクの再生中は、1層目と2層目が切 り換わるときに映像や音声が一瞬止まることがあります。
- 再生開始時に、映像や音声が出るまで時間がかかることが あります。
- 録画モードをDRで録画した番組を再生しているときは、 番組の変わり目で画面が一瞬静止画になったりブロックノ イズが見えたりすることがあります。
- ディスクの再生が終わると、最後の場面で再生一時停止と なったりディスクメニューが表示されたりすることがあり
  - この状態が長く続くと、テレビ画面が焼き付けを起こすこ とがありますので、お気を付けください。
- ディスクによっては、つづき再生、再生速度の切り換え、 頭だし、言語やカメラアングルの切り換え、リピート再生 などの操作が、本機ではできないことがあります。
- 再生中にSDカードを挿入したりUSB機器を接続すると、 再生が停止し、SDカードやUSB機器の内容を見るための 画面が表示されます。
- ファイナライズ中や初期化中は、再生できません。

# ● 録画一覧画面

**●**再生全般

- DVD-RW(Video)/-R(Video)を p.135 ファイナライズし たディスクは、録画一覧画面を表示できません。 ディスクメニューから再生してください。
- ダビングした番組は、チャンネル番号が「--ch」になる ことがあります

- BD/DVDビデオソフトによっては、ディスクメニューを 使って音声言語や字幕言語を切り換えるものがあります。
- 音声言語を切り換えると、一瞬映像が止まったり黒画面に なったりすることがあります。
- 本機の電源を切ったりディスクトレイを開けたりすると、 設定が「セットアップ」画面の「再生設定」-「音声言語設定」 の設定に戻ります。(BD/DVDビデオによっては、その ディスクで決められている言語になります。)
- 「セットアップ |画面の「音声出力設定 |-「デジタル出力設 定」を「自動」に設定して二重音声をデジタル音声出力端子 から出力しているときは、再生時に本機で音声を切り換え ることはできません。
  - この場合は、設定を「PCM」にするか、アンプ側で切り換 えてください。
- 字幕設定を変更したときは、切り換わるまで多少時間がか かることがあります。
- いろいろな速度での再生中は、字幕は表示されません。

## カメラアングル

- 変更したときは、切り換わるまでに多少時間がかかること があります。
- 本機の電源を切ったときやディスクトレイを開けたときは、 設定が「1」に戻ります。

録

る

様

録

仕

様

# 本機でできる消去・編集について

機能	○:できる ×:できない、または該当なし	本体HDD	外付HDD	BD-RE BD-R -RW (AVCREC) -R (AVCREC) -RW (VR) -R (VR)	-RW (Video) -R (Video)
番組の消去・	1番組の削除、複数番組の一括削除		0	0	
編集	チャプターマークの追加・削除		0	0	
	番組の部分削除、番組の分割		X	×	×
	番組名の変更		0	0	
	ユーザーの変更		0	×	
	番組の保護/保護解除		0	0	
ディスクの	ディスク名の変更	×	×		×
編集	ディスクの保護/保護解除	^	^	0	^
ディスクのフ	アイナライズ ※1	×	×	不要 (BD-RE)  〇 (BD-RE以外)	ダビング後に 自動ファイナライズ
初期化	HDDの内容消去 BD/DVDの再フォーマット	0	0	○ (RE、RW) × (R)	○ (RW) × (R)

- DVD-RW(VR)のみ、本機でファイナライズしたディスクのファイナライズを解除することができます。
- 上記のほかに、本機ではSDカードの初期化やローカルストレージの消去をすることができます。 (ローカルストレージとは •• ▶ p.113、219)
- 本機では、プレイリストの作成や編集はできません。

# 本体HDDやBD-RE/-Rの録画中にできる編集について

機能		本体HDD の録画中			BD-RE BD-R の録画中		の録画中
○:できる ×:できない、または該当なし	本体HDD 録画済み の番組	本体HDD 録画中の 番組	外付HDD	BD-RE BD-R -RW (AVCREC) -R (AVCREC) -RW (VR) -R (VR)	本体HDD	外付HDD	BD-RE BD-R
1番組の削除、複数番組の一括削除	0		0	×		0	
チャプターマークの追加・削除	0		0	0		0	
番組の部分削除、番組の分割	×	×	×	×		×	$\times$
番組名の変更	0		0	0	O	0	
ユーザーの変更	0		0	×		0	
番組の保護/保護解除	0		0	0		0	

# | ダビングすると「ムーブ(移動)」になる部分を含んでいる番組の編集について

- ●「ムーブ(移動)」になる部分を一部でも含んでいる番組をダビングする場合は、「ムーブ(移動)」でダビングされます。
- 本体HDDに録画された番組で、「ムーブ(移動)」になる部分だけを部分削除した場合や、「ムーブ(移動)」になる部分と「コピー」 になる部分を分割した場合でも、部分削除・分割後の番組は「ムーブ(移動)」になります。(「コピー」にはなりません。)

# 番組を消去(削除)したときの残量時間について

- 本体HDD 外付HDD BD-RE -RW(VR) 番組を消去(削除)すると、残量時間が増えます。
- BD-R -RW (AVCREC) -R (AVCREC) -R (VR) 番組を消去(削除)しても、残量時間は増えません。

DVD-RW(AVCREC)の残量時間を増やしたいときは、 p.137 初期化(再フォーマット)を行ってください。 ただし、初期化を行うと録画内容は消去されます。

- 番組やディスクが保護されているときや、ダビング中は、 上記の編集はできません。
- 一部のBD-Rでは、本機で編集できない場合があります。
- ネットワークでダウンロードした番組のチャプター追加/ 削除、部分削除、分割などの編集はできません。

レコーダー

# 番組を削除する(1番組の削除/複数番組の一括削除)

# 気を付けて

● 削除された番組は、元に戻せません。録画内容をよく確認してから削除して

本体HDD 外付HDD BD-RE BD-R -RW(AVCREC) -R(AVCREC) -RW(VR) -R(VR)

# ●不要な番組を1番組だけ削除する

録画一覧画面を表示し、 不要な番組を選ぶ p.107、110



| 選んだ番組を削除する

黄 を押す

2 確認メッセージの「はい」を選び、決定する



番組が削除されます。

削除が終わったら、戻るを押し、通常画面に戻す

# ● 複数の不要な番組を一括削除する

録画一覧画面を表示し、不要な1番組目の番組を選ぶ p.107、110

一括削除する番組を 確定し、削除する

帰を押し、不要な1番組 目の左に「☑」を表示する

 不要な2番組目の左に「✓」 を表示する









(選択)

(前、次ページ)

(決定)

● 2番組目以降を選ぶときは、ラベルの切り換えはできません。

3 手順2を繰り返し、不要な番組の左に「☑」を表示する(最大20番組まで) ③ 削除を取り消すときは、「☑」の番組を選んで 縁 を押し、「☑」を消します。

4 黄を押して、一括削除する番組を確定する

**『** 確定せずにやめるときは、**戻る**を押します。

**「5** 確認メッセージの「はい」を選び、決定する



● 番組が一括削除されます。

削除が終わったら、戻るを押し、通常画面に戻す



MITSUBISHI

戻るを押す

■ 前の画面に戻るときは

☑ 通常画面に戻るときは☑ 戻るを何回か押す

1度に消去できるのは、 20番組までです。21番組以上を消去したい ときは、複数回に分けて

気を付けて .....

ときは、複数回に分けて 消去してください。 ● 複数消去選択中にプレー ヤー機器での再生が始ま ると、チェックマークが

消え、消去操作は中止さ

れます。

レゴーダー 0

「チャプタ-マ-ク-追加 削除

| 軸

1 b 2 b 3 c 3 c 5

4 th 5 kk 6 km

7 B TUV 9 WXYZ 10%。 11 お 12 \*

MITSUBISHI

■ **II** 停止 一時停止

見

る

# チャプターマークを手動で追加・削除する

本体HDD 外付HDD BD-RE BD-R -RW(AVCREC) -R (AVCREC) -RW(VR) -R (VR)

# チャプターマークを追加するときは

番組の録画中、録画一時停止中、通常再生中、通常再生の一時停止中に追加できます。



チャプターマークを追加したい場面が映ったら、

「チャプターマーク」を押す

- チャプターマークが追加されます。
- 追加できるチャプター数については ●● p.199

# チャプターマークを削除するときは


通常再生の一時停止中に、削除できます。



すぐに、再生を一時停止する ■■ 一時停止

# 「チャプターマーク」を押す

チャプターマークが削除されます。



『 通常画面に戻るときは 戻るを何回か押す

# 気を付けて

- 番組の最初に記録されているチャプターマークは削除でき
- 見どころ再生中は、チャプターマークの手動追加・削除は できません。

# (5ょっとメモ()

- チャプターマークは、録画した番組の始めに自動的に記録 されます。録画一時停止状態から再び録画を始めたときは、 自動的には記録されません。
- 本体HDDの場合は、録画中にチャプターマークを自動追 加することもできます。 p.171
- ユーザーのアイコンは、12種類の中から選ぶことができ ます。(アイコンの重複はできません。) p.170
- BD-REは、ディスクが保護されている場合でもディスクの 初期化ができます。

る

様

# <u> ユーザーを変更する</u>

本体HDD 外付HDD

録画一覧画面を表示し、ユーザーを変更する 番組を選ぶ p.107

選んだ番組のユーザーを変更する

**ダ** サブメニュー画面を表示する

2 「編集」を選び、決定する 「ユーザー変更」を選び、決定する 希望のユーザーのマークを選び、決定する



(繰り返し)

手間なしダビング 部分削除 分割 並べ替え 番組名変更 保護設定

- 選べるユーザー数は、3人までです。
- 確認メッセージが表示されるときは、[ ◀、▶]で 「はい」を選び、減を押します。
- 変更が終わったら、戻る を押し、通常画面に 戻す

# 番組を保護する・保護を解除する

本体HDD M付HDD BD-RE BD-R B-RW (AVCREC) R (AVCREC) -RW (VR) -R (VR)

- 録画一覧画面を表示し、保護または保護を解 除する番組を選ぶ p.107、110
- 選んだ番組を保護する、または保護を解除する
  - サブメニュー画面を表示する
  - 2 「編集」を選び、決定する

「保護設定」または「保護解除」を選び、決定する





再生	
手間なしダビング	部分削除
編集 ▷	分割
並べ替え	番組名変更
録画モード変換	ユーザー変更
視聴制限一時解除	保護解除

- が表示されます。
- 確認メッセージが表示されるときは、[ ◀、▶]で 「はい」を選び、深を押します。
- 変更が終わったら、戻る を押し、通常画面に 戻す

本体HDDの残量時間を増やすため、録画モードDRの 番組を録画モードAF~ AEに変換する(録画モード変換 予定番組に変更する) ことができます 本体HDD

- 録画モード変換予定番組が5番組以上ある場合はできま せん。
- ¶ HDDの録画一覧画面を表示し、本体HDDの希望の番組 を選ぶ p.107
- 2 だっを押して、サブメニュー画 面を表示する
- [ ▲、▼]で「録画モード変換」を 選び、競を押す
- 手間なしダビング DR → AF 並べ替え録画モー  $DR \rightarrow AN$ 変換取り消し
- [▲、▼]で希望の変換を選び、窓を押す
- **「**確認」が選ばれているので、そのまま æ を押す

p.73 録画モード変換予定番組の自動変換をやめる (録画モードDRのまま残す)ことができます

- ₹上記の手順介~3を行う

- 録画モード変換予定番組の録画モードの変換動作につい ては、p.73 「録画モード変換予定番組について」をごらん ください。
- 左記の方法で録画モードを変換した番組は
  - 画質が低くなります。
  - マルチ番組の映像・音声、サラウンド音声が変更され、 再生中の切り換えができなくなります。 p.75
- 録画モード変換予定番組は、録画一覧画面 p.106 の番組 名の録画モード情報欄に次のように表示されます。
  - (例) 録画モードDR→AFに変換予定の番組の場合

変換前 · · · · · · · · · · · · · · · **変換予定** → AF 変換終了後 ······ HD画質AF 変換取り消し後・・・・ HD画質DR

● 「スカパー! HD録画」した番組や、ネットワークからダ ウンロードしたコンテンツ、家庭内ネットワーク機能を 利用して本機から送信中の番組は、録画モードの変換は できません。

各部

(注)

(設定)

カジン

ティア 録る

見る

取り込む

便利機能

# 番組名を変更する

# 本体HDD 外付HDD BD-RE BD-R -RW (AVCREC) -R (AVCREC) -R (AVCREC) -RW (VR) -R (VR)

- 録画一覧画面を表示し、番組名を変更する 番組を選ぶ p.107、110
- 選んだ番組の番組名を変更する
  - イ サブメニュー画面を表示する サブ メニュー
  - 「編集」を選び、決定する

    ■

    「番組名変更 | を選び、決定する





- 『確認メッセージが表示されるときは、[ ◀、▶]で「はい」を選び、なを押します。
- 録画一覧画面上で、番組名を変更する (文字の入力のしかたは、右記を参照)
- 「A すべての文字入力が終わったら、文字入力を終了する 東定

# 変更が終わったら、戻るを押し、通常画面に 戻す

# 文字入力のしかた

# 入力可能な最大文字数について

- 番組名、ディスク名
  - ・・・全角で31文字分(半角で62文字分)まで。

表示される画面や表示によって最大表示可能数が異なり、 後半部分が表示されないことがありますので、お気を付け ください。

未確定のまま入力できる文字数は、全角12文字までです。

# 一覧などで表示可能な最大文字数について

● 録画一覧画面の番組名

番組名····・・全角31文字分(半角62文字分)まで。 ディスク名··・全角10文字分(半角20文字分)まで。

- 画面表示を表示させたときの番組名
  - ・・・全角20文字分(半角40文字分)まで。
- DVD-RW(Video)/-R(Video)のファイナライズ後に表示されるDVDメニューの番組名、ディスク名

番組名・・・・・・全角12文字分(半角24文字分)まで。 ディスク名・・・全角24文字分(半角48文字分)まで。

# 気を付けて

- 入力または表示可能な漢字コードは、JIS第1水準、JIS第2 水準のみです。
- 本機でBD-RE/BD-Rの番組名やディスク名を変更した場合、本体→BD-RE/BD-Rにダビングした場合、他の機器で録画されたBD-RE/BD-Rの場合、または番組名やディスク名が変更されたBD-RE/BD-Rの場合、本機では一部の文字が以下のように表示されます。
  - ・ カナ(半角)文字は、全角カタカナで表示されます。
  - ①~⑩、 | ~ X などの機種依存文字は、空白(全角スペース)で表示されます。

# 入力できる文字の種類

ボタン	文字の種類						
	漢字(全角かな)	カナ(半角)	英字(半角)	数字(半角)			
1	あいうえおぁぃぅぇぉ	アイウエオァィゥェォ		1			
2	かきくけこ	カキクケコ	аbсАВС	2			
3	さしすせそ	サシスセソ	defDEF	3			
4	たちつてとっ	タチツテトッ	ghiGHI	4			
5	なにぬねの	ナニヌネノ	jklJKL	5			
6	はひふへほ	ハヒフヘホ	m n o M N O	6			
7	まみむめも	マミムメモ	pqrsPQRS	7			
8	やゆよゃゅょ	ヤユヨャュョ	tuvTUV	8			
9	らりるれろ	ラリルレロ	w x y z W X Y Z	9			
11	わをんゎー(長音) 記号 ※2	ワ ヲ ン ー(長音)	記号 ※3				
10/0	(濁音/半濁音の切換) ※1	<b>∜</b> 0		0			

- | $\times$ 1 押すたびに、濁音(゛) 、半濁音(゜) が切り換わります。(例)か ightarrow が ightarrow か ightarrow …、は ightarrow ぱ ightarrow は ightarrow に ightarrow の ightarrow に ightarrow の ig
- |※2 全角記号一覧が表示され、次の全角記号の中から希望の記号を選んで入力することができます。
- ※3 半角記号一覧が表示され、次の半角記号の中から希望の記号を選んで入力することができます。
- [!#\$%&'()\*+, -. /:;<=>?@[\text{\tiny{\text{\tiny{\tiny{\tiny{\tiny{\text{\tiny{\tiny{\tiny{\tiny{\tiny{\tiny{\tiny{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tiny{\tiny{\tiny{\tiny{\tiny{\tiny{\tiny{\tiny{\tiny{\tiny{\tiny{\tiny{\tiny{\tiny{\tiny{\tiny{\tiny{\tiny{\tiny{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tiny{\tiny{\tiny{\tiny{\tiny{\text{\tiny{\tii}\tin\tiny{\tini\tiny{\tini\tiny{\tiny{\tiny{\tiny{\tiny{\tiny{\tiny{\tiny{\tii

# 各 部

# (接続)

# (設定)

# 7

# 放送 メディア

意

# ● 文字入力に使うボタン



押すたびに、次のように文字の種類が切り換わります。

→ 漢字(全角かな) → カナ(半角) → 数字(半角) ← 英字(半角) ←

# 

切り換えた状態は、画面下側のガイド表示に表示されます。

● 漢字、全角カタカナは、「漢字」で入力し たあとに変換します。

# 1 <sup>あ</sup>~ 11 <sup>わ</sup> 誤#

● 押すたびに入力文字が切り換わります。 (文字の割り当ては左下表を参照。)



- ●「漢字」で入力中(未確定状態のとき)は、 押すたびに前/次候補を表示します。
- ●「英字」、「数字」で入力中は、押すたびに 半角/全角が切り換わります。



- カーソルを左右に移動します。
- 確定状態でカーソルが最後尾にあるときに[▶]を押すと、スペースが入ります。



- 入力中の文字やカーソルで選んでいる文字を削除します。
- 確定状態でカーソルが最後尾にあるときは、左横の文字にカーソルが移動します。



- ●「漢字」で入力中(未確定状態のとき)は、 変換中の文字を確定します。
- それ以外のときは、すべての文字を確定 させて、文字入力を終了します。

# 戻る

● 文字入力を途中でやめます。


# ●漢字に変換するときは

(例)「かよう」と入力後に「火曜」と漢字変換するとき

# 漢字入力モードに切り換える

赤

# アプ 「かよう」を入力後に、「火曜」に変換する



# ●次の文字が同じボタン上にあるときは

[▶]を押すと、カーソルが1文字右へ移動します。 そのあと、同じボタンを押して入力を続けてください。

● 数字の場合(同じ番号を続けて入力する場合)は、この操作 は不要です。

# ○記号を入力するときは

# 記号一覧を表示する

11 お (記号一覧が出るまで何回か押す)

希望の記号を選び、決定する



**『 入力しないで記号一覧を消すときは、** 黄 を押します。

# p.59 データ放送表示中、p.58 フリーワード検索、p.186 ネットワーク利用中に文字入力する場合は、次のボタンで入力してください。

- 文字の種類(かな、カナ、英数、数字)を切り換えるときは、 図 で切り換え、 定 で決定します。 漢字を入力するときは、「かな」を選びます。
- 文字を入力するときは、 1 <sup>あ</sup> ~ 12 \* で入力し、 pp で決定します。(「数字」で入力中は、 pp で決定する必要はありません。)
  - 漢字に変換するときは、「かな」で文字を入力後に [▲、▼]で変換候補を選び、歳
     で決定します。
  - 濁音/半濁音を入力するときは、文字に続けて **10**% を押します。
  - ・ 同じボタンで続けて入力するときは、[▶]でカーソルを1文字右へ移動します。
  - かな、カナの記号は、「かな」「カナ」のときに 10% で入力します。(または、「きごう」と入力後に[ $\triangle$ 、 $\nabla$ ]で変換候補を選び、æ で決定します。)
  - 英数の記号は、「英数」のときに (1<sup>あ</sup>) または 10<sup>ん</sup> で入力します。(1<sup>あ</sup>) と 10<sup>ん</sup> で入力できる記号が異なります。)
     「#」、「\*」は、「数字」のときに (11<sup>b</sup>)、12 \* を押します。
  - 入力を間違えたときは、 黄 を押します。

録

る

番組の不要な部分を削除する(部分削除)

# 気を付けて

● 部分削除された部分は、元に戻せません。録画内容をよく確認してから部分削除してください。


- 録画一覧画面を表示し、本体HDD内で部分 削除する番組を選ぶ p.107
- 選んだ番組の「番組の部分削除」画面を表示する
- インディー サブメニュー画面を表示する サブ・ メニュー
- ∑ 「編集」を選び、決定する↓「部分削除」で、そのまま決定する







『確認メッセージが表示されるときは、[ ◀、▶]で「はい」を選び、 たを押します。


左側(IN)の映像を見ながら、不要な部分の 開始位置を探し、決定する





同様に操作して、 右側(OUT)の映像を見ながら、不要な部分 の終了位置を探し、決定する





● 選択メニューが表示されます。

# | 同じ番組の別の部分を削除するときは

選択メニューの「続けて編集する」で、そのまま決定する



続けて編集する 削除結果の事前確認 削除を実行する


**2** 左記の手順 ③、瓜 を繰り返す

- √ 不要な部分の選択が終わったら、
- **ダ** 選択メニューの「削除結果の事前確認」を選び、決定する





● 右側(OUT)で、削除結果が連続再生(※)されます。



確認が終わったら、再生を停止する



■ 選択メニューの「削除を実行する」を選び、決定する



続けて編集する 削除結果の事前確認 削除を実行する



● 不要な部分が削除され、通常画面に戻ります。

能

様

# 番組を分割する

気を付けて

● 分割された部分は、元に戻せません。
録画内容をよく確認してから分割してください。

録る

録画一覧画面を表示し、本体HDD内で分割する番組を選ぶ p.107

別 選んだ番組の「番組の分割」画面を表示する

サブメニュー画面を表示する サブ メニュー

[2] 「編集」を選び、決定する↓「分割」を選び、決定する




(繰り返し)



本体HDD

『確認メッセージが表示されるときは、[◀、▶]で「はい」を選び、 定 を押します。

映像を見ながら、分割位置を探し、決定する





確認メッセージの「はい」を選び、決定する



● 番組が分割され、通常画面に戻ります。

- ※ 部分削除の開始/終了位置を検索するときは
- ※ 部分削除の削除結果の確認再生をするときは
- ※ 分割位置の検索をするときは
- ◆ 次の再生が利用できます。 p.116
  - 通常再生
- ・早送り/早戻し
- 再牛一時停止
- ・スロー /逆スロー再生
- 30秒スキップ
- チョット戻し
- ・スキップ(再生一時停止中からでもできます)
- 再生一時停止中にコマ送り/コマ戻しをするときは、(コマ送り)、(青)(コマ戻し)を押します。
- 部分削除の開始/終了位置の検索時のみ、 再生一時停止中に 優し を押すと、番組の先頭に移動させることができます。

気を付けて

- 部分削除、分割した番組は、見どころ再生ができなくなり ます。
- 部分削除で指定した開始/終了位置や分割で指定した分割 位置と、実際に編集される箇所とは、1秒程度ずれること があります。
- 部分削除の終了位置や分割位置を設定する場合、チャプ ターマーク位置から先の数秒間は設定できないことがあり ます。

この部分に部分削除の終了位置や分割位置を設定したい場合は、次の操作を行って該当のチャプターマークを削除してください。

**2** すぐに --時停止を押して、再生の一時停止にする

**ア** 「チャプターマーク を押して、チャプターマークを削除する

# レコーダー 0 らく楽

■前の画面に戻るときは 戻るを押す

MITSUBISHI

『 通常画面に戻るときは 戻るを何回か押す

- ●ディスクが保護されて いるときは、再生のみ 可能です。
- ディスクが保護されている かどうかは、画面表示で確 認できます。

保護されている場合は、い ろいろな情報欄のディスク のところに「保護ディスク」 と表示されます。

# ディスク名を変更する

# BD-RE BD-R -RW (AVCREC) -R (AVCREC) -RW (VR) -R (VR)

◆1 録る(番組表・予約) ▶ 見る(再生)

⚠️ 残す(ダビング)

☆ 設定·管理

**↓**□ 取り込む(ダビング) →**4**・移動する(ダビンク

> メディア管理 BD初期化 DVD初期化

外付HDD初期化

SDカード

設定・管理

メディア管理(初期化)

らく楽モードに切り換え 外付HDD取外し

「メディア管理」画面を表示する

ダ 停止中に、通常メニュー画面を表示する

- らく楽メニューが表示される場合は [▲、▼、 ◀、 ▶]で「通常モードへ切換」を選び、 を押すと、通常モードに切り換わりますので、 もう一度を押してください。
- 2 「設定・管理」を選び、決定する 「メディア管理(初期化)」を選び、決定する



(繰り返し)

# ディスク名を変更する

「ディスク設定」を選び、決定する 「ディスク名変更」を選び、決定する



(繰り返し)

2 確認メッセージの「はい」を選び、決定する



- 『ディスク名を変更する(文字の入力のしかたは・・▶ p.130)
- 🗗 すべての文字を確定したら、 🏗 を押して文字入力を終了する
- 変更が終わったら、戻るを何回か押し、通常画面に戻す

# <sup>デ</sup>ィスクを保護する・保護を解除する

BD-RE BD-R -RW (AVCREC) -R (AVCREC) -RW (VR) -R (VR)

- 上記の手順 📝 を行って、「メディア管理」画面を表示する
- ディスクを保護する・保護を解除する
  - 「ディスク設定」を選び、決定する 「ディスク保護」または「ディスク保護解除」を選び、 決定する



(繰り返し)

が確認メッセージの「はい」を選び、決定する



変更が終わったら、戻る を何回か押し、通常画面に戻す

メディア管理 BD初期化 ディスク設定 内蔵HDD初期化外付HDD初期化 SDカード

メディア管理

# 本機で録画したBD/DVDを、他のBD/DVDビデオプレーヤーなどで 再生できるようにする(ファイナライズ)

BD-R -RW (AVCREC) -R (AVCREC) -RW (VR) -R (VR) (-RW (Video) -R (Video)

気を付けて

- ファイナライズ後は録画や編集ができなくなります。録画内容をよく確認してからファイナライズしてください。
- ファイナライズは数分から数十分かかります。

録画時間が短い場合や録画した番組数が多い場合は、ファイナライズに時間がかかります。

本機で録画したディスクをファイナライズすると、その録画方式に対応した他のBD/DVDプレーヤーやレコーダー、パソコンなどで再生することができます。

● BD-REは、ファイナライズ不要です。ファイナライズをしなくても他のBDプレーヤーやレコーダー、パソコンで再生できます。(機器によっては、再生できない場合もあります。)

# 本機で録画したディスクをファイナライズ するときは

# BD-R -RW(AVCREC) -R(AVCREC) -RW(VR) -R(VR) のとき

N

前ページ「ディスク名を変更する」の手順 √√ を 行って、「メディア管理」画面を表示する

メディア管理

ディスク設定

付HDD初期化

ディスク名変更 ディスク保護

BD初期化

# ファイナライズを始める

ディスク設定」を選び、 決定する

> ↓ 「ファイナライズ」で、 そのまま決定する







🔽 確認メッセージの「はい」を選び、決定する



- ファイナライズが始まります。
- ファイナライズ中は、途中で中止できません。
- ファイナライズの進捗表示は目安です。ディスクによっては、90%以降の表示の進捗がかなり遅くなることがあります。
- ファイナライズが終わると終了画面が表示され、数秒後に 通常画面に戻ります。

# -RW(Video) -R(Video) のとき

ダビングが終わると自動的にファイナライズされます。手動でファイナライズすることはできません。

- ファイナライズ後は、録画一覧が利用できなくなります。
- ファイナライズ後は、DVDメニューが作成されますので、 再生するときはDVDメニューから希望の番組を選んでく ださい。

# ◆本機でファイナライズしたDVD-RW(VR)のファイナライズを解除するときは

-RW (VR)

本機でファイナライズしたDVD-RW(VR)の場合だけ、本機でファイナライズを解除することができます。

解除すると、再び録画や編集をすることができます。 左記の手順 ② のときに、「ファイナライズ解除」でそのまま 決定します。

# 気を付けて

- ●ファイナライズ中/解除中は、本機の電源を切ったり電源コードを抜いたりしないでください。 ディスクの破損や本体が故障する原因となります。
- 他機で録画・ファイナライズされたディスクは、本機でファイナライズやファイナライズの解除ができないことがあります。
- ファイナライズ中やファイナライズ解除中に録画予約の開始時刻になったときは、録画予約がキャンセルされます。
- DVDプレーヤー /レコーダーやパソコンなどによっては、 ファイナライズをしても再生できないことがあります。
- ファイナライズ中/解除中に停電したときは
  - DVD-RWは、初期化が必要になることがあります。(初期化をすると、録画内容が消去されます。)
  - BD-R/DVD-Rは、そのディスクが使用できなくなることがあります。

# (**5**436**X**E

- ファイナライズしたDVD-RWは、録画内容をすべて消去する再フォーマット(初期化) p.137 を行えば、録画可能となります。
- チャプターの情報は、ファイナライズ後も引き継がれます。

# 気を付けて

- 初期化を行って消去された録画内容は、元に戻せません。録画内容をよく確認してから初期化してください。
- 消去されたローカルストレージの内容は、元に戻せません。内容をよく確認してから消去してください。



MITSUBISHI

戻るを押す

■前の画面に戻るときは

『 通常画面に戻るときは 戻るを何回か押す

# 本体HDD/外付HDDの録画内容を全部または ·部消去する(HDDの初期化)

本体HDD 外付HDD

全消去 部分消去

全消去 部分消去

メディア管理

BD初期化

DVD初期们

内蔵HDD初期化 外付HDD初期化

メディア管理 BD初期化

DVD初期化 ディスク設定

内蔵HDD初其

- p.134「ディスク名を変更する」の手順 📝 を行って、「メディア管 理」画面を表示する
- 本体HDDまたは外付HDDの録画内容を全部または一部消去する
  - 【本体HDDの場合】 「内蔵HDD初期化」を選び、決定する 【外付HDDの場合】 「外付HDD初期化」を選び、決定する



2 希望の消去方法を選び、決定する



**全消去……**すべて消去するとき。 部分消去・・・保護された番組以外を消去するとき。

窟 確認メッセージの「はい」を選び、決定する



◆ 本体HDDまたは外付HDDの初期化が始まります。

# 初期化中/ローカルストレージ領域の消去中の動作について

- 初期化/消去が始まったあと、終わるまでしばらく時間がかかります。
- 初期化/消去中は、途中で中止できません。
- 初期化/消去が終わると終了画面が表示され、数秒後に通常画面に戻ります。

- ▶ 初期化中は、本機の電源を切ったり電源コードを抜いたりしないでください。 ディスク・カードの破損や本体・外付が故障する原因となります。
- 初期化中に録画予約の開始時刻になったときは、録画予約がキャンセルされます。
- 他機でファイナライズされたディスクは、本機で初期化できないことがあります。

様

# BD-REの録画内容を消去して

フォーマットする(BDの初期化)

BD-RE

D-REを再フォーマット (初期化)する

「BD初期化」で、そのまま 決定する

決定

メディア管理	
	Ī
BD初期化	
DVD初期化	
ディスク設定	
内蔵HDD初期化	
外付HDD初期化	
SDカード	

2 確認メッセージの「はい」を選び、決定する



● BD-REの初期化が始まります。

# DVD-RWの録画内容を消去して 再フォーマットする (DVDの初期化)

\_RW

- DVD-RWを再フォーマット (初期化)する

希望の録画方式 p.68 を選び、決定する



(繰り返し)

メディア管理	
BD初期化 DVD初期化	

2 確認メッセージの「はい」を選び、決定する



● DVD-RWの初期化が始まります。

# SDカードをフォーマットする (SDカードの初期化)

SD

- SDカードをフォーマット(初期化)する、 または、BDビデオのローカルストレージの 内容を消去する

SDカードをフォーマット(初期化)するとき

「SDカード」を選び、決定する
↓
「SDカード初期化」を選び、決定する



(繰り返し)

メディア管理	
BD初期化 DVD初期化 ディスク設定 内蔵HDD初期化 外付HDD初期化 SDカード ▷	ローカルストレージ消去 SDカード初期化

2 確認メッセージの「はい」を選び、決定する



SDカードの初期化が始まります。

# BDビデオのローカルストレージの内容を消去するとき

ローカルストレージについては •• ▶ p.113、219

- ¶「SDカード」を選び、決定する
- 「ローカルストレージ消去」で、そのまま決定する





3 確認メッセージの「はい」を選び、決定する



● ローカルストレージ領域の消去が始まります。

# (5ょっとメモ)

- 新品(未使用)で初期化されていないBD-RE/BD-R/DVD-RWを初期化(フォーマット)するときは ●● ▶ p.68
- 新品(未使用)のDVD-Rの録画方式を変更して初期化するときは •• ▶ p.68
- BD-REは、ディスクが保護されている場合でもディスクの初期化ができます。

見 る

# 本機でできるダビングについて







● 1番組だけダビングしたい

ダビング一覧からダビング

らく楽ダビング ※2

手間なしダビング

- 複数の番組をまとめて -度にダビングしたい
- 番組本編だけをダビング したい ※1

ダビング一覧からダビング


らく楽ダビング ※2

- 再生中の番組をダビング したい ※3
- 見どころ再生のダビング をしたい ※1

手間なしダビング

● 録画モードを変更して ダビングしたい

ダビング一覧からダビング



● デジタルビデオカメラで 撮影されたハイビジョン 画質(AVCHD)の動画を ダビングしたい

AVCHDの動画のダビング

- ※1 本体HDD→BD/DVDのときのみ
- 本体HDD→BD/DVDで、外付HDDを接続していないときのみ
- ※3 外付HDD→BD/DVDは、録画一覧画面のサブメニューからのみ

ダビング方法	特 徴
ダビング一覧からダビング p.142	<ul> <li>番組をダビング一覧に登録して、好みの設定でダビングできます。</li> <li>● 複数の番組をまとめて一度にダビングできます。(一括ダビング)</li> <li>● 録画モードを変更してダビングできます。(ダビング元より高画質の録画モードに変換しても、画質は良くなりません。また、等速ダビングになります。)</li> </ul>
らく楽ダビング p.148	<ul> <li>らく楽モードからダビングできます。</li> <li>選んだ番組と挿入されているディスクの種類に最適になるように、録画モードが自動で設定されてダビングされます。</li> <li>複数の番組をまとめて一度にダビングできます。(一括ダビング)</li> <li>本機が、らく楽モードのときにだけ操作できます。</li> </ul>
手間なしダビング p.150	再生中の番組を、番組の最初から終わりまで簡単にダビングできます。  ● 通常再生中の番組のほかに、見どころ再生のダビングができます。
AVCHDの動画のダビング p.151	<ul> <li>デジタルビデオカメラで撮影されたハイビジョン画質(AVCHD)の動画をダビングできます。</li> <li>● ハイビジョン画質(AVCHD)の動画を、ハイビジョン画質のまま本体HDDにダビングできます。</li> <li>● 本機が、通常モードのときにだけ操作できます。</li> </ul>

- ◆ 本体HDD/外付HDDの間で録画された番組を移動するときは ● p.102
- 他の機器(ビデオ、ビデオカメラ)→本機、本機→他の機器(ビデオ)にダビングするときは ••▶ p.153、154

# 気を付けて .....

● 市販のソフトやレンタルディスク・テープのほとんどは、 違法複製防止のために録画禁止処理(コピーガード)がされ ており、ダビングできません。

# (5よっとメモ()

● Video方式でファイナライズ済みのディスクを本体HDD ヘダビングするときは、p.153「ビデオやビデオカメラから 本機にダビングする」の方法でダビングしてください。

# 各部

# (接備

# (設備

# 対した対対

# メディア

録

○:できる

×:できない

# る 見

る

# \_\_\_\_ 消編 去集

# Q 2残 込す ご

# 便利機能

# 女全注意

# 仕 様

# ダビング速度(高速ダビング/等速ダビング)と録画モードの組み合わせ

# ● ダビング速度(「高速ダビング」と「等速ダビング」)について

# 高速ダビング

- ダビング元の番組の記録時間よりも短い時間でダビングされます。
- 高速記録対応のディスクを使うと、さらに短い時間でダビングされます。
- 高速ダビング中は、本機の動作音が通常よりも大きくなります。

# 等速ダビング (1倍速ダビング)

- ダビング元の番組の記録時間と同じ時間(またはそれ以上の時間)をかけてダビングされます。
- 等速ダビング中は、音声の切り換えなど、できない操作があります。

# ● ダビング元/ダビング先の組み合わせ別 ダビング速度と録画モード

- ダビング速度(高速か等速か)は、ダビング元/ダビング先や録画モードで変わります。下表を参照してください。
- 高速ダビングのときは、ダビング元と同じ録画モードでダビングされます。
- ● 録画モードについては、p.72 「録画モードとおよその録画時間(目安)について」をごらんください。

   録画モード「AUTO」については、p.141 をごらんください。

ダビング元 【本体HDD】	
------------------	--

本体HDD

録画

Ŧ

DR

 $AF \sim AE$ 

XP~EP

# ダビング先 [BD/DVD]

	BD-RE BD-R	高速ダビング	等速ダビング(1倍速ダビング): 録画モード
	ダビング一覧からダビング	0	○ : AF ~ AE、XP ~ EPから選択可能
<b>→</b>	らく楽ダビング	0:	(「高速」か「等速:AUTOのみ」を自動判別)※1
	手間なしダビング	0	×
	ダビング一覧からダビング	×	○ : XP ~ EPから選択可能
<b>&gt;</b>	らく楽ダビング	×	○ : AUTOのみ(選択できません)
	手問なしダビング	×	○ ・ダビング元と同じ

	本体HDD	
録画	DR	
録画モード	AF∼AE	

	-RW (AVCREC) -R (AVCREC)	高速ダビング	等速ダビング(1倍速ダビング):録画モード
	ダビング一覧からダビング	<b>X</b> (O %2)	○ :AF ~ AEから選択可能
<b>&gt;</b>	らく楽ダビング	X (O %2)	○ : AUTOのみ(選択できません)
	手間なしダビング	X (O %2)	○ : AUTOのみ (選択できません)
	ダビング一覧からダビング	0	○ : AF ~ AEから選択可能
<b>→</b>	らく楽ダビング	0	(「高速」か「等速:AUTOのみ」を自動判別)※1
	手間なしダビング	0	×

● 録画モードXP ~ EPの番組は、DVD-RW(AVCREC)/-R(AVCREC)へはダビングできません。

	本体HDD
録画モ	DR、 AF ~ AE
<b>μー</b> ʹエ	XP ∼ EP

	-RW (VR)	高速ダビング	等速ダビング(1倍速ダビング):録画モード
	ダビング一覧からダビング	×	○ : XP ~ EP、AUTOから選択可能
⇛	らく楽ダビング	×	○ :AUTOのみ(選択できません)
	手間なしダビング	×	○ :AUTOのみ(選択できません)
	ダビング一覧からダビング	0	○ : XP ~ EP、AUTOから選択可能
⇛	らく楽ダビング	0	(「高速」か「等速:AUTOのみ」を自動判別)※1
	手間なしダビング	0	×

- ※1 「高速」で番組の最後までダビングできない(残量が足りない)場合は、「等速(1倍速): AUTO」でダビングされます。
- ※2 「スカパー!HD録画」で録画したスカパー!HDのハイビジョン画質番組だけ、高速ダビングできます。
- ●● ▶ 次ページへつづく

# 高速ダビング/等速ダビングができる組み合わせと録画モードについて(つづき)

各郊

部

心||(設定

録画モ

ド

カジン

ィア 録る

見

る

様

# ダビング元 [本体HDD] ダ 本体HDD

DR.

 $AF \sim AE$ 

XP~EP

# ダビング先 【BD/DVD】



(つづき

△:「制限なしに録画可能」番組のみダビングできる

X:できない

	-RW (Video) -R (Video)	高速ダビング	等速ダビング(1倍速ダビング): 録画モード
_	ダビング一覧からダビング	×	△ : XP ~ EP、AUTOから選択可能
	手間なしダビング	×	△ :AUTOのみ(選択できません)
_	ダビング一覧からダビング	△ ※3	△ : XP ~ EP、AUTOから選択可能
	手間なしダビング	Δ	: (「高速」または「等速 : AUTOのみ」) ※4

- 本体HDD→DVD-RW(Video)/-R(Video)へ、らく楽ダビングはできません。
- ※3 p.171 「セットアップ」画面の「録画設定」ー「Video高速ダビング」の設定を「入」にして録画された番組のみ、「高速」が選択できます。
- ※4 p.171 「セットアップ」画面の「録画設定」ー「Video高速ダビング」の設定を「入」にして録画された番組は「高速」で、「切」にして録画された番組は「等速(1倍速): AUTO」でダビングされます。

# <sup>ダビング元</sup> [外付HDD]

# ダビング先 [BD/DVD]



○: できる

③:録画一覧画面のサブメニューからのみダビングできる

	外付HDD		BD-RE BD-R	高速ダビング
録モ画	DR、		ダビング一覧からダビング	0
	AF ~ AE	7	手間なしダビング	<b>(±</b> )
				,

- 外付HDDからダビングする場合は、高速ダビングのみになります。録画モードを変換してダビングする場合や、
- 外付HDD 高速ダビング ダビング一覧からダビング X DR 画モ X 手間なしダビング 0 ダビング一覧からダビング  $AF \sim AE$ ۲ 手間なしダビング 注
- → 録画モードを変換してダビングする場合や、 番組の本編だけダビングする場合は、 p.104 で外付HDD→本体HDDに移動させた あと、本体HDD→BD/DVDへダビングして ください。
- 外付HDD→DVD-RW(VR)/-R(VR)、外付HDD→DVD-RW(Video)/-R(Video)へは、ダビングできません。

# ダビング元 【BD/DV<u>D】</u>



# ダビング先 【本体HDD】



○:できる X:できない

△:「制限なしに録画可能」番組のみダビングできる

[	BD-RE BD-R	
緑	DR	=
 録画モ 	AF ~ AE	
ド	XP∼EP	

	本体HDD	高速ダビング	等速ダビング(1倍速ダビング):録画モード
_	ダビング一覧からダビング	O( <b>X</b> %1)	○:AF~AE、XP~EPから選択
	手間なしダビング	×	×
_	ダビング一覧からダビング	×	○:AF~AE、XP~EPから選択
	手間なしダビング	$\triangle$	×
_	ダビング一覧からダビング	×	○:AF~AE、XP~EPから選択
	手間なしダビング	×	△ :ダビング元と同じ(選択できません)

-R	W (AVCREC) -R (AVCREC)	
録 画 ド	AF ~ AE	

本体HDD	高速ダビング	等速ダビング(1倍速):選択可能な録画モード
ダビング一覧からダビング	Δ	△:AF ~ AE、XP ~ EPから選択
手間なしダビング	X	△ :ダビング元と同じ(選択できません)

ŀ	RW (VR) -R (VR)
録モ 画ド	XP ∼ EP

本体HDD	高速ダビング	等速ダビング(1倍速):選択可能な録画モード
ダビング一覧からダビング	Δ	×
手間なしダビング	$\triangle$	×

- DVD-RW(Video)/-R(Video)→本体HDDへは、ダビングできません。
- ※1 「スカパー! HD録画」の番組は、高速ダビングできません。録画モードは変換されます。

る

# ●「1回だけ録画可能」番組、「ダビング10」番組のダビング制限について

- p.70「番組の録画制限、ダビング制限について」をごらんください。
- ダビング中にできる同時操作については、p.81「同時操作について」をごらんください。

# ●「コピー」と「ムーブ(移動)」について

- p.70 「番組の録画制限、ダビング制限について」をごらんください。
- BD/DVD→本体HDDへダビングする場合、ダビングする番組を最後まで再生しないとダビング可能/不可の判定ができないことがあります。その場合は、ダビング不可の判定までダビングできた場合と同じだけ時間がかかることがあります。

# ● 二カ国語(二重音声)、マルチ番組の映像·音声、サラウンド音声、字幕のダビングについて

- p.75「二カ国語(二重音声)、マルチ番組の映像·音声、サラウンド音声、字幕の録画について」をごらんください。
- 手間なしダビングで等速ダビングするときは、ダビング再生中の音声が記録されます。

# 

- 本体HDD、BD/DVDへダビングするときは、チャプターマークもいっしょにダビングされます。
- ダビング先のチャプターマークは、多少ずれる場合があります。

# 「録画モード「AUTO」(ジャストレコーディング)について

ディスクの残量に合わせて録画モードが自動調整されます。(条件により、高速ダビングとなることがあります。)

- ディスクに傷があったり残量が著しく少ないときや、番組の最初から長時間録画の録画モードでダビングしても残量が足りないときは、ジャストレコーディングをしても最後までダビングできません。
- ダビングする番組の内容やディスクの状況によっては、ジャストレコーディング後に残量が残ることがあります。

# 気を付けて

- 本体HDD→DVD-RW(Video)/-R(Video)へダビングする場合は、ダビングが終わると自動的にファイナライズされ、それ以上ダビングできなくなります。複数の番組をダビングするときは、ダビング一覧からダビングしてください。
  - ・ 本体HDD→DVD-RW(Video)/-R(Video)へダビングする場合は、ダビングする映像の縦横比によって、 p.171「セットアップ」画面の「録画設定」ー「Videoアスペクト」の設定を変更してダビングしてください。 違う設定でダビングした場合は、再生時に縦長や横長の映像になります。(テレビ側で画面サイズを変更できます。)
- ダビングを開始すると、放送の画面に切り換わります。(ダビング中の映像を本機で見ることはできません。)
  - ・ 本体HDD→DVD-RW(Video)/-R(Video)へダビング中のみ、ダビング中の画面に切り換わります。(放送の画面に切り換えることはできません。)

また、本体HDD→DVD-RW(Video)/-R(Video)へ高速ダビング中は、本機のチャンネルを切り換えたり、録画一覧画面や番組表などを表示したりすることはできません。

- BD/DVD→本体HDDへダビングするとき、次のようなディスクによっては、手間なしダビングができなかったり、ダビングー覧から高速ダビングできないことがあります。(この場合、ダビング一覧から等速ダビングすることができます。)
  - 録画モードAF  $\sim$  AEで録画されたBD-RE/-R $\rightarrow$ 本体HDDへ手間なしダビングするとき、またはダビング一覧から高速ダビングするとき
  - DVD-RW(AVCREC)/-R(AVCREC)→本体HDDへ手間なしダビングするとき
- 高速ダビングの所要時間は、高速記録対応ディスクによって異なり、ディスク記載の倍速よりも遅い速度でダビングされる (ダビング時間がかかる)ことがあります。
- ビデオカメラやパソコンなどで作成された静止画を含んでいる番組は、ダビングできません。
- HDDは録画内容の恒久的な保管場所とせず、一時的な保管場所としてお使いください。 大切な録画(録音)内容は、ディスクに保存しておくことをおすすめします。

見

様

# 番組をダビング一覧に登録してダビングする (ダビング一覧からダビング)

本体HDD → BD-RE BD-R -RW -R

9사付HDD → BD-RE BD-R -RW(AVCREC) -R(AVCREC)

BD-RE BD-R -RW (AVCREC) -R (AVCREC) -RW (VR) -R (VR) → 本体HDD

次の順序でダビングします。

- 1. ディスクを入れ、ダビング用の録画一覧画面を表示する
- 2. ダビング一覧に番組を登録(追加)する/番組を削除する/ダビング順や番組名などを変更する
- 3. ダビングの設定を確認する/変更する
- 4. ダビングを開始する

レゴーダー

らく楽

MITSUBISHI

戻るを押す

**す**前の画面に戻るときは

☞ 通常画面に戻るときは

戻るを何回か押す

# 1. ディスクを入れ、ダビング用の録画一覧画面を表示する

# 

ボタンを3秒以上押し続けて、インジケーターを消します。

# 1分 ダビングが可能なディスクを入れる p.67

● BD/DVDへダビングする場合は、録画が可能で残量があるディスクを入れてく ださい。

# 13 ダビング用の録画一覧画面を表示する

● 表示のしかたは、ダビングの方向やダビング先のディスクの状態によって異なります。

# |HDD→新品(未使用)のBD/DVDへダビングする場合

- ¶ p.68「初期化したあと、続けてダビングするとき」の操作を行う

HDD→初期化済みのBD/DVDへダビングする場合 HDD→録画済みディスクへ追加でダビングする場合

- 別 停止中に、 繋 を押す

# BD/DVD→本体HDDへダビングする場合

- 7 [ ◀、▶]で「取り込む(ダビング)」を選び、 寒 を押す
- 「■、
  「TRD/DVDからの映像取り込み」を選び、
  を押す

次は、•• • 手順2何へ

# (5よっとメモ()

- 本体HDDのダビング用の録画一覧画面は、p.156 らく楽メニューの「ダビングする」または p.158 通常メニューの「残す(ダビング)」「「内蔵HDD録画番組を残す」から表示することもできます。
- 外付HDDのダビング用の録画一覧画面は、p.158 通常メニューの 「残す(ダビング)」ー「外付HDD番組を残す」から表示する こともできます。

# 2. ダビング一覧に番組を登録(追加)する/番組を削除する/ダビング順や番組名などを変更する

次のようなことができます。

☑ 一部の番組を削除する場合

▲ ダビング一覧に番組を登録(追加)する場合 ●● ▶ 手順2引へ

■ ダビングする番組名を変更する場合

B 全番組を削除する場合 **D** ダビング順を変更する場合

・・▶ 手順20へ

●●▶ 手順250へ

●●● 手順237へ

●● 手順241へ

**日** ディスク名を設定する場合 (本体HDD→DVD-RW (Video) /-R (Video) のときのみ) ●● ▶ 手順2個へ

**G** 番組の本編部分だけをダビングする場合(本体HDD→BD/DVDのときのみ)

# 🔼 ダビング一覧に番組を登録(追加)する場合

# ダビング用の録画一覧画面から、 登録(追加)する番組を選ぶ p.107、110

内蔵HDDからディスクへタ		£ PM	3:15	
	#映画 <u>り 音楽 へ スポーツ</u> で 撮影 アニメ ボーバラエティ ロニュース ロージャ			
	WEW プロジェクトZ	970	12/ 3	3/15木
(映像)	<ul><li>⑤ カウントダウンボップス</li><li>◎ 9回 夜ぶ B S 161 PM 9:00~(2時間00分) HD画質DR</li></ul>	AJD] .≥	12/ 3	3/11日
	NEW 世界ウルウル体験記	Milo) 🖒	12/ 3	3/10±
	スペシャル「京都」 🔒	900	12/ 3	3/10土
<ul><li>ダビングする番組を選んでください。</li><li>録】で骨繰し</li></ul>	<b>太</b> リーグ ○○○○○×◇◇◇	柳	12/ 3	3/9金
(対)で確認面面に進みます。	⊕ ドラマスペシャル	AUTO 🕨	12/ 3	3/ 7水

● HDDの録画一覧には、本体HDDの番組だけ(ダウ ンロード番組を除く)、または外付HDDの番組だけ が表示されます。

# 🔝 を押し、登録(追加)する1番組目の左に 「【】」を表示する

内蔵HDDからディスクへダ	ビング :	8/16 金 PM	3:15	Ga
	#映画 り 音楽 根 スポーツ 20 撮影 ロニュース ピーデオ			
	WEW プロジェクトZ	6700	12/ 3	/15木
(映像)	☑ ⑤カウントダウンポップス ◎ 9回 度心 B S 161 PM 9:00~(2時間00分) HD画質	R ADD ≱	12/ 3	/11日
	NEW 世界ウルウル体験記		12/ 3	/10±
	スペシャル「京都」	<b>D M</b>	12/ 3	/10±
<ul><li>(i)ダビングする番組を選んでください。</li><li>「暴」で登録し</li></ul>	大リーグ 00000×◊◊◊	emio şêr	12/ 3.	/ 9金
(対定)で確認面面に進みます。	⊕ ドラマスペシャル	AUTO 🕨	12/ 3.	/ 7水

# 2番組以降を一括して登録(追加)する場合のみ 上記の手順图~風を行い、登録(追加)する 番組(2番組目以降)の左に「√」を表示する (最大18番組まで)

● HDDの録画一覧で2番組目以降を選ぶ場合、ラベ ルの切り換えはできません。 複数のラベルをまたがってダビングしたいときは、 「**全**」の一覧から登録してください。

# 登録(追加)する番組を選び終わったら、

● 番組が登録(追加)されたダビング一覧が表示され ます。

<b>脚</b> カウントダウンボップス	HD画質DR 12/ 3/11日	
<b>ធ្</b> カウントダウンボップス	HD画質DR 12/ 3/ 4日	
<b>即</b> カウントダウンボップス	HD画質DR 12/ 2/26日	
<b>阿</b> カウントダウンボップス	HD画質DR 12/ 2/19日	
	番組登録に戻	る(追)
	本編のみをダビ	
	✓番組全体をダビ	ニング
	登録完	了

# 確認メッセージが表示される場合は

[ ◀、▶]で「はい」を選び、歳 を押してください。

# ■ 別の番組を追加するときは

1. [▲、▼]で右側の「番組登録に戻る(追加)」に移動 し、焼を押す

(左側の一覧が選ばれている場合は、[▶、▲、▼]で 「番組登録に戻る(追加)」に移動し、焼 を押す)

2. ダビング用の録画一覧画面が表示されるので、手 順列~24の操作を行う

このあと、次のステップ(ダビングの設定を確認する/変更 する)に進む場合は ●●▶ 手順34へ

# ₿ 全番組を削除する場合

ダビング一覧画面を表示中に、



▷で左側の一覧に移動し、 Ѿ を押す

# 確認メッセージの「はい」を選び、決定する



● ダビング一覧の全番組が削除されます。

このあと、ダビング一覧画面に番組を追加する場合は 右側の「番組登録に戻る(追加)」が選ばれているので、その まま、淀を押します。

ダビング用の録画一覧画面が表示されますので、手順2月以 降の操作を行ってください。

## ●● ▶ 次ページへつづく

- 録画モードDR・AF~AEの番組と録画モードXP~EPの番 組を混在させて登録したときは、標準画質(XP~EP)でダ ビングされます。
- 1度にダビングできるのは、18番組までです。 19番組以上をダビングしたいときは、複数回に分けてダ ビングしてください。

去集

見

# 番組をダビング一覧に登録してダビングする(ダビング一覧からダビング)(つづき)

2. ダビング一覧に番組を登録(追加)する/番組を削除する/ダビング順や番組名などを変更する(つづき)

# ■ 一部の番組を削除する場合

2-7 ダビングー覧画面を表示中に、 左側の一覧に移動し、希望の番組を選ぶ





(移動)

(選択)

(前、次ページ)

引蔵HDDからディスクへダビング		3/16金PM 3:15 <b>G</b>
<b>駆</b> カウントダウンボップス	HD画質DR 12/ 3/11日	
皿カウントダウンボップス	HD画質DR 12/3/4日	(映像)
皿カウントダウンポップス ● 9回 BS 161	HD面質DR 12/ 2/26日	10100
<b>皿</b> カウントダウンボップス	HD画質DR 12/ 2/19日	番組登録に戻る(追加)

# 選んだ番組を削除する

# 1 黄を押す

2 確認メッセージの「はい」を選び、決定する



● 選んだタイトルが削除されます。

このあと、次のステップ(ダビングの設定を確認する/変更する)に進む場合は ••▶ 手順断へ

# ▶ ダビング順を変更する場合

ダビングー覧画面を表示中に、 左側の一覧に移動し、希望の番組を選ぶ







(移動)

(選択)

(前、次ページ)

内蔵HDDからディスクヘダビング		3/16 金 PM 3:15 <b>Gi</b> il
皿 カウントダウンボップス → 9回 BS 161	HD面質DR 12/ 2/26日	
皿カウントダウンボップス	HD画質DR 12/ 3/11日	(映像)
皿カウントダウンボップス	HD面質DR 12/ 3/ 4日	14100
皿カウントダウンボップス	HD画質DR 12/ 2/19日	
		番組登録に戻る(追加)

# 24|| 選んだ番組の順番を移動する

# 乳 を押す

2 順番を移動する位置を選び、決定する



ダビングの順番が変更されます。

このあと、次のステップ(ダビングの設定を確認する/変更する)に進む場合は ●● 手順Mへ

# ■ ダビングする番組名を変更する場合

24 ダビングー覧画面を表示中に、 左側の一覧に移動し、希望の番組を選ぶ





(移動)

(選択)

(前、次ページ)

内蔵HDDからディスクヘダビング		3/16金PM 3:15 🕶
<b>መ</b> カウントダウンボップス	HD画質DR 12/ 3/11日	•
<b>加</b> カウントダウンボップス	HD画質DR 12/ 3/ 4日	(映像)
	HD画質DR   12/ 2/26日   HD画質DR   12/ 2/19日	
200000119000000	[12] [12] [12] [13]	番組登録に戻る(追加)

# 選んだタイトルの名前を変更する

乳 歩 を押す

2 名前を入力する p.130

すべての文字を確定し、文字入力を終了する



● 選んだ番組の名前が設定されます。

このあと、次のステップ(ダビングの設定を確認する/変更する)に進む場合は ●● 手順例へ

# ■ ディスク名を設定する場合

(本体HDD→DVD-RW(Video)/-R(Video)のときのみ)

243 右側の「ディスク名設定」に移動し、決定する







(移動)

(選択・決定)



# 2411 ディスクの名前を設定する

乳 名前を入力する p.130

2 すべての文字を確定し、文字入力を終了する



● ディスクの名前が設定されます。

このあと、次のステップ(ダビングの設定を確認する/変更する)に進む場合は ●●▶ 手順例へ

●● ▶ 次ページへつづく

見

#### ■ 番組の本編部分だけをダビングする場合

(本体HDD→BD/DVDのときのみ)


## 245 右側に移動後、「本編のみをダビング」を選び、 決定する





(移動)

(選択・決定)



は工場出荷時の設定です。

#### 本編のみをダビング

番組の本編部分だけをダビングするとき。

#### 番組全体をダビング


番組全体をダビングするとき。

#### 本編だけをダビングについて

- ダビング一覧に登録したすべての番組に「**心**」が付いている場合にのみ、選択できます。
- ●「ムーブ(移動)」になる番組をダビングする場合は、ダビング元の番組でダビングされなかった部分(番組の本編以外の部分)はダビング後に消去されます。
  - 番組全体をダビングしたい場合は、「番組全体をダビング」を選んでください。
- 番組の内容などによっては、ダビングされる部分が多 少ずれたりすることがあります。また、不要な部分が ダビングされたり、本編部分がダビングされないこと があります。

このあと、次のステップ(ダビングの設定を確認する/変更する)に進む場合は ●●▶ 手順例へ

## ダビング一覧画面の見かた



● 一覧の上から順に、登録された全タイトルがダビングされます。

(一部のタイトルだけを選んでダビングすること はできません。)

ダビング順は、上記**D**で変更することができます。

● 一覧には、以前のダビングで登録したタイトルが表示 されることがあります。

不要な場合は、上記**B**、**©**で全番組または一部番組の 削除を行ってください。

- ※1 本体HDD→BD/DVDにダビングするときのみ表示 され、選択できます。
- ※2 本体HDD→DVD-RW(Video)/-R(Video)にダビングするときのみ表示され、選択できます。

#### ()**3**×3c4ē)

- ダビング一覧の全番組の削除/一部番組の削除/番組名の変更をした場合でも、オリジナルの番組はそのまま残ります。
- オリジナルの番組を消去すると、ダビング一覧からも削除 されます。
- BD-RE/-R、DVD-RW(AVCREC)/-R(AVCREC)、DVD-RW(VR)/-R(VR)へダビングする場合は、ダビング完了後にディスク名を変更できます。 p.134

見る

様

## 番組をダビング一覧に登録してダビングする(ダビング一覧からダビング)(つづき)

#### 3. ダビングの設定を確認する/変更する

## 3세 右側の「登録完了」に移動し、決定する








(「登録完了」が選ばれている場合は、 焼 だけ押してく ださい)

蔵HDDからディスクへダビング	3/16 金 PM 3:15 €
<b>皿</b> カウントダウンボップス	HD面質DR 12/ 3/11日 □
<b>駆</b> カウントダウンポップス	HD面質DR 12/ 3/ 4日
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 100	HD面質DR 12/ 2/26日
3型カウントダウンボップス	HD面質DR 12/ 2/19日
	番組登録に戻る(追加
	本編のみをダビング
	☑番組全体をダビング
	登録完了

● 容量が計算されたあと、次のような画面が表示されます。



DVD-RW/-Rヘダビングするときにだけ 表示され、

本体HDD→新品(未使用)のDVD-RW/-Rへ ダビングするときのみ、初期化する際の 録画方式を選択できます。

#### 次は、

#### ● このまま、ダビングを開始する場合

●●▶ 手順場へ

本体HDD→新品(未使用)のDVD-RW/-Rへダビングする場合●●▶ 手順阪へ

● 録画モードを変更してダビングする場合 ●●▶ 手順図へ

#### 新品(未使用)のDVD-RW/-Rへダビングする場合のみ (本体HDD→BD/DVDのときのみ)

初期化するときの録画方式を設定します。 録画方式を設定した場合は、容量の再計算が必要となります。

# 3.7 初期化するときの録画方式を設定する

√ 「設定を変更」に移動し、決定する



フォーマット AVCREC

ダビング画質 A H D画質 AF

設定を変更

7 「フォーマット」に移動し、録画方式を選ぶ



フォーマット AVCREC ダビング画質 H D画質 AF

確定

■ L1入力から本体HDDに録画した番組を新品(未使用)のDVD-RW/-Rへダビングする場合は、録画方式は「VR」だけとなります。(選択不可)

#### 次は、

- 引き続き、録画モードを変更する場合●●▶手順跳へ
- 録画モードを変更しない場合は、容量の再計算をする

●●▶ 手順强へ

# 気を付けて

● 外付HDD→新品(未使用)のDVD-RW/-Rにダビングする場合は、AVCREC方式で初期化されます。また、高速ダビングのみになるため、録画モードは変更できません。

AVCREC方式以外のDVD-RW/-Rにダビングしたいときや、録画モードを変更してダビングしたいときは、 p.104 で外付HDD→本体HDDに移動させたあと、本体HDD→DVD-RW/-Rへダビングしてください。

# 各部

(接続)

(設備定)

#### 録画モードを変更する場合のみ

(本体HDD→BD/DVD、BD/DVD→本体HDDのときのみ)

録画モードを変更した場合は、容量の再計算が必要となりま す。

# 録画モードを変更する

#### ff 「設定を変更」に移動し、決定する

(手順)の操作後、引き続き録画モードを変更する場合は、この操作は不要です。)









#### 7 「ダビング画質」に移動し、録画モードを選ぶ









- ダビング先のメディアや録画方式、ダビング元の録 画モードなどによって、選べる録画モードは異なり ます。
- ●「高速」以外のモードを選んだときは、等速ダビングになります。

次は、容量の再計算をする●● 手順列へ

#### 手順図、風で設定を変更した場合のみ

容量の再計算を行います。

容量を再計算しないと、ダビングが開始できません。

# 34/1

#### 「確定」に移動し、決定する









● 容量が再計算されます。

次は、●●▶手順媧へ


#### 4. ダビングを開始する

# 44

#### 「ダビング開始」に移動し、決定する



(「ダビング開始」が選ばれている場合は、 定 だけ押してください)



#### ■ 番組手動移動の開始を中止するときは

[▲、▼]で「戻る」を選び、 ※ を押してください。 (または、**戻る** を押します。)

ダビングが始まります。

常画面に戻ります。

ダビング中は、本体表示部の「DUB」が点灯します。 ダビングが終わると、本体表示部の「DUB」が消えます。

#### 新品(未使用)のBD/DVDへダビングする場合のみ

ダビング前に、BD/DVDの初期化が始まります。 初期化が終わるまで、しばらく時間がかかります。 初期化中は、途中で中止できません。 初期化が終わると、引き続きダビングが始まります。

DVD-RW(Video)/-R(Video)へダビングする場合のみ ダビング終了後、自動的にファイナライズが始まります。 ファイナライズ中は、途中で中止できません。 ファイナライズが終わると終了画面が表示され、数秒後に通

ダビング実行中に途中で中止するときは

•• > p.152 をごらんください。

# 各郊

# 部 (海

接続) (E

テレビ

見

様

# らく楽モードからダビングする(らく楽ダビング)

本体HDD → BD-RE BD-R -RW(AVCREC) -R (AVCREC) -RW(VR) -R (VR)

● 外付HDDを接続しているときは、らく楽ダビングできません。

次の順序でダビングします。

- 1. ディスクを入れ、ディスク確認画面を表示する
- 2. ディスクの種類と残量時間を確認する
- 3. ダビングする番組を選ぶ
- 4. ダビングを開始する

レゴーダー

MITSUBISHI

戻るを押す

■ 前の画面に戻るときは

☞ 通常画面に戻るときは

戻る を何回か押す

0 .

#### 1. ディスクを入れ、ディスク確認画面を表示する



本機が通常モード(本体前面の 🍏 が消灯)になっているときは、 らく楽モードに切り換える

ボタンを3秒以上押し続けて、インジケーターを点灯させます。

# 102 停止中に、(製)を押す

【ディスクが入っていない場合】

ディスク挿入案内画面が表示されます。 ●● ▶

●●● 手順喝へ

【録画可能なディスクが入っている場合】

ディスク確認画面が表示されます。

●● ● 手順2月へ

【録画できないディスクが入っている場合】

ディスク変更案内画面が表示されます。

●●● 手順値へ

#### ディスクが入っていない場合のみ

# ディスクを入れる p.67

【新品(未使用)ディスクを入れた場合】

p.67 の初期化/ダビング/取り出しの選択画面が表示されます。

\_\_\_\_\_ p.68 「初期化したあと、続けてダビングするとき」の操作を行ってください。

ディスク確認画面が表示されます。

●●● 手順2引へ

【録画可能なディスクを入れた場合】

ディスク確認画面が表示されます。

●●▶ 手順2何へ

【録画できないディスクを入れた場合】

ディスク変更案内画面が表示されます。

●●● 手順値へ

#### ディスクを変更する場合のみ

# 1-4


録画可能なディスクに入れ換える p.67

ディスク確認画面が表示されます。

●●▶ 手順2引へ

●● 次ページ へつづく

## (5ょっとメモ(





● 新品(未使用)のDVD-RW/-Rにらく楽ダビングする場合は、VR方式で初期化されます。

AVCREC方式のDVD-RW/-Rにダビングしたいときは、p.68 でらく楽ダビング前に初期化を済ませておく

か、p.142 のダビング一覧からダビングしてください。

# 部

様

#### 2. ディスクの種類と残量時間を確認する

# ディスクの種類と残量時間を確認し、 定 を



ディスクにダビングを行います。	
【このディスクについて】	
ディスクの種類 : BD-RE	
記録が可能な時間: 3時間37分	
このディスクにダビングする場合は	
(決定) を押してください。	

● ダビング用の録画一覧画面が表示されます。

#### 別のディスクに変更するときは

p.67 の操作を行って、ディスクを入れ換えてください。

次は、・・・手順圏へ

#### 3. ダビングする番組を選ぶ

## ダビング用の録画一覧画面から、 登録(追加)する番組を選ぶ p.107

内蔵HDDからディスクへダ		3/16金PM 3:15 <b>GRUE</b> E
	<ul><li>#映画 □ 音楽 へ スポーツ 回 撮影 ロニュース □ ピデオ</li></ul>	
	NEW プロジェクトZ	四 12/3/15木
	□ カウントダウンポップス	
(映像)	⑨ 9回 皮心 B S 161 PM 9:00~(2時間00分) HD画3	質DR 以及 12/3/11日
	WEW 世界ウルウル体験記	200 🗖 12/ 3/10土
	スペシャル「京都」	12/3/10土
<ul><li>ダビングする番組を選んでください。</li></ul>	<b>大</b> リーグ ○○○○○×◇◇◇	聊 🗖 12/3/9金
課 で登録し (対定)で確認画面に進みます。	⊕ ドラマスペシャル	12/ 3/ 77k

● 録画一覧には、本体HDDの番組だけ(ダウンロード 番組を除く)が表示されます。

## ■緑 を押し、登録(追加)する1番組目の左に 「」」を表示する

内蔵HDDからディスクへダ	ピング	3/16 金 PM	3:15	Ga
	# 映画			
	NEW プロジェクトZ	ap	12/ 3	/15木
(映像)	☑ ③カウントダウンポップス 99回 (変が) BS 161 PM 9:00~(2時間00分) [HD面質]			/11日
	NEW 世界ウルウル体験記	erito 🍃	12/ 3	/10±
	スペシャル「京都」	OTHER PROPERTY.	12/ 3	/10±
<ul><li>ダビングする番組を選んでください。</li><li>録】で骨級し</li></ul>	<b>大リーグ</b> ○○○○○×◇◇◇	AUTO FR	12/ 3	/ 9金
(対定)で確認面面に進みます。		¥1£0 ►	12/ 3	/ 7水

## 2番組以降を一括して登録(追加)する場合のみ 上記の手順例~風を行い、登録(追加)する 番組(2番組目以降)の左に「✓」を表示する (最大18番組まで)

● 2番組目以降を選ぶ場合、ラベルの切り換えはでき ません。

複数のラベルをまたがってダビングしたいときは、 「全」の一覧からダビングしてください。

登録(追加)する番組を選び終わったら、

## 焼 を押す

- ダビング開始確認画面が表示されます。
- 本編だけダビングするかどうかの確認メッセージが表示 されるときは

#### 【本編だけをダビングする場合は】

[◀、▶]で「はい」を選び、歳 を押します。

#### 【番組全体をダビングする場合は】

「いいえ」でそのまま 瘫 を押します。

#### 本編だけをダビングについて


- ダビング一覧に登録したすべての番組に「**川**」が付い ている場合にのみ、選択できます。
- ●「ムーブ(移動) |になる番組をダビングする場合は、ダ ビング元の番組でダビングされなかった部分(番組の本 編以外の部分)はダビング後に消去されます。 番組全体をダビングしたい場合は、「番組全体をダビン グ」を選んでください。
- 番組の内容などによっては、ダビングされる部分が多 少ずれたりすることがあります。また、不要な部分が ダビングされたり、本編部分がダビングされないこと があります。

次は、・・ 手順通へ

#### 4. ダビングを開始する

# 「ダビングを開始する」を選び、決定する





ダビングが始まります。

ダビング中は、本体表示部の「DUB」が点灯します。 ダビングが終わると、本体表示部の「DUB」が消えます。

#### 新品(未使用)のBD/DVDへダビングする場合のみ

ダビング前に、BD/DVDの初期化が始まります。 初期化が終わるまで、しばらく時間がかかります。 初期化中は、途中で中止できません。 初期化が終わると、引き続きダビングが始まります。

ダビング実行中に途中で中止するときは

●● > p.152 をごらんください。

見

仕

様

# 再生中の番組をダビングする(手間なしダビング)

本体HDD → BD-RE BD-R -RW -R

外付HDD → BD-RE BD-R -RW(AVCREC) -R(AVCREC)

BD-RE BD-R -RW(AVCREC) -R(AVCREC) -RW(VR) -R(VR) → 本体HDD



ダビングが可能なディスクを入れる p.67

● BD/DVDへダビングするときは、残量があるディスクを入れてください。

帰 外付HDD内の番組を手間なしダビングするときは このあとは、下欄の「外付HDD内の番組を手間なしダビングするときは」をごら んください。

ダビング元の番組の、再生を始める p.107、109、110

再生中に、(残す)を押す

確認メッセージに従って、「はい」を選び、決定する



手間なしダビングが始まり、再生中の番組が番組の最初から終わりまでダビングされま

ダビング中は、本体表示部の「DUB」が点灯します。 ダビングが終わると、本体表示部の「DUB」が消えます。

本体HDD→DVD-RW(Video)/-R(Video)へダビングするときのみ 手間なしダビング終了後、自動的にファイナライズが始まります。 ファイナライズ中は、途中で中止できません。 ファイナライズが終わると終了画面が表示され、数秒後に通常画面に戻ります。

## ダビング実行中に途中で 中止するときは

●● **p.152** をごらんく ださい。

#### 本体HDDで見どころ再生中の番組を、BD/DVDへ手間なしダビングするときは 本体HDD

見どころ再生中 p.108 の番組を手間なしダビングすると、再生レベルより上の部分だけがダビングされます。

●「ムーブ(移動)」になる番組をダビングする場合は、ダビング元の番組でダビングされなかった部分(再生レベルより下の 部分)はダビング後に消去されます。

番組全体をダビングしたい場合は、通常再生中の番組をダビングしてください。

#### 外付HDD→BD/DVDへ手間なしダビングするときは

外付HDD

#### 外付HDDの場合、再生中の番組を手間なしダビングすることはできません。

HDDの録画一覧画面を表示中(再生停止中)に、サブメニュー画面から手間なしダビングしてください。

☞ 録画一覧画面を表示中に、ダビングしたい番組を選ぶ

**グ ガ**を押して、サブメニュー画面を表示する

[3] [▲、▼]で「手間なしダビング」を選び、定を押す

● 再生中に手間なしダビングしたい場合は、外付HDD→本体HDDに移動させたあと、本体HDDからダビングしてください。

## (5よっとメモ()

- 他の機器で作成したプレイリストの再生中に、手間なしダ ビングすることもできます。
- 再生中に、サブメニュー画面から手間なしダビングすること
  - **1** 再生中に、**サブ** を押して、サブメニュー画面を表示する
  - ∑[▲、▼]で「この番組をダビングする」を選び、歳
- 録画一覧画面を表示中(再生停止中)に、サブメニュー画面 から手間なしダビングすることもできます。
  - ₹ 録画一覧画面を表示中に、ダビングしたい番組を選ぶ
  - **グ タサン゙** を押して、サブメニュー画面を表示する
  - [▲、▼]で「手間なしダビング」を選び、歳 を押す



録

様

# デジタルビデオカメラで記録されたハイビジョン画質の動画をダビングする

## AVCHDのハイビジョン画質で記録された動画を本体HDDにダビングする

DISC(AVCHD) SD (AVCHD) USB(AVCHD) → 本体HDD

デジタルビデオカメラで撮影されたハイビジョン画質(AVCHD)の動画を本体HDDにダビングできます。

- ディスクの場合は、録画した機器でファイナライズ済みのディスクだけがダビング可能です。
- ダビング元で記録された録画モードで高速ダビングされます。(本機で録画モードを変更してダビングすることはできません。)
- ダビング後は、本体HDDの録画一覧(**舎**)画面から再生することができます。
- 編集したい場合は、ダビング後に本体HDDで行ってください。
- BD/DVDにダビングしたい場合は、一度本体HDDにダビングしてから、本体HDD→BD/DVDにダビングしてください。



## ダビング元のダビング用一覧画面を表示する

【ディスクの場合】

ダビングしたいディスクを入れる p.67

② 停止中に、通常メニュー画面を表示する

# らく楽

● らく楽メニューが表示される場合は

[▲、▼、 ◆、▶]で「通常モードへ切換」を選び、 歳 を押すと、通常モードに 切り換わりますので、もう一度であるを押してください。

「取り込む(ダビング)」を選び、決定する

「BD/DVDからの映像取り込み」を選び、決定する



(繰り返し)

【SDカード、USB機器の場合】

『ダビングしたいSDカードを入れる、またはUSB機器を接続する p.121

■ 選択画面が表示されるときは

[ ◀、▶]で「映像取り込み」を選び、 凝 を押します。

## p.143~147 の手順 247 ~ 447 を行い、ダビングを始める

● ダビング先の本体HDDの録画モードは、「高速」だけが選べます。

#### ダビング実行中に途中で中止するときは

●● 次ページをごらんください。

#### ■ 前の画面に戻るときは 戻るを押す

『 通常画面に戻るときは 戻る を何回か押す

- AVCHD準拠でない動画は、ダビングできません。
- USB機器から映像取り込み(ダビング)中に、「USB機器接 続に異常が発生しました。USB機器を外してください。」と いうメッセージが表示されたときは、本機の操作ができな くなります。

その場合は、USBケーブルの接続を外してください。メッ セージが消え、本機が操作できるようになります。

- ダビング後のタイトルは、撮影日となります。 お使いのデジタルビデオカメラによっては、複数のタイト ルが1つになって登録される場合があります。 デジタルビデオカメラの取扱説明書もごらんください。
- 1つのタイトルに99シーンを超えて記録されている場合は、 99シーンごとに分けて取り込まれます。
- SDカード、USB機器のダビング用一覧画面は、p.158 通常 メニューの「取り込む(ダビング)」ー「SDカードからの映像 取り込み I、「USBからの映像取り込み Iから表示すること もできます。


見

仕

様


# 152 ダビング実行中に途中で中止するときは

# ダビング実行中の中止のしかた



本体HDD→DVD-RW(Video)/-R(Video)へダビング中のときのみ このあと確認メッセージが表示されますので、[ ◀、▶]で「はい」を選び、凝 を押します。





## ダビング実行中に途中で中止したときの、録画内容、再生内容

#### 本体HDD/外付HDD→BD/DVDへダビングしたとき

● 再生側(本体HDD、外付HDD)

内容がそのまま残ります。

DVD-RW(Video)/-R(Video)以外に一括ダビングする場合、ダビング中止時点で「ムーブ(移動) になる番組をダビ ング完了しているときは削除されます。

● 録画側(BD/DVD)

レコーダー

**o**<sub>2</sub> •

BD-RE、DVD-RW(VR)

ダビングされません。

#### BD-R、DVD-RW(AVCREC)/-R(AVCREC)/-R(VR)

ダビングを中止したところまで録画され、ダビングされた分だけディスクの残量時間が減ります。 ダビング中止時点でダビング実行中だった番組は、再生することはできません。 複数番組を一括ダビングした場合、ダビング中止時点でダビング完了している番組は再生できます。

#### DVD-RW(Video)

初期化が必要となります。

#### DVD-R(Video)

ダビングされた内容は再生できず、そのディスクは使用できなくなります。

#### BD/DVD→本体HDDへダビングしたとき、AVCHDの動画→本体HDDへダビングしたとき

● 再生側(BD/DVD、AVCHDの動画)

内容がそのまま残ります。

● 録画側(本体)

ダビングされません。

● ダビング中に、サブメニュー画面からダビングを中止することもできます。

ダビング中に、プラーを押して、サブメニュー画面を表示する

**⑦** [▲、▼]で「ダビングを中断する」を選び、 歳 を押す

[ 【 【、 ▶] で確認メッセージの「はい」を選び、 歳 を押す

🜈 中止完了メッセージが表示されたら、 瘫 を押す

設備定

る


# ビデオやビデオカメラから本機にダビングする

他の機器 → 本機(本体HDDのみ)

ビデオテープなどを、他の機器から本体HDDにダビングすることができます。

● ディスクにダビングしたい場合は、一度本体HDDにダビングしてから、本体HDD→ディスクにダビングしてください。

#### つなぎかた



● 接続時は、接続する機器の電源を切にしてください。

## ●ダビングを始める前に

事前に「セットアップ」画面の次の設定を確認・変更しておいてください。設定が間違っていると、正しく録画できません。

- 「録画設定」ー「外部音声選択」の設定 p.76、171 (工場出荷時の設定: ステレオ)
- 二重音声を録画する場合は、「録画設定」ー「二重音声選択」、 「外部音声選択」の設定 p.76、171

「セットアップ」画面の設定の確認·変更のしかたについては、p.174をごらんください。

#### ダビングのしかた

他の機器の操作については、その機器の取扱説明書をお読みください。

- 本 機 L1入力に切り換える p.99
- 他の機器 再生を始める
- 本機 録画を始める録画
- - もう一度押すと、再び録画が始まります
- 本機 録画を停止するときは 停止
  - 録画が停止します。(停止後に次の操作ができるまでしばらく時間がかかることがあります。) 停止した位置までが、1番組となります。
  - 2番組同時録画中/追っかけ再生/同時録画再生中に 録画を停止するときは、p.83 をごらんください。



● 市販のソフトのほとんどは、違法複製防止のために録画禁止処理(コピーガード)がされており、ダビングできません。

見る


様

# 本機からビデオにダビングする

本機 → 他の機器

#### つなぎかた

#### 本機(再生側)



#### ● 接続時は、接続する機器の電源を切にしてください。

※1 録画中のビデオの映像・音声を確認しながらダビング したいときは、テレビを録画側の機器につないでくだ さい。

ただし、上記のように本機ービデオーテレビの順でつなぐと、コピーガードによって正常な画像で映らなかったりダビングできないことがあります。 p.14

#### ダビングのしかた

ビデオの操作のしかたは、その機器の取扱説明書をお読みください。

ビデォ 外部入力に切り換える

2 本機 再生を始める p.107、110

ビデオ 録画を始める

本機 再生を一時停止するときは ・時停止

を押すと、再び再生が始まります

本機 再生を停止するときは 停止

● 再生が停止します。

# 気を付けて

- 違法複製防止のために録画禁止処理(コピーガード)がされている番組は、ダビングできません。 市販のソフトのほとんどは、違法複製防止のために録画禁止処理(コピーガード)がされています。
- 高画質や高音質のディスクをダビングしても、元の画質や音質のまま記録することはできません。

る

仕様

#### ダビング実行中に停電があったときは

#### 全般

- ダビングを中止します。
- 停電から復帰すると、自動的に電源が入ってシステム 設定を行います。(システム設定中は、本体表示部に 「WAIT」が表示されます。)
- システム設定後は、電源が切れます。

#### 停電でダビングを中止したときの録画内容、 再生内容

- p.152「ダビング実行中に途中で中止したときの、録画 内容、再生内容」の場合と同様となります。
- 本体HDD、外付HDD、BD-RE、DVD-RW(AVCREC)/ -RW(VR)

停電発生の状況によっては、ディスクの初期化が必要となったり、そのディスクが使用できなくなることがあります。

● BD-R、DVD-R(AVCREC)/-R(VR)/-RW(Video) 停電発生の状況によっては、そのディスクが使用でき なくなることがあります。

#### 高速ダビング時のおよその所要時間(目安)

#### 本体HDD→ディスクへ高速ダビングするとき

(例) 本体HDDに録画した1時間番組をBD-R(4倍速対応) に高速ダビングした場合の最速所要時間の目安

	録画モード	所要時間	倍速
	地上デジタル(HD放送)	_ 約7分30秒	約8倍
DR	BSデジタル(HD放送)	[ 約10分	約6倍
	BSデジタル(SD放送)	約5分	約12倍
AF		約6分	約10倍
AN		約4分30秒	約14倍
ΑF	5.5倍モード	約2分30秒	約24倍
AL	12倍モード	約1分30秒	約46倍

(例) 高速記録対応BD-RE/BD-Rに高速ダビングするときの 最大倍速

ディスク	書き込み速度
BD-RE/BD-R(2倍速対応)	2倍まで
BD-R(4倍速、6倍速対応)	4倍まで

- ディスクの書き込み位置や特性などの条件により、所要時間や速度が変わります。
- ディスクの倍速表示は、実際の所要時間に対するダビング時間比ではありません。

BD-RE/-R(2倍速対応)の場合は最大2倍速、BD-R(4倍速、6倍速対応)の場合は最大4倍速までとなります。

● 高速ダビング中に本体HDDの録画や再生をすると、 所要時間が延びることがあります。

ディスク→本体HDDへ高速ダビングするとき 約2倍速相当のダビング速度となります。

メモ			

る

仕

# 156 メニュー /サブメニュー

## らく楽メニュー(らく楽モード)



本機では、らく楽メニューを表示して、基本的な機能の操作 をすることができます。

らく楽メニューは、本体前面の 🗿 のインジケーターが点灯 のとき(らく楽モードのとき)に、リモコンの (5人名) を押すと 表示されます。

● 項目の操作ができない場合、その項目は表示されません。 (表示されていても、操作できません。)

		<b>⇔</b>
項 目	内 容	参照ページ
録画した番組を見る		
すべて	HDDの録画一覧画面を表示して、再生するとき	p.107
見どころ	見どころ再生の操作のしかたを見たいとき	p.109
	(この項目から直接見どころ再生することはできません。)	
シーン検索	シーン検索の操作のしかたを見たいとき	p.117
	(この項目から直接シーン検索することはできません。)	
ジャンプ	再生中に次の場面までとばしたいときの操作のしかたを見たいとき	p.107
	(この項目から直接次の場面までとばすことはできません。)	
ディスクを再生する		
_	BD/DVDのトップメニュー画面または録画一覧画面から再生するとき、	p.110 ~ 112
	BD/DVDビデオソフトを再生するとき、音楽用CDを再生するとき	
番組表	番組表を表示して、見たい番組を選んだり、簡単予約や詳細予約をする	p.57,84,86
	とき	
日付選択	「日付選択」画面を表示して、別の日の番組表を表示するとき	p.57.84.86
番組検索	番組の検索画面を表示して、番組表から番組を検索するとき	p.58
おすすめ予約一覧	「おすすめ予約一覧」画面を表示して、おすすめ予約するとき	p.93
おすすめ自動録画	おすすめ自動録画(らく楽メニュー用)の設定をするとき	p.90
予約を確認する		
-	予約一覧画面を表示して、時刻指定予約をしたり、予約内容を確認・変	p.88,96,97
	更するとき	
ダビングする		_
_	らく楽ダビングをするとき	p.148
ー 音の設定		
音声ガイド設定	らく楽メニュー /番組表/録画一覧/おすすめ予約一覧画面の表示中や、ら	_
	く楽ダビングの設定中に流れる、音声ガイドの入/切を切り換えるとき	
操作音設定	リモコンを押したときの操作音の入/切を切り換えるとき	p.165
お知らせ		
本機からのお知らせ	本機からのお知らせを読むとき	p.162
放送メール	放送局からのお知らせ(放送メール)を読むとき	p.163
困ったときは	困ったときの問い合わせ先を確認するとき	p.163
_	らく楽モードから通常モードへ切り換えるとき	p.159



● 外付HDDを接続しているときは、らく楽モードに切り換 えることはできません。

通常メニューまたはサブメニューから操作してください。



● らく楽メニューの「音の設定」ー「音声ガイド設定」または p.160 サブメニューの「音声ガイド設定」を「入」にしている と、らく楽メニュー画面の表示中に音声ガイドが流れます。

録る

#### 本機前面



**らく楽モード** ボタン中央のインジケーターが 点灯しているとき

停止中に、ボタンを3秒以上押し続けて、らく楽モードと通常モードを切り換えることができます。(メニュー画面表示中を除く)



**3** 通常画面に戻るときは **2** または を押す

#### らく楽メニューから操作するときは

# 停止中に、らく楽メニュー画面を表示する

#### メニュー らく楽

- 通常メニューが表示される場合は
  - 1. [▲、▼]で「設定・管理」を選び、 ※ を押す
  - **2.** [▲、▼]で「らく楽モードへ切換」を選び、 を押して、らく楽モードに 切り換える
  - 3. もう一度 ゲニー を押す

## 発望の項目を選び、 決定する





「**録画した番組を見る」、「予約する」、「音の設定」、「お知らせ」を選んだとき** 次の階層のメニューまたは項目が表示されます。

#### それ以外の項目を選んだとき


選んだ項目の画面やモードに切り換わります。

\_\_\_\_\_

【「録画した番組を見る」、「予約する」を選んだとき】 希望の項目を選び、決定する (例)



● 選んだ項目の画面が表示されます。



لکا

音の設定

音声ガイド設定 操作音設定

**‡** 



● を確認す


☑ お知らせ

送関連の設定(らくらく設定など)やその他の設定は、通常モードに切り換えて行ってください。

【「音の設定」を選んだとき】 希望の項目の設定を切り換える ↑ 希望の項目を選び、決定する ↓ 希望の設定を選び、決定する



(繰り返し)



【「お知らせ」を選んだとき】 希望の項目を選び、決定する




● 選んだ項目の画面が表示されます。



録

# 通常メニュー(通常モード)



本機では、通常メニュー画面を表示して、いろいろな機能や設定の操作をすることができます。

設定の操作をすることができます。 通常メニュー画面は、本体前面の のインジケーターが消えているとき(通常モードのとき)に、リモコンの を押すと表示されます。

● 項目の操作ができない場合、その項目は表示されません。 (表示されていても、操作できません。)

項目	内容	参照ページ
録る(番組表・予約)		
番組表	番組表を表示して、見たい番組を選んだり、簡単予約や詳細予約をするとき	p.57、84、86
おすすめ予約一覧	- C 「おすすめ予約一覧」画面を表示して、おすすめ予約するとき	p.93
時刻指定予約	予約設定画面を表示して、時刻指定予約をするとき	p.88
予約変更・確認	予約一覧画面を表示して、予約内容を確認・変更するとき	p.96.97
 見る(再生)		•
続きから再生(○○)	HDD、BD、またはDVDのつづき再生をするとき	p.115
(OO:HDD、BD、またはDVD)		
HDD録画一覧	HDDの録画一覧画面を表示して、再生するとき	p.107
BD/DVDトップメニュー /録画一覧	BD/DVDのトップメニュー画面または録画一覧画面から再生するとき、 BD/DVDビデオソフトを再生するとき	p.110,111
音楽CD再生	音楽用CDを再生するとき	p.112
○○ <b>写真・静止画一覧</b> (○○: CD、SDカード、またはUSB)	JPEGが記録されたCD、SDカード、またはUSB機器の録画一覧画面から JPEG再生するとき	p.122
○○頭だし	BD/DVD、音楽用CDの頭だし(サーチ)をするとき	p.117
(○○: BD/DVD、または音楽CD)		
ネットワーク	利用するネットワークを選ぶとき	p.186
· 残す(ダビング)		
内蔵HDD録画番組を残す	本体HDD→BD/DVDへ、ダビング一覧からダビングするとき	p.142
ダウンロードコンテンツを残す	ネットワークから本体HDDにダウンロードした番組を、BD/DVDへダビングするとき	p.189
外付HDD番組を残す	外付HDD→BD/DVDへ、ダビング一覧からダビングするとき	p.142
取り込む(ダビング)		
○○からの映像取り込み	BD/DVD→本体HDDへダビング一覧からダビングするとき、	p.142,151
(OO:BD/DVD、SDカード、または	ハイビジョン画質(AVCHD)の動画が記録されたディスク、SDカード、	
USB)	またはUSB機器から本体HDDにダビングするとき	
 移動する(ダビング)		
内蔵HDDから外付HDDに番組を移す	本体HDD→外付HDDへ番組を移動するとき	p.104
外付HDDから内蔵HDDに番組を移す	外付HDD→本体HDDへ番組を移動するとき	p.104
設定・管理		•
セットアップ	「セットアップ」画面を表示して、いろいろな機能の設定をするとき	p.168
放送関連の設定	放送関連の設定をするとき	p.178
メディア管理(初期化)	ディスクの編集(ディスク名変更、保護/保護解除)、ディスクのファイナ	p.134 ~ 137
	ライズ、本体HDD/外付HDD/BD/DVD/SDカードの初期化をするとき	
らく楽モードへ切換	通常モードかららく楽モードへ切り換えるとき	p.157
外付HDD取外し	外付HDDを取り外すとき	p.51

●● 次ページへつづく

仕様

主 な 項 目	内 容	参照ページ
お知らせ		
本機からのお知らせ	本機からのお知らせを読むとき	p.162
放送局からのお知らせ	放送局からのお知らせを読むとき	p.163
ボード(CS)	110度CSデジタル放送のお知らせ(ボード)を読むとき	p.164
B-CASカード	B-CASカードの情報を確認するとき	p.164
ソフトウェア情報	ソフトウェアの情報を確認するとき	p.164
アンテナレベル	デジタル放送のアンテナレベルを確認するとき	p.164
困ったときは	困ったときの問い合わせ先を確認するとき	p.163

#### 本機前面



ボタン中央のインジケーターが 消えているとき

停止中に、ボタンを3秒以上押し続けて、らく楽モードと通常モードを切り換えることができます。(メニュー画面表示中を除く)



■ 通常画面に戻るときは を押す

#### ●通常メニューから操作するときは

# 通常メニュー画面を表示する

# とこれ

● らく楽メニューが表示される場合は

[igath . igwedge V. igg . igg . igg . igwedge V. igg . igg .

## 発望の項目を選び、 決定する




右の階層のメニューが表示されます。

#### 

## 希望の項目を選び、 決定する





- 選んだ項目に「▷」が表示されていない場合は、その項目の画面が表示されます。
- 選んだ項目に「▷」が表示されている場合は、次の階層のメニューが表示されます。
  - [▶]を押して、次の階層のメニューに移動することもできます。
  - [ **◀**]または**戻る**を押すと、1つ前の階層のメニューに戻ります。
  - (トップ画面のときに戻るを押すと、通常画面に戻ります。)

録

消編

# サブメニュー

本機の一部の機能は、サブメニューを表示して操作します。 サブメニューは、リモコンの  $_{\mathbf{x}=\mathbf{x}-\mathbf{x}}^{\mathbf{y}\mathbf{y}^{\mathbf{y}}}$  を押すと表示されます。

(表示例)

視聴中/録画中

サブメニュー
番組内容を表示する
この番組を録画する
放送切換メニューを表示する
画質設定
録画を停止する 【地デジ】[011th]
録画を停止する 【地デジ】[051th]
3D画面設定(サイドバイサイド)
音声ガイド設定
録画モード

番組表の表示中



予約一覧画面の表示中

スキップ 絞込み表示シ ローザー予約 自動予約 すべて 録画一覧画面の表示中

再生 ト 手間なしダビング 編集 始めから再生 続きから再生 提・ 見どころ再生 見どころ再生

再生中

サブメニュー
始めから再生する
ディスクメニュー
リピート再生設定を行う
頭だしを行う
アングル切換
BD再生選択
画質設定
この番組をダビングする
3D画面設定(サイドバイサイド)
3D奥行き切換


● 項目の操作ができない場合、その項目は表示されません。

主 な 項 目	内容	参照ページ
番組内容を表示する	現在視聴中の番組の番組内容を表示するとき	p.60
この番組を録画する	現在視聴中の番組を録画するとき	p.82
放送切換メニューを表示する	デジタル放送メニューを表示して、データ放送の画面を消したり、視聴中の	p.59,61,165
	番組の視聴制限一時解除、信号切換、枝番選局の変更などをするとき	
画質設定	画質を調整するとき	p.166
録画を停止する	録画を停止するとき(2番組同時録画中は、録画を停止する番組を選べます)	p.83
ダビングを中断する	実行中のダビングを中止するとき	p.152
3D画面設定(サイドバイサイド)	3D映像をサイドバイサイドで表示中、一部のメニューやメッセージを2D映	p.114
	像表示時とほぼ同じ位置で表示するとき	
音声ガイド設定	らく楽メニュー /番組表/録画一覧/おすすめ予約一覧画面の表示中や、らく	_
	楽ダビングの設定中に流れる、音声ガイドの入/切を切り換えるとき	
録画モード	視聴中の番組を表示中に、録画モードを変更するとき	p.82
番組表の表示中		
番組表の検索	番組表から番組を検索するとき	p.58
録画モード	番組表を表示中に、録画モードを変更するとき	p.57
放送切換、表示チャンネル数、 表示対象	番組表に表示される放送、1画面のチャンネル数、表示対象を変更するとき	p.57
視聴制限一時解除	選んだ番組の視聴制限を一時解除するとき	p.165
番組データ取得	番組表の番組データを取得するとき	p.57
 予約一覧画面の表示中		
スキップ または スキップ解除	予約スキップをする/予約スキップを解除するとき	p.97
絞込み表示	「予約一覧」画面の一覧の種類を切り換えるとき	p.92、96
 緑画一覧画面の表示中 (ネットワ-		
再生	通常再生(先頭から、続きから)をするとき、見どころ再生をするとき	p.107、115
手間なしダビング	手間なしダビングするとき	p.150
編集	番組の編集(部分削除、分割、番組名変更、ユーザー変更、保護/保護解除)	p.129 ~ 133
	をするとき	
並べ替え	録画一覧画面の番組名の並びかたを変更するとき	p.107,110
録画モード変換	本体HDDの残量時間を増やすため録画モードDRで録画された番組を録画	p.129
	モードAF~AEに変換するとき、録画モード変換予定番組の自動変換をやめ	_
	る(録画モードDRのまま残す) とき	
	3 ( <u></u>	

●● 次ページへつづく

様

主 な 項 目	内容	参照ページ
――――――――――――――― 番組やソフトの再生中		
始めから再生する	番組の先頭から再生するとき	p.115
ディスクメニュー	BD/DVDビデオのディスクメニューを表示するとき	p.111
リピート再生設定を行う	リピート再生をするとき	p.118
頭だしを行う	頭だし(サーチ)をするとき	p.117
アングル切換	再生中のカメラアングルを切り換えるとき	p.120
BD再生選択	BDビデオを再生中にいろいろな機能を利用するとき	p.113
画質設定	画質を調整するとき	p.166
この番組をダビングする	再生中の番組を手間なしダビングするとき	p.150
3D画面設定(サイドバイサイド)	3D映像をサイドバイサイドで表示中、一部のメニューやメッセージを2D映	p.114
	像表示時とほぼ同じ位置で表示するとき	
3D奥行き切換	3D映像の奥行き感を切り換えるとき	p.114



# 了前の画面に戻るときは戻るを押す

#### ●サブメニューの表示のしかた

#### サブメニューを表示する <sub>サブ</sub>

## 【番組表以外のサブメニューの場合】 <sup>3</sup> 希望の項目を選び、決定する



- 選んだ項目に「▷」が表示されていない場合は、その項目の画面が表示されます。または、その項目が実行されます。
- 選んだ項目に「▷」が表示されている場合は、次の階層のメニューが表示されます。
  - [▶]を押して、次の階層のメニューに移動することもできます。
  - [ ◀]または**戻る**を押すと、1つ前の階層のメニューに戻ります。 (トップ画面のときに**戻る**を押すと、通常画面に戻ります。)
- 希望の設定に変更するときに確認メッセージが出る場合は
  - [ ◀、▶]で「はい」を選び、麽 を押してください。

## 【番組表のサブメニューの場合】 選んだ項目を実行する場合は、 希望の項目を選び、決定する



● その項目の画面が表示されます。または、その項目が実行されます。

#### 選んだ項目の設定を変更する場合は、 希望の項目を選び、設定を変更する



● 戻るを押して変更を確定すると、通常画面に戻ります。

様

# レコーダー 0 ( MITSUBISHI

#### ■前の画面に戻るときは 戻るを押す

☞ 通常画面に戻るときは 戻る を何回か押す

## 本機からのお知らせを確認する

本機からのお知らせには、予約重なりや停電などで録画予約の録画、初期化、ファイナ ライズなどができなかったときなどに本機から送られる情報(最大32通まで)が表示され ます。

未読のお知らせがあるときは、らく楽メニュー画面または通常メニュー画面の「お知ら せ」と「本機からのお知らせ」に「■」(赤色)が表示されます。

#### 「本機からのお知らせ |画面を表示する

停止中に、メニュー画面を表示する

# らく楽

- 本機がらく楽モード(本体前面の **\*\*\*\*** が点灯)のときは、らく楽メニュー画面
- 本機が通常モード(本体前面の が消灯)のときは、通常メニュー画面が表 示されます。
- 「お知らせ」を選び、決定する

「本機からのお知らせ」で、そのまま決定する






らく楽 メニュ-

画面



メニュー 画面



# お知らせの内容を確認する

- 「本機からのお知らせ」画面を表示すると、未読のお知らせがすべて既読に変 わります。
- 『 別のページを表示するときは **煎 次ジャンプ** を押します。
- 確認が終わったら、戻るを押し、通常画面に戻す
- 本機からのお知らせを削除するときは
- 「本機からのお知らせ」画面を表示中に、「黄」を押す
- 確認メッセージの「はい」を選び、決定する



すべての本機からのお知らせが削除されます。



- 本機からのお知らせは、最大表示数を越えると日付の古い順に削除されます。 本機からのお知らせごとの手動削除はできません。
- 放送局からのお知らせは、最大表示数を越えると日付の古い順(未読のお知らせを含む)に削除されます。 放送局からのお知らせは、ほとんどの場合お客さまご自身で削除することはできません。
- 本機からのお知らせや放送局からのお知らせの、送信や返信はできません。

様

## 放送局からのお知らせを確認する

放送局からのお知らせには、デジタル放送の放送局から送ら れてくるお知らせ(最大31通まで)と、本機の機能向上のため のダウンロード更新情報(最新の1通のみ)が表示されます。 未読のお知らせがあるときは、らく楽メニュー画面または通 常メニュー画面の「お知らせ」に「■」(赤色)が表示されます。

#### 「放送局からのお知らせ」画面を表示する

停止中に、メニュー画面を表示する

# らく楽

- ◆ 本機がらく楽モード(本体前面の ( ) が点灯)のと きは、らく楽メニュー画面が表示されます。
- 本機が通常モード(本体前面の ⑥ が消灯)のとき は、通常メニュー画面が表示されます。

## 「お知らせ」を選び、決定する

「放送局からのお知らせ」を選び、決定する




(繰り返し)





通常 メニュー 画面



## 確認したいお知らせを選び、決定する



- 選んだお知らせの内容が表示されます。
- お知らせ画面の続きがあるときは

[A, V]で上下にスクロールさせます。

#### お知らせの内容を確認する

お知らせ本文の続きがあるときは

[▲、▼]で上下にスクロールさせます。

#### 確認が終わったら、戻る を何回か押し、通常 画面に戻す

#### ●ダウンロード更新情報が届いたときは

p.47 のダウンロード設定でダウンロード予約を「切」に設定 している場合、ダウンロード更新情報が届いたときはダウン ロード予約を「入」にしてください。

(ダウンロード予約を「入」に設定している場合は、自動的にダ ウンロード更新されます。)

## 困ったときの問い合わせ先を 確認する (困ったときは)

- 「お客さま相談センター」への問い合わせ情報 を表示する
  - 『停止中に、メニュー画面を表示する

- ◆ 本機がらく楽モード(本体前面の (本) が点灯)のと きは、らく楽メニュー画面が表示されます。
- ◆ 本機が通常モード(本体前面の が消灯)のとき は、通常メニュー画面が表示されます。
- 2 「お知らせ」を選び、決定する


「困ったときは」を選び、決定する




(繰り返し)



画面



通常 × - ¬ -画面



戻す



確認が終わったら、 😥 を押し、通常画面に

# 気を付けて

本機に記憶されたお客さまの個人情報(メール、登録情報、ポイント情報など)の一部、またはすべての情報が変化・消失した 場合の損害や不利益について、アフターサービス時も含め当社は一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

消編


# 110度CSデジタル放送の番組情報 などのお知らせを確認する(ボード)

#### 通常メニュー画面の「お知らせ」の項目を表示 する

デ 停止中に、通常メニュー 画面を表示する

> ↓ 「お知らせ」を選び、決定 する





● らく楽メニューが表示される場合は

[▲、▼、◀、▶]で「通常モードへ切換」を選び、 を押すと、通常モードに切り換わりますので、も う一度 ★★★ を押してください。

## ディードの情報を確認する

「ボード(CS)」を選び、決定する

↓
「CS1ボード」または「CS2ボード」を選び、決定する



確認したい情報を選び、決定する



確認が終わったら、戻るを何回か押し、通常 画面に戻す

# B-CASカードの情報を確認する (B-CASカード)

上記の手順 で行って、通常メニュー画面 の「お知らせ」の項目を表示する

IB-CASカード」を選び、決定する



ことがあります。

● 契約されている各委託放送事業者への問い合わせなどで必要なB-CASカードの番号が表示されます。

確認が終わったら、戻るを何回か押し、通常 画面に戻す

# ソフトウェアの情報を確認する (ソフトウェア情報)

- 上記の手順 
  「を行って、通常メニュー画面 の「お知らせ」の項目を表示する
- 「ソフトウェア情報」を選び、決定する



- ◆ 本機で使用しているソフトウェアについての情報 が表示されます。
- 確認が終わったら、戻るを何回か押し、通常 画面に戻す
- デジタル放送のアンテナレベルを 確認する(アンテナレベル)
- 左記の手順 
  「を行って、通常メニュー画面 
  の「お知らせ」の項目を表示する
- 「アンテナレベル」を選び、決定する



- ◆ 本機で選んでいるチャンネルのアンテナレベルが表示されます。
- 確認が終わったら、戻るを何回か押し、通常 画面に戻す

## 5よっと**メモ**

- アンテナレベルの数値は、アンテナ設置方向の最適値や受信状況を確認するための目安で、チャンネルによって異なります。 表示されている数値は、受信している電波の強さではなく質(信号と雑音の比率)を表しています。 数値は、天候などの影響を受けて増減することがあります。また、地上デジタル放送では放送局や環境によって大きく変わる
- デジタル放送のアンテナの調整をするときは •• ▶ p.30

る

# 

#### **了**前の画面に戻るときは **戻る**を押す

(3) 通常画面に戻るときは **戻る**を何回か押す

#### (5432 **XE**()

- 操作音の設定を切にしても、 本機の電源を入れたときは操 作音が鳴ります。
- 誤操作防止の設定をするとき や、設定を入にしているとき は、操作音は鳴りません。
- 操作音の入/切の操作をするときは画面表示も表示されますが、操作音の入/切の切り換え完了メッセージが表示されると自動的に消えます。
- 再生中や各種画面(番組表、録画一覧、メニュー、など)を表示中は、操作音の入/切の操作はできません。放送の画面を表示中に切り換えてください。
- 操作音は、p.156 らく楽メニューの「音の設定」ー「操作音設定」から入/切することもできます。

# 視聴中や再生中、ネットワークの利用時に、視聴制限を一時解除する

視聴中や再生中、ネットワークの利用時に、暗証番号を入力して視聴制限を一時解除することができます。

暗証番号の入力画面が表示されたら、

#### p.176 または p.179 で設定した暗証番号を入力し、決定する

1 あ~10/0 き 旋

- 視聴可能年齢の場合は、電源を切にするまで見ることができます。
- 次の場合は、サブメニュー画面から視聴制限を一時解除することもできます。デジタル放送の視聴中
  - 1. ガーでサブメニュー画面を表示する
  - 2. [▲、▼]で「放送切換メニューを表示する」を選び、 🔊 を押す
  - 3. [▲、▼]で「視聴制限一時解除」を選び、 焼 を押す

#### 番組表の表示中、録画一覧画面の表示中

- **1**. 番組を選び、 プラーでサブメニュー画面を表示する
- 2. [▲、▼]で「視聴制限一時解除」を選び、 乗 を押す

# リモコンのボタンを押したときの操作音を入/切する

本体の操作音の設定を入にすると、リモコンからの信号を本体が受け取ったときに、本体から操作音が鳴ります。操作音の設定は、リモコンで行います。

● 操作音は、レコーダー操作面のボタン([テレビ音量]を除く)を操作したときだけ鳴ります。テレビ操作面のボタンを操作しても鳴りません。

## リモコンの「レコーダー」操作面を上面にし、 リモコンを本機のリモコン受光部に向ける

# 画标 を3秒以上押し続ける

● 長押しするたびに、リモコンからの信号を本体が受け取ったときの操作音が 入/切します。

# 誤操作防止のため、本機の操作ができないようにする

≪DVR-BZ265のみ≫

本機の操作を行っても本機が動作しないようにすることができます。誤操作防止の設定 (入/切)は、リモコンで行います。

誤操作防止の設定を入にすると、設定を入にする前の状態を継続します。(本機の電源の 入/切もできなくなります。)

● 再生一時停止、早見再生、早送り/早戻し、スロー/逆スロー再生中に、誤操作防止 の設定を入にすることはできません。通常再生中に操作してください。

誤操作防止を入にするときは、 本体表示部に「**LOCK**」が点滅表示されるまで、 「チャプターマーク<sup>-</sup>を押し続ける(8秒以上)



● 誤操作防止の設定が入のときに本機の操作をしたときは、本体表示部に「LOCK」が約4秒間点滅表示されます。

| 誤操作防止を解除するときは、 | 本体表示部に「CLEAR」が点滅表示されるまで、 | 「チャプターマーク | を押し続ける(8秒以上)



見

様

# お好みの画質に調整する(画質設定)

視聴中、再生中の映像の画質に調整することができます。

#### ●画質設定で設定/調整できる項目

\_\_\_は工場出荷時の設定です。

映像モード切換	5つのモードから映像に合った設定を選ぶことができます。					
<u>ノーマル</u>	標準的な画質で視聴・再生するとき。					
シネマ	部屋を暗くして、映画ソフトなどを楽しみたいとき。					
ユーザー 1 ~ 3	お好みの設定で視聴・再生したいとき。 (3通りまで設定可能です)					
ブライトネス	映像の明るさを調整するとき。 (暗い) <u>0</u> ~ 15 (明るい)					
コントラスト	映像の白黒の強弱を調整するとき。 (弱い) <b>一7 ~ <u>0</u> ~ +7</b> (強い)					
カラー	映像の色の濃さを調整するとき。 (薄い) <b>-7 ~ <u>0</u> ~ +7</b> (濃い)					
シャープネス	映像の輪郭を調整するとき。 (やわらかい)ー <b>6 ~ <u>0</u> ~ +6</b> (くっきり)					
ガンマ	暗くて見えにくい場面を調整するとき。 (弱い) <b>0 ~ 5</b> (強い)					
ノイズ リダクション	映像のノイズを低減するとき。 <b>切 <u>入</u></b>					
プログレス モード	プログレッシブ出力時に、素材に合わせて最適な画質に変換 するとき。					
	<u>フィルム</u> ビデオ					
ダイヤモンド HD Basic	精彩感を強調するとき。 <b>切 <u>弱</u> 強</b>					

• ブライトネス〜ダイヤモンドHD Basicは、ユーザー 1  $\sim$  3の場合にだけ、設定できます。



- (子前の画面に戻るときは **戻る**を押す
- ☑ 通常画面に戻るときは☑ を何回か押す

## 5よっと**メモ**(

#### プログレスモードの素材について

**フィルム・・・**映画のフィルムなどをもとに作成された映像で、通常は24コマ/秒で記録されています。

**ビデオ・・・・・** テレビドラマやテレビアニメなどをもとに作成された映像で、30コマ/秒で記録されています。

#### ダイヤモンドHD Basicについて

- 標準画質の場合にだけ有効となります。(ハイビジョン画質の場合には、効果はありません。)
- 出力解像度や接続するテレビによって、効果が異なります。
- 接続するテレビに超解像設定機能が搭載されている場合は、相乗効果によりノイズっぽい映像になることがあります。その場合は、本機の「ダイヤモンドHD Basic」の設定を「切」にしてください。
- 元の映像がノイズっぽい場合は、「ダイヤモンドHD Basic」の設定を「強」または「弱」にしていると見づらい画面になることがあります。その場合は、本機の「ダイヤモンドHD Basic」の設定を「切」にしてください。

#### ● 設定を切り換えるときは

視聴中または再生中に、 「画質設定」画面を表示する

プ サブメニュー画面を表示する サブ メニュー

2 「画質設定」を選び、決定する



視聴甲
サブメニュー
番組内容を表示する
この番組を録画する
放送切換メニューを表示する
画質設定 ▷
3D画面設定(サイドバイサイド)
辛吉ガイド野党

冉壬甲
サブメニュー
始めから再生する
ディスクメニュー
リピート再生設定を行う
頭だしを行う
アングル切換
BD再生選択
画質設定 ▷
この番組をダビングする
3D画面設定(サイドバイサイド)
3D奥行き切換

「映像モード切換」で、そのまま決定する



画質設定		
映像モード切換	:	ノーマル▷
ブライトネス	:	0
コントラスト	:	0
カラー	:	0
シャープネス	:	0
ガンマ	:	0
ノイズリダクション	:	入
プログレスモード	:	フィルム
ダイヤモンドHD Bas	ic :	弱

希望の映像モードを選ぶ



ノーマル	
☑シネマ	
ユーザー1	
ユーザー2	
ユーザー3	

設定の切り換えが終わったら、戻る を何回か押し、通常画面に戻す

#### ● ユーザー 1~3をお好みの設定にするときは

左記の手順<br />
を記の手順<br />
で、<br />
設定したいユーザーを選ぶ

ノーマル
シネマ
☑ユーザー1
ユーザー2
ユーザー3

え 戻るを押す

映像モードが切り換わります。

画質設定		
映像モード切換	:	ユーザー1
ブライトネス	:	0
コントラスト	:	0
カラー	:	0
シャープネス	:	0
ガンマ	:	0
ノイズリダクション	:	入
プログレスモード	:	フィルム
ダイヤモンドHD Basic	: :	55
	_	

希望の項目を選び、 決定する



画質設定		
映像モード切換	:	ユーザー1
ブライトネス	:	0
コントラスト	:	0
カラー	:	0
シャープネス	:	0 ▷
ガンマ	:	0
ノイズリダクション	:	λ
プログレスモード	:	フィルム
ダイヤモンドHD Basic	:	弱
	_	

設定を変更する



ユーザー1			
シャープネス	:	+2▷	

戻るを押す

設定が変更されます。

画質設定		
映像モード切換	:	ユーザー1
ブライトネス	:	0
コントラスト	:	0
カラー	:	0
シャープネス	:	+2▷
ガンマ	:	0
ノイズリダクション	:	入
プログレスモード	:	フィルム
ダイヤモンドHD Basic		55
2 1 1 CZ 1 TID DUSIC	•	99

- **他の項目の設定も変更するときは** 手順**3** ~ **5** を繰り返します。
- 設定が終わったら、戻る を何回か押し、通常 画面に戻す

録

る

## 「セットアップ」画面の項目と設定内容

設定のしかたは ●● **p.174** 

#### 項

#### 設 定 内 容 (\_\_\_は工場出荷時の設定)

#### 省電力/表示設定

#### 無操作節電

録画予約の録画終了後や、停止中に一定時間無 操作状態が続いたときに、自動的に本機の電源 を切るかどうかを設定します。

入 ・・・ 録画終了後、本機の電源が切れます。

停止中に無操作状態が連続約30分続いたときも、電源が切れます。

- 切・・・・録画予約の録画開始時に電源が入だったときは入のまま、切だっ たときは録画終了後に電源が切れます。
- 録画終了時に録画、再生、メニュー操作などを行っている場合は、電 源は切れません。

#### 本体表示部調整

本体表示部の点灯/消灯の設定をします。

#### 常時オフ 電源連動 常時オン

●「電源連動」にすると、電源入時は点灯し、電源切時は消灯します。

#### 動作状態表示

画面上の動作状態表示の入/切の設定をします。

#### <u>入</u>

#### スクリーンセーバー

長時間同じ画面が続いたときに、スクリーン セーバー画面を表示してテレビ画面の焼き付き を防止します。

#### 入 切

- ●「入」にすると、無操作状態や一覧画面などの表示が連続約15分続い たときなどに、スクリーンセーバーが表示されます。
- スクリーンセーバーを解除するときは、スクリーンセーバー表示中 に本体またはリモコンの何らかのボタンを押します。([電源]、[トレ イ開/閉]、「再生]ボタンを押したときは、スクリーンセーバー解除後、 押したボタンの動作が実行されます。)

#### 高速起動設定

本機の起動時間(本機の電源が入になってから 使用可能になるまでの時間)を高速化します。

- 次の場合は、自動的に設定が「入」になります。
- 「リンク機器制御」を「入」に設定して本機と テレビとの間でREALINK(リアリンク)機 能が有効な場合
- 「ホームサーバー機能」を「入」に設定してい る場合
- ※「リンク機器制御」を「切」、「ホームサーバー機能」を「切」に設定している 場合にだけ、設定できます。
- **入** · · · 高速起動するとき。
- 切・・・・高速起動しないとき。
- 「入」にすると、内部の制御部が通電状態になるため、「切」のときと比 較して待機時消費電力(電源切のときの消費電力)が増えます。

#### 瞬間電源オン設定

瞬間電源オンを設定した時間帯の間、本機が瞬 間電源オン状態となり、すぐに起動できるよう に待機します。

- 次の場合は、すぐに起動できます。
- 「リンク機器制御」を「入」に設定して本機と テレビとの間でREALINK(リアリンク)機 能が有効な場合

※「高速起動設定」を「入」に設定している場合にだけ、設定できます。

#### 学習のみ

昼間(AM11:00~PM2:00)+学習 夜間(PM7:00~PM10:00)+学習

早朝(AM6:00~AM9:00)+学習 夕方(PM4:00~PM7:00)+学習 夜間(PM10:00~AM1:00)+学習

- 切・・・常時、瞬間電源オン状態にしないとき。
- ●「学習のみ」は、使用履歴より頻度の高い時間帯を推定し、自動的に瞬間 電源オン状態に設定します。(個別設定時間も含め、最大6時間まで)
- 長期間使用されない場合、使用履歴は消去され、学習機能がはたらか ない場合があります。
- 瞬間電源オン状態のときは、待機時消費電力(電源切のときの消費電力) が増えます。
- 瞬間電源オン状態のときは、電源切時に本体表示部に「↓D」が表示され

消編

仕

様

# たとき

#### 項 目

#### 設 定 内 容 (\_\_\_は工場出荷時の設定)

#### 接続テレビ設定 (p.173 の補足説明もごらんください)

#### テレビ画面選択

標準テレビ(4:3)やワイドテレビ(16:9)で、 ワイド映像(16:9)を見るときの設定をします。

レターボックス









4:3レターボックス・・標準テレビでワイド映像を見るときに、左右方向を 画面いっぱいに映して上下方向に帯を付けるとき。

4:3パンスキャン・・・・標準テレビでワイド映像を見るときに、上下方向を 画面いっぱいに映して左右方向をカットするとき。

16:9 … ワイドテレビで見るとき。

● ワイドテレビ(16:9)と接続する場合、「4:3パンスキャン」は左右に 拡大して表示されます。

#### HDMI解像度設定

本機のHDMI出力端子から出力される映像の解 像度を設定します。

※ テレビとHDMI端子でつないでいる場合だけ、設定が必要です。

#### 自動 720p 480p 1080i 1080p

■ 映像が正常に映らない(設定が合っていない)場合は、本体の「らく楽 モード]ボタンを4秒以上押し続けたあと、電源を入れ直してください。

● 「720p」に設定した場合、720pの映像以外は1080iで出力されます。

#### Deep Color出力設定

HDMI出力端子からの映像信号の色深度(Deep Color)を設定します。

※ テレビとHDMI端子でつないでいる場合だけ、設定できます。

入 · · · Deep Colorモード(色深度 12 bit)で出力されます。

切 · · · 通常モード(色深度 8 bit)で出力されます。

● Deep Color非対応のテレビと接続しているときは、この設定にかか わらず「切」で出力されます。

#### 24p出力設定

映画など24コマ/秒で記録された素材を24pで 出力するかどうかの設定をします。

- ※ 24pに対応したテレビとHDMI端子でつないでいる場合だけ、設定で
- ※「HDMI解像度設定」を「自動」、「1080i」、「1080p」に設定している場 合だけ、有効となります。
- 入 · · · 24コマ/秒で記録された素材をそのまま24pで出力するとき。
- 切・・・・素材にかかわらず60コマ/秒で出力するとき。

■ 設定を「入」にするとHDMI端子以外の端子からは正常に出力されない (映像が正常に映らない)場合があります。この場合は、設定を「切」に してください。

#### リンク機器制御 p.182

当社のREALINK(リアリンク)対応テレビで REALINK機能を使うかどうかの設定をします。

- <u>入</u> ・・・ REALINK (リアリンク) 機能を有効にするとき。
- **切 … RFALINK**(リアリンク)機能を無効にするとき。
- p.29 らくらく設定でREALINK機能を有効にするかどうかを選んだと きは、設定が自動的に切り換わります。

#### テレビ連動オフ設定

本機の電源を切るとテレビの電源も連動して切 るかどうかの設定をします。

※「リンク機器制御」を「入」に設定して、本機とREALINK(リアリンク)対 応テレビとの間でREALINK機能が有効な場合にだけ、設定できます。

#### 切 入

「入」にすると、本機の電源切に連動してテレビの電源も切れます。

#### 3D方式設定

接続する3D対応テレビの方式に合わせて設定 します。

#### サイドバイサイド チェッカーボード フルHD

■「チェッカーボード」は、当社レーザーテレビ75-LT1と接続した場合 にのみ、お使いください。

#### 3D表示時の注意表示

3D映像表示時に、3D視聴の注意画面を表示す るどうかの設定をします。

#### <u>入</u> 切

「入」にすると、3D視聴の注意画面を表示します。

#### 時刻設定 p.41 (デジタル放送を受信できるときは時刻を自動修正しますので、この設定は不要です)

本機の時計を手動で設定します。

録

消編

## 「セットアップ」画面の項目と設定内容(つづき)

設定のしかたは ●● p.174

#### 項 目

#### 設 定 内 容 (\_\_\_は工場出荷時の設定)

#### 再生設定 (p.173の補足説明もごらんください)

音声言語設定 字幕言語設定

BDビデオ DVDビデオ BDビデオ DVDビデオ

BDビデオ DVDビデオ

音声言語設定

日本語 **英語** ---- (または数字) オリジナル

ディスクメニュー言語設定

字幕言語設定、ディスクメニュー言語設定

再生時の言語を設定します。

**英語** ----(または数字) 日本語

スチルモード

再生一時停止中の映像の設定をします。

**自動 ・・・・・・・・** 通常は、この設定でお使いください。

フィールド ・・・・「自動」では画像がブレるとき。

フレーム ……「自動」では小さな文字や細かい絵柄が見えにくいとき。

視聴制限設定 p.176

BDビデオ DVDビデオ BD/DVDビデオソフト、ダウンロード番組の再 ※ 設定すると、暗証番号を入力しない限り、再生や視聴制限の設定変更 ができなくなります。

『 デジタル放送の視聴時の視聴制限設定をするときは ●● **p.179** 

BD-LIVE接続設定

BDビデオ

**有効 ……**接続を制限しないとき。

BD-Liveを利用するときに、インターネットへ の接続を制限するかどうかの設定をします。

生時の視聴制限年齢やレベルを設定します。

有効(制限つき)・・接続するときに、暗証番号の入力を必要とするとき。

無効・・・・・・・・・接続を無効(許可しない)にするとき。

3Dディスク再生設定

3Dディスクの再生方法の設定をします。

**3D再生**・・・・・・・・ 3D映像で再生するとき。

**2D再生 ・・・・・・** 2D映像(従来の映像)で再生するとき。

アングルアイコン BDビデオ【DVDビデオ】

再生中にアングルアイコンを表示するかどうか の設定をします。

入 切

「入」にすると、アングルが切り換え可能な場面で「☆」が表示されます。

JPEGスライドショー CD(JPEG) SD(JPEG) USB(JPEG)

JPEGファイルの表示間隔を設定します。

10秒 5秒

ユーザーアイコン設定

予約一覧画面や録画一覧画面に表示されるユー ザーアイコンを、12種類の中から設定します。

**ユーザー1~3** (アイコンの重複はできません。)

再生設定初期化 p.177

「再生設定」の設定内容を工場出荷時の設定に戻すとき。

#### 音声出力設定 (p.173 の補足説明もごらんください)

※ 本機とテレビやHDMI対応アンプをHDMIケーブルで接続している場合や、本機とアンプを光デジタルケーブルで接続してい る場合にだけ設定が必要です。接続機器に合わせて正しく設定しないと、音声にノイズが発生したり音が出ないことがあります。

#### デジタル出力設定

ドルビーデジタル、DTS、AAC対応機器との接 続状況を設定します。

**自動・・・・・・・ドルビーデジタル、DTS、AAC対応機器と接続しているとき。** 

PCM ・・・・・・ドルビーデジタル、DTS、AAC対応でない機器と接続して いるとき。

#### Dolby Dレンジ

夜間など音量を下げて再生したいときに、小さ い音でも聞きやすく調整して再生します。

※ ドルビーデジタル音声にだけ有効です。

入 …… 小さい音でも聞きやすく調整して再生するとき。

切……… 調整しないで再生するとき。

#### ダウンミックス

マルチサラウンド音声を再生するときのダウン ミックスの方法を設定します。

※「デジタル出力設定」を「PCM」に設定している場合だけ、有効となります。

ノーマル ・・・・・・・ マルチサラウンド変換対応機器と接続していないとき。 サラウンドミックス・・マルチサラウンド変換対応機器と接続しているとき。

#### **LPCM**

48kHz ···· 96kHz対応でない機器と接続しているとき。

デジタル音声のサンプリング周波数を設定します。 96kHz ・・・・ 96kHz対応機器と接続しているとき。

消編

様

設定のしかたは ●● **p.174** 

項 目

#### 設 定 内 容 (\_\_\_は工場出荷時の設定)

#### 音声出力設定(つづき) (p.173 の補足説明もごらんください)

#### HDMI音声設定

本機のHDMI端子から出力される音声の設定を します。

応ビデオソフトの音声を設定します。

入 ······· 音声を2chオーディオ機器で再生可能なリニアPCM音声に して出力するとき。

切 ······· HDMI対応でないアンプなどと接続しているとき。

#### BD-HD音声設定

BDビデオ Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD対 複合音声・・・・プライマリー音声とセカンダリー音声を出力するとき。

HD音声···· プライマリー音声だけ出力し、セカンダリー音声は出力し ないとき。

#### 録画設定

#### 自動チャプターマーク

本体HDD

<u>おすすめ自動1</u> おすすめ自動2 5分 10分 15分 切

録画中、チャプターマークが自動的に記録され る間隔を設定します。

チャプターマーク数の記録上限を超える場合は、 それ以上記録されません。(最大登録可能数は ••> p.199)

おすすめ自動チャプター

録画中に、次のようなところで自動的に記録されます。

おすすめ自動1・・・本編とCMの変わり目や、場面が切り換わるところ おすすめ自動2···本編とCMの変わり目のみ

「切」のときは、記録されません。

#### 二重音声選択

二重音声(二カ国語)を録画するときの音声を設 定します。

主音声・・・・・・主音声で録画するとき。

副音声・・・・・ 副音声で録画するとき。

•• ▶ 設定によって記録される音声については、p.75、76 をごらんください。

#### Video高速ダビング -RW (Video) -R (Video)

L1入力から本体HDD→DVD-RW(Video)/-R (Video)へ高速ダビングできるようにするかど うかを設定します。

設定によって、二重音声の記録のしかたが変わ ります。

入 ……… 高速ダビングになります。

二重音声は、「二重音声選択」で設定されている音声だけが 記録されます。

切 ・・・・・・・・ 等速ダビングになります。

二重音声は、主/副音声の両方が記録されます。

••▶ 設定によって記録される音声については、p.76 をごらんください。

#### Videoアスペクト -RW (Video) -R (Video)

DVD-RW(Video)/-R(Video)に録画するとき の画面の縦横比を設定します。

#### 16:9 4:3

● 録画モードEPの場合は、この設定にかかわらず4:3で録画されます。

#### 外部音声選択

L1入力から録画するときの音声を設定します。

ステレオ ・・・ 通常は、この設定でお使いください。

**二重音声 ・・・** L1入力から二重音声放送を録画するとき。

二重音声は、「二重音声選択」で設定されている音声だけが 記録されます。

••▶ 設定によって記録される音声については、p.76 をごらんください。

#### XP記録音声

L1入力から録画モードXPで録画するときの音 声を設定します。

**Dolby Digital** … 通常の音質(ドルビーデジタル)で録画するとき。

二重音声は、主/副音声の両方が記録されます。

**LPCM** ·········· 高音質(リニアPCM)で録画するとき。

二重音声は、「二重音声選択」で設定されている音声 だけが記録されます。

#### AEモード

録画モードAEの録画時間を設定します。

#### <u>5.5倍</u> 12倍

●「12倍」(約2 Mbps)は、「5.5倍」(約4.2 Mbps)よりも長時間録画で きますが、画質は低下します。

#### EPモード

録画モードEPの録画時間を設定します。

#### 6時間 8時間

●「8時間」は、「6時間」よりも長時間録画できますが、画質は低下します。

#### 録画設定初期化 p.177

「録画設定」の設定内容を工場出荷時の設定に戻すとき。

本体HDD

録

消編

「セットアップ」画面の項目と設定内容(つづき)

設定のしかたは ●● **p.174** 

項 目

設 定 内 容 (\_\_\_は工場出荷時の設定)

#### 録画予約設定

#### 見どころ再生情報 p.95

見どころ再生用の情報を盛り込んで録画するか どうかの設定をします。

本体HDD 見どころ再生情報 : 生成する 生成しない

外部入力からの生成: <u>する(スポーツ)</u> する(音楽) しない

#### 字幕焼きこみ

録画モードXP~EPで録画予約するときに、映像といっしょに字幕を記録するかどうかを設定します。(デジタル放送の番組のみ)

#### あり <u>なし</u>

- 「あり」にすると、字幕がある場合に映像といっしょに字幕を記録します。
- この設定で記録された字幕は、再生時に表示の入/切はできません。
- 録画モードDR、AF~AEの場合は、この設定にかかわらず字幕の情報が記録され、再生時に表示の入/切ができます。

#### 字幕焼きこみ言語

「字幕焼きこみ」で記録する字幕言語を設定します。

※「字幕焼きこみ」の設定が「あり」のときだけ設定できます。

#### 日本語 英語

#### おすすめ自動録画 p.91

過去の録画履歴などから番組を抽出し、自動的 に予約して録画する設定をします。 (デジタル放送の番組のみ) 設定 : 入(安心型+発掘型) 入(発掘型のみ) 入(安心型のみ) <u>切</u> 録画モード: HD画質DR HD画質AF HD画質AN HD画質AE

録画数 : 4番組 2番組 1番組

#### 履歴消去

#### イベントリレー録画 p.94 本体HDI

番組が他のチャンネルで延長放送される場合、引き続き録画を続けるかどうかを設定します。

#### する <u>しない</u>

「する」にすると、そのまま引き続き録画を続けます。

#### 本機名称設定 p.40

本機と接続したDLNA対応テレビ(プレーヤー機器)側で表示される本機の名前を設定します。

本機の製品名(三菱BDレコーダー)と本機の形名

#### ホームサーバー設定 p.39

本機と接続したDLNA対応テレビ(プレーヤー機器)との間で家庭内ネットワーク機能(ホームサーバー機能)を使用するための設定をします。

ホームサーバー機能 : 入 <u>切</u>

プレーヤー機器接続許可方法: 自動 手動

プレーヤー機器一覧

#### 外付HDD設定 Mild

#### 外付HDD一覧 p.49、50

番組自動移動設定 p.103

本機に接続して利用する外付HDDを登録・削除 します。(最大8台まで)

## ※ 外付HDDを接続・登録している場合にだけ、設定できます。

本体HDDの残量が少なくなったときに、自動的に録画された番組を外付HDDに移動させるための設定をします。

AM2:00 ~ AM6:00 AM10:00 ~ PM2:00 PM6:00 ~ PM10:00 AM6:00 ~ AM10:00 PM2:00 ~ PM6:00 PM10:00 ~ AM2:00

切・・・自動的に移動しません。

#### リモコン設定 p.42

本体のリモコンモードを設定します。 <u>リモコン1</u> **リモコン2** 

#### 項 目

#### 設 定 内 容 (\_\_\_\_は工場出荷時の設定)

#### 全情報初期化 p.177

※ 本体HDD、外付HDDに記憶された録画内容やお客さまの個人情報(登録情報、ポイント情報など)の一部、またはすべての情報が変化・消失した場合の損害や不利益について、アフターサービス時も含め当社は一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

#### 放送設定リセット

#### 設定項目リセット

本機の設定内容を工場出荷時の状態に戻します。

p.32 「受信設定」の「衛星」の設定内容を、工場出荷時の設定に戻します。

#### 個人情報リセット

※ 個人情報リセットは、本機を譲渡するときや 廃棄するとき以外は、実行しないでください。

本機を工場出荷時の状態に戻します。

- 本体HDDの録画内容も消去されます。
- 本機に登録していた外付HDDの登録情報も初期化(消去)されます。 (再登録が必要となり、外付HDDの内容が消去されます。)

#### システムバージョンアップ

サービスマン用です。サービスマンが本機のシステムをバージョンアップするときに使用します。

# ●「セットアップ」画面の設定内容についての補足説明

#### 接続テレビ設定

#### テレビ画面選択

● [4:3] [16:9] [16:9] [16:9] [16:9] [17:4] のように、DVDビデオ側で画面サイズが指定されているときは、本機で画面の種類を選んでも、違う種類で表示されることがあります。

#### HDMI解像度設定

● 「HDMI解像度設定」を「480p」以外に設定した場合は、本 機の映像出力端子からは「16:9」で信号が出力されます。

#### 再生設定

#### 音声言語設定/字幕言語設定/ディスクメニュー言語設定

- 言語設定はBD/DVDビデオ側の設定が優先され、本機の 設定とは異なる言語になることがあります。
- BD/DVDビデオによっては、ディスクメニューを使って 音声言語や字幕言語を切り換えるものがあります。この場合の操作のしかたは、ディスクの説明書をごらんください。
- BD/DVDビデオによっては、言語の設定を切り換えられないことがあります。
- 再生中の音声/字幕言語の切り換えかたは ●● ▶ p.120

#### 再生設定初期化

● 再生設定を初期化した場合でも、視聴制限の設定はそのま ま残ります。

#### 音声出力設定

#### Dolby Dレンジ

● この機能の効果は、番組(タイトル)によって異なります。

#### **LPCM**

● ディスクによっては、「LPCM」を「96kHz」に設定していて も、強制的に「48kHz」に変換されたり音声がデジタル出 力されないことがあります。 各部

(接備)

(設備)

テレビ

イア 録

る

見る

消編 去集

取り残む

見

仕様



# 前の画面に戻るときは戻るを押す

- (ア) 通常画面に戻るときは 戻るを何回か押す
- 『 通常メニュー画面の トップ画面に戻るときは、 「 を押す (もう一度押すと、通常 画面に戻ります)

# 

「時刻設定」、「視聴制限設定」、「見どころ再生情報」、「おすすめ自動録画」、「ホームサーバー設定」、「外付HDD設定」、「全情報初期化」は、それぞれの設定の説明ページをごらんください。

# T.

#### 「セットアップ」画面を表示する

₹ 停止中に、通常メニュー画面を表示する

# メニュー

- らく楽メニューが表示される場合は
  - [▲、▼、 ◀、 ▶]で「通常モードへ切換」を選び、
  - を押すと、通常モードに切り換わりますので、 もう一度 を押してください。
- 「設定・管理」を選び、決定する↓「セットアップ」で、そのまま決定する



発望の項目または設定を選び、決定する この操作を繰り返し、希望の設定に変更する





設定・管理セットアップ

放送関連の設定

外付HDD取外し

● 録る(番組表・予約)

■ 取り込む(ダビング)
● 移動する(ダビング)

■ 見る(再生)
● 残す(ダビング)

☆ 設定·管理

- 選んだ項目に「▷」が表示されている場合は、右側の設定項目が表示されます。[▶]を押して、右側の設定項目に移動することもできます。
  - [◀]または**戻る**を押すと、左側の設定項目に戻ります。
- 選んだ項目に「▷」が表示されていない場合は、その項目の設定画面に切り換わります。
- 希望の設定に変更するときに確認メッセージが出る場合は
  - [ ◀、▶]で「はい」を選び、焼 を押してください。
- 変更が終わったら、戻るを何回か押し、通常画面に戻す



- 録画中は、各種設定画面の設定ができないことがあります。(設定できない場合、その項目は選べません。)
- 再生中に各種設定画面を表示すると、再生が自動的に停止します。

見

#### ● 音声、字幕、ディスクメニューの言語を言語コード一覧から選ぶときは



右記の言語コード一覧表を参考に、 言語コード(4桁)を入力し、決定する

1 あ~10/0 。 🖈 焼

③ 入力中に番号を間違えたときは、(黄)を押します。

変更が終わったら、戻るを何回か押し、通常 画面に戻す

言語コード一覧

言語名	画面上の	言語
Afar	表示	
Afar Abkhazian	aa ab	4747 4748
Afrikaans	af	4752
Amharic	am	4748 4752 4759
Arabic	ar	4/64
Assamese	as	4765
Aymara	ay	4771 4772
Azerbaijani Bashkir	az ba	4847
Byelorussian	be	4851
Bulgarian	ha	4853
Bihari	bh	4854
Bislama	bi	4855
Bengali;Bangla	bn	4860
Tibetan Breton	bo br	4861 4864
Catalan		4947
Corsican	ca co	4961
Czech	CS	4965
Welsh	CV	4965 4971
Danish	ďa	504/
German	ドイツ語 dz	5051
Bhutani Greek		5072 5158
English	el 英語	5160
Esperanto	eo	5161
l Spanish	eo スペイン語	5165
Estonian	et	5166
Basque	eu	5167
Persian Finnish	fa fi	5247 5255
Fiji	fi	5256
Faroese	fó	5261 5264
French	フランス語	5264
Frisian	fy	5271
Irish	ga	1.0.047
Scots Gaelic Galician	gd gl	5350 5358
Guarani	gn	5360
Gujarati	gu	536/
Hausa	ĥа	5447
Hindi	hi	5455
Croatian	hr hu	5464 5467
Hungarian Armenian	hy	5471
Interlingua	ia	5547
Interlingue	ie	5551
Inupiak	ik	5557
Indonesian(BAHASA)	id	5560
Icelandic Italian	IS イタロマ語	5565 5566
Hebrew	イタリア語 _he_	5569
Japanese	日本語	5647
Yiddish	ji	5655
Javanese	jw	5669
Georgian	ka	5747
Kazakh Greenlandic	kk kl	5757 5758
Cambodian	km	5759
Kannada	kn	5760
Korean	韓国語	5761
Kashmiri	ks	5765
Kurdish	ku	5767 5771
Kirghiz Latin	ky la	5847
Lingala	In In	5860
Laothian	lo	5861
Lithuanian	İt	5866

言語名	画面上の   表示	言語  コード
Latvian;Lettish	lv	5868
Malagasy	mg	5953
Maori	mį	5955
Macedonian	mķ	5957
Malayalam	ml	5958
Mongolian Moldavian	mn	5960 5961
Marathi	mo mr	5964
Malay	ms	5965
Maltese	mt	5966
Burmese	my	5971
Nauru	ná	6047
Nepali	ne	6051
Dutch	オランダ語 no	6058 6061
Norwegian Occitan	OC	6149
(Afan)Oromo	om	6159
Oriya	or	6164
Panjabi	ра	6247
Polish	pl	l 6258
Pashto;Pushto	ps	6265
Portuguese Quechua	pt	6266 6367
Rhaeto-Romance	qu rm	6459
Kirundi	rn	6460
Romanian	ro	6461
Russian	ru	6/167
Kinyarwanda	rw	6469
Sanskrit	sa	6547 6550
Sindhi	sd	6550
Sangho Serbo-Croatian	sg sh	6554
Singhalese	Si	6555
Slovak	sk	6557
Slovenian	sl	6558
Samoan	sm	6559
Shona Somali	sn so	6560 6561
Albanian	sq	6563
Serbian	sr	6563 6564
Siswat	SS	6565
Sesotho	st	1 6566
Sunganese	su	6567
Swedish	SV	6568
Swahili Tamil	sw ta	6569 6647
Telugu	te	l 6652
Tajik	tg	6653
Thai	th	6654
Tigrinya	ti	6655
Turkmen	tk	6657
Tagalog	tl tn	6658 6660
Setswana Tonga	tn to	6661
Turkish	tr	6664
Tsonga	ts	6665
Tatar	tt	6666
Twi	tw	6669
Ukrainian	uk	6757
Urdu	ur	6764
Uzbek Vietnamese	uz vi	6772 6855
Volapuk	VO	6861
Wolof	wo	6961
Xhosa	xh	7054
Yoruba	yo	7161
Chinese	中国語	7254
Zulu	<i>7</i> U	7267

録

# 再生時の視聴制限設定をする

視聴制限を解除するための暗証番号を設定すると、市販ソフトやダウンロード番組の再生時の視聴制限を解除するときに、暗証 番号の入力が必要となります。 p.165

- ここで設定する暗証番号は、次の制限を解除するときの、共通の番号になります。
  - デジタル放送の視聴時の視聴制限解除
  - 市販ソフトの再生時の視聴制限解除
  - ネットワーク利用時の制限解除
  - 「スカパー!HD録画」した番組やネットワークのダウンロード番組の視聴制限解除
  - 有害サイト閲覧制限の解除

#### p.174 の手順 引 、 2 を行って、 「再生設定」の「視聴制限設定」を選び、 決定する

「視聴制限設定」画面が表示されます。



## 暗証番号(4桁)を入力する

1 あ~10/o 。 **)** 決定





- 暗証番号(パスワード)は p.179 で登録した番号を入 力します。
- ◆ 入力した数字は、「\*」で表示されます。
- 暗証番号が未登録の場合は、ここで入力した番号 が暗証番号として登録されます。
- 『パスワードが間違っています。」メッセージが表示され たときは

間違った暗証番号を入力しています。 寒 を押したあ と、正しい暗証番号を入力し直してください。

## 変更したい項目を選び、設定内容を変更する







(変更・決定)

\_は工場出荷時の設定です。)

DVDのレベル

**なし** …… 制限なし

**レベル8** · · · · 弱(ほとんどのDVDが再生可能)

**レベル1** · · · · · 強(子供用のDVDだけが再生可能)

BDの視聴可能年齢

無制限、0歳 ~ 254歳(1歳単位)

スカパー!HDとダウンロード番組の視聴可能年齢 無制限、4歳~19歳(1歳単位)

● レベルや視聴可能年齢の制限を超えるビデオソフ トや番組を再生するときは、暗証番号の入力が必 要となります。

## 変更が終わったら、戻る を何回か押し、通常 画面に戻す

● 暗証番号を変更・取り消すときは •• ▶ p.180

# 設定内容を工場出荷時の設定に戻す

#### ○「再生設定」、「録画設定」の設定内容を 工場出荷時の設定に戻すとき

「再生設定」を工場出荷時の設定に戻すときは】 p.174 の手順 7 、2 を行って、 「再生設定」の「再生設定初期化」を選び、決定する

確認メッセージの「はい」を選び、決定する



- 設定内容が、工場出荷時の設定に戻ります。
- 変更が終わったら、戻るを何回か押し、通常 画面に戻す
- ○「受信設定」(「衛星」のみ)の設定内容を 工場出荷時の設定に戻すとき
- p.174 の手順 7 、2 を行って、 「全情報初期化」を選び、決定する
  - 「放送設定リセット」画面が表示されます。
- [設定項目リセット]で、そのまま決定する
  - 「設定項目リセット」画面が表示されます。
- 「はい」を選び、決定する



決定

- 設定内容が、工場出荷時の設定に戻ります。
- 変更が終わったら、戻るを何回か押し、通常 画面に戻す

#### ●本機を工場出荷時の状態に戻すとき

本機を譲渡するときや廃棄するとき以外は実行しないでください。



- 本体HDDの録画内容も消去されます。
- 本機に登録していた外付HDDの登録情報も初期化(消去) されます。(再登録が必要となり、外付HDDの内容が消去 されます。)

## p.174 の手順 7 、2 を行って、 「全情報初期化」を選び、決定する

「放送設定リセット」画面が表示されます。

# | 【 「個人情報リセット」を選ぶ



# | 🎅 🏚 を3秒以上押す

「個人情報リセット」画面が表示されます。

# 「はい」を選び、決定する



- 電源が切れます。
- 本機が工場出荷時の状態に戻ります。

# 気を付けて

- 本体HDD、外付HDDに記憶された録画内容やお客さまの個人情報(登録情報、ポイント情報など)の一部、またはすべての情報が変化・消失した場合の損害や不利益について、アフターサービス時も含め当社は一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- 初期化の実行中は、本機の電源を切ったり電源コードを 抜かないでください。本機の故障の原因となります。
  - 次の場合は、全情報初期化はできません。
    - 録画中
    - 予約の録画開始の直前
    - ダビング中

# 「放送関連の設定」の項目と設定内容

放送関連の設定を変える(放送関連の設定)

各

部

録 る

見

消編 去集

取り残む

項目		設定内容	
放送関連の設定			
らくらく設定 p.29		らくらく設定を行って、地上デジタル放送のチャンネルの自動設定、BSデジタル、110度CSデジタル放送のアンテナの設定をします。	
放送設置	受信対象設定 p.46	受信しない放送を操作できないようにします。	
	チャンネル設定 p.33	地上デジタル、BSデジタル、110度CSデジタル放送のチャンネルを設定/変更します。	
	番組表設定 p.45	番組表(Gガイド)の設定変更や番組データの受信スケジュールの確認、地 デジ難視対策衛星放送の設定をします。	
	地域設定 p.46	データ放送を受信するための県域設定や郵便番号の設定を変更/消去しま す。	
	受信設定 p.30	アンテナレベルの表示、地上デジタル放送用のアッテネーター(受信の強弱)の切り換え、BSアンテナのアンテナ電源の設定などをします。	
	B-CASカードテスト p.46	B-CASカードのテストをします。	
	ネットワーク設定 p.36 ブラウザ設定 p.36	ネットワークの接続テストや各種設定の変更、ブラウザの設定をします。	
制限項目設定次ページ		視聴制限のある番組を視聴するときの視聴可能年齢、暗証番号の設定/変 更をします。	
選局対象 p.181		[チャンネルヘV]で選局できるデジタル放送のチャンネルの設定を変更します。	
ダウンロード設定 p.47		本機の機能向上のためのダウンロード更新を自動で行うかどうかの設定を します。	

- 本機で設定されるデータには、個人情報を含むものがあります。本機を譲渡または廃棄される場合には、p.173、177「個人情報 リセット」を行うことをおすすめします。
- 本機に記憶されたお客さまの個人情報(メール、登録情報、ポイント情報など)の一部、またはすべての情報が変化・消失した 場合の損害や不利益について、アフターサービス時も含め当社は一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

## 視聴時やネットワーク利用時の視聴制限設定をする(制限項目設定)

視聴制限を解除するための暗証番号を設定すると、デジタル放送の有料放送で視聴可能年齢の制限を超える番組の視聴時や、 ネットワークの利用時に、暗証番号の入力が必要となります。 p.165

- ここで設定する暗証番号は、次の制限を解除したり機能を利用したりするときの、共通の番号になります。
  - デジタル放送の視聴時の視聴制限解除
- 市販ソフトの再生時の視聴制限解除
- ネットワーク利用時の制限解除
  - 「スカパー / H D 録画」した番組やネットワークのダウンロード番組の視聴制限解除 有害サイト閲覧制限の解除



#### 初めて設定するとき(暗証番号が未設定のとき)

#### 「暗証番号登録」画面を表示する

☞ 停止中に、通常メニュー画面を表示する らく楽



陪証番号登録

(会)

視聴制限を利用するには暗証番号登録が必要です。 暗証番号を入力してください。

■ 1文字削除
1 ~ 1 番号入力

● らく楽メニューが表示される場合は

[igath igwedge igwed igwedge igwed igwedge igwedge igwedge igw切り換わりますので、もう一度 を押してください。

⑦ 「設定・管理」を選び、決定する

「放送関連の設定」を選び、決定する

「制限項目設定」を選び、決定する



(繰り返し)

● 「暗評番号登録 |画面が表示されます。

#### 暗証番号(4桁)を登録する

別 暗証番号(4桁)を入力する

1 to ~10/0 °

◆ 入力した数字は、「\*」で表示されます。

**(ア) 入力を間違えたときは、**(黄) を押します。

- 10秒間ボタン操作がないと、元の画面に戻ります。
- 4桁入力し終わると、再入力画面が表示されます。
- ② 暗証番号(4桁)を再入力する

1 あ~10/o °

**ア**前の画面に戻るときは

『 通常画面に戻るときは

戻る を何回か押す

戻るを押す

暗証番号は、忘れない ようにメモしておくこ とをおすすめします。

# 暗証番号の登録が終わったら、戻るを押す

● 「制限項目設定」画面が表示されます。

## 視聴可能年齢を選ぶ





#### 視聴時の視聴可能年齢

無制限、4才~19才(1才単位)

( は工場出荷時の設定です。)

● 視聴可能年齢の制限を超えるデジタル放送を視聴するときは、暗証番号の入 力が必要となります。

設定が終わったら、戻るを何回か押し、通常画面に戻す

各 部

(進 接備

設備定

録 る

見 る

消編 去集

取り残 込すむ

# 各部

部 === (準

放送

る

## 視聴時やネットワーク利用時の視聴制限設定をする(制限項目設定)(つづき)

#### 砂設定を変更するとき (暗証番号が設定済みのとき)

# 前ページの手順 「を行って、「暗証番号入力」 画面を表示する

# 暗証番号(4桁)を入力する

#### 1 <sup>あ</sup>~10/0 °

入力した数字は、 「\*」で表示されます。



#### **『入力を間違えたときは、** 黄 を押します。

- 10秒間ボタン操作がないと、元の画面に戻ります。
- 4桁入力し終わると、「制限項目設定」画面が表示されます。
- 間違った暗証番号を入力した場合は、「制限項目設定」画面は表示されません。正しい番号を入力し直してください。

3回連続で間違った番号を入力した場合は、それ以上入力できません。**戻る**を押して、元の画面に戻してください。

# 視聴可能年齢を変更する





設定が終わったら、戻るを何回か押し、通常 画面に戻す

#### ●暗証番号を変更するとき

- 「暗証番号変更」を選び、 決定する





●「暗証番号変更」画面が表示されます。

## 暗証番号(4桁)を変更する

₹ 新しい暗証番号(4桁)を入力する

1 <sup>あ</sup>~10/0 °

◆ 入力した数字は、「\*」で表示されます。

#### **了入力を間違えたときは、** 黄 を押します。

- 10秒間ボタン操作がないと、元の画面に戻ります。
- 4桁入力し終わると、再入力画面が表示されます。
- 新しい暗証番号(4桁)を再入力する

1 あ~10/o °

暗証番号の変更が終わったら、戻る を何回か 押し、通常画面に戻す

## の暗証番号を取り消すとき

- 左記の「設定を変更するとき(暗証番号が設定済みのとき)」の手順 「イン・ を行って、「制限項目設定」画面を表示する
- 「暗証番号削除」を選び、 決定する





「暗証番号削除」確認画面が表示されます。

# 「はい」を選び、決定する



暗証番号の取り消しが終わったら、戻る を何 回か押し、通常画面に戻す

# 気を付けて


● 暗証番号を忘れたときは、有料放送を視聴するために契約されている各委託放送事業者にお問い合わせください。 有料放送の契約をされていない場合は、p.173、177「個人情報リセット」を行って本機を工場出荷時の状態に戻す必要があります。 本体HDDの録画内容が消去され、外付HDDの登録情報も初期化されて利用できなくなりますので、暗証番号を忘れないよう にしてください。

録

様

#### ネットワークの利用時に、暗証番号を 入力するように変更するとき

前ページの「設定を変更するとき(暗証番号が設定済みのとき)」の手順 7 、 2 を行って、「制限項目設定」画面を表示する







### 設定内容を変更する



( は工場出荷時の設定です。)

**する・・・・** ネットワークを利用するときに、暗証番号 の入力を必要とするとき。

<u>しない</u>… ネットワークを利用するときに、暗証番号 の入力を不要とするとき。

# 変更が終わったら、戻るを何回か押し、通常 画面に戻す

● 利用するときに入力する暗証番号は、 p.179 で設定 した番号を使用します。

### デジタル放送のチャンネルを変更 する (選局対象)

### 「選局対象」の項目を表示する

『「停止中に、通常メニュー画面を表示する メニュー

● らく楽メニューが表示される場合は

[▲、▼、▲、▶]で「通常モードへ切換」を選び、を押すと、通常モードに切り換わりますので、もう一度 を押してください。

② 「設定・管理」を選び、決定する

「放送関連の設定」を選び、決定する

#### 「選局対象」を選び、決定する





### ② 設定内容を変更する



メディア管理(初期化) らく楽モードに切り換え 外付HDD取外し	放送関連の設定 らくらく設定 放送設置 制限項目設定 選局対象 ♪ ダウンロード設定	☑ 設定チャンネル テレビ ラジオ データ すべて
--	---	---------------------------------------

#### ( は工場出荷時の設定です。)

**すべて** · · · · · · 受信できるすべてのチャンネルを選局するとき。

#### 設定チャンネル

・・・・・・ チャンネル設定で設定されているPo1 ~ 36チャンネルだけを選局するとき。

**テレビ** ・・・・・ テレビ放送だけを選局するとき。 **ラジオ** ・・・・・ ラジオ放送だけを選局するとき。 **データ** ・・・・・ データ放送だけを選局するとき。

# 変更が終わったら、戻るを何回か押し、通常 画面に戻す

消編

### 182 REALINK(リアリンク)機能を使う

#### REALINK(リアリンク)機能とは?

● REALINK機能とは、本機と当社製REALINK対応テレビをHDMIケーブルで接続することで、本機とテレビ の間で連動して操作することができる機能です。

REALINK(リアリンク)機能は、HDMI CEC(制御規格: Consumer Electronics Control)をベースに、当社独自の機能 を追加したものです。

▶他社製HDMI CEC対応機器と組み合わせた場合の動作は保証しておりません。

#### 当社製REALINK(リアリンク)対応テレビについて(2012年1月現在)

当社製REALINK(リアリンク)対応テレビには2種類あり、利用できる機能が異なります。

#### 《機種群2》のテレビ

● 《REALINK ロゴマークが付いているテレビ(下記以外)

#### 《機種群1》のテレビ

- · LCD-H20MX75B/R/S
- · LCD-20MX10B/S/P
- LCD-32MX10
- LCD-32MX11

- · LCD-H32MX65
- LCD-H32MX70
- · LCD-H32MX75
- · LCD-H32MXW75

- LCD-32H8000X
- · LCD-32H8000XG
- LCD-32H8500X
- LCD-32H9000

- · LCD-32H9500
- LCD-H37MX70
- · LCD-37H8000X LCD-40F8000Z
- · LCD-37H8000XG LCD-H46MZ70

- · LCD-H40MZ70
- · LCD-H40MZW75
- · LCD-H46MZW75 • LCD-46F8000Z
- · LCD-H52MZW75

当社製HDD/BD内蔵テレビ(BHRシリーズ、MDRシリーズなど)は、REALINKに対応していません。

### REALINK(リアリンク)機能を使うために必要な接続と設定

REALINK機能を使うためには、本機と当社製REALINK対応テレビを、HDMIケーブル(市販)で接続してください。p.14 本機や当社製REALINK対応テレビでは、お買上げ時からREALINK機能を使うことができるように設定されていますので、通常 は設定不要です。

● 当社製REALINK対応テレビでREALINK機能を使 うために必要な設定について

テレビによって異なりますので、くわしくはテレビの取扱 説明書をごらんください。

- 本機でREALINK機能を使うために必要な設定につ いて
  - 「セットアップ」画面の「接続テレビ設定」ー「リンク機器 制御」の設定を「入」にします。 p.169
  - 本機のリモコンでテレビを操作するときは、テレビメー カーの設定を「三菱 リモコン1」 ~ 「三菱 リモコン3」に します。 p.43
  - 一発録画をする場合やテレビの番組表を使って直接本 機の本体HDDに録画予約する場合は、本機の番組表の 番組データを受信して本機の番組表が利用できるよう にしておいてください。 p.56

#### 気を付けて .....

- REALINK機能は、本機と当社製REALINK対応テレビを組 み合わせて、必要な接続(HDMI接続)と設定を行っている 場合だけ、使うことができます。
- REALINK機能の仕様は、予告無く変更されることがあり ます。(本書に記載の仕様は、2012年1月現在のものです。)
- REALINK機能がはたらかない、または無効な状態になっ ている場合は、「セットアップ」画面の「接続テレビ設定」ー 「リンク機器制御 |を一度「切 |に変更して決定したあともう 一度「入」に変更して決定すると、REALINK機能が有効に なることがあります。
- REALINK機能が有効な状態で次のようなことを行った場 合は、REALINK機能が無効となる場合があります。
  - 本機の電源コードやHDMIケーブルを抜いたとき。
  - 本機につないでいるテレビを別のテレビに変えたとき。 (テレビを買い換えたときなど)

この場合は、電源コードやHDMIケーブルを接続後、テ レビの入力切換を本機の入力に切り換えると、再び REALINK機能が有効になります。

設備定

録

る

#### PEALINK機能が使える状態になっているときは、こんなことができます

テレビによって、操作できる機能や設定・操作のしかたが異なります。くわしくは、テレビの取扱説明書をごらん ください。

#### ● テレビのリモコンで、本機の操作をする

操作パネルを表示して、本機の再生/早送り/早戻し/停止 や本機のメニュー画面の操作、メディアの切り換えなどを することができます。

● 本機の操作をするとき、テレビの入力切換が自動的に本機 を接続した入力に切り換わる

本機で次のような操作を行ったときは、テレビの入力切換 が自動的に本機を接続した入力(HDMI1など)に切り換わ

- 本体HDD/外付HDDやディスクの再生を始めたとき。
- 本機の録画一覧画面、メニュー画面、番組表、予約一 覧画面などを表示したとき。

#### ● 番組ポーズ 次ページ

テレビで視聴中のデジタル放送の番組を、一時的に本機の 本体HDDに録画して、あとで見ることができます。

#### ● 一発録画 p.185

テレビで視聴中のデジタル放送の番組を、今すぐ本機の本 体HDDに録画することができます。

● テレビの番組表を使って本機に録画予約する p.185 テレビの番組表を使って、直接本機の本体HDDに録画予 約することができます。

#### ● テレビの電源の入/切に連動して、本機の電源を自動的に 入/切する

テレビの電源の入/切に連動して、本機の電源を自動的に 入/切することができます。

- テレビの電源を入/切しても本機の電源が連動して入/ 切しないようにしたいときは、テレビ側の設定(例:テ レビ電源オン連動、テレビ電源オフ連動、など)を変更 してください。
- 本機の電源を切ると、テレビの電源も連動して切れる 本機の p.169 「セットアップ」画面の「接続テレビ設定」-「テレビ連動オフ設定」の設定を「入」にしたときに有効とな ります。

#### 《機種群2》のテレビのみの機能

- テレビのリモコンの[再生リスト]ボタンを押すと、テレビ の入力切換が自動的に本機を接続した入力(HDMI1など) に切り換わり、本機の録画一覧画面が表示されます。この あと、テレビのリモコンで希望の番組を選んで再生するこ とができます。再生を終了すると、テレビの入力切換がテ レビ入力に戻ります。
- テレビの2画面表示中に、テレビのリモコンで本機側の画 面の放送やチャンネルを切り換えることができます。

### 気を付けて

- テレビが次のような状態のときは、テレビの[HDMI操作] または「リンク操作」ボタンを押しても操作パネルは表示さ れません。
  - ・ 設定メニュー表示中
- らくらく設定中
- 一発録画中 2画面表示中
- 録画予約実行中 • 静止画表示中
- テレビと本機のREALINK機能の設定が使える状態に
- なっていないとき

- REALINK機能を使用してテレビのリモコンで本機を操作 中でも、本機の本体またはリモコンで本機を操作すること も可能です。
- REALINK機能が有効なときは、p.168 「高速起動設定」が自 動的に「入」の状態になります。
- 一発録画は、Irシステムをご利用の場合にもお使いになれ ます。

る

#### 番組ポーズ機能搭載テレビで、視聴中のデジタル放送の番組を一時的に 本機の本体HDDに録画して、あとで見る(番組ポーズ)

デジタル放送の番組を視聴中に急な来客などで引き続き視聴することができなくなったときに、**テレビ**の[番組ポーズ]ボタンを 押して一時的に本機の本体HDDに録画しておき、あとで視聴することができます。

テレビによって、操作できる機能や設定・操作のしかたが異なります。くわしくは、テレビの取扱説明書をごらん ください。

- 番組ポーズは一時的な録画ですので、番組ポーズの再生終了後に録画された内容が消去されます。もう一度再生することはで きません。
- 番組ポーズはテレビ側のチャンネルで選んでいる番組を一時的に本機の本体HDDに録画しますので、番組ポーズをする前に テレビ側のチャンネルを番組ポーズしたいチャンネルに切り換えておいてください。
- 《機種群1》のテレビ・・・ 本機の電源が入のときだけ、番組ポーズを行うことができます。 《機種群2》のテレビ・・・ 本機の電源が切のときでも、番組ポーズを行うことができます。(番組ポーズをするときに、自動的 に本機の電源が入ります。)
- 番組ポーズは、録画モードDRで録画されます。
- 予約録画開始まで約3分以内の場合、番組ポーズはできません。

#### [番組ポーズ]ボタンを押して、番組ポーズの録画を始める

- 本機の録画準備完了後、本機の本体HDDが録画可能なときは番組ポーズの録画が始まります。
- 本機の録画準備が完了して録画が始まるまで、少し時間がかかります。
- 番組ポーズの録画が始まると、画面が静止画になります。
- 番組ポーズ中の番組が終了すると、番組ポーズの録画は自動的に停止します。

#### 番組ポーズで録画された内容を再生するときは、

#### |テレビ||[番組ポーズ]ボタンをもう一度押して、番組ポーズの再生を始める

- 画面の静止画が解除され、テレビの入力切換が自動的に本機を接続した入力(HDMI1など)に切り換わります。
- 番組ポーズの録画中は、録画を始めた位置からの追っかけ再生になります。 録画が終了している場合は、録画を始めた位置からの通常再生となります。
- 通常の再生や追っかけ再生と同様に、番組ポーズの再生中に早送り/早戻し、再生一時停止、スロー /逆スロー再生、 コマ送り/コマ戻しなどをすることができます。
- 《機種群2》のテレビのみ・・・番組ポーズの再生中に、テレビの操作パネルを表示して本機を操作することもできます。

#### 番組ポーズで録画された最後の部分まで再生されると

自動的に番組ポーズが終了し、番組ポーズで録画された内容が消去されます。

#### ■ 番組ポーズの再生を途中で(手動で)終了するときは

次の操作をすると番組ポーズが終了し、番組ポーズで録画された内容が消去されます。

- **テレビ** ・ チャンネルを切り換える
  - 放送(地上デジタル/地上アナログ/BS/CS)を切り換える
  - 入力を切り換える

#### 本 機 • 🖟 を押す 🜓 [ ◀、▶]で確認メッセージの「はい」を選び、綻 を押す

#### 気を付けて .....

- 録画中は、番組ポーズができません。
- テレビ側でテレビのチャンネルや入力を切り換えたとき(視聴予約などで自動的に入力やチャンネルが切り換わった場合も含 む)やテレビの電源を切ったときは、番組ポーズは自動的に終了します。
- ネットワークの動画コンテンツをダウンロード中は、番組ポーズができません。
- 番組ポーズ中に録画予約の録画開始時刻になったときは、番組ポーズは自動的に終了します。
- 番組ポーズ中は、本機の次の操作はできません。
  - 他の番組を録画する
- 放送やチャンネル/外部入力を切り換える
- 外付HDDを接続する
- 電源を切る

設備定

# 6

### テレビで視聴中のデジタル放送の番組を、今すぐ本機の本体HDDに録画する (一発録画)

**テレビ** の[一発録画]ボタンを押すだけで、テレビで視聴中のデジタル放送の番組を本機に録画することができます。

テレビによって、操作できる機能や設定・操作のしかたが異なります。くわしくは、テレビの取扱説明書をごらんください。

● 本機の電源が切のときからでも、自動的に電源が入になって録画が開始されます。(この場合は、本機の電源が入って実際に 録画が始まるまでしばらく時間がかかります。)

### N

#### テレビ [一発録画]ボタンを押して、一発録画を始める

- 本機の本体HDDが録画可能な状態のときは、本機の録画が始まります。
- テレビのチャンネルで選局して、視聴中の番組を一発録画する場合・・・
  - 《機種群1》のテレビ・・・本機のチャンネルが自動的に切り換わり、本機で現在選ばれている録画モードで録画されます。 《機種群2》のテレビ・・・本機のチャンネルが自動的に切り換わり、録画モードDRで録画されます。
- ◆ 本機のチャンネルで選局して、視聴中の番組を一発録画する場合・・・ 視聴中の番組が、本機で現在選ばれている録画モードで録画されます。
- 一発録画中に、テレビ側の放送やチャンネルを切り換えることができます。(本機側の切り換えはできません。)



#### 一発録画を停止するときは、

#### 本機優別を押す

- 確認メッセージが表示されるときは、[◀、▶]で「はい」を選び、 定を押します。
- 《機種群2》のテレビのみ・・・
  - テレビでデジタル放送を視聴中に、一発録画中の番組が終了した場合・・・・・・ 自動的に本機の録画が停止します。
  - 本機でデジタル放送を視聴中に、一発録画中の番組が終了した場合・・・・・・・ 手動で停止操作を行ってください。
- テレビで一発録画の停止操作をする場合は、テレビの取扱説明書をごらんください。

### 0

### テレビの番組表を使って、直接本機の本体HDDに録画予約する

テレビの番組表を使って、直接本機の本体HDDに録画予約することができます。

テレビによって、操作できる機能や設定・操作のしかたが異なります。くわしくは、テレビの取扱説明書をごらんください。

- 《機種群1》のテレビ・・・・ 本機の電源が入のときだけ、録画予約することができます。 《機種群2》のテレビ・・・・ 本機の電源が切のときでも、録画予約することができます。
- テレビから直接本機に録画予約する場合は、番組表のほかにテレビの「番組指定予約」や「ジャンル検索」、「時刻指定予約」から 録画予約することもできます。



#### テレビ 録画予約の操作中、「予約登録」画面などで「HDMI録画」または「リンク録画」を選び、決定する

● 録画予約のしかたは、テレビの取扱説明書をごらんください。

#### ●テレビから直接本機の本体HDDに録画予約した内容の確認・変更について

テレビから直接本機の本体HDDに録画予約した内容は、本機での予約となるため、予約設定後の内容の確認・変更は本機の「予約一覧」画面を表示して行ってください。(テレビの「予約一覧」画面には表示されません。)

確認・変更の操作のしかたは、p.96、97をごらんください。

- 録画モードはDRで録画されます。録画モードをDR以外に変更して予約したいときは、予約の内容(録画モード)を変更してください。
- 《機種群2》のテレビのみ・・・・

テレビの番組表を表示すると、テレビの番組表を使って本機に録画予約した番組にマークが表示されます。本機の「予約一覧」 画面や番組表を表示せずにテレビの番組表だけで予約の有無を確認することができます。

#### 気を付けて .....

● 一発録画と予約が重なった場合の本機の動作について 《機種群1》のテレビ・・・ 通常の録画と予約が重なった場合と同様となります。

《機種群2》のテレビ・・・予約が重なった場合と同様となります。(くわしくは、p.78をごらんください。)

185

見

仕

様

### 186 「ネットワーク」で動画を楽しむ

本機をブロードバンド環境に接続して、役立つ情報や映画などの映像をテレビで見ることができます。 本機では「アクトビラ」と「TSUTAYA TV」をお楽しみいただけます。

ネットワークの利用には料金はかかりません(一部有料のサービスもあります)。ただし、回線利用料やプロバイダーとの契約・ 使用料金は別途必要です。

# レゴーダー 見る ■ 地上 BS CS 1 b 2 b 3 c 3 c 5 4 た 5 な 6 km 7pgs 8 to 9 wxyz MITSUBISHI

- ■前の画面に戻るときは 戻るを押す
- 『暗証番号の入力画面が表示 されたときは •• ▶ p.165

#### ネットワークの閲覧制限 について

本機には、ネットワークを利用 するときにお子様などに見せた くないホームページなどの閲覧 を制限するための機能が付いて います。お子様などが本機を 使ってネットワークを利用にな るご家庭では、ネットワーク を利用する際に暗証番号を入 力するように設定することをお すすめします。(設定のしかた は、p.179 をごらんください。)

### ネットワークを利用するために必要な接続と設定

本機でネットワークを利用するためには、ブロードバンド環境(ADSL、FTTH、CATV など)が必要です。

p.18 のネットワークの接続と、p.36 のネットワークの設定を行ってください。

● 動画配信サービスを利用する場合は、光ファイバー (FTTH)のブロードバンド環境と 接続することをおすすめします。

### 利用するネットワークを選び、専用画面を表示する

本機で放送視聴中に、 マッドを押して、ネットワーク画面を表示する



見たいネットワークを選び、決定する



- 「アクトビラ」のポータルサイト、または「TSUTAYA TV」の ホームページが表示されます。
- 見たい項目を選び、決定する(画面に沿って操作してください)
  - 選択したサービスの画面が表示されます。画面に従って操作してください。 主に使うボタンは、[▲、▼、 **◆**、▶]と 腕 です。
  - ここからは、各サービスが提供する画面となりますので、ご不明な点などは 各サービスへお問い合わせください。
  - ネット操作パネルを表示して操作するときは

    - 2. [ ◀、▶]で希望の操作を選び、 凝 を押す



- **3.** ネット操作パネルの表示を消すときは、 **プ** を押す
- 『アクトビラ」のポータルサイト、または「TSUTAYA TV」のホームページに戻る ときは

もう一度、手順介、えを行います。

### ネットワークを終了するときは、放送の画面に戻す 地上 BS CS

#### (5436**X**E()

- 利用するネットワークは、 p.158 通常メニューの「見る(再生)」ー「ネットワーク」から 選択することもできます。
- ・ ネットワーク利用中に文字入力が必要となった場合は ●● p.131 の下欄を参照

### 気に入ったホームページを登録して、 あとで見る(お好みページ)

#### お好みページに登録するときは

ホームページを表示中に、 ネット操作パネルを表示する

「お好みページ」を選び、決定する



骨 を押す

内容を確認し、疑定を押す

● 表示中のホームページがお好みページに登録され ます。(最大20件まで)

#### ●登録したお好みページを見るときは

上記の手順『イ、『グを行い、お好みページを 表示する

表示したいタイトルを選び、決定する



● 登録したホームページが、提供者の都合で削除さ れたりアドレスが変更された場合には、表示でき ません。

#### ○ 不要なお好みページを削除するときは

上記の手順『イ゙、 🏿 を行い、お好みページを 表示する

削除したいタイトルを選ぶ



黄を押す

「はい」を選び、決定する



### <u>ネットワークの動画コンテンツを</u> 本機にダウンロードする

本体HDD

ダウンロードするときは、ネットワークに接続した状 態で行ってください。

ネットワークのページから動画コンテンツを購入し、本機の 本体HDDにダウンロードすることができます。

- ネットワークの動画コンテンツを購入する方法については、 それぞれのホームページに従ってください。
- 動画コンテンツ購入の課金方法は、ネットワークのページ でご確認ください。

ネットワークから動画コンテンツを購入すると、本機のHDD の録画一覧(臺)画面にダウンロードする番組が登録され、ダ ウンロードが自動的に開始されます。

録画一覧(表)画面の表示のしかたは、次ページをごらんくださ

- ダウンロードの進捗状況は、録画一覧(表)画面の番組情報 欄で確認することができます。
- ダウンロード後は、録画一覧(基)画面で番組を選択し、 視聴期限やコピー回数などを確認してください。
- 本機の電源が切のときでも、ダウンロードは実行されます。 (本体から動作音がしたり、冷却ファンが回ったりしますが、 故障ではありません。)
- 本機の電源が切で本体表示部に「↓D」が表示されていない ときにダウンロードしている場合は、本体表示部に「**DL**I が表示されます。
- 次の操作中は、ダウンロードは実行されません。
  - 録画中
  - ダビング中
  - BDビデオ再牛中
  - AVCHDで記録されたディスクの再牛中
  - 各動画配信サービスのホームページを表示中
  - 家庭内ネットワークを利用し、本機に録画した番組を 他のテレビで視聴中

また、ダウンロード中に上記の操作を開始した場合、ダウ ンロードを中断します。操作が終了するとダウンロードを 再開します。(ダウンロードだけを手動で中断することは できません。)

#### 『アダウンロードを中断中に、すぐにダウンロードを再開した いときは

1. 録画一覧(♣)画面を表示中に、 ↓ - -を押してサブメニュー画面を表示する



**2.** [▲、▼]で「今すぐダウンロード」を選 び、験を押す

- 各サービス内容は、予告なく変更されることがあります。
- 初めて利用されるときや、長期間ポータルサイトを利用し なかったときは、各サービスの案内画面が表示されます。 画面の指示に従ってお使いください。(送信される情報には、 郵便番号や本機の識別IDが含まれます。)
- ネットワークでは、テレビ向けのコンテンツを見ることが できます。パソコン用のホームページなど、テレビ用に作 られていないホームページは接続できません。
- ダウンロードに失敗したときは、「本機からのお知らせ」で お知らせします。 p.162

# 部

~進

録 る

見

様

### ダウンロードした番組を、録画一覧画面から視聴(再生)する

本体HDD

#### 再生するときは、ネットワークに接続した状態で行っ てください。

本機にダウンロードした番組を再生するときは、HDDの録画 一覧(.**♣**.)画面から再生します。

#### HDDの録画一覧画面を表示する



■ 録画番組再生/ディスク再生の選択画面が表示される


「録画した番組を見る」で、そのまま 凝 を押します。

#### 録画一覧(♣)画面に切り換える



選択中の番組の静止画 (表示されない場合があり ます)

選択中の番組と情報(青色) 収録時間、ダウンロードの 進捗状況



視聴期限、 コピー可能回数 ★ : 保護されている番組

🗓 : ダウンロード実行中の番組 ジ:ダウンロード中断中の番組

### 希望の番組を選ぶ



- ☞ 前ページ/次ページを表示するときは
  - •• **p.107** 一覧の並び順を変えたいときは •• > p.107 □(フォルダー)の一覧を表示するときは ••▶ p.106
- 「デ ダウンロードした番組の視聴期限やコピー回数などを 確認するときは

確認したい番組を選ぶと表示されます。

#### 再生を始める



- 再生が始まる位置(先頭から、続きから)については ●● つづき再生 p.115
- ダウンロード中の番組を追っかけ再生することも できます。

(視聴期限のある番組を追っかけ再生すると、再生 開始時点から視聴期間が開始されますので、お気 を付けください。)

- 再生中に、次の操作ができます。(番組によっては、 操作できない場合があります。)
  - 再生速度の変更、見たいところまでとばす (シーン検索を除く) p.116、117
  - 音声切換、字幕切換 p.120

#### 確認メッセージが表示されるときは

[▲、▼、 ▼、 ▼]で「はい」を選び、 焼 を押します。

#### 再生を停止するときは



■ 再生が停止します。(停止位置が記憶されます。)

### ダウンロードした番組を削除するときは

ダウンロードした番組は保護設定されていますので、削除す るときは番組の保護を解除してください。

#### 左記の手順 🔐 ~ 🗵 を行い、削除する番組 を選ぶ

### 保護を解除する

<sup>サブ</sup> メニュー を押して、サブメニューを表

「▲、▼]で「保護解除」を選び、決定



### 不要な番組を削除する p.127

1番組だけの削除と、複数の番組の一括削除ができ ます。

#### (5ょっとメモ()

- ダウンロードした番組が録画一覧(臺)画面に表示されないときは
  - p.176「視聴制限設定」-「スカパー / HDとダウンロード番組の視聴可能年齢」の設定が「無制限」以外に設定されている場合は、 表示されない番組があります。次の操作を行うと、表示させることができます。
  - 録画一覧(♣)画面を表示中に、 を押してサブメニュー画面を表示する
  - 2. [▲、▼]で「視聴制限一時解除」を選び、 歳 を押す
  - 画面に指示に従って、 1 <sup>あ</sup> ~ 10<sub>6</sub> <sup>◦</sup> を押して p.179 で設定した暗証番号を入力する

### ダウンロードした番組をBD/DVDにダビングする

本体HDD → BD-RE BD-R -RW (AVCREC) -R (AVCREC) -RW (VR) -R (VR)

ダビングするときは、ネットワークに接続した状態で行ってください。

ネットワークからダウンロードした番組には、ディスクにダビングできるものもあります。 本機では、通常メニュー画面または録画一覧画面からダビングの操作を行います。(らく楽ダビングはできません。)

- を押してもダビングはできません。
- DVD-RW/-Rには、CPRM対応のDVD-RW(AVCREC)/-R(AVCREC)/-RW(VR)/-R(VR)にだけダビングできます。


#### ●通常メニュー画面から操作するとき

- ダビングが可能なディスク(録画が可能で残量があるディスク)を入れる p.67
- ダビング用の録画一覧(<u>事</u>)画面を表示する 「停止中に、通常メニュー画面を表示する
  - らく楽メニューが表示される場合は
     [▲、▼、▲、▶]で「通常モードへ切換」を選び、を
     を押すと、通常モードに切り換わりますので、もう一度
     を押してください。



らく楽

(繰り返し)



- p.143~147 の手順 24 ~ 44 を行い、 ダビングを始める
  - 録画一覧から番組を登録(追加)する場合は、録画 一覧(♣)画面だけから選ぶことができます。

#### ● 録画一覧(上)画面から操作するとき

- ダビングが可能なディスク(録画が可能で残量があるディスク)を入れる p.67
- **手間なしダビングを始める**
- イン・サブ を押して、サブメニュー画面を表示する
- 「手間なしダビング」を選び、決定する



再生 手間なしダビング 保護解除 並べ替え 今すぐダウンロード 視聴制限一時解除

選んだ1番組だけがダビングされます。

#### (5&32**Xモ**(

- 番組によっては、ダビングできるディスクに制限がある場合や、ダビング(コピー)回数・期限などが設定されている場合があります。 番組によってダビングできるディスクに制限がある場合、ダビング(コピー)できるディスクは録画一覧(₹)画面の番組を選んだと きに表示される情報で確認することができます。
- ダビングを途中で中止したり失敗などでキャンセルされたときは、再度ダビングすることができます。ただし、キャンセルされた番組をダビングせずに違う番組をダビングすると、キャンセルされた番組のダビング回数だけが減ってしまいます。

消編

去集

見

### ネットワークについての補足説明

#### 全般

- 録画予約の開始時刻になると、ネットワークは終了し、テレビ放送の画面に戻ります。
- 回線事業者やプロバイダーが採用している接続方法・契約 内容によっては、ネットワークを利用できない場合があり ます。
- 災害やシステム障害などにより、ネットワークのサービスを表示できない場合があります。
- ネットワークを利用してホームページに登録した情報は、 そのホームページのサーバーに登録されます。本機を譲渡 または廃棄される場合には、登録時の規約などに従って必ず登録情報の消去を行ってください。

#### 接続

- お客さまの利用環境や通信環境、接続回線の混雑状況により、「アクトビラ ビデオ」「アクトビラ ビデオ・フル」をご利用の場合は映像が乱れる/途切れる、表示が遅くなる、などの症状が出たり、「アクトビラ ビデオ・フル/ダウンロード」ではダウンロード途中で通信が途切れたりする場合があります。実行速度12Mbps以上のFTTH(光)での接続をおすすめします。
- ネットワークを利用するときは、時刻情報をデジタル放送 から取得しますので、デジタル放送の受信が必要です。受 信できない場合は時刻設定 p.41を行ってください。」

#### 再生、編集

- 視聴期限のある番組は、期限内に再生してください。期限 を過ぎると、録画一覧画面から自動的に消去されます。
- 先行ダウンロード番組の場合は、視聴開始日時になるまで 再生できません。
- ダウンロード中の番組を追っかけ再生する場合、ダウン ロードが完了していない場面に追いつくと再生を終了しま す。
- 番組によっては、再生速度の変更や頭だしを禁止している 場合があります。
- 最後に停止した番組がネットワークからダウンロードした 番組の場合は、[再生]ボタンで直接再生を開始することは できません。録画一覧画面から再生してください。
- ダウンロードした番組のチャプター追加/削除、部分削除、 分割などの編集はできません。

#### 「アクトビラ」(acTVila) について

本機は、「アクトビラ ベーシック」「アクトビラ ビデオ」「アクトビラ ビデオ・フル」「アクトビラ ビデオ・フル/ダウンロード」のコンテンツをお楽しみいただけます。

- ●「アクトビラ」のサービスの内容は、予告なく変更されることがあります。
- ●「アクトビラ」の利用条件については、アクトビラ公式情報 サイトでご確認のうえ、ご利用ください。

#### 「アクトビラ」の最新情報は

アクトビラ公式情報サイト http://actvila.jp/

#### 「アクトビラ」に関するお問い合わせは

アクトビラ・カスタマーセンター

受付時間 10:00~19:00 年中無休(元旦除く)

TEL 0570-09-1017 メールアドレス info@desk.actvila.jp

(2012年1月現在)

#### TSUTAYA TVについて

視聴形式は、「レンタル(ストリーミング)」「レンタル(ダウンロード) |「セル(動画販売) | の3種類があります。

#### 「TSUTAYA TV」に関するお問い合わせ先は

TSUTAYA TV公式情報サイトでご確認ください。 または、「TSUTAYA TV」トップページの「ヘルプ」からも ご確認いただけます。

#### 「TSUTAYA TV」の最新情報は

TSUTAYA TV公式情報サイト http://tsutaya-tv.jp/ (2012年1月現在)

メデ

### 家庭内ネットワーク機能に対応したテレビで見る

本機に接続した家庭内ネットワーク機能(ホームサーバー機能)に対応したテレビ(プレーヤー機器)から操作して、本機の本体 HDDに録画した番組を送信することで、その接続したテレビ(プレーヤー機器)で視聴することができます。

視聴できるのは、本体HDDに録画した番組だけです。外付HDDに移動した番組やBD/DVDなどから視聴することはできません。 接続したテレビ(プレーヤー機器)の操作については、テレビ(プレーヤー機器)の取扱説明書をごらんください。

### 本体HDDに録画した番組を家庭内ネットワーク機能対応テレビ(プレーヤー機器)で見る

本体HDD

- 事前に、次の接続と設定を確認・変更しておいてください。設定が間違っていると、正しく視聴できません。
  - 家庭内ネットワーク機能(ホームサーバー機能)対応テレビ(プレーヤー機器)との接続 p.21
  - ホームサーバー機能の設定 p.39
  - 本機の名称の設定(お好みで) p.40
- 本機が電源「切」(通電状態)のときも見ることができます。

家庭内ネットワーク機能対応テレビ(プレーヤー機器)とは、 DLNAの定める映像と音声を通信するガイドラインに対応し たデジタルメディアプレーヤーと呼ばれる機器です。

● 家庭内ネットワーク機能に対応していないテレビ(プレーヤー機器)では、視聴できません。

DLNA (Digital Living Network Alliance):

家庭内ネットワーク上で機器間の相互接続を実現するための標準 化活動を推進する業界団体です。

#### ■ 本機(本体HDD)から送信することができる録画番組

- ・ 放送を録画した番組、i.LINK(TS)入力から録画した番組 録画モード: DR、AF ~ AE、XP ~ EP
- L1入力から録画した番組 録画モード:XP~EP
- ●「スカパー!HD録画」した番組 ハイビジョン画質番組、標準画質番組
- DVDからの取り込み(ダビング)した番組 AVCREC方式、VR方式
- デジタルビデオカメラなどから取り込み(ダビング)した番組 AVCHD方式
- BD-RE/-Rから取り込み(ダビング)した番組

接続したテレビ(プレーヤー機器)によっては、見ることができない録画番組があります。接続したテレビ(プレーヤー機器)の取扱説明書も合わせてお読みください。

#### 次のようなことはできません。

- 同時に複数のテレビ(プレーヤー機器)で見る
- 外付HDDに移動した番組やBD/DVDなどから見る
- 挿入されたSDカード、USB接続されたデジタルビデオカメラなどの動画を見る(本体HDDに取り込む(ダビングする)必要があります)

- 本機に録画した番組をテレビ(プレーヤー機器)で視聴(再生)中は、次の操作はできません。
- ネットワークからのダウンロードの中断または開始
- 録画一覧画面の左上の映像表示
- 番組の消去
- テレビ(プレーヤー機器)で再生中の番組の、番組名の変更 などの編集操作

#### ■ 次の番組やコンテンツは見ることができません。

- アクトビラ/TSUTAYA TVのダウンロードしたコンテンツ
- 録画中の番組
- 接続したテレビ(プレーヤー機器)と本機で、同一の番組を 同時に見る
- テレビ(プレーヤー機器)側で対応していない録画方式の 素細
  - (例) AVCデコード機能がないプレーヤー機器、録画モード AF-AEの放送録画番組、AVCREC方式のDVDからダ ビングした番組、カメラなどから取り込んだAVCHD 方式の動画、など
- 本機の状態が以下の場合、接続したテレビ(プレーヤー機器)で見ることができません。

録画一覧で選択され、小画面を表示中の番組は、接続したテレビ(プレーヤー機器)で視聴できません。

また、先に視聴を始めていた場合でも、本機が以下の状態になると視聴が中断されます。

- 2番組同時録画
- 高速/等速ダビング、SD/USBから本体へのダビング
- 本体HDD/外付HDD間の番組移動
- 「スカパー!HD録画」での録画
- 番組ポーズ中、ポーズ番組再生
- 市販のBDソフトの再生
- AVCHDで記録されたディスクの再生
- ネットワークのホームページや動画の全画面表示
- 番組の消去
- 部分削除、番組分割など編集画面表示
- ダビング関係の操作
- メニューの設定画面表示
- オンエアーダウンロード更新

### 気を付けて

- お客様のネットワーク環境やその状況、本機の動作状況により、視聴中に画像や音声が乱れたり、視聴できない場合があります。
- 録画モード変換中、番組自動移動中はテレビ(プレーヤー機器)からの再生操作で動作を中断しますので、動作停止後に再生できます。
- 録画回数制限のある録画した番組を接続したテレビ(プレーヤー機器)で視聴するときは、接続したテレビ(プレーヤー機器)側がDTCP-IP規格に対応している必要があります。
  - DTCP-IP (Digital Transmission Content Protection over Internet Protocol): ネットワーク上で著作権保護されたデータを伝送するための規格です。

見

仕 様 誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

誤った取扱いをしたときに、 死亡や重傷などの重大な結果に 結びつく可能性があるもの

### ⚠注意

誤った取扱いをしたときに、 傷害または家屋・家財などの損害に 結びつくもの

#### 図記号の意味は次のとおりです。



絶対に行わないで ください



絶対にぬれた手で 触れないでください



必ず指示に従い、 行ってください



絶対に分解・修理は しないでください



絶対に触れないで ください



必ず電源プラグをコンセント から抜いてください



絶対に水にぬらさないで ください



手をはさまないよう、 注意してください

# ҈≜告

#### 異常なときは



煙が出ていたり、変なにおいがするときは、 すぐに電源を切って電源プラグを抜く!!!

火災や感電の原因となります。 すぐに電源を切ったあと電源プラグをコン セントから抜き、煙が出なくなるのを確認 して、販売店に修理をご依頼ください。

#### 設置・接続



不安定な場所には置かない

落ちたり倒れたりして、けがの原因となり ます。



花びんやコップ、植木鉢などを上に置

水ぬれ禁止

内部に水や異物が入ると、火災や感電の原 因となります。

#### 取扱い



落としたり、キャビネット(天板)を破損 した場合は使わない

火災や感電の原因となります。

頼ください。



キャビネット (天板) を外したり、改造し ない

分解禁止

感電や火災の原因となります。 内部の点検・調整・修理は、販売店にご依



#### 異物を入れない (特にお子様にご注意を)

トレイ開閉口などから金属類や燃えやすいも のなどが入ると、火災や感電の原因となります。



乾電池や SD カードなどは、幼児の手の 届くところに置かない

飲み込むと窒息死する原因となります。 万一、飲み込んだ場合は、医師に相談して ください。

また、接続線で遊ばせないでください。け がの原因となります。



#### 水でぬらさない

火災や感電の原因となります。

水ぬれ禁止 雨天、降雪中、海岸、水辺などの屋外や、 窓辺での使用は、特にご注意ください。



雷が鳴りだしたら、アンテナ線や本体 には触れない

感電の原因となります。

# ҈警告

#### 電源・電源コード



#### ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない

感電の原因となります。

ぬれ手禁止



#### タコ足配線をしない

火災の原因となります。



AC100V

#### 電源は AC(交流) 100V を使う

AC(交流) 100V 以外の電源で使用すると、 火災や感電の原因となります。



#### 電源コードを傷つけない

- ●上にものをのせない
- ●無理に曲げない
- ●引っ張らない
- ねじらない
- ●加工しない
- ●加熱しない
- ●束ねて使用しない

火災や感電の原因となります。

コードの修理は、販売店にご依頼ください。

# 

#### 設置・接続



#### 次のような場所には置かない

- 湿気やホコリの多い場所
- 油煙や湯気が当たる場所
- ●直射日光の当たる場所や、熱器具の近く
- ●閉めきった自動車内など、高温になるところ
- 温泉地域の硫化水素ガスの多いところ

火災や感電、故障、変形の原因となること があります。



#### 風通しの悪いところ、狭いところに置かない

- 本体後面の冷却ファンをふさがない
- ●押し入れや本棚などに押し込まない
- じゅうたんや布団の上に置かない
- テーブルクロスなどをかけない

内部に熱がこもり、火災や感電、故障、変 形の原因となることがあります。



本機の上に重いもの(テレビなど)を置かない 本機の上にのらない (特にお子様にご注意を) トレイ開閉口の前にものを置かない

倒れたり落下によって、けがや故障の原因 となることがあります。

#### お手入れ



#### お手入れの際は、電源プラグをコンセント から抜いて行う



感電の原因となることがあります。



#### 電源プラグのホコリなどは定期的に取り、 差し込みの具合を点検する

ホコリを

火災や感電の原因となることがあります。 1年に1回はプラグとコンセントの定期的 な清掃をし、最後までしっかり差し込まれ ているか点検してください。

### 持ち運び・取扱い



#### 接続したまま移動させない

電源コードが傷つき、火災や感電の原因と なることがあります。



ひび割れ、変形、または接着剤などで 補修したディスクは使わない

禁止

飛び散って、けがの原因となることがあります。



#### ディスクトレイが開いているときに、 開閉口に手を入れない(特にお子様にご注意を)

手はさみ 注意

手がはさまれ、けがの原因となることがあ ります。



#### 電源プラグを持って抜く

電源コードを引っ張ってコードに傷がつく と、火災や感電の原因となることがあります。



長期間の外出や旅行のときは、電源プ ラグをコンセントから抜いておく

火災の原因となることがあります。



#### 本機は日本国内専用です

海外では使用できません。(海外でのアフ ターサービスもできません。)

This unit is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan. 火災や感電、故障の原因となることがあります。



#### 5年に一度は、内部の掃除を販売店に依 頼する

内部掃除

火災や故障の原因となることがあります。 特に湿気の多くなる梅雨期の前に行うのが 効果的です。内部掃除費用については、販 売店にご相談ください。



能

仕様

# ⚠注意

#### 3D 映像を視聴するときの注意



3D 映像の視聴中に疲労感、不快感など 異常を感じたら、視聴を中止する 3D メガネを使用中にはっきりと二重に 映像が見えたら、視聴を中止する

そのまま視聴すると、長時間の視聴による 目の疲れや体調不良の原因になることがあ ります。

適度な休憩をとり、長時間連続して視聴しないでください。

3D 映画などの場合は、1 作品の視聴を目安に適度な休憩をとってください。

3D ゲームなどの 3D 映像の場合は、30 分~1時間を目安に適度な休憩をとってください。必要な休憩の長さや頻度は個人によって異なりますので、ご自身で判断してください。不快な症状が出たときは、回復するまで3D 映像の視聴や 3D ゲームのプレイをやめ、必要に応じて医師にご相談ください。

また、回復するまで(2 時間程度)は自動車などの運転をしないでください。回復するまでの時間は個人によって異なりますので、ご自身で判断してください。



#### 次のようなときは、3D 映像を視聴 しない

- 光過敏の既往症がある
- 心臓に疾患がある
- てんかんの既往症がある
- 体調不良や疲れているとき
- 睡眠不足
- 酒気を帯びている
- 妊婦

症状や体調の悪化の原因になることがあり ます。



#### お子様の視聴年齢は 5 ~ 6 歳以上を 目安とする

5~6歳 以上 体調不良、目の疲れの原因になることがあ ります。


お子様の場合は、疲労や不快感などに対する反応がわかりにくいため、急に体調が悪くなることがあります。

お子様が視聴の際は、保護者の方がお子様の体調変化や目の疲れに注意し、適度な休憩を取るよう監督してください。

#### リモコン



#### リモコンを振り回さない



#### 乾電池 (乾電池に表示されている注意事項もお読みください)



#### 誤った使いかたをしない

- 新・旧の乾電池や種類の違う乾電池(マンガン、アルカリ)を混ぜて使用しない
- ●プラス(+)とマイナス(-)を逆に入れない
- ◆ 分解しない、ショートさせない、火の中に 投入しない
- 充電しない、充電式の電池は使用しない



#### 正しく取り扱う

- 必ずマイナス (-) 側から入れる
- 使いきったら、すぐに取り出す

取扱いを誤ると、液もれや発熱、破裂により、 火災やけが、周囲の汚損の原因となること があります。

アルカリ乾電池のアルカリ水溶液が皮膚や衣服に付着 したときは、きれいな水でよく洗い流してください。 また、液が目に入ったときは、すぐにきれいな水でよ く洗ったあと、ただちに医師の治療を受けてください。



#### 取り出した乾電池は、幼児の手の届く ところに置かない

禁止

飲み込むと、窒息死する原因となることが あります。

万一飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談 してください。

定

録

様

#### 大切な録画(録音)の場合は

- HDDはディスクにダビングするまでの、一時的な保管 場所としてお使いください。
- ★切な録画(録音)内容は、BD-RE/BD-R/DVD-RW/ DVD-Rに保存しておくことをおすすめします。
- ◆ 本機に故障や異常が発生すると、HDDに録画(録音)された内容が失われることがあります。
- 外付HDDに移動した番組は、コピー防止・内容の保護の目的により、この機器以外では再生できません。
   万一本機が故障して主要な部品を取り替えたり、本機を交換した場合は、外付HDDの再登録(初期化)が必要となり、外付HDDに移動した番組は再生/編集/移動できなくなりますので、ご了承ください。
- 外付HDDに不具合が起きた場合は、お買上げのメーカー にお問い合わせください。
- p.65 「本体HDD、外付HDDについて」もごらんください。

#### 録画(録音)内容の補償について

● 万一、何らかの不具合や停電・結露などによって、録画(録音)や編集が正常に行われなかった場合の内容の補償、データの損失、およびこれらに関するその他の直接・間接の損害については、当社は責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。


(例)

- 本機で録画したディスクを、他社のBD/DVDレ コーダーやパソコンのBD/DVDドライブで動作させる
- 上記の動作を行ったディスクを、再び本機で動作させる
- 他社のBD/DVDレコーダーやパソコンのBD/DVD ドライブで録画したディスクを、本機で動作させる
- 本機、記録媒体(HDD、メディアなど)の故障また は異常による録画(録音)内容の損失
- 本機を修理した場合(HDD以外の修理を行った場合でも)、HDDの録画(録音)内容が失われることがあります。 その場合の内容の補償、データの損失、およびこれらに関するその他の直接・間接の損害については、当社は責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。


#### 露付き(結露)について

本機の内部に水滴がつくことを露付きといいます。 露付き状態で本機を使用すると、HDDやディスク、SDカードの情報が読みとれないなど、本機が正常に動作しなかったり故障の原因となることがあります。

- 露付きは、次のように温度が急に変わる場合に起こります。
  - 部屋を急激に暖房したとき
  - エアコンなどの冷風を直接当てたとき
  - 本機を寒いところから暖かいところに移動させたとき



● 露付きが起こりそうなときは、電源コードを抜いて2時間以上おき、充分に乾燥させてからご使用ください。 ディスクやSDカードが入っているときは、必ず取り出しておいてください。



ディスクが結露しているときは、ディスクの表面の水滴をよくふき取ってからお使いください。

#### 置き場所

- 本機内部の放熱をよくするために、本機後面の冷却用 ファンと壁やテレビ台などの周辺物との間は、5cm以上 空けてください。
- レコーダーなど2台以上の機器を上下に重ねて置かないでください。本機内部の温度が上昇し、HDDの故障などの原因となることがあります。
- 使用時は、水平で安定した場所に置いてください。不安 定な場所に置くと、ディスクが外れるなどの原因となり ます。
- 他の機器に近づけすぎると、お互いの機器が悪影響を与 え合って、映像や音声が乱れることがあります。
- 本機とテレビを上下に重ねて置くと、映像が乱れたり、 ディスクが出ないなどの原因となります。
- 湿気やホコリの多い場所、油煙・湯気・たばこの煙などが当たりやすい場所に置くことは避けてください。 録画/再生用レンズが汚れ、正常に録画・再生できなくなることがあります。
- ワックスのかかった床などに直接置くと、本機底面のすべり止め用ゴムが床材に張り付き、床材のはがれや着色の原因となることがあります。


る

能

仕様

#### 取扱い

- 本機は、振動や衝撃、周囲の環境(温度など)の変化に影響されやすい部品(HDDなど)を使用した精密な機器です。取扱いは慎重に行ってください。
- 本機の動作時は、本体内部の温度が上昇し、本体 底面、後面のアンテナ端子などの金属部分、冷却 用ファンの送風口などの温度が上昇しますので、 お気を付けください。
- 本機の電源が切れている状態でも、本機内部の電源が入っている場合(番組表の番組データ受信中や、高速起動設定を「入」に設定している場合など)は、本体の温度が上昇することがあります。
- 本機を移動するときは、電源プラグをコンセントから抜いたあと、本体の温度(上記箇所の温度)が十分下がってから移動させてください。
- 殺虫剤など揮発性のものをかけたり、ゴムやビニール製品を長時間接触させないでください。変質したり、塗料がはげることがあります。



リモコンを水などでぬらさないでください。 リモコン内部に水などが入ると、故障の原因となります。





### 本機を使わないときは

- ふだん使わないときは、ディスクやSDカードを取り出し、電源を切っておいてください。
- 長期間使わないときは、液もれを防ぐために、リモコン の乾電池を取り出しておいてください。



#### 本体やリモコンのお手入れ

● キャビネットや操作パネル部分 の汚れは、柔らかい布で軽くふ き取ってください。



- 汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤にひたした布をよくしぼってから汚れをふき取り、乾いた布で仕上げぶきしてください。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってく ださい。
- ベンジンやシンナーなどの溶剤は使わないでください。変質したり、塗料がはげることがあります。

#### 「録画/再生用レンズ(レーザーピックアップ)について

● 録画/再生用レンズにごみ・ホコリ・たばこのヤニなどがつくと、映像の乱れや音飛びなどが発生し、正常に録画や再生ができなくなります。

点検、清掃については「三菱電機お客さま相談センター」 にご相談ください。正常にお使いいただくためには、定 期的な点検をおすすめします。

#### アンテナの点検、交換

● アンテナは風雨にさらされ、向きがずれたり傷んだりします。映りが悪くなったときには、お買上げの販売店に 点検、交換をご相談ください。

#### 了引っ越しのときは

● 製品が入っていた段ボール箱か同等品で梱包してください。ない場合は、本機に衝撃が加わらないように毛布などで包んでください。また、ディスクやSDカードは取り出しておいてください。

#### 製造番号は、品質管理上重要なものです

● お買上げの際は、製品本体と保証書の製造番号をお確か めください。

様

#### 著作権について

- ディスクを無断で複製、放送、上映、有線放送、公開演奏、 レンタル(有償、無償を問わず)することは、法律により禁止 されています。
- 本製品は、著作権保護技術を採用しており、ロヴィ社および その他の著作権利者が保有する米国特許およびその他の知的 財産権によって保護されています。

この著作権保護技術の使用は、ロヴィ社の許可が必要で、また、ロヴィ社の特別な許可がない限り家庭用およびその他の一部の鑑賞用以外には使用できません。分解したり、改造することも禁じられています。

- 本機は、コピーガード(複製防止)機能を搭載しており、著作権者などによって複製を制限するコピー制御信号が記録されているソフトや放送番組を録画することはできません。
- ドルビーラボラトリーズからの 実施権に基づき製造されていま す。Dolby、ドルビーおよびダ ブルD記号は、ドルビーラボラ トリーズの商標です。



 Manufactured under license under U.S.
 Patent Nos: 5,956,674;
 5,974,380; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending.



DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS Digital Surround and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

- ロヴィ、Rovi、Gガイド、G-GUIDE、およびGガイドロゴは、 米国Rovi Corporationおよび/またはその関連会社の日本 国内における商標または登録商標です。 Gガイドは、米国Rovi Corporationおよび/またはその関連 会社のライセンスに基づいて生産しております。 米国Rovi Corporationおよびその関連会社は、Gガイドが供 給する放送番組内容および番組スケジュール情報の精度に関 しては、いかなる責任も負いません。また、Gガイドに関連 する情報・機器・サービスの提供または使用に関わるいかな る損害、損失に対しても責任を負いません。
- HDMIとHDMI High-Definition Multimedia Interface 用語およびHDMIロゴは、米国およびその他国々において、 HDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。

- OracleとJavaは、Oracle Corporation 及びその子会社、関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。
- "AVCHD" および "AVCHD" ロゴはパナソニック株式会社と ソニー株式会社の商標です。
- i.LINKとi.LINKロゴ" 🕻 " は商標です。
- ●「TSUTAYA TV」「か」」は、カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社の登録商標です。
- 『「スカパー! HD録画」ロゴ』は、スカパー JSAT株式会社の 商標です。
- "Blu-ray Disc™ (ブルーレイディスク™)" "Blu-ray™ (ブルーレイ™)" "Blu-ray 3D™ (ブルーレイ3D™)" "BD-LIVE™" "BDXL™" "AVCREC™" およびロゴは、Blu-ray Disc Associationの商標です。
- 本製品は、AVC Patent Portfolio LicenseおよびVC-1
  Patent Portfolio Licenseに基づきライセンスされており、お客さまが個人的かつ非営利目的においていかに記載する行為にかかわる個人使用を除いてはライセンスされておりません。
  - AVC規格に準拠する動画を記録する場合
  - 個人的かつ非営利活動に従事する消費者によって記録されたAVC規格に準拠する動画およびVC-1規格に準拠する 動画を再生する場合
  - ライセンスを受けた提供者から入手されたAVC規格に準拠する動画およびVC-1規格に準拠する動画を再生する場合詳細については米国法人MPEG LA, LLC (http://www.mpegla.com)をご参照ください。
- DLNA<sup>®</sup>、DLNAロゴ、DLNA CERTIFIED<sup>®</sup>は、Digital Living Network Allianceの商標、サービスマーク、または 認定マークです。
- この製品はVerance Corporation(ベランス・コーポレーション)のライセンス下にある占有技術を含んでおり、その技術の一部の特徴は米国特許第7,369,677号など、取得済みあるいは申請中の米国および全世界の特許や、著作権および企業秘密保護により保護されています。CinaviaはVerance Corporationの商標です。Copyright 2004-2010 Verance Corporation. すべての権利はVeranceが保有しています。リバース・エンジニアリングあるいは逆アセンブルは禁じられています。
- その他に記載されている会社名、ブランド名、ロゴ、製品名、 機能名などは、それぞれの会社の商標または登録商標です。

る

仕様

### 主な仕様

	ń	л
_	抲	又

電源	AC 100 V 5	AC 100 V 50/60 Hz		
[DVR-BZ360]				
消費電力	27 W	(動作時)		
待機時消費電力	0.9 W *	(本体表示部「点灯」、高速起動「切」、地上デジタルアッテネーター「オフ」、BS・110度CSアンテナ電源/アンテナ出力「オン」時)		
(*は工場出荷時の設定のとき)	8.9 W	(本体表示部「点灯」、高速起動「入」、地上デジタルアッテネーター「オフ」、BS・110度CSアンテナ電源/アンテナ出力「オン」時)		
	18.0 W	(本体表示部「点灯」、高速起動「入」、瞬間電源オン状態、地上デジタルアッテネーター「オフ」、BS・110度CSアンテナ電源/アンテナ出力「オン」時)		
	0.2 W	(本体表示部「消灯」、高速起動「切」、地上デジタルアッテネーター「オン」、BS・110度CSアンテナ電源/アンテナ出力「オフ」時)		
[DVR-BZ265/DVR-BZ260]				
消費電力	26 W	(動作時)		

待機時消費電力	0.9 W *	(本体表示部「点灯」、高速起動「切」、地上デジタルアッテネーター「オフ」、BS・110度CSアンテナ電源/アンテナ出力「オン」時)
(*は工場出荷時の設定のとき)	8.9 W	(本体表示部「点灯」、高速起動「入」、地上デジタルアッテネーター「オフ」、BS・110度CSアンテナ電源/アンテナ出力「オン」時)
	16.8 W	(本体表示部「点灯」、高速起動「入」、瞬間電源オン状態、地上デジタルアッテネーター「オフ」、BS・110度CSアンテナ電源/アンテナ出力「オン」時)
	0.2 W	(本体表示部「消灯」、高速起動「切」、地上デジタルアッテネーター「オン」、BS・110度CSアンテナ電源/アンテナ出力「オフ」時)
許容動作温度	5~40 ℃	
許容湿度	80%最大(紀	吉露なきこと)
時刻表示形式	12時間デジ	タル表示、クォーツ制御
外形寸法	431 (幅) X	52 (高さ) × 204 (奥行) mm (突起部含まず)
質量	【DVR-BZ36	0) 3.1 kg 【DVR-BZ265/DVR-BZ260】2.9 kg

#### HDD/BD部

録画方式(BD)	Blu-ray Disc Rewritable Format準拠、Blu-ray Disc Recordable Format準拠
録画方式(DVD)	DVDビデオレコーディング規格準拠、DVDビデオ規格準拠、AVCREC規格準拠
録画圧縮方式	MPEG-2、MPEG-4 AVC/H.264
録音圧縮方式	ドルビーデジタル、リニアPCM(非圧縮)、MPEG-2 AAC
内蔵HDD容量	[DVR-BZ360] 1 TB
録画可能ディスク	「本機で使えるメディア(ディスク・カード)について」を参照
録画時間	「録画モードとおよその録画時間(目安)について」を参照
再生可能ディスク	「本機で使えるメディア(ディスク・カード)について」を参照
リージョンコード	BD: Region A DVD: #2

#### チューナー部

信号方式	NTSC方式	
受信チャンネル	地上デジタル	: 000~999チャンネル
	BSデジタル	: 000~999チャンネル
	110度CSデジタル	: 000~999チャンネル

#### 端子部

נום ניוח ניו	
映像入力、映像出力	ピンジャック 1.0 V(p-p) 75 Ω
HDMI出力	HDMI端子 19 ピン Type A
音声入力	ピンジャック 2 V(rms) 47 kΩ不平衡
音声出力	ピンジャック 2 V(rms) 1.0 kΩ不平衡
デジタル音声出力	光コネクター 角型光ジャック
SDカードスロット	SDカード、SDHCカード対応 (miniSDカード、microSDカードは、専用のアダプター装着で使用可能)
USB	ハイスピードUSB(USB2.0 準拠) Type A
LAN	10 BASE-T/100 BASE-TX
i.LINK TS入力	MPEG2-TS、S400対応
地上デジタル入出力	75 Ω
BS・110度CS入出力	75 ∩

#### 仕様および外観は、改良のため予告無く変更することがあります。

- デジタル放送を放送そのままの画質で録画する場合の基準について
  - 地上デジタル(HD放送): 17 Mbps BSデジタル(HD放送): 24 Mbps BSデジタル(SD放送): 12 Mbps
- デジタル放送のデータを圧縮変換して録画する場合の圧縮方法について
  - MPEG-4 AVC/H.264 エンコード


● アンテナケーブル

録 る

80

1

### 付属品



● マンガン単 4 乾電池 (RO3)



● B-CAS カード (台紙に貼り付けてあります)





#### 最大記録可能数/登録数について

● 1番組あたりのチャプター数

上限を超える場合は、メッセージが表示されます。

最大記録可能数/登録数は、ディスクの傷や汚れ、停電などにより、下記の数値より少なくなることがあります。

99

取八記郵可比数/豆跡数は、ノイヘブの場で力化	庁电なとにより、	「記り奴靼より少なくなることがめりより。
本体HDD	ā	その他
<ul><li>● 番組数</li><li>● 1番組あたりのチャプター数</li></ul>	2000 997	<ul><li>録画予約数(ユーザー予約+おすすめ自動録画)</li><li>おすすめ自動録画の予約数</li></ul>
外付HDD	•	● おすすめ予約一覧の番組数
● 番組数(本体HDDからの移動のみ)	1000	● ダビング一覧の番組登録数
● 1番組あたりのチャプター数	997	● 番組移動一覧の番組登録数
BD-RE/-R		● 1番組あたりの連続録画可能時間
● 番組数	200	● 複数番組の一括削除数
● 1番組あたりのチャプター数	100	● 番組名やディスク名の文字入力数、
● ディスク全体のチャプター数	999	一覧などで表示可能な文字数
DVD-RW(AVC)/-R(AVC)		● シーン検索の表示画面数
<ul><li>● 番組数</li></ul>	200	● 外付HDDの登録数
<ul><li>1番組あたりのチャプター数</li></ul>	100	・ 外付HDDの接続数
● ディスク全体のチャプター数	999	
DVD-RW(VR)/-R(VR)		
<ul><li>● 番組数</li></ul>	99	
● ディスク全体のチャプター数	999	
DVD-RW(Video)/-R(Video)		
● 番組数	99	

	• お99の目動球画の予約数	40
•	おすすめ予約一覧の番組数	20
•	ダビング一覧の番組登録数	18
•	番組移動一覧の番組登録数	18
•	1番組あたりの連続録画可能時間	8時間
•	複数番組の一括削除数	20
•	番組名やディスク名の文字入力数、	
	一覧などで表示可能な文字数	p.130
•	シーン検索の表示画面数	99
•	外付HDDの登録数	8

### 保証とアフターサービス

#### 保証書(別添付)

保証書は、必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確か めのうえ、販売店からお受け取りください。内容をよくお読 みのあと、大切に保管してください。

#### 保証期間は、お買上げ日から1年間です

#### 補修用性能部品の保有期間

当社は、ブルーレイディスクレコーダーの補修用性能部品を、 製造打切り後8年間保有しています。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要 な部品です。

#### ご不明な点や修理に関するご相談は

お買上げの販売店または「三菱電機 ご相談窓口・修理窓口」に ご相談ください。

#### 修理を依頼されるときは

修理を依頼される前に、p.202 「故障かな?と思ったときは」の 手順に従って、お調べください。

それでも不具合があるときは、電源を切ったあと、必ず電源 プラグを抜いて、お買上げの販売店または「三菱電機 ご相談 窓口」にご連絡ください。

修理を依頼されるときは、次ページの「修理カルテ」をコピーし てご記入のうえ、製品に添付していただくようお願いいたし ます。

#### ● 保証期間中は

製品と修理カルテ、保証書をご持参のうえ、お買上げの販 売店または「三菱電機 修理窓口」にご依頼ください。 (本機の内部に異物を入れて故障したときや、接続と基本 設定などに関しては、保証期間中でも有料修理になりま

#### 保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させて いただきます。

料金などについては、お買上げの販売店または「三菱電機 修理窓口」にご相談ください。

(HDDの交換などは有償となります。)

#### ● 修理料金は

技術料・部品代などで構成されています。

- 接続を外したアンテナ線やコードには、あとで簡単に接続 できるように、接続する端子の名前を書いた紙などを貼り 付けておくことをおすすめします。
- 放送方式、電源電圧の異なる海外では使用できません。 また、海外でのアフターサービスもできません。 This unit is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

### ご相談窓口・修理窓口のご案内(家電品)

### 取扱い・修理のご相談は、まず お買上げの販売店を

- ▶お買上げの販売店にご依頼できない場合 (転居や贈答品など)は、
  - 各窓■ へお問い合わせください。

#### ■お問合せ窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

三菱電機株式会社は、お客様からご提供いただきました個人情報は、下記のとおり、お取り扱いします。

- 1.お問合わせ(ご依頼)いただいた修理・保守・ 工事および製品のお取り扱いに関連してお客様 よりご提供いただいた個人情報は、本目的なら びに製品品質・サービス品質の改善、製品情報 のお知らせに利用します。
- 2.上記利用目的のために、お問合わせ(ご依頼) 内容の記録を残すことがあります。
- 3.あらかじめお客様からご了解をいただいている 場合および下記の場合を除き、当社以外の第三 者に個人情報を提供・開示することはありません。 ①上記利用目的のために、弊社グループ会社・
- 協力会社などに業務委託する場合。
- ②法令等の定める規定に基づく場合。 4.個人情報に関するご相談は、お問合せをいただ きました窓口にご連絡ください。

#### 家電品の購入相談・取扱い方法

#### 受付時間365日24時間

●三菱電機お客さま相談センター

いつもサンキュー 365日

0120-139-365

携帯電話・PHS・IP電話の場合

E菱電機お客さま相談センタ-東京都世田谷区池尻 3-10-3 FAX (03) 3413-4049 (有料)

(03) 3414-9655 (有料)

ご相談対応 9:00~19:00 土·日·祝·弊社休日 9:00~17:00 上記以外の時間は受付のみ可能です。

### 家電品の修理の問合せ・修理の依頼

#### 受付時間365日24時間

) 三菱電機修理受付センター



0120-56-8634 (無料)



www.melsc.co.jp



空メールの送り先: fc8634@melsc.jp またはバーコードからアクセス。 URLをメール返信します。



携帯電話・PHS・IP電話の場合					
北海道・東北 関東甲信越	東日本 修理受付センター FAX (03) 3424-1115 (有料)	(03) 3424-1111			
東海・北陸・関西 中国・四国・九州	西日本 修理受付センター FAX (06) 6454-3900 (有料)	(06) 6454-3901			

※ コピーしてお使いください。

修理力	ルテ	(症状記入	シー	<b> </b>
リシュエノノ	ノレノ	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		1 /

ご記入日: \_\_\_\_\_\_年 \_\_\_\_月 \_\_\_\_日

万一、修理をお申し付けの際には円滑な対応をさせていただくため、次の内容をご記入のうえ、製品に添付いただきますよう、 お願い申し上げます。

#### 【お客さま個人情報】

お客さまの個人情報は当社の責任で管理し、当社サービスの実施および関連業務以外には使用いたしません。また、お客さまの

承諾なしに公表することは	ありません。					
お客さま名:		電話番	号:	(	)	
ご確認事項】						
機種名:		製造番	号:			
添付品: 🗆 リモコン	□ ディスク □ SDカード □ 外付	HDD [	] その他(			)
修理代金の見積り(有料	<b> 修理の場合のみ):</b> □ 不要 □	<i>Т</i> .	円以上なら必要	□ 必要		
	載機種のみ):修理過程でやむを得ず うと、外付HDDの登録情報も初期化され					
	だしないと修理できない場合がありま <sup>-</sup>	す)	ご署名:			ED
不具合症状につい						
<b>発生区分</b> : □ リモコン	□ ディスク □ SDカード □ 外	付HDD	□ その他(			)
<b>発生頻度:</b> 🗆 常時	□ ときどき □ その他 (					)
ディスクの種類 (BD/	DVD/CD関連時のみ)					
I I	□ 特定タイトルのみ発生 □ 複数の	)タイトノ	レで発生			
1 1	タイトル名:					
	タイトルNo.: チャプター					
1 1	□本機で記録□他機で			機種名	:	)
	ディスクメーカー名:			n+88	//	Tills
1 1	タイトルNo.:チャプター	-INO.:	<b>9</b> 1 A :		分	杪
DVD-R	,					
□ その他	(					)
接続している機器						
アンテナ線:		外付H[	DD:			
接続方法:□アン <sup>-</sup>	テナから ロケーブルテレビ(CATV)	×-	カー名:	機種名:		
	線 □ ADSL □ その他( )		容量 : □ 500		□ 2 TB	□その他
│ │ ケーブルテレビ(CAT\	()の場合 :	その他	: □ デジタルビデ	オカメラ 🗆 🖯	ごデオ/ビテ	゛オカメラ

アンテナ線:	外付HDD:
接続方法:□ アンテナから □ ケーブルテレビ(CATV)	メーカー名: 機種名:
□ 光回線 □ ADSL □ その他( )	HDD容量 :□500 GB □1 TB □2 TB □その他
ケーブルテレビ(CATV)の場合:	その他:□ デジタルビデオカメラ □ ビデオ/ビデオカメラ
会社名 : 機種名:	□アンプ □他( )
接続方法:□ アンテナケーブル □ 映像・音声コード	メーカー名: 機種名:
□ i.LINKケーブル □その他( )	接続方法:□ 映像コード □ 音声コード
テレビ:	□ 光音声ケーブル □ USBケーブル
メーカー名: 機種名:	□ LANケーブル
接続方法:□ HDMIケーブル □ 映像・音声コード	□ その他 ( )
□ その他( )	

### 故障かな?と思ったときは

あれ?おかしいな?と思ったときは、修理を依頼される前に以下の手順でお調べください。

アンテナ、テレビ、AVアンプなど、接続している機器の取扱説明書もよくお読みください。

### おかしいな?と思ったときの調べかた

次ページ からの「こんなときは、ここをお調べください」をごらんになり、現在の症状と対応のしかたをお調べください。

それでも直らないときは 🐣



安全装置がはたらいている可能性があります。システムのリセットを行ってください。

ディスクやSDカードが取り出せる場合は、先に取り出しておいてください。

リセットのしかたは、次の2通りがあります。どちらかの方法で操作してください。

#### ● 電源コードを抜く場合

ず本機の電源を切ることができる場合は、本体前面(上面)の[電源]ボタンを押して本機の電源を切る

- 🥱 本機の電源プラグを電源コンセントから抜いて、1分以上待つ
- 本機の電源プラグを電源コンセントに差し込む(本機が通電状態になります。)
  - 本機の電源が自動的に電源が入り、システム設定が行われ、本体表示部に「WAIT」が表示されます。 システム設定中に、本機の操作はできません。システム設定が終わると、本機の電源が自動的に切れます。
- ☎源を入れて、動作を確認する
- リセットボタンを押す場合
- - 本機の電源が切れたあと自動的に電源が入り、システム設定が行われ、本体表示部に「WAIT」が表示されます。 システム設定中に、本機の操作はできません。システム設定が終わると、本機の電源が自動的に切れます。
- 🥱 電源を入れて、動作を確認する

まだ不具合があるときは、



本機の使用を中止し、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、お買上げの販売店または「三菱電機お客さま相談センター」にご相談ください。

.... ()**∃**≮≾c¼ē)

● 《DVR-BZ265のみ》システムのリセットを行ったときは、誤操作防止の設定も解除されます。

### 取扱説明書を読んでもどうしても使いかたがわからないときや、 故障かな?と思ったときは

まずは、下記の「三菱電機ご相談窓口」にお問い合わせください。

#### 三菱電機お客さま相談センター p.200



それでも取扱いや据付・設置・接続・基本設定の方法がわからない場合や、故障かどうか判断がつかない場合は、お買上げの販売店へご相談いただくか、「三菱電機 修理窓口」にてご自宅へ訪問する出張サポート(有料)の受付を行っております。

#### 出張サポート(有料)のご案内

出張サポートは、p.200 の「三菱電機 修理窓口」または「三菱電機 ご相談窓口」のフリーコールの音声ガイダンス「修理のご依頼  $\boxed{*}$   $\boxed{2}$  」で受付けております。

料金についてはお見積りいたしますので、上記の窓口で受付時にご相談ください。

● 保証期間中の製品故障の場合は、保証書の規定に従って無償で修理させていただきます。

### こんなときは、ここをお調べください

● こんなときは(症状)●	● ここをお調べください(原因と対応のしかた)●	参照ページ
●電源●		
電源が入らない。	● 電源コードのプラグが電源コンセントや本体から抜けていませんか。	23
	● リモコンの乾電池が消耗していませんか。	25
	● 安全装置がはたらいている可能性があります。	202
	→「おかしいな?と思ったときの調べかた」の手順 2 以降を行ってください。	165
	<ul><li>● 誤操作防止の設定を入(本機の操作をすると、本体表示部に「LOCK」が約4秒 間点滅表示される)にしていませんか。《DVR-B7265のみ》</li></ul>	165
南海ナスルフル 「ミノミノ部ウ   南下杉		26
	● らくらく設定をしていないときは、電源を入れると「らくらく設定」画面が表示されます。	26
表示される。		400
	● 当社製REALINK(リアリンク)対応テレビと組み合わせてREALINK機能のテレビのでは、シストなは、テレビのでは、ファックをは、デーストなけ、デーストなけ、デーストなけ、デーストなけ、デーストなけ、デーストなけ、デーストなけ、デーストなけ、デーストなけ、デーストなけ、デーストなけ、デーストなけ、デーストなりに対象している。	182
も自動的に入/切する。	レビ電源オン連動機能やテレビ電源オフ連動機能を使っているときは、テレビの電源の入/切に連動して本機の電源が自動的に入/切します。	
勝手に電源が切れる。	● ディスクの異常を検知した場合は、自動的に電源が切れることがあります。	160
	●「無操作節電」が「入」になっていませんか。設定によっては、録画予約の録画 が終了すると本機の電源が切れることがあります。	168
	● 安全装置がはたらいている可能性があります。	202
	→ 「おかしいな?と思ったときの調べかた」の手順 2 以降を行ってください。	202
	7-1	
電源を切っても、電源かしはらく切れなかったり、切れるまで時間がかかる。	● システムの終了や情報の更新を行うため、実際に電源が切れるまで、しばらく時間がかかることがあります。	_
電源を切ったあと、2時間ほど冷却用ファ	● デジタル放送の有料放送と契約した場合、しばらくの期間は放送局側からの	_
ンが回ったままになる。	制御により本機の内部の制御部が通電状態となり、ファンが回転し続けるこ	
	とがあります。	
電源が切れない。	● 誤操作防止の設定を入(本機の操作をすると、本体表示部に「LOCK」が約4秒	165
	間点滅表示される)にしていませんか。 <b>《DVR-BZ265のみ》</b>	

#### ●リモコン●

<u> </u>		
リモコンがはたらかない。 リモコンで操作できない。	● 本機の起動中(本体前面の[らく楽モード]ボタンのインジケーターが点滅中、 または画面に「起動中」と表示中)は、操作できません。	8、10
2 = 2 3,811	● 操作が禁止されているときは、「○」またはメッセージが表示されます。	10
	● 乾電池の(+)(-)が逆に入っていませんか。	25
	● 乾電池が消耗していませんか。	25
	● 本体とリモコンのリモコンモードが合っていますか。	42
	● 本機のリモコンにはレコーダー操作面とテレビ操作面の両面があり、ボタン	7
	を押す面を上にしたほうだけが操作できます。	
	リモコンで操作したい方の面を上にして操作してください。	
	リモコンのボタンを押すと、リモコン上部のインジケーターが点灯します。	
	インジケーターが点灯しない場合は、リモコンから信号が送信されていませ	
	んので、操作面(ボタンを押す面)を上にして、もう一度操作してください。	
	本機(レコーダー)の操作をするときは、リモコンからの信号を本体が受け取	
	ると、本体から操作音が鳴ります。(鳴る設定にしているときのみ)	
	● 誤操作防止の設定を入(本機の操作をすると、本体表示部に「LOCK」が約4秒	165
	間点滅表示される)にしていませんか。 <b>《DVR-BZ265のみ》</b>	
リモコンを操作すると、当社レコーダー 2台が同時に動く。	● 2台のレコーダーのリモコンコードを、違うコードに設定してください。	42
テレビの操作ができない。	● テレビメーカーの設定をしていますか。	43
	● 本機のリモコンにはレコーダー操作面とテレビ操作面の両面があり、ボタン	43
ができない。	を押す面を上にしたほうだけが操作できます。	
3 (2.30.0)	テレビの操作をするときは、テレビ操作面を上にして操作してください。	
	リモコンのボタンを押すと、リモコント部のインジケーターが点灯します。	
	インジケーターが点灯しない場合は、リモコンから信号が送信されていませ	
	んので、操作面(ボタンを押す面)を上にして、もう一度操作してください。	
	テレビの操作をするときは、本機(本体)の操作音は鳴りません。	
	● リモコンを振ったり動かしたりすると内部で音がしますが、故障ではありま	_
から音がする。	せん。	

#### ● こんなときは(症状)● ● ここをお調べください(原因と対応のしかた)●

#### ●本機の操作全般、ディスク・カードの出し入れ●

画面表示の細部や説明文、表現、ガイド、メッセージの表示位置などは、本書と製品で異なることがあります。

	● 本機の起動中(本体前面の[らく楽モード]ボタンのインジケーターが点滅中、 または画面に「起動中」と表示中)は、操作できません。	8、10
本版のJ来IFガーCCない。	● 操作が禁止されているときは、「○」またはメッセージが表示されます。	10
	● 本体とリモコンのリモコンモードが合っていますか。	42
	■ 本機のリモコンにはレコーダー操作面とテレビ操作面の両面があり、ボタン	7
	を押す面を上にしたほうだけが操作できます。	,
	本機の操作をするときは、レコーダー操作面を上にして操作してください。	
	リモコンのボタンを押すと、リモコン上部のインジケーターが点灯します。	
	インジケーターが点灯しない場合は、リモコンから信号が送信されていませ	
	んので、操作面(ボタンを押す面)を上にして、もう一度操作してください。	
	本機の操作をするときは、リモコンからの信号を本体が受け取ると、本体か	
	ら操作音が鳴ります。(鳴る設定にしているときのみ)	
	● リモコンの乾電池が消耗していませんか。	25
	● ご購入後に初めて電源を入れたときは、「らくらく設定」画面が表示されます。	26
	らくらく設定中は、録画・再生などの操作はできません。	
	● 安全装置がはたらいている可能性があります。	202
	→「おかしいな?と思ったときの調べかた」の手順 🔟 以降を行ってください。	
	● 誤操作防止の設定を入(本機の操作をすると、本体表示部に「LOCK」が約4秒	165
	間点滅表示される)にしていませんか。《 <b>DVR-BZ265のみ》</b>	
	● 設定や項目の操作ができない場合は、選べなかったり表示されません。	156 ~ 161
示されない項目がある。	● テレビの入力切換を、本機を接続した入力にしていますか。	_
らく楽メニューが出ない。	● らく楽モード(本体前面の[らく楽モード]ボタンのインジケーターが点灯)に	8′
らく楽メニューを出そうとすると、通常		156、157
くニューが出る。	→ [らく楽モード]ボタンのインジケーターが消えている場合は、ボタンを3秒	
	以上押し続けて、インジケーターを点灯させてください。または、通常メ	
	ニューの「設定・管理」ー「らく楽モードへ切換」から、らく楽モードに切り換	
	えてください。	456
7.44	● 外付HDDを接続中は、らく楽モードを利用できません。	156
通常メニューが出ない。 8巻メニューを出ることもできる第	● 通常モード(本体前面の[らく楽モード]ボタンのインジケーターが消灯)に	8,
通常メニューを出そうとすると、らく楽 メニューが出る		158、159
メニューが出る。	→ [らく楽モード]ボタンのインジケーターが点灯している場合は、ボタンを3 秒以上押し続けて、インジケーターを消してください。または、らく楽メ	
	ニューの「通常モードへ切換」から、通常モードに切り換えてください。	
	● ディスクを入れていますか。	67
ハン VJ末  F/J CC'のV'0	● ディスクによっては、本機では再生速度の切り換えなどができない場合があ	_
	ります。	
ディスクトレイの開/閉ができない。	● 各種メッセージの表示中は、トレイの開/閉はできません。	_
	● 本機で使用できないディスクを本機に入れた場合は、トレイの開/閉ができ	202
	なくなることがあります。	
	→「おかしいな?と思ったときの調べかた」の手順 🔀 以降を行ってください。	
ディスクトレイがしばらく出てこかい	● 情報を更新するため、トレイが開くまでしばらく時間がかかります。	_
出てくるまで時間がかかる。	● 電源「切」のときに操作をしたときは、ディスクが入っているとトレイが開く	_
	まで時間がかかることがあります。	
ディスクを入れてから、しばらく操作が	● ディスクの認識と情報の読み込みを行うため、ディスクが実際に使用可能に	_
できない。	なるまでしばらく時間がかかります。	
5Dカードの操作ができない。	● SDカードを入れていますか。	121
Dカードの内容が読めない。	● SDカードを正しい向きで奥まで(止まるまで)差し込んでいますか。	121
JSB機器の操作ができない。	● 本機で対応しているUSB機器を接続していますか。	121
JSB機器の内容が読めない。	● USBケーブルがしっかり差し込まれていますか。	121
ンフラルボーン 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	● SDカードに記録するデジタルカメラ/デジタルビデオカメラの場合、USB接	121
	続で認識・読み込みができないときは、SDカードを使用してJPEG再生や映	121
	像取り込み(ダビング)を行ってください。  ● 録画中、再生中、ダビング中などにUSB機器を接続したときは、認識されな	_

■ 2 / かとまけ / 安性 ) ■	● ファカヤヨペノださい(原田と対応のしわた)●	★昭△°──ン゙
● こんなときは(症状)●	● ここをお調べください(原因と対応のしかた)●	参照ページ
●本機の操作全般、ディスク・カー		
USB機器をつないでいて、途中から本機 の操作ができなくなった。	● USB機器からJPEG再生中または映像取り込み(ダビング)中に、USB機器接続に異常が発生し、本機の操作ができなくなっています。 → USBケーブルの接続を外してください。メッセージが消え、本機が操作できるようになります。	123、151
USB機器を接続したら、外付HDDを登録するためのメッセージが表示される。	● 容量が160 GB以上のUSB機器は外付HDDとして認識され、メッセージが表示されます。  → 外付HDDとして本体HDDからの番組移動などに使用する場合は、登録してください。登録(初期化)すると、USB機器内のデータが消去されます。  → USB機器内のデータを消去したくない場合は、登録しないでください。  → 160 GB以上のUSB機器のUSBケーブル接続による本機への読み込みはできません。SDカードが使える機器であればSDカードで中継する、など工夫すれば画像が取り込める場合があります。	49、121
本機が正常に動作しない。	● 露付きが起こっていませんか。 → 電源コードを抜いて2時間以上おき、充分に乾燥させてからご使用ください。	195
本体表示部が異常な表示をする。	● 安全装置がはたらいている可能性があります。 →「おかしいな?と思ったときの調べかた」の手順 🔃 以降を行ってください。	202
●視聴、チャンネル切換●		
テレビに本機の映像が映らない。	<ul> <li>● アンテナー本機ーテレビを接続していますか。</li> <li>● ケーブルやコードを違う端子(入力/出力も含む)につないでいませんか。または、ケーブルやコードが外れたり、抜けかかったりしていませんか。</li> <li>● B-CASカードを正しい向きで奥まで(止まるまで)差し込んでいますか。</li> <li>● 本機とテレビをHDMIケーブルで接続したときは、「HDMI解像度設定」の設定が合っていないと、正常に映りません。</li> </ul>	12~17 12~17 15 169
	<ul><li>● テレビの入力切換を、本機を接続した入力にしていますか。</li><li>● 市販のブースターなどを使うと改善されることがあります。効果がないときは、</li></ul>	
らなくなった。	お買上げの販売店にご相談ください。  ● 本機の電源コードを、常に電源コンセントに差し込んで、通電状態にしておいてください。  ● アンテナ線とHDMIケーブル、LANケーブルなどの距離を離してください。	23
地上デジタル放送が映らない、映りが悪い。 映像や音が出ない、またはときどき出なくなる。	<ul><li>● アンテナ線を地上デジタル放送用の端子(入力/出力も含む)につないでいますか。また、UHFアンテナ、アンテナケーブル、分配器などは、デジタル放送対応のものを使っていますか。</li><li>● 地上デジタル放送用のUHFアンテナの向き(放送電波の中継基地)が異なる場</li></ul>	12, 13, 16
映像が静止する、またはときどき静止する。	● 地上デジタル放送用のOTITテンテナを共用することはできません。  ● 地上デジタル放送のチャンネル設定の再スキャンを行ってください。	34
地上デジタル放送が映らなくなった。	● 地上デジタル放送のティンボル設定の特殊キャンを引ってくたさい。 ● 地上デジタル放送の受信電波が弱い場合でも強すぎる場合でも受信レベルが下がり、「受信設定」の「アンテナレベル」の数値が低くなります。アンテナレベルの数値は、「22」以上を目安にしてください。	31
	<ul> <li>● 地上デジタル放送の受信電波が強すぎて映りが悪くなる場合は、「受信設定」の「アッテネーター」を「入」にすると、映りが改善されることがあります。</li> <li>● 受信レベルが低い状態で視聴していませんか。</li> </ul>	31 _
	受信レベルが低いと、天候や近隣の環境の影響を受けやすく、受信状態が悪化し映像が乱れたり映らなくなることがあります。  ● UHFアンテナの向きが、風や振動により変わっていませんか。または、アンテナ線が劣化していませんか。  → 「受信設定」の「アンテナレベル」や、「お知らせ」ー「アンテナレベル」で受信レベルを確認することができます。	31、164
	<ul><li>● 地上アナログ放送終了に伴い、地上デジタル放送の受信チャンネルの変更 (リパック)が行われています。(チャンネルポジションは変わりません。)</li><li>→ 変更に合わせてチャンネル設定を自動で追従変更するかどうかの設定ができ</li></ul>	31、32

→ 自動追従させない場合は、チャンネル変更(リパック)が行われたときに手動

ます。

で設定を変更する必要があります。

● こんなときは(症状)●	● ここをお調べください(原因と対応のしかた)●	参照ペー
●視聴、チャンネル切換●(つづる		40
BS・110度CSデジタル放送が映らない、 映りが悪い、音声にノイズが出る。	● アンテナ線をBS・110度CSデジタル放送用の端子(入力/出力も含む)につないでいますか。また、BS・110度CSアンテナ、アンテナケーブル、分波器などは、デジタル放送対応のものを使っていますか。	12、1
	<ul><li>●「受信設定」の「アンテナ電源」の設定が正しく合っていますか。</li></ul>	32
	●「受信設定」の「アンテナ電源」を「入」にしているときは、本機の電源コードを	32
	常に電源コンセントに差し込んで(通電状態にして)おいてください。	
	● テレビをつないでいるときは、「受信設定」の「アンテナ出力」を「入」にしてお	32
	いてください。 ● BS・110度CSアンテナの方向や角度が強風などで少しでもずれると、放送	13、3
	● B3・F10反C3アファアの川回で用反が強風などでダウでもすれると、放送を受信できません。	164
	→ 「受信設定」の「アンテナレベル」や、「お知らせ」ー「アンテナレベル」で受信レベルを確認することができます。	
	● 次のような場合は、電波障害により一時的に映像·音声が乱れることがあり	_
	ます。	
	<ul><li>・ 雨雲があるとき。</li><li>・ 電がBS・110度CSアンテナに付着しているとき。</li></ul>	
	● 2番組同時録画中は、録画中以外の放送やチャンネルに切り換えることはで	76
が切り換えられない。	きません。 ● 再生中は、放送やチャンネルの切り換えはできません。	55
	● 再生中は、放送やチャンネルの切り換えはぐさません。 ● 画面の縦横比(アスペクト比)が4:3のテレビなど、表示可能領域よりも映	55
快像の左右の端が切れる。	● 画面の純慎比(アスペクト比)が4:3のテレビなど、表示可能領域よりも映像を拡大し、映像の一部を隠して表示(オーバースキャン)するテレビによっては、左右の映像が切れたり、色が薄くなったりします。	_
字幕や文字スーパーが出ない。 	● 字幕のある番組の場合、字幕を「日本語」または「英語」にしてください。	61
	(英語の字幕がない場合は、「英語」にしても字幕は表示されません。)	01
y送やチャンネルを切り換えると、自動	●「字幕焼きこみ」の設定を「あり」にしているときは、他の番組を視聴するため	61、7
りに字幕が表示される。	に放送やチャンネルを切り換えると字幕が自動的に表示されることがありま	172
	す。視聴中の番組の字幕を表示させたくない場合は、「信号切換」の「字幕」を 「切」に変更してください。	
<b>同料放送が視聴できない。</b>	● 有料放送の視聴には、放送局ごとに受信契約が必要です。	_
	● 契約したB-CASカードを挿入してください。	15
データ放送が見られない	● i.LINK(TS)入力中は、データ放送を見ることができません。	-
也上デジタル放送の放送局のロゴマーク	● 地上デジタル放送の各放送局を一定時間選局していると、放送局のロゴマー	_
が表示されない。	クが表示される仕組みになっており、放送時間と受信のタイミングによって	
	表示されるまで日数がかかることがあります。	
番組表(Gガイド)●		
番組表が表示されない。	● お買上げ時には、番組表は表示されません。	56
経組表が8日分表示されない。	チャンネル設定後に、番組表の番組データを受信するまでは表示されません。	
	● 番組検索用の番組データは、本機の電源が切のときだけ受信することができます。電源が入のときは受信できません。	56
	● 番組表が正しく表示されていても、放送局側の都合により番組の内容が変更	56
£(1).	されることがあります。	
録画・録画予約●(p.62~66、6	9~81 <mark>もごらんください)</mark>	
<b>承画できない。</b>	● 違法複製防止のためのコピー制限やコピーガードがかかっていませんか。	-
	●「録画禁止」番組を録画していませんか。	70
	<ul><li>● 残量時間が不足していませんか。または、番組数がいっぱいになっていませんか。</li></ul>	10、1
	ー んか。 → 不要な番組を削除してください。または、別の録画可能なディスクを使用し	195
	てください。	
	● アンテナを本機に接続していますか。	12, 13,
	● 録画可能なディスクを入れていますか。	62、63
	● 本機では、ディスクに直接録画することはできません。BD-RE/-Rには録画予	62, 6
	約で録画できます。DVD-RW/-Rにはダビングだけできます。 ● 他機で記録したディスクは、本機では追加記録できない場合があります。	
	<ul><li>■ 他機で記録したディスクは、本機では追加記録できない場合があります。</li><li>● 他機で初期化されたディスクは、本機では録画できないことがあります。</li></ul>	_
	● ディスクに傷や汚れがあると、録画できないことがあります。	66

困ったとき

● こんなときは(症状)●	● ここをお調べください(原因と対応のしかた)●	参照ページ
●録画・録画予約●(つづき)		
録画予約できない。 録画予約した番組が録画されない。	<ul> <li>予約スキップした番組は、録画されません。</li> <li>停電があったときは、正しく録画されません。(「本機からのお知らせ」で確認できます。)</li> <li>時計(特に年や月)が合っていますか。</li> <li>ファイナライズ、初期化(フォーマット)、ダウンロード更新など、中断できない動作中は、予約録画できません。</li> </ul>	97 71、162 41 –
	● 本機の予約とi.LINK(TS)入力からの予約が重なったときは、録画開始時刻が早い方の予約が優先的に録画されます。	101
録画モードDR以外で録画・録画予約した番組が、録画モードDRで録画されている。	● 同時操作の組み合わせによっては、いったん録画モードDRで録画され、本機の電源が切になってから数分後、録画日時の古い番組から順に自動的に録画モードの変換が開始されます。(録画モード変換予定番組)	73
番組の最後まで録画できていない。 予約で録画した最後の部分が録画できて いない。	<ul><li>● 予約が重なっていませんか。</li><li>● 前の予約の終了日時と後の予約の開始日時が同じ場合は、前の予約の最後の部分が録画されません。</li></ul>	78 78
番組表から予約(番組指定予約)した番組が、予約した時刻どおりに正しく録画されていない。	<ul> <li>● 番組表から予約(番組指定予約)した場合は番組の放送時間が変わったときでも自動追跡しますが、追跡できていない予約には、「予約一覧」画面の該当予約に「♪」が表示されます。</li> <li>また、自動追跡できなかった予約は、「録画一覧」画面の該当番組に「♪」が表示されます。</li> <li>「♪」が表示された予約/番組は自動追跡していないため、正しく録画されない/録画されていないことがあります。</li> <li>● 自動追跡で録画開始/終了時刻が変更される時間は、1回だけの録画の場合は3時間後まで、毎週/毎日録画の場合は前後各3時間までとなります。</li> </ul>	94
2番組を同時に録画できない。	● 同時操作の組み合わせによっては、同時録画できないことがあります。	77、 79~81
勝手に録画される。	● おすすめ自動録画をしていませんか。	90
録画しても字幕が記録されない。	● デジタル放送の字幕がある番組を録画モードXP ~ EPで録画する場合は、「字幕焼きこみ」の設定を「あり」にすると字幕が記録されます。(再生中の字幕の入/切はできません。)	75、172
ケーブルテレビのセットトップボックス など、他の機器の映像が録画できない。	<ul> <li>本機の入力切換を、L1入力に切り換えていますか。</li> <li>つないだ機器の電源が入っていますか。</li> <li>ケーブルやコードを違う端子(入力/出力も含む)につないでいませんか。</li> <li>本機にケーブルテレビの(CATV)のホームターミナル/セットトップボックスや外部チューナーなどを接続して、L1入力でコピー制限のある番組を録画する場合は、著作権保護の規定により、DVD-RW(AVCREC)/DVD-R(AVCREC)にダビングすることはできません。</li> </ul>	98 - 16、153 71
	● 本機のi.LINK(TS)端子に接続できる機器は、ケーブルテレビのi.LINK(TS)対応のセットトップボックス1台だけです。 デジタルビデオカメラなどのi.LINK(DV)対応機器やD-VHSビデオなどのi.LINK対応機器は、接続しても動作しません。また、i.LINK(TS)ケーブル経由で2台以上の機器を本機と接続している場合は、正しく動作しません。	17
i.LINK(TS)入力から予約録画した番組が 録画できない。	●「高速起動設定」が「入」になっていますか。 ●「【解説】i.LINK(TS)入力からの録画」もごらんください。	99、101、 211
「スカパー / HD録画」ができない。	●「ホームサーバー機能」が「入」になっていますか。 ●『【解説】「スカパー!HD録画」』もごらんください。	100、101、 212

#### ●再生●(p.125 もごらんください)

再生できない。 再生画面が出ない。	● テレビの入力切換を、本機を接続した入力にしていますか。	-
ディスクの再生ができない。	<ul> <li>◆ 本機で再生できないディスクや未録画のディスクを入れていませんか。</li> <li>◆ ディスクの表裏を正しく入れていますか。</li> <li>◆ 他機やパソコンで録画したディスクは、本機で再生できないことがあります。</li> <li>◆ 他機で録画されてファイナライズされていないDVD-RW(Video)/DVD-R (Video)は、本機では再生できません。</li> </ul>	62 ~ 66 67 66 66
	● 記録状態、ディスクの特性、傷、汚れなどにより、正常に再生できないことがあります。 ● BD/DVDビデオの視聴制限設定をしていませんか。	66 176

 D再生● (つづき)		
	● つづき再生になっていませんか。	115
	● 本機のHDDの録画一覧画面は、ジャンルごとに分かれています。該当する ジャンルのラベルの一覧か、(全)の一覧を選んで表示してください。	106
録画モードDR以外で録画した番組が、録 画一覧画面上では「変換予定→○○」(○○ は録画モード)と表示されている。	● 同時操作の組み合わせによっては、いったん録画モードDRで録画され、本機の電源が切になってから数分後、録画日時の古い番組から順に自動的に録画モードの変換が開始されます。(録画モード変換予定番組)	73
	●「見どころ再生情報」の設定を希望の設定にして録画予約しましたか。 ● 録画一覧画面の番組名の欄に「➡」、「➡」」、または「➡」が付いていますか。 ● 部分削除、分割をした番組の見どころ再生はできません。	95 108 133
次の場面(ジャンプ)やシーン検索でとば す位置の条件が、番組によって異なる。	● とばす位置は、録画したときのおすすめ自動チャプターマークの設定によって異なります。	107、117 171
	● 本機と3D映像対応テレビをHDMIケーブルで接続していますか。 ●「3Dディスク再生設定」を「3D再生」に設定していますか。	14、114 114、17
映像や音声が一瞬止まる。	● 2層ディスクの再生中は、1層目と2層目が切り換わるときに映像や音声が一 瞬止まることがあります。	125
画面サイズがおかしい。	●「テレビ画面選択」をテレビの形状に合わせて選択していますか。 ● [4:3] [16:9] [16:9] [PS] のように、DVD側で画面サイズが指定されているときは、違う種類で表示されることがあります。	169 _
再生中の色がおかしくなる。	<ul> <li>■ 早送り/早戻しなどをすると、映像が多少乱れることがあります。</li> <li>● 本機とテレビを直接つないでいますか。</li> <li>本機とテレビをビデオなどを経由してつなぐと、コピーガードにより正しく再生できないことがあります。</li> </ul>	- 14
	● 携帯電話など、電波を発する機器を近くで使用していませんか。 ● ディスクが汚れていませんか。	66
	● DVDによっては、オートポーズ信号で再生が自動停止する場合があります。	
字幕が出ない。	<ul> <li>● AVアンプなど、つないでいる機器について次のことを確認してください。</li> <li>・つないだ機器の電源が入っていますか。</li> <li>・つないだ機器の入力切換が合っていますか。</li> <li>・ケーブルやコードを正しく(入力/出力も含む)つないでいますか。</li> <li>● 「音声出力設定」が、接続しているアンプやデコーダーなどに合わせて正しく設定されていますか。</li> </ul>	170
	<ul><li>◆ 本機で録画モードXP ~ EPで録画した番組や、字幕情報がない番組については、字幕を切り換えできません。</li><li>◆ ディスクに収録されていない言語が選ばれていませんか。</li></ul>	75、120 _
ディスクの音声言語や字幕言語が切り換	● ディスクに複数の言語が収録されていますか。 ● ディスクによっては、ディスクメニューを使って音声言語や字幕言語を切り 換えるものがあります。操作のしかたはディスクによって異なりますので、 ディスクの説明書をごらんください。	-
	●「外部音声選択」を「ステレオ」にして録画していませんか。 → 録画前に、設定を「二重音声」にしてから録画してください。	76、17
	●「二重音声選択」、「外部音声選択」で設定されている音声で記録されます。 → 録画前に、これらの設定を確認してから録画してください。	76、17
デジタル音声の二重音声が切り換えられな い。	●「音声出力設定」の「デジタル出力設定」を「自動」に設定してデジタル音声出力 端子から音声を出力しているときは、音声を切り換えることはできません。 設定を「PCM」にするか、アンプ側で音声を切り換えてください。	170
カメラアングルが切り換わらない。	● カメラアングルが切り換え可能な場面以外では、切り換えできません。	-
●消去・編集・ダビング●(p.126	、138~141、155 <mark>もごらんください)</mark>	
ディスクの編集ができない。 チャプターマークの編集ができない。	● 番組やディスクが保護されている場合、消去や編集はできません。 → 番組やディスクの保護設定を解除してください。 ● ファイナライズ済みのディスクの消去や編集はできません。 ● 録画中の番組の消去や編集はできません。	126、12 134 135 126
	● 外付HDDの番組の部分削除、分割はできません。	126

 $lue{ }$  チャプターマーク数がいっぱいになっていませんか。

→ 不要なチャプターマークを削除してください。

128

チャプターマークが追加できない。

169、182

184

184

184

# 困ったとき

● こんなときは(症状)●	● ここをお調べください(原因と対応のしかた)●	参照ページ
▶消去・編集・ダビング●(つづ	き)	
番組を削除しても、ディスクの残量が増 えない。	● BD-R、DVD-R、DVD-RW(AVCREC)は、番組を消去してもディスクの残量は増えません。	126
消去(削除)した番組や、部分削除・分割 をした録画内容を元に戻せない。	● 削除・部分削除・分割をした番組や内容は、元に戻すことはできません。 録画内容をよく確認してから、削除・分割してください。	127、132 133
初期化した内容を元に戻せない。	● 初期化して消去された内容は、元に戻すことはできません。 録画内容をよく確認してから、初期化してください。	136
ファイナライズをしても、他のDVDプ レーヤーで再生できない。	● DVDプレーヤーによっては、ファイナライズを行っても再生できないことがあります。	-
ファイナライズが解除できない。	● 本機でファイナライズを解除できるのは、本機でファイナライズを行った DVD-RW(VR)だけです。	135
ダビングすると、元の番組が消える。	●「1回だけ録画可能」番組のダビングや、「ダビング10(コピー9回+ムーブ1回)」番組の10回目のダビングは、「ムーブ(移動)」になり、ダビング元の番組は削除されます。	70
ダビング一覧から見どころ再生の番組を ダビングできない。	● 見どころ再生中の番組は、手間なしダビングでのみダビングできます。	150
ダビングできない。	● 市販のDVDソフト・ビデオソフト・レンタルテープなど、違法複製防止のためにコピーガードがかかっているディスク・テープは、ダビングできません。	138
	● 他機で録画されてファイナライズされていないDVD-RW(Video)/DVD-R (Video)は、ダビングできません。	66
	● ディスクに傷や汚れがあると、ダビングできないことがあります。 ● 本機にケーブルテレビの(CATV)のホームターミナル/セットトップボックス や外部チューナーなどを接続して、外部入力(L1)で録画したコピー制限のあ る番組の場合は、著作権保護の規定により、DVD-RW(AVCREC)/DVD-R (AVCREC)にダビングすることはできません。	66 71
	● 他機で記録したディスクや他機で初期化されたディスクは、本機ではダビングできないことがあります。	_
ダビングしても字幕がダビングされない。	●「二カ国語(二重音声)、マルチ番組の映像·音声、サラウンド音声、字幕の録画について」をごらんください。	75
●REALINK(リアリンク)●		
REALINK機能がはたらかない。	● REALINK機能は、本機と当社製REALINK対応テレビを組み合わせて、必要な接続(HDMI接続)と設定を行っている場合だけ使えます。	182
	● REALINK機能が有効な状態で、本機の電源コードやHDMIケーブルを抜いた場合は、REALINK機能が無効となります。この場合は、電源コードやHDMIケーブルを接続後、テレビの入力切換を本機の入力に切り換えると、再びREALINK機能が有効になります。	182
		460 44

#### ●ネットワーク● (p.190 もごらんください)

ネットワークが利用できない。	● ネットワークを利用するためには、ブロードバンド環境との接続が必要です。 動画配信サービスを利用する場合は、光ファイバー(FTTH)のブロードバン ド環境と接続することをおすすめします。	186
	<ul> <li>→ ネットワークの接続と設定は正しいですか。</li> <li>● 「ネットワーク設定 1/2」画面の「DNS-IP自動取得」が「する」に設定されていない場合は、ネットワークが利用できないことがあります。</li> <li>● 利用環境や接続回線の混雑状況などによって、動画コンテンツの映像が乱れ</li> </ul>	18、36 37
	● 利用環境 P技能回転の起程状況などによって、動画コンチングの映像が配れた たり、映らない場合があります。	

● 録画中は、番組ポーズはできません。

ポーズが自動的に終了します。

に終了します。

● REALINK機能がはたらかない、または無効な状態になっている場合は、「リ

● テレビ側でテレビのチャンネルや入力を切り換えたときや、テレビの電源を

● 番組ポーズ中に外付HDDの接続・取外しをしたときは、番組ポーズが自動的

切ったとき、番組ポーズ中に録画予約の録画開始時刻になったときは、番組

決定すると、REALINK機能が有効になることがあります。

● テレビ側に番組ポーズ機能が搭載されていない場合はできません。

ンク機器制御」を一度「切」に変更して決定したあともう一度「入」に変更して

番組ポーズができない。

番組ポーズが自動的に終了する。

● こんなときは(症状)●	● ここをお調べください(原因と対応のしかた)●	参照ペーシ
●家庭内ネットワーク●(p.191 も	っごらんください)	
プレーヤー機器の番組一覧に表示されな い番組がある。	● 外付HDDに移動した番組は、プレーヤー機器で再生できないので表示されません。	191
プレーヤー機器で再生できない番組がある。	● プレーヤー機器側で対応していない録画方式の番組は再生でいません。	191
	● プレーヤー機器一覧で接続拒否に設定されていませんか。 ● 家庭内ネットワークの接続が外れたり断線したりしていませんか。	40 21
●外付HDD●		
	● 本機で登録できる外付HDDは、容量160 GB ~ 2 TBまでのUSB HDDだけです。デジタル放送録画用の外付HDDを接続してください。	48
	● 外付HDDは、8台まで登録することができます。(本機に接続できる外付HDDは1台だけです。)	49
	● 本機で録画やダビングなどをしているときは、録画やダビングなどの終 了後、「外付HDD一覧」画面から登録してください。	50
他機で初期化された外付HDDが使用できない。	● 本機以外(同一形名の当社モデルを含む)で使用した外付HDDを本機で使用するためには、本機で登録する必要があります。登録すると、外付HDDの内容がすべて消去されます。	49
本機で登録した外付HDDが他機で使用できない。	● 外付HDDは、登録をしたこの機器でのみ使用することができます。(同一形名の当社モデルでも使用できません。)	49
	● 外付HDDを接続しているときは、らく楽モードは利用できません。 ● 外付HDDを接続すると、らく楽モードから通常モードに切り換わります。	156 49
外付HDDに録画やダビング(録画)ができない。	● 外付HDDに録画することはできません。 本体HDD/外付HDD間の番組の移動をすることができます。	62、102
	● 移動できる番組は、録画モードDR、AF ~ AEの番組だけです。 ● 録画モードXP ~ EPの番組、保護されている番組、ネットワークからダウン ロードしたコンテンツは移動できません。	102 102
	●「一旦、外付HDDを取り外してから接続し直してください。」というメッセージが表示される場合は、一度外付HDDを取り外したあと、もう一度接続し直してください。何度か接続し直してもメッセージが表示される場合は、外付HDDに不具合が起きた可能性がありますので、お買上げのメーカーにお問い合わせください。	48、51
本体HDDと外付HDDの間で番組のコピーができない。	● 本体HDD/外付HDD間の番組のコピーはできません。 移動だけとなり、移動後は移動元の番組が削除されます。	102
本体HDDの番組が勝手に外付HDDに移動 している。	● 番組自動移動の設定をしている場合、本体HDDの残量時間が少なくなると自 自動的に外付HDDに番組を移動します。	103
番組自動移動しない。	● おすすめ自動録画された番組、録画モード変換予定番組、家庭内ネットワーク機能を利用して本機から送信中の番組は、自動移動しません。	102
録画一覧画面で外付HDDの番組が選べない。	● 外付HDDに移動した番組がない場合は選べません。	106
●その他●		
時計がずれる。	● デジタル放送のらくらく設定(チャンネル設定)を行わずに時計を手動で設定 した場合は、時間経過とともに時計がずれます。 デジタル放送を受信できる状態の場合は、時計が自動修正されます。	41
音声ガイドの最初の部分が切れる。	● ご使用のテレビによっては、音声ガイドの最初の部分が途切れることがありますが、故障ではありません。	-
何も操作していないのに、本機の内部で 音がする。 本機の動作音が大きくなる。	● 本機が次の状態で、本体表示部に「 <b>↓D</b> 」が表示されているときは、本機の内部が動作状態になっています。行っている動作については、「各部のはたらき」の「本体表示部の表示」をごらんください。	9
	● 高速記録対応ディスクを使用して高速ダビングしているときなどは、動作音が大きくなります。	-
視聴制限設定の暗証番号(パスワード)を 忘れた。	● デジタル放送の有料放送を視聴するために契約されている各委託放送事業者にお問い合わせください。 有料放送の契約をされていない場合は、「個人情報リセット」を行って本機を工場出荷時の状態に戻す必要があります。本体HDDの録画内容が消去され、外付HDDの登録情報も初期化されて利用できなくなりますので、暗証番号を忘れないようにしてください。	177、18

る質問

#### ■ セットトップボックスと本機の接続

#### ーポイント1 セットトップボックスと本機をi.LINK接続します。p.17

【解説】 i.LINK(TS)入力からの録画

i.LINK接続は、録画用の映像/音声信号を入力するためだけの接続です。セットトップボックス側の「メニュー画面」や「番組表」を見たい場合は、セットトップボックスとテレビを直接接続し、テレビをその外部入力に切り換えてください。

(セットトップボックス側の端子により「メニュー画面」や「番組表」が表示されない場合があります。ご使用のセットトップボックスの取扱説明書をご確認ください。)

#### ポイント2 S400対応のi.LINKケーブル(市販)を使います。

S400に準拠していないi.LINKケーブルを使用すると、動作しません。

#### 2 セットトップボックスと本機の設定

#### ポイント1 セットトップボックス側で本機との接続を確認します。

セットトップボックス、本機、テレビの電源を入れます。セットトップボックス側で本機が接続機器として表示されているか確認してください。

表示される内容や接続が確認できない場合、対処法はセットトップボックスの機種により異なります。くわしくはご使用のセットトップボックスの取扱説明書をご確認になるか、ケーブルテレビ(CATV)会社へお問い合わせください。

#### ポイント2 本機の高速起動の設定を「入」にします。 p.168

録画予約で録画する場合、「セットアップ」画面の「省電力/表示設定」ー「高速起動設定」を「入」に設定しないと、録画が開始できる状態となるまでに時間がかかり、録画が実行されない場合があります。

#### 3 録画予約の準備

#### ポイント1 セットトップボックス側で予約設定を行います。 p.99

セットトップボックス側の「番組表」や「予約設定画面」で予約を行ってください。くわしくは、ご使用のセットトップボックスの取扱説明書をごらんになるか、ケーブルテレビ(CATV)会社へお問い合わせください。

#### ポイント2 本機からディスクを取り出します。

録画が開始できる状態となるのに時間がかかり、録画が実行されない場合がありますので、BD/DVD/CDは本機から取り出しておきます。

#### ポイント3 予約設定後は、本機の操作をしない。

予約開始時刻に本機を操作していたり、本機の他の動作(録画、ダビング、ネットワーク、各種設定など)を実行中は、録画が実行されない場合があります。

#### 4 i.LINK(TS)入力からの録画中の動作

#### ポイント1 本機の予約とi.LINK(TS)入力からの予約の同時録画はできません。 p.78、101

録画開始時刻が早い方が優先的に録画され、開始時刻が後の予約は取り消されます。

前の録画が終了した時刻からの録画にはなりません。

(前の予約の終了時刻と後の予約の開始時刻が同じ場合でも、後の予約が取り消されて録画されません。)

#### ポイント2 本機の操作をしない、本機の電源を切らない。

i.LINK(TS)入力からの録画中に本機の操作を行うと、録画が中断することがあります。

#### 🛐 セットトップボックス内蔵のHDD から本機へのダビング

#### ポイント1 セットトップボックス側で操作を行います。

くわしくは、ご使用のセットトップボックスの取扱説明書をごらんになるか、ケーブルテレビ(CATV)会社へお問い合わせください。

#### ポイント2 ダビングが始まると、本機は自動的にi.LINK(TS)入力画面に切り換わります。

i.LINK (TS)入力画面に切り換わっても、リモコン操作で他の放送波や入力に切り換えることができます。

用語説明

さくいん



#### ■ チューナーと本機の接続

#### ポイント1 チューナーと本機をLAN接続します。 p.20

LAN端子への接続は録画用の映像/音声信号を入力するためだけの接続です。本機のLAN端子ではチューナー側の番組表や録画一覧を見たり、予約などのチューナー操作はできません。

#### ポイント2 「クロスケーブル」(市販品)は、チューナーと本機を直接接続する場合に使います。

「ストレートケーブル」(市販品)は、ブロードバンドルーターやスイッチングハブを経由して接続する場合に使います。

カテゴリー 5以上に対応していないネットワークケーブルを使用すると、動作しません。

#### 2 本機の設定

#### ポイント1 本機の「ホームサーバー機能」の設定を「入」にします。 p.39

録画予約で録画する場合、「セットアップ」画面の「ホームサーバー設定」ー「ホームサーバー機能」を「入」に設定しておいてください。「切」にすると録画できません。

ポイント2 ネットワークの接続状態を確認します。 p.37

#### 3 チューナーの設定

ポイント1 チューナーのネットワーク設定を行います。

ポイント2 チューナーに本機を録画機器として登録します。

くわしくは、チューナーの取扱説明書をごらんください。

#### 4 録画予約の準備

#### ポイント1 チューナー側で予約設定を行います。 p.100

チューナー側の「番組表」や「予約設定画面」から予約を行ってください。くわしくは、ご使用のチューナーの取扱説明書をごらんいただくか、スカパー!カスタマーセンターへお問い合わせください。

#### ポイント2 本機からディスクを取り出します。

録画が開始できる状態となるのに時間がかかり、録画が実行されない場合がありますので、BD/DVD/CDは本機から取り出しておきます。

#### ポイント3 予約設定後は、本機の操作をしない。

予約開始時刻に本機を操作していたり、本機の他の動作(録画、ダビング、ネットワーク、各種設定など)を実行中は、録画が実行されない場合があります。

#### ポイント4 予約を消去するときは、チューナー側で操作を行います。

くわしくは、ご使用のチューナーの取扱説明書をごらんいただくか、スカパー!カスタマーセンターへお問い合わせください。

### こんなメッセージが表示されたときは

本体表示部の表示(「WAIT」、「 $\downarrow$ D」、「R-1」、「R-2」、「LOCK」など)については、p.9 をごらんください。

◆表示されるメッセージ(例)◆	◆メッセージの意味と対応のしかた◆	参照ページ
◆お知らせ◆		
──(らく楽メニュー、通常メニュー)	● 新着のお知らせがあります。お知らせの内容を確認してください。	162、163
◆操作全般◆		
B-CASカードを正しく挿入してください。	● B-CASカードが挿入されていないか、奥までまっすぐ差し込まれていません。(B-CASカードの抜き差しは、必ず電源を切って行ってください。)	15
地上デジタルのチャンネルは設定されていません。 地上デジタルのチャンネル設定を行なってください。	● チャンネル設定が必要です。 → 地上デジタル放送のチャンネル設定を行ってください。	33
受信できません。 アンテナの設定や調整を確認してください。 (E202)	● 受信レベルが低くて受信できません。アンテナの接続や向きを確認してください。 受信レベルは、「受信設定」画面の「アンテナレベル」、または通常メニューの「お知らせ」ー「アンテナレベル」で確認できます。	31、32、 164
○ ここではこの操作はできません。	● 現在、その操作を行うことは禁止されています。	10
まもなく予約録画を開始します。 現在の操作を完了させないと予約録画ができません。 現在の操作を中断しますか? まもなく予約録画を開始します。録画の準備をして	→ 予約を実行する場合は、録画できるように準備をしてください。	-
ください。		
まもなく予約録画を開始します。この操作はできません。	● まもなく予約の録画が始まるため、その操作を行うことはできません。	-
録画中はこの操作はできません。	● 現在録画中のため、その操作を行うことは禁止されています。	-
しばらくお待ちください。	● 停電復帰時など、システムの設定中です。設定が終わるまで操作ができませんので、しばらくお待ちください。	-
BS・110度CS-IF入力に接続されたアンテナ線がショートしているか、接続・設定に不具合があります。映像が映っていない場合は、今すぐ本体の電源を切り、アンテナとの接続を確認してください。映像が映っている場合、またはアンテナを接続していない場合は、決定ボタンを押してください。(E209)	● 映像が映っていない場合は、アンテナ線の芯線と編組線が接触していないか、「受信設定」画面でアンテナ電源の設定が間違っていないかを確認してください。 映像が映っている場合は、アンテナ電源の設定をお使いの環境に合わせて切り換えます。	12、32

#### ◆ディスク・カード挿入◆

衛星アンテナへの電源をオフします。

▼ ノ 1 ス ノ ・ 刀 「 1 1 中 八 ▼		
初期化されていないディスクが挿入されました。	● 新品または未使用のBD-RE/-RまたはDVD-RW/-Rが挿入されています。 → ディスクの初期化を行うか、ディスクを取り出してください。	67、68
未対応のディスクかキズや汚れのため読み込めません。ディスクを取り出して確認してください。	<ul><li>◆ 本機で対応できないディスクが挿入されたか、傷や汚れのあるディスクが挿入されています。</li><li>→ [決定]ボタンを押して通常画面に戻したあと、ディスクを取り出して傷や汚れなどがないか確認してください。</li></ul>	-
リージョンコードエラー。再生できません。	<ul><li>◆ 本機で再生できないリージョンコードのディスクが挿入されています。</li><li>→ ディスクを取り出してください。</li></ul>	64
SDカードに異常が発生しました。	● SDカードのデータを正しく読み込み/書き込みできませんでした。 → [決定]ボタンを押して通常画面に戻したあと、SDカードを取り 出してもう一度正しく入れ直してください。	121
未対応のSDカードかキズや汚れのため読み込めません。SDカードを取り出して確認してください。	● 本機で対応できないSDカードが挿入されたか、傷や汚れのある SDカードが挿入されています。 → [決定]ボタンを押して通常画面に戻したあと、SDカードを取り 出して傷や汚れなどがないか確認してください。	121、123
USB機器接続に異常が発生しました。 USB機器を外してください。	● USB機器からJPEG再生中または映像取り込み(ダビング)中に、USB機器接続に異常が発生し、本機の操作ができなくなっています。 → USBケーブルの接続を外してください。メッセージが消え、本機が操作できるようになります。	121、123、 151

◆表示されるメッセージ (例) ◆ 番組表◆	◆メッセージの意味と対応のしかた◆	参照ペー
番組がありません。	● 番組表を表示するための情報がありません。(お買上げ時は、番組 データを取得するまでは表示されません。)	45、56
◆録画◆		
ディスクの汚れなどのため、録画を停止しました。	● 本体HDDやディスクの傷や汚れのため録画が停止しました。	66
	●「録画禁止」番組を録画しようとしています。 ●「1回だけ録画可能」番組や「ダビング10」(コピー 9回+ムーブ1 回)番組を、録画できないディスクに録画しようとしています。	70 70
浅量不足のため、録画を中断しました。	● 本体HDDやディスクの残量がなくなったため、録画を中断しました。	-
B時間を超えたため、録画を停止しました。	● 連続録画時間が8時間になったため、録画を停止しました。 1番組あたりの連続録画可能時間は最大8時間です。	72、19
◆予約◆		
予約が重なっています。	● 予約日時が重なっています。 → [決定]ボタンを押してメッセージを消したあと、日時を変更してください。	78、9
	● 本体HDDやディスクディスクの残量が不足しています。 → [決定]ボタンを押してメッセージを消したあと、本体HDDや ディスクの残量を確認してください。	10
予約の設定内容が不足しています。	● 時刻指定予約で未設定の項目や設定が間違っている項目があります。 → [決定]ボタンを押してメッセージを消したあと、必要な項目を変 更してください。	88
予約日時が間違っています。	● 録画予約の開始時刻と終了時刻が同じ時刻になっています。	-
現在録画中です。この予約はできません。	● 録画中に、予約完了後すぐに録画が始まる予約をしようとしています。	-
予約数がいっぱいなので予約登録できません。	● ユーザー予約数がいっぱいのため、それ以上予約できません。 → 不要な予約を削除してください。	97
<b>◆</b> 再生 <b>◆</b>		
ディスクの汚れなどのため、再生を停止しました。	● HDDやディスクの傷や汚れのため再生が停止しました。	66
<b>再生できるファイルがありません。</b>	● JPEGのデータを正しく読み込み/書き込みできませんでした。 ● 再生できるJPEGファイルがありません。	– 123
▶消去・編集・ダビング◆		
ディスクに問題がある可能性があります。	<ul> <li>● ディスクの傷や汚れなどによって、正常に初期化やファイナライズができませんでした。</li> <li>→ [決定]ボタンを押して通常画面に戻したあと、ディスクを取り出して傷や汚れなどがないか確認してください。</li> <li>● 何も録画されていないディスクをファイナライズすることはでき</li> </ul>	66
	● コピー制限のある番組は、CPRM対応でないディスクにダビング	
この番組はCPRIM非対応のディスクにダビングできません。	● コピー制版のある番組は、CPRIM対応でないティスクにダビングできません。	
これ以上選択できません。	● 複数番組を一度に削除できる番組数がいっぱいになっています。 複数番組を一度に削除できる番組数は、最大20番組です。	127
この位置に設定できません。	● 番組の部分削除で、開始点と終了点の間隔が短すぎます。 チャプターがあるところや、そのすぐ近くには設定できません。	_
これ以上、番組を追加できません。	● ダビング一覧の登録番組数がいっぱいになっています。 ダビング一覧に登録できる番組数は最大18です。	143、14 199
	● ダビングの総容量がダビング先の空き容量(残量)を超えています。 → ダビングする番組数を減らす、録画モードを変える、などにより 容量を減らすことができます。	_
	● 手間なしダビングができない番組です。 → [決定]ボタンを押してメッセージを消したあと、ダビング一覧からダビング、またはらく楽ダビングしてください。	142、1
ディスクフルのため、ダビングを中止しました。	● ディスクの残量が無くなったため、ダビングを中止しました。	-
ダビングができませんでした。	● ダビング先のディスクの傷や汚れ、容量不足などによって、ダビングができませんでした。	_
	● 録画中は手間なしダビングができません。	

#### ◆表示されるメッセージ(例)◆

#### ◆メッセージの意味と対応のしかた◆

#### |参照ペーシ

#### ◆外付HDD◆

外付HDDとして登録してよろしいですか? 【らく楽モードは解除されました。】 カメラなどを接続している場合は「いいえ」を選んで	● 外付HDDが接続されました。  → 外付HDDとして使用する場合は、登録してください。 ただし、登録すると、外付HDDが初期化され、外付HDDの内容 はすべて消去されます。  → 接続したUSB機器を外付HDDとして使用しないときは、登録し ないでください。 登録すると、USB機器に記録された内容がすべて消去されてしま います。	49、50、 121
	● 外付HDDのUSBケーブルが、正しい手順を行わずに抜かれました。 → [決定]ボタンを押してメッセージを消したあと、外付HDDを接続 し直し、外付HDDの内容が損失したり、故障していないか確認し てください。その後、正しい手順で取り外してください。	48、50、 51
以下の理由で、この外付HDDはご使用いただけません。 ・容量が160GB~2TBの範囲外 ・外付HDDに異常が発生	● 本機で登録できる外付HDDは、容量160 GB ~ 2 TBまでのUSB HDDだけです。デジタル放送録画用の外付HDDを接続してください。	48
登録済みの場合、登録は削除され外付HDD内の番組は 再生できなくなります。取り外してください。	● 外付HDDに不具合が起きた可能性があります。 → 一度外付HDDを取り外したあと、もう一度接続し直してください。何度か接続し直してもメッセージが表示される場合は、お買上げのメーカーにお問い合わせください。	48、51
	● 外付HDDに不具合が起きた可能性があります。  → 一度外付HDDを取り外したあと、もう一度接続し直してください。何度か接続し直してもメッセージが表示される場合は、お買上げのメーカーにお問い合わせください。	48、51

### 番組表のアイコン一覧

#### ジャンルアイコン

アイコン	アイコンの意味
	映画
	映画(邦画)
	映画(洋画)
(P)	ドラマ
•	アニメ/特撮
	音楽

アイコン	アイコンの意味
<b>-</b> 2	スポーツ
7	スポーツ(野球)
杰	スポーツ(サッカー)
	スポーツ (ゴルフ)
	ニュース/報道
	ニュース/報道(天気)

アイコン	アイコンの意味
	情報/ワイドショー
W THE	バラエティ
	ドキュメンタリー/教養
	劇場/公演
<b>&amp;</b>	趣味/教育
Y	福祉

★ 質 問 ★	★ 回 答 ★	参照ペ
<b>★</b> 準備★		
ヘッドホンやスピーカーを直接つなげますか?	● 本機には直接つなぐことはできません。アンプなどを通して接続してください。	-
ハイビジョン画質の映像を楽しむには?	● HDMI端子付きのテレビとHDMIケーブルでつないでください。	14
★メディア★		
本機で使えるディスクは? 本機で録画や再生が可能なディスクは?	● 「本機で使えるメディア(ディスク·カード)について」をごらんく ださい。	62
高速記録対応ディスクって何?	● 通常よりも短時間でダビングできるディスクのことです。 高速で録画ができるのは、高速ダビングのときだけです。	13
DVDの録画方式(AVCREC、VR、Video)とは? どのように使い分ければよいでしょうか?	● DVD-RW/DVD-Rに録画するときに選ぶ方式のことです。 使い分けについては、「DVD-RW/DVD-Rの録画方式(AVCREC、 VR、Video)について」をごらんください。	68
枚のディスクにAVCREC方式、VR方式、Video方式を混在させて録画できますか?	● できません。	-
市販の2層ビデオソフトの再生はできますか?	● 再生できます。	_
+RW/+Rの録画・再生はできますか?	● 本機では対応していません。	63
DVDオーディオ、CD-ROM、ビデオCDは再生でき ますか?	<ul><li>● できません。</li></ul>	_
パソコンで作ったDVD・音楽用CDは再生できますか?	● 本機では対応していません。	66
MP3形式で記録されたディスクは再生できますか?	<ul><li>● できません。</li></ul>	66
★番組表★		
	<ul><li>● 番組表から簡単に録画予約をしたり、番組の詳細情報を知ることができます。また、ジャンルやキーワードなどから関連番組を探したりすることができます。</li><li>● 自動追跡録画に対応しています。</li></ul>	84. 94
	<ul><li></li></ul>	10
番組表は、何日分まで表示できますか?	● 最大8日分まで表示できます。	56
番組表の利用料金はかかりますか?	● 利用料金はかかりません。	_
番組表は日本全国で利用できますか?	● 番組データの内容は地域ごとに異なるため、利用するためには それぞれの地域で番組データを取得する必要があります。	45
番組表をケーブルテレビ(CATV)で利用できますか?	● できる場合とできない場合があります。くわしくはご利用のケーブルテレビ(CATV)会社にご相談ください。	56
<b>★</b> 録画★		
	●「二カ国語(二重音声)、マルチ番組の映像·音声、サラウンド音声、字幕の録画について」をごらんください。	75、
禄画できるメディアは?	<ul> <li>◆本体HDDにだけ、直接録画できます。</li> <li>◆外付HDDは、本体HDDから番組の移動だけできます。(録画はできません。)</li> <li>BD-RE/Rには、録画予約で録画できます。</li> <li>DVD-RW/-Rには、ダビングで録画することができます。</li> </ul>	62、
デジタル放送をハイビジョン画質(HD放送)で録画できますか?	● 本体HDD、BD-RE/R、DVD-RW(AVCREC)/-R(AVCREC)に、 録画モードをDR・AF〜AEにして録画・ダビングした場合のみ、 ハイビジョン画質で録画できます。	72
デジタル放送のラジオ放送やデータ放送は録画できま すか?	<ul><li>◆ 本機では録画できません。</li></ul>	54、
2番組同時録画はできますか?	● 本機の動作状態によって変わります。 「2番組を同時に録画するときは(2番組同時録画)」や「同時操作 について」をごらんください。	77 79 ~
ダビング10」(コピー 9回+ムーブ1回)番組の録画は	<ul><li>● できます。</li></ul>	70

★ 質 問 ★	★ 回 答 ★	参照ページ
★録画予約★		
	●「同時操作について」や「予約が重なったときは」をごらんください。 ● 本機の予約とi.LINK(TS)入力からの予約が重なったときは、録 画開始時刻が早い方の予約が優先的に録画されます。	78 ~ 81. 101
電源を入れたまま予約開始時刻になった場合は?	● 電源の入/切にかかわらず、録画予約の録画は始まります。	69
★再生★		
海外で買ったBDソフトは再生できますか?	● リージョンコードに「A」を含んでいれば再生できます。	64
海外で買ったDVDソフトは再生できますか?	● リージョンコードに「2」または「ALL」を含んでいれば再生できます。ただし、NTSC方式以外(PAL、SECAMなど)で記録されている場合は再生できません。	64
本機で録画やダビングしたディスクを、他の機器で 再生するにはどうすればよいでしょうか?	● ファイナライズをすると、対応している機器(BD/DVDビデオプレーヤーなど)で再生できます。 記録状態によっては再生できないことがあります。	135
3D対応ビデオソフトを3D映像で再生できますか?	● 3D対応テレビとHDMIケーブルで接続すると、市販の3D対応 ソフトの3D映像を再生することができます。	114
★編集・ダビング★		
どんな編集ができますか。	● メディアによって、編集できる機能が異なります。 「本機でできる編集について」をごらんください。	126
ファイナライズ解除をすると何ができるようになる のでしょうか <b>?</b>	● すでに録画した内容を消さずに、追加で録画や消去・編集ができるようになります。(本機でファイナライズしたDVD-RW (VR)のみ可能です。)	135
市販やレンタルのソフトからダビングできますか?	● 著作権保護のためにコピーガードが入っているものは、ダビン グできません。	138
本機でダビング中に録画や再生はできますか?	●「同時操作について」や「予約が重なったときは」をごらんください。	78 ~ 81
<b>★</b> i.LINK(TS)★		
本機のi.LINK(TS)端子にデジタルビデオカメラや D-VHSビデオなどをつなげますか?	● 本機のi.LINK(TS)端子に接続できる機器は、ケーブルテレビのi.LINK(TS)対応のセットトップボックス1台だけです。 デジタルビデオカメラなどのi.LINK(DV)対応機器やD-VHSビデオなどのi.LINK対応機器は、接続しても動作しません。	17
<b>★</b> スカパー / HD★		
「スカパー!HD録画」はできますか?	● 本機とスカパー!HD対応チューナーをLAN接続すれば、「スカパー!HD録画」が可能です。(操作はチューナー側で行います。)	20、100、 212
<b>★</b> ネットワーク★		
無線LANでもネットワークは利用できますか?	● LANケーブルを接続して使用されることをおすすめします。	_
ネットワークの利用に料金はかかりますか?	● ネットワークの利用には料金はかかりません。ただし、一部有料のサービスもあります。 また、回線利用料やプロバイダーとの契約・使用料金は別途必要です。	-
ネットワークで一般のホームページを見ることがで きますか?	● 見ることはできません。	-
ネットワークでメールは使えますか?	● インターネットのEメール(電子メール)は、本機では使えません。	-
<b>★</b> その他 <b>★</b>		
	● 機種によっては、本機を操作できないことがあります。	98

ていません。

海外では使用できません。

● デジタル(地上/BS/110度CS)放送用のチューナーを2台搭載し

● 地上アナログ放送用、BSアナログ放送用のチューナーは搭載し

● 本機は日本国内専用で、東日本、西日本に関係なく使えます。

ますか?

チューナーは入っていますか?

日本全国どこでも使えますか?

海外でも使えますか?

193

#### あ

#### アクトビラ p.186、190

本機をブロードバンド環境に接続して、映画やドラマなどの 動画を配信するサービスです。

本機は、「アクトビラ ベーシック」「アクトビラ ビデオ」「アク トビラ ビデオ・フル」「アクトビラ ビデオ・フル/ダウンロード」 のコンテンツをお楽しみいただけます。

#### 「1回だけ録画可能」番組(コピーワンス) p.70

著作権保護・違法コピー防止のため、1回だけ録画することが 許可されているデジタル放送の番組のことです。

「1回だけ録画可能」番組をダビングすると、ダビング元(オリ ジナル)の録画内容が「ムーブ(移動)」されて、ダビング元の録 画内容は消去されます(残りません)。

#### インターレース(飛び越し走査)(480i)

テレビに映像を映すときに、1つの画像(有効走査線数480本) を1本飛ばしの半分ずつ2回に分けて表示します。これにより、 1つの画像を1/30秒(30コマ/秒)で映します。

#### か

#### コピーガード、コピー制御信号

複製防止機能のことです。

著作権保護のため、著作権者などによって複製を制限する信 号が記録されているソフトや番組を録画することはできませ

#### 視聴制限(パレンタルレベル) p.176、179

デジタル放送やソフト側で設定された、視聴を制限するため の機能です。レベルの強弱によって、暴力シーンなどを子供 に見せないように再生することができます。

#### 字幕放送 p.54、61

デジタル放送の番組で画面上にセリフなどを文字で表示でき る放送です。放送中に番組からのお知らせを表示する「文字 スーパー」という機能もあります。

#### スカパー / HD p.20、100

通信衛星を利用した衛星放送(CSデジタル放送)サービスです。 本機では、スカパー!HD対応チューナーとLAN接続するこ とで、「スカパー! HD録画」することができます。

#### 「ダビング10」(コピー 9回+ムーブ1回)番組 p.70

著作権保護・違法コピー防止のため、10回までダビングする ことが許可されているデジタル放送の番組のことです。 「ダビング10」番組をダビングすると、9回目までは「コピー」、 10回目は「ムーブ(移動)」となります。

#### チャプター p.65

HDDやBD/DVDの番組の中の小さな区切りを「チャプター」と いいます。

#### データ放送 p.54、59

お客さまが見たい情報(お住まいの地域の天気予報など)を選 んで、好きなときに画面に表示させることができます。また、 テレビ放送や、ラジオ放送に連動したデータ放送もあります。

#### デジタルハイビジョン

地上デジタル放送とBSデジタル放送には、デジタルハイビ ジョン放送(HD放送)があり、従来のアナログハイビジョンと 同等の画質で放送されます。ハイビジョンの有効走査線数は 1080本(地上アナログ放送の480本の倍以上)あり、細部まで きれいに表現され臨場感豊かな映像になります。

また、地上アナログ放送とほぼ同等の画質のデジタル標準テ レビ放送(SD放送)もあります。

#### トラック p.65

音楽用CDの曲ごとの区切りを「トラック」といいます。

#### は

#### ハイビジョン画質、HD(エイチディー)放送 p.54


HDはHigh Definitionの略で、デジタル放送のハイビジョン 画質のテレビ放送です。有効走査線数は720本または1080本

標準画質(SD放送)よりも、高画質・高音質な映像・音声が楽し めます。

#### パンスキャン p.169

標準テレビ(4:3)にワイド映像を映す方法の1つで、映像の 上下方向が画面いっぱいに表示され、左右方向が一部カット されます。

ワイド映像(16:9)





#### ビットレート

映像・音声データを記録する際に、1秒間に書き込む情報量の ことをいいます。

#### 標準画質、SD(エスディー)放送 p.54

SDはStandard Definitionの略で、デジタル放送の標準画質 のテレビ放送です。有効走査線数480本です。

#### ファイナライズ p.135

本機で録画したBD-R、DVD-RW/-Rを、他のBD/DVDレコー ダーやプレーヤーなどで再生できるようにする機能です。

#### フォーマット(初期化) p.68、136

録画用ディスクやSDカードを本機で記録できるように処理し たらり、録画方式を変更したりするときに行います。

フォーマット(初期化)を行うと、それまで記録されていた内 容はすべて消去されます。

# 困ったとき

#### プログレッシブ(順次走査)(480p)

テレビに映像を映すときに、1つの画像(有効走査線数480本)を一度に表示し、1/60秒(60コマ/秒)で映します。

インターレース出力に対し、ちらつきの少ない高密度の映像 を楽しめます。

#### ま

#### マルチビュー放送 p.61

1チャンネルで主番組、副番組の複数映像が送られる放送です。 たとえば、野球放送の場合、主番組は通常の野球放送、副番 組でそれぞれのチームをメインにした野球放送が行われます。

#### 6

#### リージョンコード(再生可能地域番号) p.64

BDソフトやDVDソフトは、国によって再生できる記号や番号(これをリージョンコードといいます)が分けられています。 日本の場合、BDソフトは「A」、DVDソフトは「2」になっており、本機ではその記号または番号を含んだソフトだけ再生することができます。

#### リジューム(つづき再生) p.115

再生中に停止すると停止位置が記憶され、記憶している停止 位置から再生を始めることができます。

#### リニアPCM(ピーシーエム)

PCMはPulse Code Modulationの略で、リニアPCMはデジタル音声をそのまま圧縮せずに記録する方式です。

#### レターボックス p.169


標準テレビ(4:3)にワイド映像を映す方法の1つで、映像の 左右方向が画面いっぱいに表示され、上下方向に帯がつきま オ

ワイド映像(16:9)









#### ローカルストレージ p.113

ほとんどのBD-Live対応のBDビデオソフトでは、BD-Live機能を利用して再生するために、他のメディア(ローカルストレージ)にコンテンツのデータをダウンロードする必要があります。

本機では、SDカードをローカルストレージとして使用します。

#### ABC

#### **AAC**(エーエーシー) p.170

Advanced Audio Codingの略で、音声符号化の規格の1つです。AACは、CD並みの音質データを約1 / 12にまで圧縮できます。また、5.1chのサラウンド音声や多言語放送を行うこともできます。

#### AVCHD(エーブイシーエイチディー) p.64

ハイビジョン画質の映像をハイビジョン対応デジタルビデオカメラでディスクやSDカードなどに撮影できるように開発された規格です。

#### B-CAS(ビーキャス)カード p.15

デジタル放送用のICカードで、デジタル放送の有料放送の視聴や各種サービスを利用するための必要な情報が書き込まれます。

#### BD-J

BDビデオにはJavaアプリケーション(これをBD-Jと呼びます)を含むものがあり、通常のビデオ操作に加えていろいろな双方向の機能を楽しむことができます。

#### CPRM (シーピーアールエム) p.63、70

Content Protection for Recordable Mediaの略で、「1回だけ録画可能」番組に対する著作権保護技術です。

デジタル放送の「1回だけ録画可能」番組や「ダビング10 (コピー9回+ムーブ1回)」番組をDVDに記録するときは、CPRM対応のディスクを使います。

#### Dolby D (ダイナミックオーディオ) レンジ p.170

ドルビーデジタルで記録された番組(タイトル)の音声レベルの 最小値と最大値の差のことをいい、夜間などに音量を下げて 小さい音にしたときでも聞きやすく再生することができます。

## Dolby Digital (ドルビーデジタル) p.170 ドルビーデジタルステレオクリエーター

ドルビーデジタルは、ドルビー社が開発したデジタル音声を 圧縮して記録する方式です。

ドルビーデジタルステレオクリエーターによって、ドルビーデジタルの目の覚めるような音質でステレオ音声のDVDビデオを作成できます。

この技術をPCM記録の代わりに用いることで記録容量を節約することが可能となり、より高い解像度(ビットレート)の映像や、より長い記録時間を実現することが可能になります。ドルビーデジタルステレオクリエーターを用いてマスタリングしたDVDは互換性のあるすべてのDVDプレーヤーで再生できます。

# Dolby Digital Plus (ドルビーデジタルプラス) Dolby TrueHD (ドルビートゥルーエイチディー)

Dolby Digital Plusは、Dolby Digitalをさらに高音質、5.1ch 以上の多チャンネル対応、広いビットレート化した音声方式 です。

Dolby TrueHDは、DVDオーディオで採用されているMLPロスレスの機能拡張版で、スタジオマスターの音声データを高品位で再生する音声方式です。

両方式とも、BD規格では最大7.1chまで対応しています。

さくい

よくある質問

#### DTS (ディーティーエス) p.170

Digital Theater Systemsの略で、デジタルシアターシステム 社が開発した、デジタル音声システムです。DTS対応アンプ などと接続して再生すると、映画館のような正確な音場定位 と臨場感のある音響効果が得られます。

#### DTS-HD(ディーティーエス エイチディー) p.171

DTSをさらに高音質・高機能化した音声方式で、下位互換により従来のDTS対応アンプでもDTSとして再生できます。 BD規格では最大7.1chまで対応しています。

#### **EPG**(イーピージー) p.56

Electronic Program Guideの略で、番組表のことをいいます。 本機では、Gガイドを利用して番組表を表示しています。

#### GB (ギガバイト)、TB (テラバイト)

HDDやDVDの容量を表す単位で、数値が大きいほど最大録画 時間が長くなります。 1 TB = 約 1000 GB となります。

#### HD(エイチディー)放送

→この「用語説明」の「ハイビジョン画質」をごらんください。

#### HDD (ハードディスク(ドライブ)) p.62、65

パソコンや家庭用ディスクレコーダーなどで使われている大容量データ記録装置の1つです。大量のデータの読み書きを高速で行うことができ、記録されているデータの検索性にすぐれています。

#### HDMI(エイチディーエムアイ) p.14

High Definition Multimedia Interfaceの略で、DVDレコーダーなどのデジタル機器と接続できるデジタルAVインターフェースです。

映像信号と音声信号を1本のケーブルで接続でき、非圧縮のデジタル音声·映像信号を伝送することができます。

#### i.LINK(TS) (アイリンク ティーエス) p.17、99

i.LINKはIEEE1394の呼称で、IEEE(米国電子電気技術者協会)によって標準化された国際規格です。

本機は、i.LINK(TS)に対応しており、i.LINK(TS)端子を持つ機器間でデジタル放送などで使用されているTS信号 (Transport Stream)の映像データのやりとりができます。

#### JPEG (ジェイペグ) p.64、123

Joint Photographic Experts Groupの略で、静止画像データの圧縮方式の1つです。

ファイル容量を小さくできる割に画質の低下が少ないため、デジタルカメラの保存方式などで広く使われています。

#### MPEG (エムペグ)、MPEG-2 (エムペグツー)、 MPEG-4 AVC/H.264 (エムペグフォー エーブイシー エイチ)

MPEGはMoving Picture Experts Groupの略で、動画音声 圧縮方式の国際標準です。

MPEG-2は、DVDの記録などに使われる方式です。 MPEG-4 AVC/H.264は、ハイビジョン画質の映像の記録などに使われる方式です。

#### NTSC(エヌティーエスシー)

日本やアメリカなどで採用されているテレビ方式です。 ヨーロッパなどで採用されているPALまたはSECAM方式とは互換性がないため、ヨーロッパなどで買ってきたDVDソフトは視聴できないことがあります。

#### REALINK (リアリンク) p.182

本機と当社製REALINK対応テレビをHDMIケーブルで接続することで、本機とテレビの間で連動して操作することができる機能です。

REALINKは、HDMI CEC(制御規格: Consumer Electronics Control)をベースに、当社独自の機能を追加したものです。

#### TSUTAYA TV p.186、190

本機をブロードバンド環境に接続して、映画やドラマなどの動画を配信するサービスです。

視聴形式は、「レンタル(ストリーミング)」「レンタル(ダウンロード) |「セル(動画販売) | の3種類があります。

#### SD(エスディー)放送

→ この「用語説明」の「標準画質」をごらんください。

#### USB (ユーエスビー) p.48、64、121

Universal Serial Busの略で、周辺機器を接続するためのインターフェースです。

本機では、デジタルビデオカメラ/デジタルカメラなどを接続して、写真(JPEG)の再生やハイビジョン画質(AVCHD)動画の本機への取り込み(ダビング)ができます。

また、外付HDDを接続・登録して、本機HDDから外付HDD に録画した番組を移動し、再生することができます。

#### VBR (ブイビーアール)、可変ビットレート方式

Variable Bit Rateの略で、映像の動きの多い/少ない部分に合わせて記録する容量を可変制御する方式です。これにより、効率の良い録画が可能になります。

#### 数字

#### 3D映像 p.114

人がものを見るときの視差(右目と左目で見ている映像のわずかな違い)を応用して、立体的に視聴・再生できるようにした映像です。

本機で視聴・再生するためには、3D映像対応テレビが必要です。

あ	
アイコン	_
アングルアイコン120、17	(
ジャンルアイコン 56、60、21	
番組内容6	(
おすすめ予約のアイコン9	1
見どころ再生アイコン106、10	8
ユーザーアイコン ⇒「ユーザー」	
録画予約(予)アイコン 84、87、9	
アクトビラ186、19	(
頭だし11 アフターサービス20	,
アングル	'(
テラテル アイコンの設定17	· (
再生中の切り換え12	
暗証番号	
設定176、17	(
入力(視聴制限の一時解除)16	
アンテナ線の接続1	2
アンテナの設定 ⇒ 「受信設定」3	(
アンテナレベル31、32、16	, 4
一時停止	
再生一時停止11	
録画一時停止8	2
一発録画 (REALINK機能)	
イベントリレー録画94、17 いろいろな機能の設定	2
からいっな機能の設定 ⇒「セットアップ画面」	
いろいろな速度の再生 11	c
映像・音声コード(テレビ)の接続	2
枝番選局	
お知らせ(本機、放送局)162、16	
おすすめ自動チャプター107、17	
おすすめ自動録画9	
おすすめ予約9	) [
追っかけ再生11	
オフタイマー録画8	:
オンエアーダウンロード4	. ,
音楽用CD⇒「ディスク」	
音声、音声言語	
音声言語設定	
録画される音声と設定75、76、17	
音声付き早送り ⇒ 「早見再生」11	6
音声出力設定(画面)	
	_
か	
外部入力⇒「L1入力、i.LINK(TS)入力」	
入力の切り換え9	
表示9、1	
画質設定(調整)	(
家庭内ネットワーク機能	
接続2 設定(ホームサーバー設定)3	
設定(ホームザーハー設定)3 利用19	
カメラアングル ⇒ 「アングル」 120、17	' '(
画面表示	
かんたん接続 ⇒ 「HDMI接続」1	2
簡単予約(番組表)	
乾電池の入れかた(リモコン)2	
キーワード検索(番組表)5	8
繰り返し再生 ⇒「リピート再生」11	8
ケーブルテレビ(CATV)	
視聴9	
接続1	(
	(
録画、予約	
結露 ⇒ 「露付き」19	
結露 ⇒ 「露付き」19 言語	] [
結露 ⇒ 「露付き」19	(

さくいん

視聴中の切り換え61
現在時刻表示9、10
工場出荷時の設定に戻す 177
高速起動設定
高速ダビング
個人情報リセット173、177
誤操作防止の設定 《DVR-BZ265のみ》 165
コピー (ダビング)70、141
コマ送り/コマ戻し116
困ったときの問い合わせ先163、200
<b>්</b>
再生
再生一時停止 116
市販のソフト(BD/DVDビデオ) 111
市販のソフト(音楽用CD)112
写真・静止画(JPEG)121
スマート再生
つづき再生(リジューム停止)
ネットワークのダウンロード番組 189
ハイビジョン画質の動画(AVCHD) 124
プレイリスト119
本体HDDに録画/外付HDDに移動した
番組(HDDの通常再生)
見どころ再生107
兄とこの円主IVO、110
録画一覧画面106
BD/DVDに録画した番組110
再生設定(画面) 170
最大記録可能数/登録数199
サブメニュー160
サラウンド音声75
残量時間 40.06.106
確認10、96、106
番組を削除したとき 126
シーン検索 117
時刻指定予約88
時刻設定41
時刻設定41 視聴(テレビ放送)
時刻設定41 視聴(テレビ放送) チャンネルで選局55
時刻設定       41         視聴(テレビ放送)       55         番組表から選局       57
時刻設定41 視聴(テレビ放送) チャンネルで選局55
時刻設定

ディスク(新品(未使用))	
ディスク(再フォーマット)	
本体HDD、外付HDD	136
SDカード 信号切換	13/
スキップ	. 50
・・・・・ 再生(ジャンプ) 107、	116
予約	
スカパー <i>!</i> HD	
解説	212
「スカパー!HD録画」	100
チューナーの接続	. 20
補足説明	
スクリーンセーバー	
スチルモード	
スマート再生	
スライドショー	122
スロー /逆スロー再生	116
「制限なしに録画可能」番組	
制限項目設定(視聴制限) セカンダリービデオ/オーディオ切換	1/9
eカンダリーとデオ/オーティオ 切換 (BDビデオ)	112
接続	د۱۱
・アンテナ線	12
映像・音声コード(テレビ)	14
家庭内ネットワーク機能対応テレビ	. 21
ケーブルテレビ(CATV)	. 16
スカパー!HD対応チューナー	.20
接続(準備)の進めかた	. 11
外付HDD	
電源コード	
ネットワーク(LAN)	. 18
光デジタル音声入力端子付きアンプ	
ビデオ、ビデオカメラ153、	
B-CASカードの挿入	. 15
i.LINK (TS) HDMI接続(かんたん接続)	.   /
NDIVII接続(かんたん接続)SDカードの挿入	. 14 171
USB機器	
接続テレビ設定(画面)	169
設置	
設定	
基本設定(準備)の進めかた	.24
セットアップ	168
放送関連の設定	178
設定項目リセット173、	177
セットアップ画面	
項目と設定内容	
設定内容の変更セットトップボックス(ケーブルテレビ)	1/4
カットトッノボックス(ケーノルナレビ)	10
	. 16
選局対象の設定	. 16 181
選局対象の設定 全情報の初期化173、	. 16 181 177
選局対象の設定	. 16 181 177
選局対象の設定	. 16 181 177 165
選局対象の設定 全情報の初期化	. 16 181 177 165 . 48
選局対象の設定 全情報の初期化	. 16 181 177 165 . 48 . 50
選局対象の設定 全情報の初期化	. 16 181 177 165 . 48 . 50
選局対象の設定 全情報の初期化 173、 操作音の入/切 173、 操作音の入/切 49 外付HDD→覧 49 登録・接続の確認 登録の削除 49	. 16 181 177 165 . 48 . 50 . 50
選局対象の設定 全情報の初期化 173、 操作音の入/切 173、 操作音の入/切 5	.16 181 177 165 .48 .50 .50
選局対象の設定 全情報の初期化 173、 操作音の入/切 173、 操作音の入/切 49	. 16 181 177 165 . 48 . 50 . 50 . 50 . 50
選局対象の設定 全情報の初期化	. 16 181 177 165 . 48 . 50 . 50 . 50 . 50 . 51 102
選局対象の設定 全情報の初期化	. 16 181 177 165 . 48 . 50 . 50 . 50 . 50 . 51 102 . 48
選局対象の設定 全情報の初期化	. 16 181 177 165 . 48 . 50 . 50 . 50 . 50 . 51 102 . 48
選局対象の設定 全情報の初期化	. 16 181 177 165 . 48 . 50 . 50 . 50 . 50 . 51 102 . 48
選局対象の設定 全情報の初期化	. 16 181 177 165 . 48 . 50 . 50 . 50 . 50 . 51 102 . 48 164
選局対象の設定 全情報の初期化	. 16 181 177 165 . 48 . 50 . 50 . 50 . 50 . 51 102 . 48 164
選局対象の設定 全情報の初期化	. 16 181 177 165 . 48 . 50 . 50 . 50 . 51 102 . 48 164
選局対象の設定 全情報の初期化	. 16 181 177 165 . 48 . 50 . 50 . 50 . 51 102 . 48 164

ダウンロード(ネットワークの動画).	187	テレビメーカーの設定	43	標準画質(SD放送)	54, 73
ダウンロード設定		テレビ放送を見る(視聴する)		ファイナライズ、ファイナライズ	
ダビング		チャンネルで選局	55	フォーマット ⇒「初期化」	
- 高速ダビング	139	番組表から選局		付属品	199
コピー		本機で受信できる放送		ブラウザ設定	
ジャストレコーディング	1/1	電子番組表(EPG) ⇒「番組表」	🧸 🕂	フリーワード検索(番組表)	
ダビング一覧からダビング		動作状態表示		ブルーレイディスク(BD) ⇒ 「ディ	
		表示	0.10		
ダビング実行中の中止				プレーヤー機器(家庭内ネットワーク	
ダビング制限	/0	表示の入/切	168	接続許可方法	
ダビング速度と録画モードの		同時操作		プレイリストの再生	119
組み合わせ	140	追っかけ再生		編集	
手間なしダビング		組み合わせ7	9~81	ディスク	134
等速(1倍速)ダビング	139	2番組同時録画	77	番組	126
ネットワークの動画	189	等速(1倍速)ダビング	139	ボード(CS)	164
ビデオ/ビデオカメラから	153			ホームサーバー機能、設定	
ビデオへ		トップメニュー(DVDビデオ)		⇒「家庭内ネットワーク機能」	
ハイビジョン画質の動画(AVCHD		トピックス(番組表)		ホームターミナル(ケーブルテレヒ	") 16
本機でできるダビング		トラック		放送設置(画面)	
本編のみをダビング		ドルビーデジタル		放送関連の設定(画面)	
		FME-7 99M	170		
ムーブ(移動)		な		放送局からのお知らせ	
らく楽ダビング				ポップアップメニュー(BDビデオ	
ダビング一覧からダビング	138, 142	二カ国語、二重音声		本機からのお知らせ	162
「ダビング10		再生時の切り換え		本機でできる~	
(コピー 9回+ムーブ1回)」番組		録画される音声と設定75、7	76、171	受信できる放送	
地域設定(画面)		入力切換 ⇒「外部入力」	98	消去・編集	126
地上デジタル放送⇒「デジタル放送	_	ネットワーク(LAN)		ダビング	138
地デジ難視対策衛星放送		家庭内ネットワーク機能	21, 191	使えるメディア	62
チャプター		接続		録画・録画予約	
おすすめ自動チャプター	171	設定		本機名称設定	
自動チャプターマーク(自動記録)		動画を楽しむ		本体(前面、後面)	
手動追加/消去				本体(fi)面、设面/ 本体HDD ⇒ [HDD]	
		は			
チャプターマーク				本体表示部	4.60
チャンネル設定(画面)	33	ハードディスク⇒「HDD」		調整(表示の入/切)	
チャンネル設定一覧		ハイビジョン画質(HD放送)		表示	9
地上デジタル放送		パススルー方式(ケーブルテレビ)		本編のみをダビング	145, 149
BS/110度CSデジタル放送	5/	早送り/早戻し	116		
		十込り/十庆し	1 10	- <del></del>	
チャンネルの切り換え		早見再生(音声付き早送り)		ま	
チャンネルの切り換え	55				,87,89,93
チャンネルの切り換え 録画中	55 76	早見再生(音声付き早送り)1 パレンタル ⇒「視聴制限設定」 番組	16, 118	毎週/毎日録画84	, 87, 89, 93
チャンネルの切り換え 録画中	55 76	早見再生(音声付き早送り)1 パレンタル ⇒「視聴制限設定」 番組	16, 118	毎週/毎日録画84 マルチ番組	
チャンネルの切り換え 録画中 チャンネルの設定 設定の変更	55 76	早見再生(音声付き早送り)	16、118 127	毎週/毎日録画84 マルチ番組 再生時の切り換え	120
チャンネルの切り換え 録画中 チャンネルの設定 設定の変更 らくらく設定	55 76 33 26	早見再生(音声付き早送り)1 パレンタル ⇒「視聴制限設定」 番組 消去・削除	16, 118 127 138	毎週/毎日録画84 マルチ番組 再生時の切り換え 視聴時の切り換え	120
チャンネルの切り換え 録画中 チャンネルの設定 設定の変更 らくらく設定 チョット戻し	55 76 33 26 116	早見再生(音声付き早送り) 1 パレンタル ⇒ 「視聴制限設定」 番組 消去・削除	127 138 128	毎週/毎日録画84 マルチ番組 再生時の切り換え 視聴時の切り換え 録画される映像、音声	120 61
チャンネルの切り換え 録画中 チャンネルの設定 設定の変更 らくらく設定 チョット戻し 追跡録画 (デジタル放送の予約)	55 76 33 26 116	早見再生(音声付き早送り)	127 138 128 130	毎週/毎日録画84 マルチ番組 再生時の切り換え 視聴時の切り換え 録画される映像、音声 マルチビュー放送	120 61 75 61
チャンネルの切り換え 録画中 チャンネルの設定 設定の変更 らくらく設定 チョット戻し 追跡録画 (デジタル放送の予約) 通常再生(HDD)	55 76 33 26 116 94 107	早見再生(音声付き早送り)	127 138 128 130 132	毎週/毎日録画	120 61 75 61
チャンネルの切り換え 録画中 チャンネルの設定 設定の変更 らくらく設定 チョット戻し 追跡録画 (デジタル放送の予約) 通常再生(HDD) 通常メニュー、通常モード	55 76 26 116 94 107	早見再生(音声付き早送り)	127 138 128 130 132 133	毎週/毎日録画	
チャンネルの切り換え 録画中 チャンネルの設定 設定の変更 らくらく設定 チョット戻し 追跡録画(デジタル放送の予約) 通常再生(HDD) 通常メニュー、通常モード つづき再生(リジューム停止)	55 26 116 94 107 158	早見再生(音声付き早送り)	127 138 128 130 132 133 126	毎週/毎日録画	
チャンネルの切り換え	55 76 26 116 94 107 158 15	早見再生(音声付き早送り)	16, 118 127 138 128 130 132 133 126 129	毎週/毎日録画	
チャンネルの切り換え	55 76 26 116 94 107 158 15	早見再生(音声付き早送り)	16, 118 127 138 128 130 132 133 126 129	毎週/毎日録画	
チャンネルの切り換え	55 76 26 116 94 107 158 15	早見再生(音声付き早送り)	16, 118 127 138 128 130 132 133 126 129	毎週/毎日録画	
チャンネルの切り換え 録画中 チャンネルの設定 設定の変更 らくらく設定 チョット戻し 追跡録画(デジタル放送の予約)… 通常再生(HDD) 通常メニュー、通常モード つづき再生(リジューム停止) 露付き データ放送(デジタル放送) ディスク(BD/DVD/CD)	55 26 116 94 107 158 15 195 59	早見再生(音声付き早送り)	16, 118 127 138 128 130 132 133 126 129 129	毎週/毎日録画	
チャンネルの切り換え 録画中 チャンネルの設定 設定の変更 らくらく設定 チョット戻し 追跡録画(デジタル放送の予約) 通常再生(HDD) 通常メニュー、通常モード つづき再生(リジューム停止) 露付き データ放送(デジタル放送) ディスク(BD/DVD/CD) 構成の区分	55 76 26 116 94 107 158 15 195 59 62 ~ 66 65	早見再生(音声付き早送り)	127 138 128 130 132 133 126 129 129 106	毎週/毎日録画	
チャンネルの切り換え 録画中 チャンネルの設定 設定の変更 らくらく設定 チョット戻し 追跡録画 (デジタル放送の予約) 通常再生(HDD) 通常メニュー、通常モード つづき再生(リジューム停止) 露付き データ放送(デジタル放送) ディスク(BD/DVD/CD) 構成の区分 初期化(再フォーマット)	55763326116941071581519559 62 ~ 6665137	早見再生(音声付き早送り)	16, 118 127 138 128 130 132 132 133 126 129 129 106 102	毎週/毎日録画	
チャンネルの切り換え 録画中 チャンネルの設定 設定の変更 らくらく設定 チョット戻し 追跡録画 (デジタル放送の予約) 通常再生(HDD) 通常メニュー、通常モード つづき再生(リジューム停止) 露付き データ放送(デジタル放送) ディスク(BD/DVD/CD) 構成の区分 初期化(再フォーマット) 初期化(新品(未使用))	55763326116941071581519559 62 ~ 66656568	早見再生(音声付き早送り)	16, 118 127 138 128 130 132 133 126 129 129 106 102 103	毎週/毎日録画	
チャンネルの切り換え 録画中 チャンネルの設定 設定の変更 らくらく設定 チョット戻し 追跡録画(デジタル放送の予約) 通常再生(HDD) 通常メニュー、通常モード つづき再生(リジューム停止) 露付き ディタが送(デジタル放送) ディスク(BD/DVD/CD) 構成の区分 初期化(再フォーマット) 初期化(新品(未使用)) 出し入れ	55763326116941071581519559 62 ~ 66656565	早見再生(音声付き早送り)	16, 118 127 138 128 130 132 132 133 126 129 129 106 102 103 104	毎週/毎日録画	
チャンネルの切り換え 録画中 チャンネルの設定 設定の変更 らくらく設定 チョット戻し 追跡録画(デジタル放送の予約) 通常再生(HDD) 通常メニュー、通常モード つづき再生(リジューム停止) 露付き ディタ放送(デジタル放送) ディスク(BD/DVD/CD) 構成の区分 初期化(再フォーマット) 初期化(新品(未使用)) 出し入れ ディスクメニュー言語設定	55763326116941071581519559 62 ~ 6665656768	早見再生(音声付き早送り)	16, 118 127 138 128 130 132 132 133 126 129 129 106 102 105 105	毎週/毎日録画	
チャンネルの切り換え 録画中 チャンネルの設定 設定の変更 らくらく設定 チョット戻し 追跡録画(デジタル放送の予約) 通常再生(HDD) 通常メニュー、通常モード つづき再生(リジューム停止) 露付き ディタ放送(デジタル放送) ディスク(BD/DVD/CD) 構成の区分 初期化(再フォーマット) 初期化(新品(未使用)) 出し入れ ディスクメニュー言語設定 名前の変更	55763326116941071581559 62 ~ 6665651376867170	早見再生(音声付き早送り)	16, 118 127 138 128 130 132 132 133 126 129 129 106 102 105 105	毎週/毎日録画	
チャンネルの切り換え 録画中 チャンネルの設定 設定の変更 らくらく設定 チョット戻し 追跡録画(デジタル放送の予約) 通常再生(HDD) 通常メニュー、通常モード つづき再生(リジューム停止) 露付き ディタ放送(デジタル放送) ディスク(BD/DVD/CD) 構成の区分 初期化(再フォーマット) 初期化(新品(未使用)) 出し入れ ディスクメニュー言語設定 名前の変更 ファイナライズ	557633261169415151559 62 ~ 66651376867170134135	早見再生(音声付き早送り)	16, 118 127 138 128 130 132 133 126 129 106 102 103 104 105 69 69	毎週/毎日録画	
チャンネルの切り換え 録画中 チャンネルの設定 設定の変更 らくらく設定 チョット戻し 追跡録画 (デジタル放送の予約) 通常再生(HDD) 通常メニュー、通常モード つづき再生(リジューム停止) 露付き データ放送(デジタル放送) ディスク(BD/DVD/CD) 構成の区分 初期化(再フォーマット) 初期化(新品(未使用)) 出し入れ ディスクメニュー言語設定 名前の変更 ファイナライズ 保護・保護解除	55763326116941071581519559 62 ~ 66651376867170134135134	早見再生(音声付き早送り)	16, 118 127 138 128 130 132 133 126 129 129 106 102 105 69 60	毎週/毎日録画	
チャンネルの切り換え 録画中 チャンネルの設定 設定の変更 らくらく設定 チョット戻し 追跡録画(デジタル放送の予約) 通常再生(HDD) 通常メニュー、通常モード つづき再生(リジューム停止) 露付き ディスク(BD/DVD/CD) 構成の区分 初期化(再フォーマット) 初期化(新品(未使用)) 出し入れ ディスクメニュー言語設定 名前の変更 ファイナライズ 保護・保護解除 録画時間の目安	557633261169415151559 62 ~ 66651376867170134135134	早見再生(音声付き早送り)	16, 118 127 138 128 130 132 133 126 129 106 102 105 69 60 69	毎週/毎日録画	
チャンネルの切り換え 録画中 チャンネルの設定 設定の変更 らくらく設定 チョット戻し 追跡録画(デジタル放送の予約) 通常再生(HDD) 通常メニュー、通常モード つづき再生(リジューム停止) 露付き ディタ放送(デジタル放送) ディスク(BD/DVD/CD) 構成の区分 初期化(再フォーマット) 初期化(新品(未使用)) 出し入れ ディスクメニュー言語設定 名前の変更 ファイナライズ 保護・保護解除 録画時間の目安 DVD-RW/-Rの録画方式	557633261169415151559 62 ~ 66651376867170134135134	早見再生(音声付き早送り)	16, 118 127 138 128 130 132 133 126 129 129 106 102 105 69 60 60	毎週/毎日録画	
チャンネルの切り換え 録画中 チャンネルの設定 設定の変更 らくらく設定 チョット戻し 追跡録画(デジタル放送の予約) 通常再生(HDD) 通常メニュー、通常モード つづき再生(リジューム停止) 露付き ディスク(BD/DVD/CD) 構成の区分 初期化(再フォーマット) 初期化(新品(未使用)) 出し入れ ディスクメニュー言語設定 名前の変更 ファイナライズ 保護・保護解除 録画時間の目安 DVD-RW/-Rの録画方式 停電時の内容	557633261169415151559 62 ~ 66651376867170134135134135	早見再生(音声付き早送り)	16, 118 127 138 128 130 132 133 126 129 106 102 105 69 60 69 60	毎週/毎日録画	
チャンネルの切り換え 録画中 チャンネルの設定 設定の変更 らくらく設定 チョット戻し 追跡録画(デジタル放送の予約) 通常再生(HDD) 通常メニュー、通常モード つづき再生(リジューム停止) 露付き ディタ放送(デジタル放送) ディスク(BD/DVD/CD) 構成の区分 初期化(再フォーマット) 初期化(新品(未使用)) 出し入れ ディスクメニュー言語設定 名前の変更 ファイナライズ 保護・保護解除 録画時間の目安 DVD-RW/-Rの録画方式	557633261169415151559 62 ~ 66651376867170134135134135	早見再生(音声付き早送り)	16, 118 127 138 128 130 132 133 126 129 106 102 105 69 60 69 60 84 57 86 56 45	毎週/毎日録画	
チャンネルの切り換え 録画中 チャンネルの設定 設定の変更 らくらく設定 チョット戻し 追跡録画(デジタル放送の予約) 通常再生(HDD) 通常メニュー、通常モード つづき再生(リジューム停止) 露付き ディスク(BD/DVD/CD) 構成の区分 初期化(再フォーマット) 初期化(新品(未使用)) 出し入れ ディスクメニュー言語設定 名前の変更 ファイナライズ 保護・保護解除 録画時間の目安 DVD-RW/-Rの録画方式 停電時の内容	55763326116941071581559 62 ~ 666513768671701341351347368	早見再生(音声付き早送り)	16, 118 127 138 128 130 132 133 126 129 106 102 105 69 60 69 60 84 57 86 56 45	毎週/毎日録画	
チャンネルの切り換え 録画中 チャンネルの設定 設定の変更 らくらく設定 チョット戻し 追跡録画(デジタル放送の予約) 通常再生(HDD) 通常メニュー、通常モード つづき再生(リジューム停止) 露付き ディスク(BD/DVD/CD) 構成の区分 初期化(再フォーマット) 初期化(新品(未使用)) 出し入れ ディスクメニュー言語設定 名前の変更 ファイナライズ 保護・保護解除 録画時間の目安 DVD-RW/-Rの録画方式 停電時の内容 ダビング 番組移動	55763326116941071581559 62 ~ 6665170686713473681351347368	早見再生(音声付き早送り)	16, 118 127 138 128 130 132 133 126 129 106 102 105 69 60 60 84 57 86 56 55	毎週/毎日録画	
チャンネルの切り換え 録画中 チャンネルの設定 設定の変更 らくらく設定 チョット戻し 追跡録画(デジタル放送の予約) 通常再生(HDD) 通常メニュー、通常モード つづき再生(リジューム停止) 露付き ディスク(BD/DVD/CD) 構成の区分 初期化(再フォーマット) 初期化(新品(未使用)) 出し入れ ディスクメニュー言語設定 名前の変更 ファイナライズ 保護・保護解除 録画時間の目安 DVD-RW/-Rの録画方式 停電時の内容 ダビング 番組移動 録画・	55763326116941071581559 62 ~ 6665170686713473687368	早見再生(音声付き早送り)	16, 118 127 138 128 130 132 133 126 129 106 102 105 69 60 69 60 84 57 86 56 45	毎週/毎日録画	
チャンネルの切り換え 録画中 チャンネルの設定 設定の変更 らくらく設定 チョット戻し 追跡録画(デジタル放送の予約) 通常再生(HDD) 通常メニュー、通常モード つづき再生(リジューム停止) 露付き ディスク(BD/DVD/CD) 構成の区分 初期化(再フォーマット) 初期化(新品(未使用)) 出し入れ ディスクメニュー言語設定 名前の変更 ファイナライズ 保護・保護解除 録画時間の目安 DVD-RW/-Rの録画方式 停電時の内容 ダビング 番組移動 録画 デジタル出力設定	55763326116941071581559 62 ~ 6665170686713473687368	早見再生(音声付き早送り)	16, 118 127 138 128 130 132 133 126 129 106 102 105 69 60 69 60 84 57 86 56 55 56	毎週/毎日録画	
チャンネルの切り換え 録画中 チャンネルの設定 設定の変更 らくらく設定 チョット戻し 追跡録画(デジタル放送の予約) 通常再生(HDD) 通常メニュー、通常モード つづき再生(リジューム停止) 露付き ディスク(BD/DVD/CD) 構成の区分 初期化(再フォーマット) 初期化(新品(未使用)) 出し入れ ディスクメニュー言語設定 名前の変更 ファイナライズ 保護・保護解除 録画時間の目安 DVD-RW/-Rの録画方式 停電時の内容 ダビング 番組動 録画 デジタル放送 デジタル放送	55763326116941071581559 62 ~ 6665170686713473681351347368	早見再生(音声付き早送り)	16, 118 127 138 128 130 132 133 126 129 106 102 105 69 60 69 60 56 56 56 56 56 56 184	毎週/毎日録画	
チャンネルの切り換え 録画中 チャンネルの設定 設定の変更 らくらく設定 チョット戻し 追跡録画(デジタル放送の予約) 通常再生(HDD) 通常メニュー、通常モード つづき再生(リジューム停止) 露付き ディスク(BD/DVD/CD) 構成の区分 初期化(再フォーマット) 初期化(新品(未使用)) 出し入れ ディスクメニュー言語設定 名前の変更 ファイナライズ 保護・保護解除 録画時間の目安 DVD-RW/-Rの録画方式 停電時の内容 ダビング 番組移動 録画 デジタル放送 本機で受信できる放送	55763326116941071581559 62 ~ 666517013468671351347368	早見再生(音声付き早送り)	16, 118 127 138 128 130 132 133 126 129 106 102 105 69 60 69 60 56 56 56 56 56 56 184	毎週/毎日録画	
チャンネルの切り換え 録画中 チャンネルの設定 設定の変更 らくらくらく記定 チョット戻し 追端再生(HDD) 通常再生(HDD) 通常メニュー、通常モード つずき再生(リジューム停止) 露付き ディスク(BD/DVD/CD) 構成の区分 初期化(再フォーマット) 初期化(新品(未使用)) 出し入れ ディスクメニュー言語設定 名前の変更 ファイナライズ 保護・時間の目安 DVD-RW/-Rの録画方式 停電時の内容 ダビング 番組画 デジタル放送 本機画制限、ダビング制限	55763326116941071581559 62 ~ 6665170134686717013473681557173	早見再生(音声付き早送り)	16, 118 127 138 128 130 132 133 126 129 106 102 103 104 105 69 60 84 57 86 56 45 56 45 169	毎週/毎日録画	
チャンネルの切り換え 録画中 チャンネルの設定 設定の変更 らくらくらくに ラット戻し 追蹄録画(デジタル放送の予約) 通常再生(HDD) 通常オニュー、通常モード つずき再生(リジューム停止) 露付き ディスク(BD/DVD/CD) 構成の区分 初期化(再フォーマット) 初期化(新品(未使用)) 出し入れ ディスク変更 ファイナ(悪) では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、	55763326116941071581559 62 ~ 666517013473681551351347368	早見再生(音声付き早送り)	16, 118 127 138 128 130 132 133 126 129 106 102 103 104 105 69 60 84 57 86 56 45 56 45 169	毎週/毎日録画	
チャンネルの切り換え 録画中 チャンネルの設定 設定の変更 らくらく良し 追家ので見し 追家は、デジタル放送の予約) 通常再生(HDD) 通常オニュー、通常モード つ塚付き ボータ放送(デジタル放送) ディスク(BD/DVD/CD) 構成の区分 初期化(再フォーマット) 初期化(新品(未使用)) 出し入れ ボースクメニュー言語設定 ファイト(護師時間の目安 ファイナ(では、 最適時である録画のですが、 では、 では、 では、 では、 ののでは、 では、 では、 では、 ののでは、 では、 では、 では、 では、 では、 ののでは、 では、 では、 では、 では、 では、 ののでは、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、	55763326116941071581559 62 ~ 666517013468671701347368155170170150170	早見再生(音声付き早送り)	16, 118 127 138 128 130 132 133 126 129 106 102 103 104 105 69 60 84 57 86 56 45 56 45 169 113	毎週/毎日録画	
チャンネルの切り換え 録画中 チャンネルの設定 設定の変更 らくらく良し 追院ので見し 追院再生(HDD) 通常するとはでするがは送の子約) 通常するとはでするがは送の子約) 通常するとはでするがは送の子約) 通常するとはでするがは送の子約) 通常するとはでするがは送の子約) 通常するとはでするがは送の子約) 通常するとはでするがは送の子的) 一タがきのでは、デジタルが送りでするがは、でするののである。 でするがは、一マット) 初期化(毎フォーマット) 初期化(第フォーマット) 初期に、一マット) 初期に、一マット) 初期に、一マット) 初期に、一マット) 初期に、一では、一では、一では、一では、一では、一では、一では、できるが、といるが、できるが、といるでは、できるが、といるでは、できるが、といるでは、できるが、といるでは、できるが、といるでは、できるが、といるでは、できるが、といるでは、できるが、といるでは、できるが、といるでは、できるが、といるでは、できるが、といるでは、できるが、といるでは、できるが、といるでは、できるが、といるでは、できるが、といるできるが、といるでは、できるが、できるが、できるが、できるが、できるが、できるが、できるが、できるが	55763326116941071581559 62 ~ 666517013473681551351347368155170170170	早見再生(音声付き早送り)	16, 118 127 138 128 130 132 133 126 129 106 102 103 104 105 69 69 60 84 57 86 56 45 56 184 169 113	毎週/毎日録画	
チャンネルの切り換え 録画中 チャンネルの設定 設定の変更 らくらく良し 追家ので見し 追家は、デジタル放送の予約) 通常再生(HDD) 通常オニュー、通常モード つ塚付き ボータ放送(デジタル放送) ディスク(BD/DVD/CD) 構成の区分 初期化(再フォーマット) 初期化(新品(未使用)) 出し入れ ボースクメニュー言語設定 ファイト(護師時間の目安 ファイナ(では、 最適時である録画のですが、 では、 では、 では、 では、 ののでは、 では、 では、 では、 ののでは、 では、 では、 では、 では、 では、 ののでは、 では、 では、 では、 では、 では、 ののでは、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、	55763326116941071581559 62 ~ 6665170134681551347368155170170170170170	早見再生(音声付き早送り)	16, 118 127 138 128 130 132 133 126 129 106 102 103 104 105 69 60 60 84 57 86 56 56 45 56 184 169 113	毎週/毎日録画	

予約スキップ	97	録画時間の設定(AEモード)17	
6		録画時間の目安7 AUTO(録画モード)14	
	26	AVCHD	録画時される音声と設定
らく楽メニュー、らく楽モード1		再生12	
らく楽モードボタン8、156、1		ダビング15	
ラジオ放送(デジタル放送) リアリンク機能 ⇒ 「REALINK機能」	54	本機で使えるメディア6 AVCREC方式(録画方式)	
リジューム停止 ⇒ 「つづき再生」 1	15	B-CAS(ビーキャス)カード	6 「F、「映画 C F7の「映画時間の音女73 LPCM170、171
リピート再生1		情報の確認16	4 PIN⊐−F
リモコン	7	挿入1	5 REALINK(リアリンク)
乾電池の入れかた		テスト4	
テレビの操作 テレビメーカーの設定		BD、BD-RE、BD-R ⇒「ディスク」 BD-RE/-Rへの予約86、8	対応テレビ182 8 テレビの番組表から予約する185
リモコン1、2(リモコンモード)の設定		BDビデオ ⇒ 「ディスク」	番組ポーズ184
リンク機器制御1		子画面の映像・音声、字幕スタイルの	リンク機器制御169
レターボックス1		切り換え11	
レベル表示(見どころ再生)1	09	BD-HD音声設定	
ローカルストレージ 消去1	27	BD-Live対応ビデオの再生11 3D映像対応ビデオの再生11	
/月云 BD-Live対応のBDビデオを楽しむ 1		SD映像対応とチオの再主	4 初期にフォーマッドケー・・・ 137 挿入 121
録画		再生11	
一時停止		接続設定17	
オフタイマー録画		BD再生選択11	
停止 番組の録画		BSデジタル放送 ⇒ 「デジタル放送」 CATV ⇒ 「ケーブルテレビ」	SD放送54 SP(録画モード)の録画時間の目安73
録画制限、ダビング制限		$CD \Rightarrow [\vec{r}_1 \land \vec{r}_2 \land \vec{r}_3]$	SF(歌画モード)の歌画時间の日女
2番組同時録画		音楽用CDの再生11	
録画一覧(画面) 1		写真・静止画(JPEG)の再生12	1 USB機器
録画中のチャンネルや入力の切り換え		CMをとばす	写真・静止画(JPEG)の再生122
録画設定(画面)		ジャンプ、スキップ107、11 30秒スキップ1	
録画グ序址 録画方式(AVCREC、VR、Video)		CPRM	
録画モード	00	CS ⇒ 「110度CSデジタル放送」	Videoアスペクト171
変更(視聴/録画中のサブメニュー)		Deep Color出力設定16	9 Video高速ダビングの設定76、140、171
変更(番組表のサブメニュー)		Dolby Dレンジ17	
用途別 おすすめの録画モード 録画時間の目安		Dolby Digital (ドルビーデジタル)、 Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD	VR方式(録画方式)
		22, 170, 17	
録画モード変換予定番組		DR(録画モード)の録画時間の目安7	
変換予定番組に切り換える1	29	DTS、DTS-HD22、170、17	1 録画時間の目安73
変換予定番組の取り消し1	29	DUB (本体表示部)	9 数字
録画予約 おすすめ自動録画	00	DVD、DVD-RW、DVD-R、DVD-RAM、 DVDビデオ ⇒ 「ディスク」	<b>3人</b>
おすすめ予約		EP(録画モード)	110度CSデジタル放送 ⇒ 「デジタル放送」
確認(予約一覧画面)		録画時間の設定(EPモード)17	
簡単予約		録画時間の目安7	
削除・取り消し		EPG(電子番組表) ⇒「番組表」	2番組同時録画
時刻指定予約 自動追跡(デジタル放送)		Gガイド45、56、57、84、8 HD放送5	
詳細予約		HDD(本体HDD、外付HDD)	
「スカパー!HD録画」1		構成の区分6	
テレビの番組表から予約する		初期化(録画内容の消去)13	
(REALINK機能)1		番組の移動(本体HDD/外付HDD間) 10	
変更 本機でできる予約		録画時間の目安	3 3D方式設定114、169 3Dディスク再生設定114、170
毎週/毎日録画84、87、89、		音声設定17	1 30秒スキップ116
見どころ再生情報の盛り込み		解像度設定16	0
予約スキップ		接続1	
録画開始後の停止		i.LINK(TS) 解説21	▶ ( 本体表示部 )
録画予約があるときの本機の動き 録画予約が重なったとき			
BD-RE/-Rへの予約		入力の切り換え、視聴9	8
L1入力	99	表示9、1	0 下 (予約一覧、録画一覧画面) 94、96、106
i.LINK(TS)入力		補足説明10	1 (録画一覧画面)106、107
録画予約設定(画面)		録画、予約 9	
	90	録画される音声7 JPEG	D
ABC		再生12	
AAC1		スライドショーの設定17	0
acTVila (アクトビラ)186、1	90	本機で再生できる形式12	3
AF、AN、AE(録画モード)		L1入力	

- 202 故障かな?と 思ったときは
- 213 こんなメッセージが 表示されたときは
- 216 よくあるご質問
- 218 用語説明
- 221 さくいん
- 200 保証と アフターサービス

# ? 「困ったときは」 早見表

困ったときは、左のページを ごらんください

取扱説明書を読んでもどうしても使いかたがわから ないときや、故障かな?と思ったときは

●● 三菱電機お客さま相談センター 【記 0120-139-365 (無料)

> 携帯電話・PHS・IP電話の場合 03-3414-9655(有料) FAX 03-3413-4049(有料)

ご相談対応

平日 9:00~19:00 土・日・祝・弊社休日 9:00~17:00

上記以外の時間は受付のみ可能です。

ご購入店などをメモしておくと、あとで役に立ちます。

形 名	<ul><li>□ DVR-BZ360</li><li>□ DVR-BZ265</li><li>□ DVR-BZ260</li></ul>	お買上げの販売店				
お買上げ日		(電話番号)	(	)	_	

### 愛情点検

●長年ご使用のブルーレイディスクレコーダーの点検をぜひ!

✓ 熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いにより 部品が劣化し、ときには安全性を損なって事故につな がることもあります。



このような 症状は ありませんか

- ●電源コード、プラグが異常に熱い。
- ●コゲくさい臭いがする。
- ●製品に触れるとビリビリと電気を感じる。
- ●電源スイッチを入れても、映像や音声が出ない。
- ●その他の異常・故障がある。

ご使用 中 止 故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグをはずして、必ず販売店にご相談ください。

ブルーレイディスクレコーダーの補修用性能部品の保有期間は、製造打切り後8年です。

B



